البساب السرابسع

الأنظمة التلقائية الثابتة

البساب السرابع

الفصـــل الأول

نظام مرشات المياه التلقائية

1/1/4

1/1/1/4 تعریـف

نظام مرشات المياه التلقائية هو نظام لمكافحة الحريق بالماء كوسيط للإطفاء، يتدفق هذا الماء من رؤوس المرشات تحت ضغط وتدفق محسوبين لتغطية موقع الحريق، وتوزع هذه الرؤوس قريبة من السقف، وتعمل على تغطية المساحة أسفلها كاملة بالماء، وتغذى هذه الرؤوس بواسطة شبكة من الأنابيب حُسبت أقطارها هندسياً، ويتوفر النظام مصدر المياه يعمل على تزويده بمعدل تدفق وضغط وكمية كافية الإطفاء الحريق طبقاً لدرجة الخطورة للمنشأة.

2/1/1/4 الغرض

يركب هذا النظام بهدف حماية الأرواح والممتلكات في المنشآت، ويعمل هذا النظام على التدخل الفوري تلقائياً لإطفاء الحريق ضمن مساحة معينة تحدد سلفاً، حيث يحاصر منطقة الحريق ويحد من انتشاره، ويعطى الفرصة بذلك لرجال مكافحة الحريق والإنقاذ بالتدخل.

3/1/1/4

يصلح نظام المرشات للتطبيق لمعظم أنواع الخطورة، الخفيفة والمتوسطة والعالية، ولا يصلح للتطبيق في بعض أنواع الخطورة الخاصة، مثل حرائق بعض المواد الكيميائية التي تتفاعل مع الماء وتنتج أبخرة سامة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار. كما أنه لا يصلح لحرائق بعض المواد الصلبة وينصح بعدم استعمال نظام المرشات لبعض أنواع الأجهزة الدقيقة مثل أجهزة الحاسب الآلي وآلات الطباعة والتصوير الحساسة للماء، ويستبدل بأنظمة مكافحة أخرى لا يدخل فيها الماء كوسيط للإطفاء، إلا انه يأتي في آخر القائمة لأنظمة مكافحة الحريق لهذه الأجهزة، حيث يمكن استخدامه في حالة عدم إمكانية تطبيق الأنظمة الأخرى.

2/1/4 أنظمة المرشات

تنقسم أنظمة المرشات من حيث الأداء إلى الأنواع التالية:

1/2/1/4 نظام الشبكة الجارية

وهو النظام الأكثر شيوعاً، والأكثر بساطة وفعالية، يتكون هذا النظام من شبكة من الأنابيب تغذي رؤوسا للمرشات موزعة على شبكة الأنابيب بانتظام، وترتبط هذه الشبكة بمصدر المياه، حيث تصل المياه من المصدر إلى رؤوس المرشات بشكل دائم وعند حدوث الحريق نتأثر هذه المرشات بالحرارة، فتفتح الرؤوس المتأثرة بالحرارة فقط، فيتدفق الماء على منطقة الحريق فوراً، ويعمل انخفاض الضغط الحاصل في الشبكة على استمرار تدفق المياه تلقائياً من المصدر إلى رؤوس المرشات.

2/2/1/4 نظام الشبكة الخالية

وهو عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام، وتحتوي على الهواء أو النتروجين المضغوط. تكون شبكة المرشات داخل المنشأة خالية من الماء و يكون الماء محجوزاً عند الصمام الرئيسي، يفتح الصمام الرئيسي عند انخفاض ضغط الغاز، حيث تتدفق المياه عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة للحريق، يستعمل هذا النظام عادة في الأماكن التي تتخفض فيها درجة الحرارة بحيث تعمل على تجمد المياه داخل الشبكة، كما هو الحال في المخازن المبردة.

3/2/1/4 نظام الشبكة ذات التشغيل المسبق

عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام وتحتوي على الهواء أو النيتروجين المضغوط وتكون الشبكة عادة خالية من الماء، ويكون الماء متوقفاً عند الصمام الرئيسي، بالإضافة إلى شبكة إنذار مساعدة توزع كاشفاتها كما توزع رؤوس المرشات وعند حدوث حريق وانخفاض ضغط الغاز، وعمل جهاز الإنذار يفتح الصمام الرئيسي فيتدفق الماء عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة الحريق.

كما تستعمل في الأماكن التي يطلب فيها أن تكون الشبكة خالية من الماء، غير أنها تمتاز عن الشبكة الخالية بكونها أكثر أمناً من ناحية التشغيل الخاطئ لوجود جهاز الإنذار بالإضافة إلى شبكة الغاز.

4/2/1/4 نظام الشبكة المركبة (خالية ذات تشغيل مسبق)

لزيادة الحرص على عدم التشغيل دون حدوث الحريق، تعمل الشبكة كما هو موضح في الفقرة (2/2/1/4) و (3/2/1/4) بالإضافة إلى أن الشبكة مزودة بصمامي تحكم لا يعمل الجهاز إلا عند فتحهما معاً وبنفس الوقت.

5/2/1/4 نظام الغمر المائي

هو أحد أنظمة المياه التلقائية، ونظراً لأهميته، فقد أفرد له فصل مستقل، أنظر فصل نظام الغمر المائي (الباب الرابع ـ الفصل الثاني).

3/1/4 تصنيف الخطورة

يعتمد تصنيف الخطورة للمنشآت التي ستحمى بنظام المرشات على المواد الإنشائية المستعملة في البناء، ومحتويات المنشأة، وكمية هذه المحتويات وطبيعتها من حيث قابليتها للاحتراق، وكمية الحرارة الناتجة عن احتراقها. وانطلاقاً مما تقدم يمكن تصنيف أنظمة المرشات تبعاً لدرجة الخطورة. و تقسم الخطورة إلى ما يلى:

LPC تصنيف الخطورة حسب 1/3/1/4

(أ) الخطورة الخفيفة

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية ضعيفة للاحتراق، وإذا احترقت تكون كمية الحرارة الناتجة قليلة نسبياً.

(ب) الخطورة العادية

تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية عادية للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، ويمكن تقسيم درجات الخطورة العادية إلى ثلاثة مجموعات وهي:

(1) الخطورة العادية (المجموعة الأولى)

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية قليلة للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً. وفي حالة التخزين لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن 2.4 م.

(2) الخطورة العادية (المجموعة الثانية)

حيث نكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية متوسطة للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، وفي حالة التخزين، لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن 3.7 م.

(3) الخطورة العادية (المجموعة الثالثة)

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية كبيرة للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة كبيرة نسبياً.

(4) الخطورة العادية (المجموعة الثالثة الخاصة)

(ج) الخطورة العالية

وتقسم إلى ما يلي:

- (1) الخطورة الناتجة عن التصنيع.
- (2) الخطورة الناتجة عن التخزين.

NFPA تصنيف الخطورة حسب 2/3/1/4

(أ) الخطورة الخفيفة

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية ضعيفة للاحتراق، وإذا احترقت تكون كمية الحرارة الناتجة قليلة نسبياً.

(ب) الخطورة العادية:

(1) الخطورة العادية (المجموعة الأولى)

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية قليلة للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً. وفي حالة التخزين لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن 2.5 م.

(2) الخطورة العادية (المجموعة الثانية)

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية متوسطة للاحتراق، وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، وفي حالة التخزين، لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن 3.7 م.

(ج) الخطورة العالية

(1) الخطورة العالية (المجموعة الأولى)

حيث تكون المواد الداخلة في الإنشاء والمحتويات ذات قابلية عالية جدا للاحتراق وعند احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة عالية جداً ومصحوبة بغبار ومواد أخرى مما يؤدي إلى احتمالية تولد الحرائق بمعدلات عالية من الانطلاق الحراري. وذلك في حالة عدم وجود سوائل قابلة للاحتراق وسوائل قابلة للاشتعال أو وجودها بكميات قليلة.

(2) الخطورة العالية (المجموعة الثانية)

تعرف بالمنشآت والتي تحتوي على سوائل قابلة للاحتراق أو سوائل قابلة للاشتعال بكميات متوسطة إلى عالية. أو في الأماكن التي ينتشر بها تواجد المواد المستقلة داخل حيز مغلق.

4/1/4 مكونات نظام المرشات


يتكون نظام المرشات من الأجزاء الرئيسية التالية:

1/4/1/4 مصدر المياه

انظر مصادر المياه (الباب الثاني ـ الفصل الأول).

2/4/1/4 شبكة الأنابيب

تتكون الشبكة من الأنابيب والوصلات بأنواعها المختلفة والصمامات والعلاّقات والمثبتات تكون جميعها مطابقة لمواصفات المواد الصادرة عن جهة الاختصاص وتسمى أجزاء الشبكة تبعاً لأقطارها وباتجاه تدفق الماء (رئيسي - موزع - فرعي)، شكل (1/4).



شكل (1/4) شبكة مرشات المياه التلقائية

3/4/1/4 صمام التحكم

يعتبر الحد الفاصل بين الشبكة كنظام لتوزيع المياه، وبين مصدر إمداد بالمياه شكل (1/4-2)، ويتكون الصمام مما يليئ

- (أ) صمام عدم الرجوع.
- (ب) مقابيس للضغط قبل و بعد الصمام.
- (ج) وصلة بقطر 65 مم مع صمام للصرف، ومقياس للمياه في بعض الحالات.
 - (د) وصلة بقطر 25 مم مع صمام للفحص.
 - (هـ) الجرس الهيدروليكي.
 - (و) صمام بوابة بنفس القطر.

4/4/1/4 رؤوس المرشات

يعتبر رأس المرش المنفذ الذي يتدفق منه الماء مباشرة على منطقة الحريق، شكل (1/4).

(أ) المكونات

ويتكون رأس المرش من الأجزاء التالية:

وتكون بأقطار مختلفة 10 مم و 15 مم و 20 مم وتختلف الأقطار تبعاً لنوع درجة الخطورة.


- (2) مجمع الصمام
- هي الأداة التي تعمل على إغلاق الفوهة بفعل الوسائل المتأثرة بالحريق.
 - (3) الوسيلة المتأثرة بالحريق

وتكون الفقاعة الزجاجية المحتوية على سائل يتأثر بالحرارة أو الوصلة المنصهرة أو المادة الكيميائية التي تتأثر بالحرارة.


(4) العاكس

وهو جزء من المرش الذي تصطدم فيه المياه ويعمل على توزيعها بشكل منتظم، وتصنف رؤوس المرشات من حيث شكل الموزع وطريقة تركيبها إلى علوية، وسفلية، وجانبية وعلوية جانبية. كما تختلف بالنسبة لدرجة الحرارة التي تعمل عندها هذه المرشات حسب نوع

الخطورة ودرجة حرارة الجو المحيط بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الجو المحيط بمقدار 30° م. وتكون هذه الرؤوس مميزة بألوان تدل على درجات الحرارة المختلفة كما في جدول (1/4-1).



شكـل (2_1/4) صمـام التحكـم



شكل (1/4_3) رأس مرش

جدول (1/4_1) درجة الحرارة ولون رأس المرش حسب LPC

| اللون | درجة الحرارة |
|---------|--------------|
| | °م) |
| برتقالي | 57 |
| أحمر | 68 |
| أصفر | 79 |
| أخضر | 93 |
| أزرق | 141 |
| بنفسجي | 182 |
| أسود | 260 — 204 |

5/4/1/4 أنواع المرشات

تكون أنواع المرشات حسب مواصفات NFPA-13 أو ما يعادلها.

(أ) المرشات مبكرة الاستجابة سريعة الإخماد

حيث تمتاز بعنصر حراري فائق الحساسية (مقدار حساسية 50 (م/ث) $^{0.5}$) وتستخدم في الأماكن ذات الخطورة العالية والتي تحتاج إلى سرعة تشغيل فائقة.

(ب) المرشات ذات التغطية الممتدة

وتمتاز بالقدرة على حماية مساحات أكبر من العادية ذات قطر أكبر وتأثير أوسع وقد تستخدم في المساحات الكبيرة مثل مواقف السيارات ومساحات التخزين الواسعة.

(ج) المرشات ذات القطرات الكبيرة

وتمتاز بإعطاء كمية أكبر من المياه وكثافة رش عالية وقد تستخدم في أماكن التخزين ذات الرفوف المتعددة والارتفاع العالى.

(د) المرشات التقليدية المتحولة

وهي المرشات العادية المستخدمة في الأغراض العامة وتستخدم لرش من 40 ــ 60% من كمية المياه إلى الأسفل ويكون العاكس مركب إلى أعلى أو أسفل.

(هـ) المرشات سريعة الاستجابة والتأثير

يستخدم في الأماكن التي تحتاج إلى سرعة استجابة عند درجات الحرارة المختلفة مثل الفنادق والمستشفيات، وهي ذات كثافة رش متوسطة.

(و) المرشات سريعة الاستجابة ذات التغطية الممتدة

(ز) المرشات سريعة الاستجابة

وهى مرشات ذات كثافة متوسطة ولكن تعطى سرعة في التشغيل وقد تستخدم كستارة مائية بين مناطق حربق مختلفة.

(ح) مرشات المنشآت السكنية

وهى من نوعية المرشات سريعة التشغيل وكثافة قليلة للتحكم في حرائق الغرف وخاصة في الوحدات السكنية الصغيرة.

(ط) المرشات ذات الأغراض الخاصة

وهي التي يتم تصنيعها واختبارها لأغراض خاصة بمجالات معينة ومنها:

- (1) المرشات الخاصة بغرض التحكم الممدد مثل استخدام أقل ضغط ممكن لعدد معين من المرشات.
 - (2) مرشات ذات الرش المتحكم

ولها القدرة على التحكم في أنواع متعددة من الخطورة.

(3) المرشات التقليدية ـ الرش

وهي مرشات ذات قدرة على تغطية قصوى للمساحات.

(ي) المرشات حسب أنواع متعددة من التجهيزات

(1) المرشات المخفية

وتستخدم بطريقة غير ظاهرة ولها غطاء إضافي (ديكور).

(2) المرشات السفلية

وهي مصممة بحيث يكون اتجاه مسار المياه لأسفل مع تأثير العاكس.

(3) المرشات المتساطحة

وتكون ظاهرة بالكامل أو جزيئات أعلى أو أسفل مستوى السقف.

(4) المرشات داخل تجويف

وتكون مركبة بحيث يكون جزء من جسم المرش أو كله داخل تجويف محدد بالسقف ذو غطاء أو بدون غطاء.

(5) المرشات الجانبية

وهذه المرشات لها عاكس خاص مصمم بحيث يكون أكثر الرش موجه باتجاه الحائط مكوناً ربع كرة من الرش وجزء منها موجهه للحائط خلف المرش. وتستخدم في غرف النوم وفي الفرغات الداخلية ولمنع انتقال الحريق بين الطوابق، انظر شكل (1/4-4).

(6) المرشات ذات الرش العلوى


وهذه المرشات مصممة بحيث أن رش المياه يكون في اتجاه الأعلى أكبر منه في اتجاه الأسفل بواسطة العاكس. وتستخدم في حالة الأسقف الخشبية والحديدية لتبريد الأسقف إضافة للحماية السفلية.

(ك) هذا وتوجد أنواع أخرى من المرشات لأداء أغراض معنية منها.

- (1) المرشات المفتوحة وتستخدم في أنظمة الغمر المائي.
- (2) المرشات الجافة وتستخدم في المناطق المعرضة للتجمد أو أغراض صناعية.
 - (3) ومرشات الديكورات ومنها أنواع متعددة.
 - (4) المرشات المستخدمة في مستويات متعددة (في عمليات التخزين العالية).
 - (5) المرشات ذات الفتحات المتغيرة الاتجاه للرش.
 - (6) المرشات المستخدمة في رش أنواع الرغوة.

(ل) أنواع أخرى من المرشات لأغراض محددة خاصة ومنها

- (1) المرشات تلقائية التشغيل والإيقاف.
 - (2) مرشات الأفران والمعامل.
- (3) مرشات تصمم خصيصاً لأغراض أخرى.



شكــل (4/1ـ4) مرش جانبي

6/4/1/4 الصمامات ووسائل الإنذار

لا يحبذ تركيب الصمامات بعد صمام التحكم باتجاه شبكة المرشات إلا في بعض الحالات الخاصة وبموافقة جهة الاختصاص، تركب هذه الصمامات في أماكن معينة يسهل الوصول إليها، وفي منطقة تكون تابعة للمالك وليست داخل الأقسام الخاصة بالمستأجرين، ويجب أن تكون بالوضع المفتوح دائماً ومزودة بسلسلة وقفل. وتكون وسائل الإنذار المتصلة بشبكة المرشات إما على شكل مفتاح تدفق، أو مفتاح ضغط أو جرس هيدروليكي كما هو موجود على صمام التحكم.

وسائل الفحص والصرف 7/4/1/4

يتم تركيب صمام للفحص والصرف عند نهاية الخطوط، و يكتفى بواحدة لكل منطقة حريق، على أن يتم صرف المياه إلى خارج المبنى أو إلى أقرب نقطة صرف كما يجب تركيب وسائل للفحص لكل مفتاح تدفق في حال وجوده على الشبكة.

5/1/4 مبادئ التصميــم

يهدف التصميم في نتائجه النهائية إلى تحديد عدد المرشات، وتحديد مواقع المرشات.

1/5/1/4 تحديد احتياجات النظام من المياه

من ناحية الضغط، ومعدل التدفق، والكمية، وكذلك تحديد أقطار الأنابيب المكونة للشبكة المغذية للمرشات، وتوزيع وتحديد أماكن المرشات على هذه الشبكة بحيث تغطى التغطية الكاملة لمنطقة الحريق المتوقعة.


(أ) خواص مصدر المياه

لتحديد خواص مصدر المياه يتبع ما يلي:

- (1) تعيين درجة الخطورة حسب التصنيف في الفقرة (3/1/4).
- (2) تعيين الكثافة التصميمية، ومساحة الحريق المفترضة مع تعيين مكان هذه المساحة بحيث تكون أبعد منطقة عن مصدر المياه كما في جدول (2-1/4) حسب LPC.
- (3) تعيين الكثافة التصميمية، ومساحة الحريق المفترضة مع تعيين مكان هذه المساحة بحيث تكون أبعد منطقة عن مصدر المياه كما هو موضح في منحني (1/4) حسب NFPA-13.
- (4) ويمثل معدل تدفق المياه، مجموع عدد المرشات المتوقع أن تفتح فوق مساحة الحريق المفترضة.

 $^{-}$ LPC جدول ($^{-}$ 1/4) الكثافة التصميمية ومساحة الحريق المفترضة حسب

| مساحة الحريق | الكثافة | درجــة |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| المفترضة | التصميمية | الخطــورة |
| (² م) | (ك/ د/م ²) | |
| 84 | 2.25 | الخفيفة |
| 72 | 5.0 | العادية (المجموعة الأولى) |
| 144 | 5.0 | العادية (المجموعة الثانية) |
| 216 | 5.0 | العادية (المجموعة الثالثة) |
| 360 | 5.0 | العادية (المجموعة الثالثة الخاصة) |
| 260 | 12.5 — 7.5 | الخطورة العالية (التصنيع) |
| 300-260 | 30 - 7.5 | الخطورة العالية (التخزين) |



منحنى (1/4_1) الكثافة التصميمية ومساحة الحريق المفترضة حسب NFPA

(ب) الضغط والتدفق

يكون الضغط والتدفق اللازمان لكل درجة من درجات الخطورة حسب جدول (1/4_3)، محسوبين عند صمام التحكم على أن يضاف لهما الضغط الناتج عن فرق الارتفاع بين صمام التحكم وأعلى رأس مرش في المنشأة. أما بالنسبة لدرجة الخطورة العالية، فيتم تحديد الضغط المطلوب تبعاً لفئة هذه الخطورة، وتعين كثافة التصميم، ومن ثم الضغط المطلوب عند منطقة التصميم وهي المنطقة المغذية لعدد 48 مرش كما يحسب فاقد الاحتكاك من صمام التحكم إلى مصدر المياه مضافاً إليها فاقد الضغط نتيجة الارتفاع، وبذلك نحصل على الضغط الكلي عند التدفق المطلوب.

| . 5 4 (/ / 55 . | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| الضغط* | التدفق | درجــة |
| (بار) | (レ/ン) | الخطــورة |
| 2.2 | 225 | الخفيفة |
| 0.7 - 1 | 540 _ 375 | العاديــة (المجموعة الأولى) |
| 1 _ 1.4 | 1000 - 725 | العادية (المجموعة الثانية) |
| 1.4 _ 1.7 | 1350 — 1100 | العادية (المجموعة الثالثة) |
| 1.5 _ 2 | 2100 _ 1800 | العادية (المجموعة الثالثة الخاصة) |

جدول (1/4_3) الضغط والتدفق حسب LPC

(ج) كمية المياه

(1) يعتمد حساب كمية المياه اللازمة لنظام المرشات على ما يلى:

1_ درجة الخطورة

2_ الكثافة التصميمية والمساحة التصميمية

3_ الزمن الذي يفترض أن يستغرقه عمل المرشات ضمن المساحة التصميمية

4_ نوع مصدر المياه

5_ الارتفاع بين أعلى وأدنى مرش في المنشأة،

- (2) ويمكن تحديد كمية المياه اللازمة لنظام المرشات في حالة وجود مضخات أو خزانات مرتفعة حسب جدول (1/4_4).
- 1 ويمكن تخفيض كمية المياه الواردة في جدول (4/1 ـ 4)، وذلك إذا تم التصميم حسابياً وليس تبعاً للجدول.
- 2 إذا كان هناك خط تعبئة من الشبكة العامة للخزان بحيث تكون الكمية المتوفرة إضافة لخط التغذية كافيان لتشغيل مضخة الحريق مقابل الحمل للفترات التالية كما هو موضح في جدول (1/4).
- 3 يجب توصيل مرشات متوسطة بين أرفف المخازن شكل (1/4) يجب توصيل خزان مياه الحريق بخط تعبئة من المياه العامة.


^{*} يضاف إليه الضغط الساكن المكافئ لارتفاع أعلى مرش في المبنى فوق المقياس.

جدول (4/1/4) كمية المياه اللازمة لنظام المرشات حسب LPC

| الحد الأدنى | الارتفاع بين أعلى | درجــة |
|-------------------|-------------------|---|
| لكمية المياه | وأدنى مرش | الخطــورة |
| (³ م) | (م) | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 30 | الخفيفة |
| 11 | 45 | |
| 55 | 15 | |
| 70 | 30 | العادية (المجموعة الأولى) |
| 80 | 45 | , |
| 105 | 15 | |
| 125 | 30 | العادية (المجموعة الثانية) |
| 140 | 45 | , |
| 135 | 15 | |
| 160 | 30 | العادية (المجموعة الثالثة) |
| 185 | 45 | , |
| 160 | 15 | (5 1 · 11 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 185 | 30 | العادية (المجموعة الثالثة الخاصة) |
| 225 | 7.5 | |
| 275 | 10.0 | |
| 350 | 12.5 | |
| 425 | 15.0 | |
| 450 | 17.5 | العاليــة |
| 575 | 20.0 | العاليــه |
| 650 | 22.5 | |
| 725 | 25.0 | |
| 800 | 27.5 | |
| 875 | 30.0 | |

جدول (1/4_5) كمية المياه اللازمة مع مدة تعبئة الخزان حسب LPC

| المدة | الحد الأدنى مع التوصيل | درجــة |
|-------|---|-----------------------------------|
| (2) | (³ م) | الخطـورة |
| 30 | 2.5 | الخفيفة |
| 60 | 25 | العادية (المجموعة الأولى) |
| 60 | 50 | العادية (المجموعة الثانية) |
| 60 | 75 | العادية (المجموعة الثالثة) |
| 60 | 100 | العادية (المجموعة الثالثة الخاصة) |
| 90 | $\frac{2}{3}$ كمية المياه من جدول (4/1_4) | العاليــة |



شكل (1/4_5) مرشات بين أرفف المخازن

2/5/1/4 تحديد أقطار الأنابيب

لتحديد أقطار الأنابيب المكونة لشبكة المرشات يتبع ما يلي:

- (أ) تحديد مواقع رؤوس المرشات.
- (ب) توصيل هذه الرؤوس بشبكة من الأنابيب تبدأ بالخطوط الرئيسية وتنتهي بالخطوط الفرعية المغذية مباشرة للمرشات.

- (ج) تحديد منطقة التصميم، وذلك تبعاً لنوع الخطورة ويتم اختيار هذه المنطقة لتكون الأبعد بالنسبة لمصدر المياه ويكون عدد المرشات تبعاً لنوع الخطورة، كما هو مبين في جدول (1/4).
- (د) يتم تحديد أقطار الأنابيب الفرعية من نهايات الشبكة إلى مناطق التصميم كما هو مبين في الجداول الخاصة بالخطورة الخفيفة والعادية والعالية، راجع جدول (1/4_7).
- (هـ) يتم تحديد أقطار الأنابيب الموزعة والواصلة بين مناطق التصميم وصمامات التحكم بحيث لا يزيد فاقد الضغط حسب نوع الخطورة عما هو مذكور في جدول (1/4).

(و) بالنسبة للخطورة العالية

يتم احتساب أقطار الأنابيب من منطقة التصميم لعدد 48 مرشاً إلى آخر مرش، وذلك من جدول (1/4_7)، أما بالنسبة لأقطار الأنابيب من منطقة التصميم إلى صمام التحكم فيحسب فاقد الاحتكاك الكلي مضافاً إليه الضغط المطلوب عند منطقة التصميم، يجب أن يكون مجموع الضغوط أقل من الضغط المطلوب لمصدر المياه المتوفر.

جدول (1/4_6) عدد المرشات في منطقة الخطورة

| عدد المرشات | درجة الخطورة |
|-------------|--------------|
| 2 | الخفيف ة |
| 18 _ 16 | العاديـــة |
| 48 | العاليـــة |

جدول (1/4_7) فاقد الضغط بين الأنابيب حسب LPC

| فاقد الضغط | درجــة |
|---------------------------------------|---------|
| (بار) | الخطورة |
| 0.9 (من منطقة التصميم – 2 رأس مرش) | 7::·N |
| 0.7 (من منطقة التصميم – 3 أو 4 مرشات) | الخفيفة |
| 0.5 | العادية |

3/5/1/4 توزيع المرشــات

توزع المرشات على الشبكة بحيث تغطي كل المكان المراد حمايته، بحيث يعمل كل مرش على تغطية مساحة معينة، وتكون المسافات البينية بين المرشات في الحدود المسموح بها للحصول على الفعالية القصوى لتوزيع المياه من خلال هذه المرشات، ويعتمد توزيع هذه المرشات على ما يلي:


(أ) نوع الخطورة

(ب) نوع المرشات


من حيث كونها جانبية أو علوية أو أية أنواع أخرى، هذا ويفضل التوزيع المربع على المستطيل، جدول (1/4—8). وعند توزيع المرشات على الخطوط الفرعية تكون إما بالطريقة المنتظمة، أو بالطريقة المتباينة، شكل (1/4—6) و شكل (1/4—6ب).

جدول (1/4_8) توزيع المرشات حسب LPC

| أطول ضلع | المساحة المغطاة بالمرش | درجــة |
|-----------------------|------------------------|------------|
| (م) | (² م) | الخطورة |
| 4.6 4.6 | 17 21 | الخفيفة |
| 3.7 <u>3.4</u> 4.0 | 9 12 | العاديـــة |
| 3.7 | 9 | العاليــة |



شكل (1/4-6أ) توزيع المرشات _ الطريقة المنتظمة



شكل (1/4-6ب) توزيع المرشات _ الطريقة المتباينة

6/1/4 التجهيزات الفنية

تركب رؤوس المرشات في أماكنها المحددة مع مراعاة ما يلي:


1/6/1/4 سرعة عمل المرشات

- (أ) لتأمين سرعة عمل المرش يركب بشكل يسمح له بالتأثر السريع بالحرارة بحيث لا يكون بعيداً عن مكان تجمع الغازات الحارة المنبعثة من الحريق تتراوح أنسب مسافة لرأس المرش من الأسقف بين 75 _ 150 مم وإذا تعذر ذلك يجب ألا تزيد المسافة عن 300 مم تحت الأسقف القابلة للاحتراق، أو 450 مم تحت الأسقف غير القابلة للاحتراق.
- (ب) في حالة الأسقف المائلة يجب أن يكون موزع رأس المرش موازياً لميل السقف في حين تؤخذ القياسات الأفقية في هذا النوع من الأسقف.
- (ج) إذا كان ميل السقف أكثر من 1:3 يجب إضافة خطين لرؤوس المرشات في أعلى منطقة في السقف إلا إذا كان هناك خط من المرشات لا يبعد أكثر من 750 مم عن هذه المنطقة.

2/6/1/4 تغطية المساحة المقدرة في التصميم

عند تركيب رؤوس المرشات يراعي أن تغطى المساحة بالكامل.

- (أ) تكون المسافة بين آخر مرش والحائط نصف المسافة بين مرشين على نفس الخط و لا تزيد عن 2.3 م للخطورة الخفيفة أو 2.0 م للخطورة العادية، أو 1.5 م عن أي جدار قابل للاحتراق.
- (ب) عند تقسيم المساحة إلى أجزاء صغيرة يراعى أن يعامل كل جزء منفصلاً عن الجزء الآخر بالنسبة لعدد المرشات وتفاصيل التصميم الأخرى.
- (ج) وفي حالة وجود فراغ أوسط في المباني التجارية أو الفنادق تضاف مرشات جانبية بمسافة لا تزيد عن 1.8 م عل جانب الفراغ الأوسط في جميع الطوابق كما هو موضح في شكل (1/4-7).




شكل (1/4_7) وضع المرشات

عدم تعارض المرشات مع خدمات أخرى 3/6/1/4


عند تركيب رؤوس المرشات يجب أن لا يعترضها أي من الأجزاء المكونة للبناء (الجسور والأعمدة والقواطع والجدران ... الخ). أو أي من مكونات الخدمات، كأنابيب المياه والمجاري، ومجاري الهواء ومجرى الكبلات الكهربائية ... الخ.

- (أ) عند تركيب المرشات في المخازن يجب أن تترك مسافة لا نقل عن 0.5 م بين رأس المرش والمواد المخزنة (الخطورة الخفيفة، العادية) ولا تقل عن 1.0 م إذا كانت المواد المخزنة من الخطورة العالية، شكل (1/4—8).
- (ب) في حالة السقف المستعار من النوع المفتوح، يمكن الاستغناء عن تركيب مرشات أسفل هذا السقف شريطة أن يكون قياس الفتحة 25 مم. وأن لا تقل فيه المساحة المفتوحة عن 70% من مجمل مساحة السقف، شكل (1/4_9).


- (ج) في حالة السقف المستعار تركب شبكة مرشات إضافية فوق السقف المستعار وتصمم حسب الخطورة الخفيفة وتكون موافقة للشروط الدولية المعمول بها.
- (د) يتم تركيب مرشات إضافية أسفل مجاري الهواء إذا كان عرضها 800 مم أو أكثر، شكل (1/4_10).
- (هـ) يتم تركيب رؤوس مرشات إضافية على ارتفاعات مختلفة في حالة التخزين المرتفع، إذا زاد ارتفاع التخزين عن 5.0 م، شكل $(1/4_{-}5)$.
- (و) إذا كان عمق الجسر 300 مم في حالة السقف القابل للاحتراق أو 450 مم في حالة السقف غير القابل للاحتراق فيعامل هذا الجسر على أنه جدار، شكل (1/4-11).
- (ز) إذا كانت المسافة بين الجسور أقل من 1.8 م، يمكن عدم التقيد بالبعد المقرر عن السقف على أن يتم التوزيع حسب طريقة التباين. وإذا كانت هذه المسافة أقل من 1.2 م يجب أن تكون المواد الداخلة في إنشاء السقف مواد غير قابلة للاحتراق.
- (ح) عند توزيع رؤوس المرشات و أحد المرشات يقع على بعد 600 مم أو أقل من أي عمود، يجب أن لا تزيد المسافة بين المرش في الجهة الأخرى والطرف الآخر للعمود عن 2.0 م.
 - (ط) يجب أن لا يقل البعد الأفقي بين رأس المرش ونقطة الإضاءة عن 0.5 م.




شكل (1/4-8) أقصر مسافة بين أرفف التخزين والمرشات ــ للخطورة العادية و العالية



شكل (1/4_9) العلاقة بين السقف المستعار المفتوح وشبكة المرشات



شكل (1/4-1/4) وضع المرشات من مجاري الهواء - للخطورة العادية و العالية



شكل (1/4_11) العلاقة بين العوائق وشبكة المرشات

4/6/1/4 التوصيل والتطيق والتثبيت

- (أ) تركب شبكة الأنابيب بحيث تشكل خطوطاً مستقيمة تماماً خالية من أي تعرجات أو انحناءات.
- (ب) تركب رؤوس المرشات مباشرة على الخطوط الفرعية، بحيث يتم تقليل قطر الأنبوب الفرعي الله قطر المرش عند اتصال المرش مباشرة.
- (ج) تركب المرشات بشكل يسمح بتصريف المياه منها إلى الشبكة ومن ثم إلى صمام التحكم وذلك بتوفير ميل بما يعادل 1%.
- (د) إذا كانت المسافة بين مستوى الأرض وموزع المرش أقل من 1.7 م يجب تركيب شبك معدني واقي لحماية المرش من الأخطار الميكانيكية.
- (هـ) توصل الأنابيب معاً لتشكل شبكة متكاملة باستعمال الوصلات المناسبة والمعتمدة كما ورد في فصل مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول).
 - (و) تثبت الأنابيب الرئيسية الصاعدة عند كل دور في المبنى.

- (ز) تعلق الأنابيب بالسقف بعلاقات مناسبة لوزن الأنبوب عندما يكون مملوءاً بالماء بحيث تصمم العلاقة لتحمل 5 أضعاف وزن الأنبوب مملوءاً بالماء بالإضافة إلى 1.0 كجم في كل نقطة من نقاط التثبيت.
 - (ح) لا يجوز تعليق أي جزء من أجزاء أي نظام آخر بشبكة المرشات ولا يجوز تعليق شبكة المرشات بأي أجزاء نظام آخر غير ثابت. ولا يجوز تعليق الشبكة بالصفائح المعدنية المشكلة سطحياً للمنشأة ذات الهيكل المعدني.
 - (ط) تكون المسافة البينية بين العلاقات بمقدار 3.7 م للأنابيب بقطر 25 مم، 32 مم و لا تزيد عن 4.6 م للأنابيب بقطر 40 مم أو أكثر.
 - (ي) تعلق الأنابيب الموزعة حسب مواصفات LPC أو NFPA

مواصفات المواد 7/1/4

بالإضافة إلى ما ورد في مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ــ الفصل الأول)، يجب أن يتم تركيب جميع مكونات نظام المرشات من مواد معتمدة من هيئات عالمية معروفة وحسب مواصفات عالمية معروفة وموافق عليها من جهة الاختصاص.

1/7/1/4 صمام التحكم

(أ) مواصفات التشغيل

(1) الضغط المتغير

إذا كان ضغط مصدر المياه متغيراً مما قد يتسبب في حدوث الطرق المائي أو ارتفاع مفاجئ في ضغط المياه، ينتج عنه خطأ في تشغيل الجرس الهيدروليكي، ولتلافي ذلك يزود لصمام تحكم هذا النظام خط مباشر بين أسفل وأعلى صمام التحكم متخطياً بذلك بوابة الصمام، مع تزويد هذا الخط بصمام عدم رجوع وصمام للصرف ويزود الصمام بوعاء تعويق حيث تتدفع المياه المضغوطة إلى الوعاء وتملأه، ويمنعه من الوصول إلى بوابة الصمام.

(2) الضغط الثابت

عندما يكون ضغط المياه ثابتاً لا يحتاج هذا النظام إلى الإحتياطات سالفة الذكر، حيث يندفع الماء نتيجة فارق الضغط ويفتح بوابة الصمام ثم يتسرب إلى وسائل الإنذار الكهربائية والميكانيكية ويشغلها.

(ب) اتجاه التركيب

يجب أن يكون صمام التحكم قابلاً للتركيب إما أفقياً أو عمودياً.

(ج) الأقطار

65 مم ، 80 مم ، 100 مم ، 150 مم ، 200 مم.

(د) ضغط التشغيل

12.1 بار وضغط الفحص الساكن 24.1 بار.

(هـ) شفات المدخل

المخرج حسب المواصفات المذكورة في جدول (-1/4-1)، وتكون مسننة وبالنظام المتري حسب المواصفات المذكورة في جدول (-4/1-2).

(و) طول صمام التحكم

يكون طول صمام التحكم مُقاساً من فتحة الدخول إلى الخروج حسب الجهة المصنعة.

(ز) نظام التصميم

(1) طبقا لنظام LPC

إذا كانت طريقة التصميم المتبعة حسب هذا النظام فيجب أن يكون الصمام معتمداً من LPC.

(2) طبقاً لنظام NFPA

يجب أن يكون الصمام معتمداً لدى FM ومسجلاً لدى UL.

(3) يجب أن يحمل كل صمام تحكم المعلومات التالية مكتوبة بحروف بارزة

1_ الجهة المصنعة وعنوانها.

2_ قطر الصمام.

3_ الطراز.

4_ ختم الهيئة المعتمدة.

2/7/1/4 رؤوس المرشات

يعمل رأس المرش بالتأثير على مكونات الفقاعة الزجاجية وتغلق هذه الفقاعة فتحة الماء بواسطة قرص مانع التسرب المصنوع من النحاس اللين وتكون الأجزاء من البرونز. يكون طرف رأس المرش مسننا ومحمياً بطبقة من التفلون لمنع التسرب.

(أ) يكون رأس المرش معتمداً من إحدى الهيئات العالمية UL أو FM أو LPC.

(ب) يحمل كل رأس مرش المعلومات التالية مكتوبة بوضوح:

- (1) النوع
- (2) قطر المدخل
- (3) درجة الحرارة
- (4) الهيئة المعتمدة
- (5) الجهة المصنعة
- (ح) تكون أقطار فتحة المرش ومعامل (K) حسب درجة الخطورة كما هو موضح في جدول (1/4).
- (د) تكون رؤوس المرشات إما باللون البرونزي أو مطلية بمعدن الكروم، وتطلى هذه الرؤوس بمادة مقاومة للتآكل إذا وجدت في بيئة معرضة للتآكل.

جدول (1/4_9) قطر فتحة المرش و معامل (K)

| معامل (K) | قطرر فتحة المرش | درجة |
|-----------|-----------------|--------------------|
| | (مم) | الخطورة |
| 57 | 10 | الخفيفة |
| 80 | 15 | العادية أو العالية |
| 115 | 20 | العالية |

3/7/1/4 وسائل الإنذار

بالنسبة لمفتاح التدفق ومفتاح الضغط يجب مراجعة المواصفات الخاصة بمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ــ الفصل الأول).

(أ) الجرس الهيدروليكي

- (1) تكون وسيلة الإنذار الميكانيكي مصممة لتعمل على الحد الأدنى من ضغط شبكة المرشات وبما يعادل 0.5 بار. يجب أن يكون الأنبوب الواصل بين صمام التحكم والجرس من الحديد المجلفن وبقطر لا يقل عن 25 مم، يزود الأنبوب عند نهايته بصمام صرف بقطر 25 مم ويكون ظاهراً.
 - (2) القرص التربيني نوع بلتون.
 - (3) الجرس من الألومنيوم المسبوك بلون أحمر.
 - (4) إعادة الضبط التلقائي.
 - (5) معتمداً من LPC أو UL.

8/1/4

بعد التأكد من سلامة التجهيزات والقيام بكافة أعمال الفحص والاختبار، يجرى تشغيل نظام المرشات عملياً، وذلك للتأكد من تحقيقها للهدف الذي ركبت من أجله.

ويتم التشغيل على النحو التالي:

1/8/1/4 مصدر المياه

يتم تشغيل مصدر المياه بطريقة يظهر فيها مقدار الضغط ومعدل التدفق المتوفر بحيث لا يتعارض مع متطلبات التصميم الأساسية الموضحة في المخططات و الدليل المصور المعتمد أصلاً ويختلف ذلك باختلاف نوع مصدر المياه.

(أ) الشبكة العامة

بعد الإطلاع على الوثائق المعتمدة من الجهة المختصة بالمياه التي توضح كمية الضغط والتدفق المتوفرين، يجرى الفحص العملي للتأكد من بعض الحالات الحرجة، وذلك بإيجاد فتحة في الخط الرئيسي يوصل بها مقياس الضغط لقياس الضغط و مقياس التدفق لحساب التدفق.

(ب) الخزان العلوي

في حالة تركيب خزان علوي طبقا لحسابات التصميم فلا داعي للفحص العملي للتأكد من معدل الندفق والضغط ويتم مطابقة التصميم الواقع، ولكن في هذه الحالة يكتفى بفحص النظام وذلك عن طريق الصمامات على الشبكة.

(ج) خزان الضغط

يتم فتح خط الفحص وتخفيض ضغط الهواء وكمية الماء في الخزان وكذلك ملاحظة انخفاض مؤشر مقياس الضغط وعمل ضاغط الهواء وان المضخة المساعدة تعمل تلقائياً لتعويض الضغط والماء.

(د) مضخات الحريق

في حالة إمداد النظام بواسطة مضخات الحريق التالية:

- مضخة رئيسية (كهرباء)
- مضخة احتياطية (كهرباء أو ديزل)
 - مضخة مساعدة
- (1) يتم فصل التيار عن جميع المضخات باستثناء المضخة المساعدة وذلك عن طريق لوحة التحكم الخاصة بها.

- (2) يغلق الصمام الرئيسي المؤدي إلى الشبكة.
- (3) يفتح الصمام الكائن على خط الفحص ببطء شديد مع ملاحظة قراءة مقياس الضغط ومقياس الندفق وتسجيل النتائج عند نقاط التشغيل المختلفة.
 - (4) تكون العملية للمضخة الرئيسية والمضخة الاحتياطية بنفس الطريقة وتسجل النتائج.
 - (5) تقارن النتائج مع منحنى عمل المضخة المبين بالدليل المصور لملاحظة التطابق بينهما.

2/8/1/4 فحص التشغيل التلقائي

يتم تخفيض ضغط المياه بالشبكة عن طريق صمام الفحص المتصل بصمام التحكم في حالة وجوده، ويلاحظ أن جميع المضخات قد عملت عند الضغوط المحددة لكل منها.

كما يلاحظ توقف المضخة المساعدة في حالة عمل المضخة الرئيسية أو الاحتياطية وبلوغ ضغط التوقف لها.

3/8/1/4 فحص التشغيل بالتتابع

ويتم كما يلى:

- (أ) فصل المضخة الاحتياطية كهربائياً.
- (ب) خفض الضغط في الشبكة عن طريق صمام الفحص.
- (ج) يلاحظ انخفاض الضغط ثم عمل المضخة المساعدة.
- (د) عند الاستمرار في خفض الضغط إلى القيمة اللازمة لبدء عمل المضخة الرئيسية تعمل المضخة الرئيسية. الرئيسية.
 - (هـ) تعمل المضخة الرئيسية إلى رفع الضغط إلى الحد الذي تقف عنده المضخة المساعدة.
 - (و) يتم إيقاف المضخة الرئيسية يدوياً، وتعزل كهربائياً.
 - (ز) يعاد إيصال التيار إلى المضخة الاحتياطية.
 - (ح) يعاد خفض الضغط مجدداً.
- (ط) تكرر العملية كما في (ج) ثم (د) حتى يُتحقق من التدفق والضغط في النظام ومطابقته مع التصميم المعتمد.

4/8/1/4 مضخـة الديــزل

- (أ) تفصل جميع المضخات باستثناء مضخة الديزل.
 - (ب) يتم إيقاف تدفق الوقود للمحرك.
- (ج) يخفض ضغط المياه بالشبكة إلى الحد الذي تعمل عنده مضخة الديزل.
- (د) يلاحظ محاولات تشغيل المضخة وهي 6 محاولات يفصل بين كل محاولة وأخرى فترة زمنية مقدارها 15 ث.
 - (هـ) سماع جرس الإنذار في لوحة تحكم المضخة يفيد بأن المضخة عاجزة عن العمل.
 - (و) يعاد إيصال الوقود للمحرك فتبدأ المضخة بالعمل كالمعتاد حتى ترفع الضغط.
 - (ز) يعاد التيار إلى جميع المضخات كالمعتاد.

5/8/1/4 فحص وسائل الإنذار

(أ) مفتاح التدفق

لمفتاح التدفق تجهيزات خاصة للفحص العملي، يفتح الصمام الخاص بالفحص ويلاحظ الإنذار على لوحة التحكم، شكل (1/4_12).


(ب) مفتاح الضغط

عند توصيل مفتاح الضغط الكائن في غرفة المضخات أو عند صمام التحكم بلوحة الإنذار الرئيسية، فإن الفحص يبين انخفاض الضغط وملاحظة وصول الإشارة للوحة الإنذار.

(ج) الجرس الهيدروليكي

يخفض الضغط بواسطة صمام الفحص الكائن على صمام التحكم وتفتح المياه على الجرس ويلاحظ تصريف المياه التي تعمل على إدارة القرص التربيني.

(د) إذا كانت الصمامات على الشبكة مراقبة الكترونيا، فإنه يتم إغلاق الصمام إذا كان وضعها الطبيعي مفتوحاً أو العكس وملاحظة وصول الإشارة إلى لوحة التحكم.



شكل (1/4_12) مفتاح التدفق

6/8/1/4 فحص التنسيق

عند ملاحظة أن هنالك تعارضاً بين رؤوس المرشات وأية عوائق أخرى بالمنشأة ومن الصعب الحكم بأن هذا التعارض يقلل فعالية هذه الرؤوس، فإنه يجب أن يفتح أحد هذه الرؤوس وملاحظة التدفق الفعلي وتغطيته للمساحة المقررة حسب نوع الخطورة الخاصة بالمنشأة.

9/1/4 الفحص والاختبار

عند الانتهاء من أعمال تركيب نظام المرشات، يتم التأكد من سلامة التجهيزات، حيث يراعى أن يكون طبقاً للمخططات المعتمدة ومن قبل مقاول معتمد. ويكون الفحص والاختبار للتجهيزات على النحو التالى:

1/9/1/4 مصدر المياه

انظر مصادر المياه (الباب الثاني ـ الفصل الأول)

2/9/1/4 نقطة الدفع

يجب التأكد مما يلى عند فحص تركيب نقطة الدفع:

- (أ) الموقع بالنسبة للشارع العام ومدخل المنشأة.
 - (ب) ارتفاعه عن سطح الأرض.
 - (ج) عدد الفوهات بالنسبة للخط الرئيسي.
 - (د) الأغطية وأنواعها.
- (هـ) موقع صمام الصرف بالأعلى أو بالأسفل.
- (و) الكتابة الدالة على النظام الذي تغذيه المرشات أو الفوهات.
- (ز) موقعها من الحائط الخارجي، على الحائط أو بداخلها مع وجود صندوق يحفظها.

3/9/1/4 مضخات الحريـق

انظر مضخات الحريق (الباب الثاني ـ الفصل الثاني)

4/9/1/4 خط الدفع

يجب التأكد مما يلى عند فحص خط الدفع:

قطر خط الدفع، مخفض القطر من النوع المركزي، مثبت، صمامات عدم رجوع، صمامات بوابة، والوصلة المرنة.

5/9/1/4

(أ) قطر خط الفحص، مقياس تدفق المياه، شكل (1/4_13).

(ب) الصمام، قطره ونوعه.



شكل (1/4_13) مقياس تدفق المياه

6/9/1/4 الشبكة

لسلامة تجهيزات الشبكة يراعي ما يلي:

- (أ) استقامة الخطوط.
- (ب) نوع المرشات، والتأكد من نظامها وخلوها من الشوائب والأصباغ.
- (ج) عدم تعارض المرشات مع أجزاء البناء المختلفة، ومكونات أجهزة الخدمات.
 - (د) المثبتات والعلاقات وتدعيم الشبكة.
 - (هـ) وسائل توصيل الشبكة وكفاءتها.
 - (و) صبغ الشبكة أو تمييزها عن باقى شبكات الأنابيب الأخرى في المنشأة.
 - (ز) التأكد من أقطار جميع الأنابيب.
- (ح) وجود مرشات احتياطية بالقدر الكافى والنوع المناسب للمرشات الموجودة.

7/9/1/4 وسائل الإندار

للتأكد من سلامة تركيب وسائل إنذار نظام المرشات يجب التأكد مما يلى:

- (أ) توصيل مفاتيح الضغط ومفاتيح التدفق والصمامات بلوحة الإنذار.
 - (ب) المصفاة وخط التصريف للجرس الهيدروليكي.
 - (ج) قطر الجرس الهيدروليكي، ومكان الجرس بالنسبة للمنشأة.
 - (د) قطر الأنبوب المغذي للجرس من صمام التحكم.
- (ه—) صمام فحص قطر 25 مم وصمام الصرف بقطر 65 مم، مع جميع مؤشرات الضغط فوق و أسفل صمام التحكم.
 - (و) نوع صمام التحكم أفقي، رأسي.

10/1/4

يعتبر جهاز المرشات التلقائي من أنجح الوسائل لمكافحة الحريق وحماية الممتلكات في حالة تركيبه بطريقة سليمة وإجراء الصيانة اللازمة في الأوقات المحددة لضمان عملها بصورة جيدة عند حدوث الحريق كما يجب أن يتضمن عقد أعمال الحريق تزويد مالك المبنى بكتيّب يحتوي على تعليمات التشغيل والصيانة بالإضافة إلى بعض المعدات الضرورية كمفاتيح التركيب لرؤوس المرشات وأن تشمل الصيانة أعمال النفتيش والفحص الدوري وفقاً للمراحل التالية:

1/10/1/4 التفتيش اليومـــي

يقوم بهذا العمل أي موظف مختص أو شخص مدرب في المنشأة، لتنفيذ مهام محددة للتأكد من أن كل شيء في مكانه و لا يوجد هناك أي تغييرات جوهرية في معدات الحريق.

2/10/1/4 التفتيش الأسبوعي

يشمل هذا العمل بالإضافة إلى أعمال التفتيش اليومي تشغيل المضخات لمدة دقائق معدودة والتأكد من أن مصدر المياه سليم و لا يوجد ما يمنع عمل النظام في حالة حدوث الحريق ويمكن أن يقوم بهذا العمل موظف مختص، مدرب بالمنشأة، أو مسئول الصيانة.

3/10/1/4 التفتيش والفحص الدوري

يتم عمل هذا الفحص كل ستة شهور على الأكثر ويكون حسب برنامج متفق عليه مع مسئول الصيانة ومالك المبنى و جهة الاختصاص، ويشمل إجراء جميع الفحوصات العملية اللازمة وتشغيل نظام المرشات بتمثيل حالة حريق فعلية واقعة في المنشأة وتعد النماذج لهذا الفحص على أن تشمل في الحد الأدنى المعلومات التالية:

(أ) الصمامات

- (1) ترقيم جميع الصمامات المركبة على شبكة مرشات مياه مكافحة الحريق.
- (2) ربطها بأن تكون بالوضع المفتوح دائماً أو المغلق دائماً حسب طبيعة استعمالها.
 - (3) بيان المنطقة التي تتحكم فيها كل من هذه الصمامات.

(ب) مصدر المياه

انظر مصادر المياه (الباب الثاني ـ الفصل الأول)

(ج) مضخات الحريق

انظر مضخات الحريق (الباب الثاني ـ الفصل الثاني)

(د) رؤوس المرشات

- (1) يجب التأكد أن رؤوس المرشات في أماكنها.
- (2) يجب التأكد أنه لا يوجد أي عوائق تؤثر على فعالية عمل هذه الرؤوس كمواد التخزين أو غيرها.
- (3) التأكد من وجود الرؤوس الاحتياطية المطلوبة والتأكد من أنها مطابقة للرؤوس المركبة.
- (4) ملاحظة أي تغيير في استعمال المبنى بما يؤثر على فعالية المرشات وارتفاع درجة الحرارة الزائد.
 - (5) التأكد من أن مفاتيح فك وتركيب الرؤوس مع تعليمات الصيانة والفحص في أماكنها.

(هـ) إنذار المرشات

يجب التأكد من التالى:

- (1) صمام التحكم بجميع ملحقاته كمقاييس ومفاتيح الضغط والصمامات الأخرى بحالة حدة.
 - (2) مفتاح تدفق المياه يعمل جيداً
 - (3) جميع أجهزة الإنذار المتعلقة بالمرشات قد تم فحصها وأنها تعمل جيداً.
 - (و) يتم ترك فراغ في النموذج لتسجيل أي ملاحظات أخرى.
 - (ز) يتم ترك فراغ في النموذج لتوقيع المسئول عن الصيانة.
 - (ح) يتم ترك فراغ لتوقيع ممثل جهة الاختصاص.
- (ط-) يقوم المسئول عن إجراء الصيانة بإخطار كل من مالك المبنى و جهة الاختصاص عن موعد وتاريخ الفحص المحدد والوقت اللازم لإجراء الفحص، كما يقوم المقاول كذلك بإخطار الساكن مقدماً عن عملية الفحص، كما يقوم مسئول الصيانة بإرجاع الجهاز إلى الوضع الأصلي مرة أخرى بعد إجراء الفحص والتأكد أن كل أجزاء نظام المرشات متواجدة بالطريقة الصحيحة.

(ي) ملاحظة هامة

قد يلاحظ بعد مرور عدة سنوات على تركيب نظام المرشات أن هناك ترسبات وتجمع مواد غريبة في خزان المياه وداخل الشبكة نفسها، فعند إجراء عملية الفحص الفعلي الجهاز وتبين أن هذه المواد قد تكاثرت بشكل يؤدي إلى التأثير على فعالية المرشات وأن تغلق جزئياً أو كلياً فتحات الشبكة أو المصافي الواقعة بداخل الخزان أو على خط سحب المضخة، فعندئذ يجب أن تجرى عملية غسيل كاملة لكل من الخزان والشبكة وأن تصرف مياه الخزان جميعها وينظف الخزان مع جميع الأنابيب الداخلة والخارجة منه ويعاد تعبئته مرة ثانية. وأما بالنسبة للشبكة فهناك طريقتان لغسلها هما:

- (1) الطريقة الهيدروليكية الصرفة
- نتم هذه الطريقة بصرف الماء ابتدءاً من خطوط الإمداد الرئيسية و هكذا صعوداً إلى خطوط الإمداد الفرعية.
 - (2) طريقة استخدام الهواء المضغوط والماء

وتستعمل هذه الطريقة عند تراكم مواد غريبة داخل الشبكة يصعب تنظيفها بالطريقة الهيدروليكية وتتم هذه الطريقة بواسطة جهاز خاص يدفع الماء والهواء من الخطوط الصغيرة التي تغذى المرشات مباشرة نزولاً إلى الخطوط الرئيسية.

4/10/1/4 يجب أن يعرف كل من يتواجد في المنشأة النقاط التالية لنظام المرشات:

- (أ) الغرض من وجود نظام المرشات وكيفية عمله.
- (ب) التصرف السليم عند عمل نظام المرشات وانتهاء إطفاء الحريق وإغلاق الصمامات والمضخات.
 - (ج) عدم وضع عوائق تحد من عمل المرشات أو إخفاءها بالديكور.
 - (د) التحذير من كسر المرشات أو أي جزء من الشبكة.

11/1/4 نماذج التدقيق

1/11/1/4 مراجعة التصميم لنظام المرشات، انظر نموذج (1/4_1).

2/11/1/4 مراجعة الكشف على تنفيذ التجهيزات لنظام المرشات، انظر نموذج (1/4_1أ).

3/11/1/4 فحص التشغيل لنظام المرشات، انظر نموذج (4/1_2ب).

4/11/1/4 مراجعة المخططات التنفيذية لنظام المرشات، انظر نموذج (1/4_13).

5/11/1/4 مراجعة الدليل المصور لنظام المرشات، انظر نموذج (4/1_3ب).

6/11/1/4 مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية-الصيانة الأسبوعية، انظر نموذج (1/4_4أ).

7/11/1/4 مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية -الصيانة الشهرية، انظر نموذج (1/4-4-).

8/11/1/4 مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية-الصيانة السنوي،ة انظر نموذج (1/4_4ج).

نموذج (1/4_1) مراجعة التصميم لنظام المرشات

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|--|---|----|
| | () موجودة () غير موجودة | المعلومات عن الموقع العام والقطعة والقسيمة | 1 |
| | () موجودة | | 2 |
| | () غير موجودة | والمصمم | |
| | | مقياس الرسم | 3 |
| | | نوع النشاط | 4 |
| | LPC () NFPA () | التصميم حسب مواصفات عالمية | 5 |
| | () أخــرى | | _ |
| | () خفیف ة | | |
| | () عاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | |
| | () عاديــة-الدرجة الثانية | درجة الخطورة | 6 |
| | () عاديــة-الدرجة الثالثة | درجه المعفورة | |
| | () عاديــة-الدرجة الثالثة الخاصة | | |
| | () عاليــــة | | |
| | () ختـ ٦ | توزيع المرشات | 7 |
| | () غیر جیـ د | توريع الفرسات | , |
| | () خت ر | أقطار الأنابيب | 8 |
| | () يحتاج تعديل | المقار الانابيب | 0 |
| | () صحیحــة | المسافات بين المرشات | 9 |
| | () غير صحيحة | المساقات بين المرسات | 9 |
| | () معلقة | | |
| | () جانبية | نوعية المرشات المطلوبة | 10 |
| | () علوية | توعيه المرساك المطلوبه | 10 |
| | () مشتركة | | |
| | | درجة الحرارة المطلوبة لرؤوس المرشات | 11 |
| | () موجودة | مقاطع تبين توزيع المرشات على | 12 |
| | () غير موجودة | المستوى الرأسي | 12 |
| | () مناسب | البعد بين المرشات على المستوى الرأسي | 13 |
| | () غیر مناسب | البعد بین المرسات علی المسوی الر سی | 13 |

تابع نموذج (1/4_1) مراجعة التصميم لنظام المرشات

| ملاحظات | الحالة | البنا عنا | |
|---------|-------------------------------|---|--------|
| | () نعـم () لا | جميع أجزاء النظام موضحة على المخطط | 14 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مكان صمام التحكم وتفاصيله | 15 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مكان صندوق المرشات الاحتياطية | 16 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مكان وسائل الإنذار للمرشات | 17 |
| | () مناسب () غیر مناسب | توزيع المثبتات والعلاقات | 18 |
| | () نعـم () لا | وصلة الخراطيم المطاطية قبل الصمام (إن وجدت) | 19 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مكان نقطة الدفع | 20 |
| | () مناسب () غیر مناسب | خطوط تصريف المياه ونقاط التصريف | 21 |
| | () صحیحــة () غیر صحیحة | الحسابات الهيدروليكية لنظام المرشات | 22 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مصدر المياه | 23 |
| | () مناسب () غير مناسب | سعة وضغط المضخات (إن وجدت) | 24 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مو اصفات النظام (وثائق النظام) | 25 |
| | () مقبولة () ترد للتعديل | | النتيج |
| التاريخ | التوقيع | لاســــم | 1 |

نموذج (1/4_2أ) مراجعة الكشف على تنفيذ التجهيزات لنظام المرشات

| ملاحظات | الة الله | الد | البند | |
|-----------------------------|-----------------|------------|---|--------|
| | ()غير موجود | () موجود | أدوات الفحص والاختبار | 1 |
| | ()غير موجـود | () موجود | شهادة الفحص الهيدروايكي للشبكة | 2 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | المسافات بين رؤوس المرشات | |
| | | | (حسب المخطط) | 3 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | أقطار الأنابيب (حسب المخطط) | 4 |
| | ץ () | ()نعـم | رؤوس المرشات (حسب الدليل المصور المعتمد) | 5 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | توزيع المثبتات والعلاقات (حسب المخطط والمواصفات) | 6 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | مكان ونوعية صمام التحكم (حسب المخطط و الدليل المصور) | 7 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | وسائل إنذار المرشات (حسب المخطط و الدليل المصور) | 8 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | الصمامات (حسب المخطط و الدليل المصور) | 9 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | نقطة الدفع (حسب المخطط و الدليل المصور) | 10 |
| | ()غير موجــودة | () موجودة | تعليمات التشغيل للنظام | 11 |
| | ()غير موجــودة | () موجودة | خزانة للمرشات الاحتياطية ومفتاح التركيب | 12 |
| | ()غير مطابقة | () مطابقة | المضخات (إن وجدت) (حسب المخطط و الدليل المصور) | 13 |
| | ()غير مطابق | () مطابق | خزان المياه (مصدر المياه) (حسب المخطط و الدليل المصور) | 14 |
| | | () مقبولة | ـة: نتيجة الكشف | النتيج |
| () غير مقبولة و يجب إعادته | | | | |
| | التاريخ | التوقيع | لاســــم | ١ |
| | | | | |

نموذج (1/4_2ب) فحص التشغيل لنظام المرشات

| ملاحظات | الحالة | النب - ۱۰۰۰ ع | |
|---------|-----------------------------|--|----------|
| | . () | عند فتح صمام التصريف وملاحظة | |
| | ()نعـم | انخفاض الضغط عن الضغط المحدد | 1 |
| | λ() | (قراءة المقاييس) تعمل بطريقة مناسبة | |
| | | قراءة المقاييس التي فتح عندها الصمام | 2 |
| | () يعمــل | | 2 |
| | () لا يعمــل | عمل جرس الإنذار | 3 |
| | () المضخات تعمل | عمل المضخات عند الضغط المحدد | 4 |
| | () المضخات لا تعمل | (إن وجدت) | 4 |
| | () مناسب | عند كسر رأس مرش كان التدفق | ~ |
| | () غير مناسب | (أو أكثر من مرش عند الحاجة) | 5 |
| | () ثابتة | t. આ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 6 |
| | () تهتز | شبكة الأنابيب في حالة التشغيل | 0 |
| | () مناسب | · entire t | 7 |
| | () غير مناسب | عمل نقاط التصريف | / |
| | () مصبوغة | Su . m se an 1.f · | 8 |
| | () غير مصبوغة | صبغ أنابيب الشبكة باللون الأحمر | 0 |
| | () التجهيزات كاملة | التجهيزات كاملة ورؤوس المرشات في | 9 |
| | () التجهيزات غير كاملــة | أماكنها بالكامل | 9 |
| | ()نعـم | 1 . \$11 1 | 10 |
| | ٧ () | المرشات تغطي جميع الأجزاء | 10 |
| | () موجودة | أسهم توضح اتجاه السريان | 11 |
| | () غير موجـودة | اللهم توصيح الجاه السريان | 11 |
| | () مناسبة | تشطيبات الشبكة من حيث اللحام | 12 |
| | () غير مناسبة | و الرباط | 12 |
| | () مقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة: |
| | () غير مقبولة و يجب إعادته | | |
| | التوقيع التاريخ | ٠م | الاس |
| | | | |

نموذج (1/4_3أ) مراجعة المخططات التنفيذية لنظام المرشات

| ملاحظات | سالة | الد | البنيد | |
|---------|-----------------|----------------|---|-----------|
| | () غير معتمــد | () معتمــد | اسم المقاول المنفذ واعتماده (حسب الفئة) | 1 |
| | | | مقياس الرسم للمخططات | 2 |
| | y () | ()نعـم | المخططات التنفيذية حسب التصميم | 3 |
| | | | نوع الخطورة (حسب التصميم) | 4 |
| | () غير مطابقة | () مطابقة | أقطار رؤوس المرشات (حسب التصميم) | 5 |
| | () غير مطابقة | () مطابقة | المسافات بين المرشات (حسب التصميم) | 6 |
| | () غير مطابقة | () مطابقة | نوع رؤوس المرشات (حسب التصميم) | 7 |
| | () غير مطابقة | () مطابقة | درجة حرارة تشغيل المرشات | 8 |
| | ሃ() | ()نعے | توزيع المثبتات (حسب المواصفات) | 9 |
| | ሃ() | ()نعے | أقطار الأنابيب (حسب التصميم) | 10 |
| | ሃ() | ()نعے | مكان صمام التحكم (حسب التصميم) | 11 |
| | ሃ() | ()نعے | مكان نقطة الدفع (حسب التصميم) | 12 |
| | ሃ() | ()نعے | مكان وسائل إنذار المرشات (حسب التصميم) | 13 |
| | ሃ() | ()نعے | مقاطع تبين توزيع المرشات (حسب التصميم) | 14 |
| | א () | ()نعے | المضخات (إن وجدت) (حسب التصميم) | 15 |
| | አ () | ()نعے | خزان المياه (مصدر المياه) (حسب التصميم) | 16 |
| | | () مقبولة | المخططات | النتيجـة: |
| | و ترد للتعديل | () غير مقبولة | | |
| | التاريخ | | ـــم التوقيع | الاس |
| | | | | |
| | | | | |

نموذج (1/4_3ب) مراجعة الدليل المصور لنظام المرشات

| ملاحظات | الة الله | t | البند | |
|---------|------------------|-----------------|--|-----------|
| | () غير معتمـــد | () معتمـــد | رؤوس المرشات | 1 |
| | () غیر معتمـــد | () معتمـــد | صمام التحكم | 2 |
| | () غير معتمـــد | () معتمـــد | نقطة الدفع | 3 |
| | () غير معتمـــد | () معتمـــد | نوعية الأنابيب (حسب المواصفات) | 4 |
| | () غیر معتمـــد | () معتمـــد | نوعية الصمامات (حسب المواصفات) | 5 |
| | | . () | نوعية الوصلات والملحقات | 6 |
| | () غیر معتمد | () معتمد | (حسب المواصفات) | 0 |
| | | | نوعية أدوات التشغيل | |
| | () غیر معتمــد | () معتمـــد | (مفتاح الضغط أو مفتاح التدفق) | 7 |
| | | | (حسب المواصفات) | |
| | () غیر معتمـــد | () معتمـــد | نوعية أدوات القياس (حسب المواصفات) | 8 |
| | () غير معتمـــد | () معتمـــد | نوعية المثبتات والعلاقات (حسب المواصفات) | 9 |
| | () غیر معتمــد | () معتمـــد | نوعية الأجراس (حسب المواصفات) | 10 |
| | () غیر معتمــد | () معتمـــد | نوعية المضخات (إن وجدت) | 11 |
| | | , () | نوعية لوحات الكهرباء | 12 |
| | () غیر معتمــد | () معتمد | (في حالة مضخات الحريق) | 1.2 |
| | | () مقبولة | الدليل المصور | النتيجـة: |
| | ة و ترد للتعديل | () غير مقبولاً | | |
| ż | التاريخ | Č | ــــم التوقي | الاس |
| | | | | |
| | | | | |

نموذج (1/4_4) مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية-الصيانة الأسبوعية

| ملاحظات | الحالة | | البند | |
|---------|-------------|-----------|---|----|
| | () لا يوجد | () يوجد | هل يوجد تسرب في شبكة المرشات | 1 |
| | ()خطأ | () صحيحة | المسافة بين أعلى أرفف التخزين والمرشات صحيحة 1.0 م | 2 |
| | አ () | ()نعے | جميع الصمامات في الوضع الصحيح لها من حيث دائماً مفتوحه أو دائماً مغلقه | 3 |
| | ን () | ()نعے | مقاييس الضغط سليمة | 4 |
| | ソ() | ()نعے | غرفة المضخات نظيفة و لا تستعمل لأغراض أخرى | 5 |
| | አ () | ()نعے | جميع مؤشر ات لوحات التحكم للمضخات في الوضع الصحيح | 6 |
| | ን () | ()نعے | مستوى المياه في الخزان مناسب | 7 |
| | ን () | ()نعے | نقطة الدفع سليمة ولوحة الإرشاد موجودة | 8 |
| | ን () | ()نعے | أجزاء الشبكة سليمة ومثبتة جيداً | 9 |
| | ソ() | ()نعے | لوحات التشغيل والصيانة في موضعها وسليمة | 10 |
| | 기 () | ()نعے | التيار الكهربائي موصل للمضخات واللوحات وفي حالة صحيحة | 11 |
| | | | عند تشغيل النظام بفتح صمام التحكم (صمام الصرف): | |
| | ን () | ()نعے | (1) الجرس يعمل | |
| | አ () | ()نعے | (2) الضغط ينخفض في مؤشرات الضغط | |
| | אַ () | ()نعـم | (3) المضخات (في حالة وجود المضخات تعمل عند انخفاض الضغط عن المستوى المحدد) | 12 |
| | አ () | ()نعے | (4) عند عمل المضخات كانت درجة حرارتها مناسبة | |
| | ን () | ()نعے | (5) عند عمل المضخات كان التسرب قليلاً | |
| | ソ() | ()نعے | (6) عند عمل المضخات كان الصوت مناسباً | |
| | צ () | () نعــم | عند فحــص رؤوس المرشات كانت في حالة جيدة | 13 |
| | አ () | ()نعے | رؤوس المرشات الاحتياطية ومفتاح التركيب موجودة | 14 |

نموذج (1/4-4ب) مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية-الصيانة الشهرية

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|-----------|---|---|
| | | ما تم إجراؤه في الصيانة الأسبوعية | 1 |
| | ()نعـم | هل تغير نوع النشاط في المبنى بدرجة تؤثر على | • |
| | ን () | درجة الخطورة للمرشات | 2 |
| | () نعــم | هل تم عمل دیکورات أو قواطع تؤثر على أداء عمل | 3 |
| | ۷ () | المرشات | 3 |
| | | تشغيل المضخات (إن وجدت): | |
| | ()نعـم | 7 1. 7N . 1 el 2 | |
| | ን () | (1) هل لوحة التحكم ومؤشراتها في حالة مناسبة | |
| | () نعــم | (2) التيار الكهربائي واصل إلى المضخات ولوحات | |
| | ٧ () | الكهرباء بصورة جيدة | |
| | () نعــم | (3) جميع الكبلات والأرضي، ومجرى الكبلات | |
| | ۷ () | والوصلات في حالة جيدة | |
| | () نعــم | (4) عند تشغيل المضخة لمدة 30 د المضخة تعمل | 4 |
| | ۷ () | بصورة مناسبة | |
| | () نعـم | (5) في حالة مضخة الديزل، مستوى الديزل في | |
| | ህ () | الخزان مناسب | |
| | () نعـم | (6) عند عمل مضخة الديزل لستة محاو لات متتالية | |
| | አ () | استجابت المضخة بصورة جيدة | |
| | () نعــم | t | |
| | y () | (7) الشاحن للبطاريات يعمل | |
| | () نعـم | توجد مالحظات أخرى أو أعطال | 5 |
| | ሃ () | | 3 |

نموذج (1/4_4ج) مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية-الصيانة السنوية

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|--------------------|--|---|
| | ()نعـم () لا | ما تم إجراؤه في الصيانة شهرياً | 1 |
| | ()نعـم () لا | تفريغ مياه الخزان واستبدالها وتنظيف مصدر المياه | 2 |
| | () نعـم () لا | تم فحص جميع أجزاء الشبكة وإنذار المرشات | 3 |
| | ()نعـم () لا | مفتاح التدفق عند تشغيل المضخات يعمل بصورة جيدة وعند الضغوط المناسبة | 4 |
| | ()نعـم () لا | المضخات أو الشبكة تحتاج إلى تغيير | 5 |
| | | ملاحظات أخرى | 6 |

البساب السرابع

الفصـــل الثانــي

نظام الغمر المائي

1/2/4

1/1/2/4 تعریــف

هو أحد الأنظمة الخاصة من نظام المرشات التلقائية وهو عبارة عن مجموعة من رؤوس المرشات المفتوحة، متصلة بشبكة من الأنابيب التي تُغذى بالمياه من مصدر مياه مناسب ويتم التحكم في تدفق المياه عبر هذه الرؤوس عن طريق صمام تلقائي سريع الفتح هو صمام الغمر المائي الذي يفتح عند تشغيل نظام إنذار الحريق (يعتمد على كاشفات الحريق أو كاشفات الغاز أو رؤوس مرشات تلقائية حرارية تركب في نفس المنطقة المراد حمايته) الصمام يندفع الماء من جميع الرؤوس بكثافة وسرعة وضغط تم تحديدهم مسبقاً للتعامل مع الحريق حسب الغرض المطلوب.

2/1/2/4 الغرض المطلوب من استخدام النظام

يستعمل هذا النظام للوصول إلى أحد الأغراض التالية أو أكثر أو كلها مجتمعة

- (أ) إطفاء الحريق.
- (ب) الوقاية من الحريق.
- (ج) التحكم في الحريق.
- (د) الحماية من التعرض للحرارة من حريق مجاور.
 - (هـ) التبريد السطحى.

3/1/2/4

يمكن استعمال نظام الغمر المائي للحصول على أحد التأثيرات السابقة في المجالات التي يكون فيها الحريق المتوقع كثيفاً أو يحتاج إلى رد فعل سريع، وتكون هناك حاجة إلى رش كمية من المياه بصفة مستمرة وسريعة، ومن الممكن إضافة بعض المواد بتركيز محدد إلى الماء للحصول على تأثير أفضل ومن هذه المواد الرغوة انظر فصل أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة (الباب الرابع للفصل الثالث). ومن المجالات التي يستخدم فيها نظام الغمر المائي هي:

- (أ) المحولات الكهربائية.
- (ب) محطات توليد القوى الكهر بائية.

- (ج) مصانع الأصباغ والمواد سريعة التطاير والاشتعال.
- (د) خزانات السوائل القابلة للاشتعال والغازات المسالة والقابلة للاشتعال.
 - (هـ) بعض مصانع المواد الكيميائية.
 - (و) مصانع المواد البلاستيكية.
 - (ز) مهبط الطائرات العمودية.
 - (ح) حظائر الطائرات.
 - (ط) الغلايات والمحركات التي تعمل بالوقود السائل والغازي LNG.
 - (ي) السيور المتحركة وعمليات المناولة.
 - (ك) مجموعات الكبلات والأنابيب وأجزاء المعدات ذات الخطورة.
 - (ل) الإنشاءات المعدنية.
 - (م) مخازن المواد الكيميائية.
 - (ن) للفصل بين مناطق الحريق المختلفة.
 - 2/2/4 أنواع النظام
 - 1/2/2/4 حسب سرعة الغمر

يحددها طبيعة الهدف المطلوب والغرض المطلوب حمايته.


- (أ) نظام الغمر بسرعة عالية.
- (ب) نظام الغمر بسرعة متوسطة.

2/2/2/4 حسب الوسيط المستخدم


- (أ) نظام الغمر بالمياه فقط.
- (ب) نظام الغمر بالمياه مع الرغوة أو مواد كيميائية أخرى.

3/2/2/4 حسب نوعية الإنذار والتشغيل

- (أ) باستخدام كاشفات حريق الكترونية (دخان، حرارة، غاز، لهب) شكل (2/4_1).
- (ب) باستخدام رؤوس مرشات مياه تلقائية (مملوءة بالمياه أو الهواء) شكل (2/4_2).
 - (ج) باستخدام شبكة أنابيب دقيقة أو هوائية.



شكل (1-2/4) استخدام كاشفات الحريق الالكترونية



شكل (2/2/4) رؤوس مرشات مياه الغمر المائي

3/2/4 مكونات النظام

يتكون النظام من الأجزاء الرئيسية التالية:

1/3/2/4 مصدر المياه

تطبق الشروط العامة لمصادر المياه (الباب الثاني _ الفصل الأول).

(أ) خزان مياه ومضخات

يجوز أن يكون مصدر المياه عبارة عن خزان ومضخات، إذا كان الخزان بسعة تكفي مدة التشغيل وتتوفر به إمكانية التعويض لكمية أخرى للمياه بسرعة وسهولة، وتكون المضخات بالسعة الكافية للتدفق (لا تقل عن 130% من التدفق المطلوب) والفترة الكافية لإعطاء الضغط اللازم لرش المياه (لا تقل عن 140% من الضغط الكلي للنظام) وتتكون من مضختين أحدهما كهربائية والأخرى تعمل بالديزل وتوفر كل منهما على حده التدفق والضغط المطلوب بحيث تعتبر واحدة رئيسية، والأخرى احتياطية.

(ب) الخط الرئيسي للمدينة (الشبكة العامة للمياه)

يجوز أن يكون مصدر المياه للنظام من الشبكة العامة إذا كان هذا الخط من الكفاءة والفاعلية المطلوبة وبوجود شهادة من الجهة المسئولة عن هذا الخط تفيد بتأكيد ضمان كمية المياه المطلوبة والضغط اللازم للنظام في كل الأوقات.

(ج) خـزان الضغـط

يجوز استعمال خزان الضغط كمصدر للمياه في حالة الأنظمة الصغيرة والمتوسطة (وفقاً لتقدير جهة الاختصاص) وإذا كان التعويض الفوري لكمية المياه مؤكداً وبحيث لا يكون مصدر تغذية لأى نظام آخر خلاف الغمر المائي.

(د) خسزان علسوی

يجوز استعمال الخزان العلوي في حالة الأنظمة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لشروط جهة الاختصاص، ويجب أن يكون بكفاءة من حيث الكمية والضغط المطلوبين للنظام.

(هـ) نقطة الدفـع

يجب تركيب هذه النقطة بعد صمام الغمر المائي مباشرة وتكون مزودة بصمام عدم الرجوع ويجب أن يكون لكل نظام نقطة أو أكثر حسب الحاجة في جميع الأحوال، يجب أن تركب على جميع أنظمة الغمر بكافة أنواع مصادر المياه.

2/3/2/4 مجموعـة صمامـات الغمـر المائـي

راجع مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول _ الفصل الأول) وشكل (2/4_3)، تعتمد هذه المجموعة في تكوينها على وسائل التشغيل والإنذار وتتكون عادةً من التالي:

(أ) صمام الغمر المائي

وهو الصمام الرئيسي في المجموعة وهو صمام سريع الفتح على شكل صمام عدم رجوع مع صمام بوابة ويكون من أحد الأنواع المعتمدة والمصنعة خصيصاً لهذا الغرض، ويكون من الأنواع التي تعمل تلقائياً ويدويا.

(ب) صمام التحكم (العرل)

يركب على خط الإمداد قبل صمام الغمر المائي ويكون من نوع بوابة ومن الأنواع المعتمدة.

(ج) صمامات العزل الفرعية

يركب العدد اللازم منها على الخطوط الفرعية.

(د) مقاییس الضغط

تركب في أعلى وأسفل صمام الغمر المائي وعلى خطوط التشغيل و خطوط الهواء و خطوط المباه الفر عبة.

(هـ) صمامات الصرف

تركب على خط الصرف الرئيسي وخط الماء الفرعي.

(و) صمامات تخفيض وتخفيف الضغط

تركب على خط الهواء الفرعي.

(ز) جرس الإندار


يركب على أحد الفروع بعد صمام الغمر المائي.

(ح) مفتاح الضغط

يتصل بأعلى صمام الغمر المائي وآخر على خط الهواء أو الماء (للتشغيل).

(ط) الوصلات

الخاصة بتوصيل المجموعة.



شكل (2/4_3) مجموعة صمامات الغمر المائي

3/3/2/4 شبكة الأنابيب

- (أ) الأنابيب وتكون بالأقطار المطلوبة ومن مواد مقاومة للصدأ مثل الصلب غير القابل للصدأ أو الصلب المجلفن وتكون من الأنواع المعتمدة والمناسبة لهذا النظام من حيث الضغط والعوامل الجوية.
- (ب) الوصلات والصمامات والعلاقات والمثبتات، تكون من الأنواع المعتمدة، وتكون الوصلات الميكانيكية للأقطار أكبر من 65 مم.

4/3/2/4 رؤوس المرشات

تكون من الأنواع المعتمدة والمصنعة خصيصاً لهذا الغرض وتحدد أقطارها وأشكالها تبعاً للتصميم المطلوب. وتكون من مواد مقاومة للصدأ مثل الصلب غير القابل للصدأ أو مطلية بالكروم، راجع نظام مرشات المياه التلقائية (الباب الرابع ــ الفصل الأول).

5/3/2/4 منظومة التشغيل والإنذار

- (أ) باستخدام كاشفات حريق إلكترونية (الباب الخامس ــ الفصل الأول) وتكون إما كاشفات حرارة أو غازية (محددة لغاز معين) أو كاشفات دخان وتكون الكاشفات موزعة على المكان حسب التصميم وموصلة بالأسلاك المناسبة إلى اللوحة الرئيسية للإنذار والتحكم والتي تتصل بدورها بصمام الغمر المائي عن طريق ملف لولبي أو أي وسيلة تشغيل أخرى.
- (ب) رؤوس مرشات تلقائية من الأنواع الحرارية (ذات الفقاعة الزجاجية) والتي تتصل إما بشبكة أنابيب مملوءة بالهواء (عن طريق ضاغط) والشبكة موصلة بمفتاح التشغيل ولوحة التحكم والإنذار أو تكون مملوءة بالمياه عن طريق صمام تحكم وإنذار مستقل من مصدر المياه وموصل بلوحة التشغيل والتحكم.
- (ج) شبكة من الأنابيب الدقيقة ذات معامل تمدد معين وتكون مملوءة بالهواء أو غاز آخر ومتصلة بلوحة الإنذار والتحكم وتكون هذه الأنابيب إما من سبيكة النحاس والكروم أو الصلب غير قابل للصدأ.

6/3/2/4 لوحة التشغيل والإنذار (التحكم)

ويكون لكل نظام غمر مائي لوحة التشغيل والتحكم يتحدد شكلها حسب طريقة التشغيل المستخدمة وتتصل هذه اللوحة بلوحة الإنذار الرئيسية والأجراس ووسائل الإنذار المرئية والمسموعة ويتوفر بها المقاييس والمصابيح التي تدل على انخفاض مستوى المياه أو الهواء أو انخفاض الضغط وإذا كان النظام يعمل أو لا يعمل وحالة وجود أعطال وسلامة التوصيلات الكهربائية وما يتطلبه النظام من وسائل إيضاح أخرى.

7/3/2/4 وسيلة التشغيل اليدوية

تكون هذه الوسيلة إما مفتاح كهربائي أو أي وسيلة تشغيل يدوية أخرى معتمدة ومناسبة للنظام موصلة بلوحة التحكم وتعمل على فتح صمام الغمر المائي عند تشغيلها وتكون على بعد لا يقل عن 5 م من الغرض المطلوب حمايته.

4/2/4 مبادئ التصميم

يحتاج هذا النظام إلى عناية خاصة ودقة في خطوات التصميم كذلك يعتمد على خبرات مطبقة وأنظمة عالمية مضمونة وخطوات التصميم هي:

1/4/2/4 المخططات والوثائق المطلوبة

- (أ) يجب تقديم المخططات التصميمية التي توضح المساقط الأفقية والرأسية والمقاطع التي توضح الارتفاع والأجزاء الداخلية للمنشأة أو المنطقة المراد حمايتها.
- (ب) يجب تقديم تقرير فني يوضح طبيعة النشاط القائم والمواد الموجودة ومدى تأثرها بالمياه ودرجة الخطورة والاحتياطات الوقائية من الحواجز المانعة للحريق وتقسيمات وخلافه.
- (ج) يجب تقديم معلومات كاملة عن مصدر المياه من حيث الكفاءة والسعة والضغط المتوفر وملحقات التشغيل لهذا المصدر.
- (د) يجب تقديم المعلومات المطلوبة لغرض استعمال النظام إذا كان الإطفاء الحريق أو التبريد أو الوقاية أو الفصل بين مناطق الحريق أو أكثر من سبب.
- (هـ) يجب تقديم مخطـط هيكلي لشبكة الغمر المائي من أنابيب وصمامات ووسائل إنذار وتشغيل النظام ونقاط التشغيل اليدوية ونقطة الدفع.
- (و) يجب تقديم مقاطع تبين ارتفاع رؤوس المرشات وبعدها عن المنشأة أو المنطقة المراد حمايتها ونقاط الاتصال ونقاط التشغيل واتجاهات وزوايا الرش.

2/4/2/4 الحسابات الهيدروليكية

- (أ) تحدد الفترة الزمنية اللازمـة لرش المياه بعد تحديد الغرض من الرش (وتضرب في معامل تصميم لضمان عدم عودة الاشتعال).
- (ب) تحدد كثافة المياه بمعدل يكفي لأداء الغرض (حسب نوع الخطورة) لوحدة المساحة في الدقيقة وهو من 0.11 ل $/c/a^2$ للمواد الصلبة والسوائل الثقيلة إلى 0.50 ل $/c/a^2$ للسوائل القابلة للاشتعال راجع فصل نظام مرشات المياه التلقائية (الباب الرابع الفصل الأول) حسب الغرض المطلوب حمايته.
 - (ج) تحدد الكمية اللازمة من المياه لأداء النظام والمطلوب توفرها في مصدر المياه.

- (د) تحدد كمية المياه المتدفقة من المرش وعدد المرشات وقطر وشكل رأس المرش.
 - (هـ) يحدد الثابت K لكل من المرشات والأنابيب وأجزاء الشبكة.
 - (و) يحدد ارتفاع رؤوس المرشات والأنابيب.
- (ز) يحدد الضغط المطلوب لإجراء الرش (بعد تحديد السرعة المطلوبة للنظام) والضغط المطلوب للمياه عند رأس المرش.
- (ح) يتم حساب فاقد الضغط في شبكة الأنابيب، حسب إحدى الطرق المعتمدة في NFPA أو LPC أو أي نظام دولي معتمد، بعد تحديد أقطار الأنابيب وتوزيع رؤوس المرشات.
- (ط—) يتم حساب الضغط الكلي المطلوب عند مصدر المياه (وهو حاصل جمع الضغط اللازم لارتفاع رؤوس المرشات مضروب في معامل تصحيح).
- (ي) يحدد ضغط السرعة والضغط المتبقي للنظام عند مصدر المياه و رؤوس المرشات وصمام الغمر المائي.
 - (ك) عند إجراء الحسابات تراعى النقاط التالية
- (1) يجب أن تبدأ الحسابات عند أبعد رأس عن مصدر المياه مع اعتبار ضغط السرعة الكافي والضغط العادي المتاح لدفع المياه من الرأس المذكورة.
- (2) يتم حساب فاقد الضغط في الملحقات عند تغيير الاتجاه في مسار الأنبوب فقط و لا يحسب الفاقد في الملحقات في نفس اتجاه الأنبوب.
 - (3) يتم حساب فاقد الضغط في المخفضات على أساس القطر الأصغر.
 - (4) من الممكن أن تكون الشبكة على شكل حلقة لتقسيم التدفق من الجهتين لتقليل فاقد الاحتكاك.
- (5) يتم حساب فاقد الضغط لكل أجزاء الشبكة كل على حده وأخذها في الاعتبار عند عمل الحساب الهيدروليكي.
- (6) يجب ألا يقل ضغ ـــ ط المياه عند الصمام عـن 3.4 بار لتفادي تأثير الطرق المائي، ويجب ألا يزيد عن 5 بار لنظام السرعة العالية.
- (7) تستخدم الرؤوس للنظام ذي السرعة العالية لتكوين مخروط مملوء ويجب ملاحظة أن السرعة العالية تؤثر على حجم جزئيات الماء وبعد المسافة التي يصل إليها، ولذا يستخدم في المحولات وأنظمة الحماية للسوائل التي تكون درجة التطاير لها في حدود 66 °م وأكثر.
- (8) تستخدم الرؤوس للنظام ذي السرعة المتوسطة لإعطاء الرش شكل أسطواني وفي بعض أنواع الرؤوس يتم إعطاء المياه حركة دائرية بواسطة مسار حلزوني وتستخدم هذه الرؤوس في تبريد خزانات السوائل التي تقل درجة التطاير لها عن 66°م.

- (9) يستخدم العاكس في رؤوس المرشات عند الحاجة إلى تصميم يعطي المياه شكل مخروط محدد الزوايا لمسافة قريبة.
- (10) في نظام السرعة المتوسطة لا يقل الضغط عند رأس المرش عن 1.4 بار و لا يزيد عن 3.5 بار.
- (11) تكون زوايا الرش من 40 درجة إلى 180 درجة وقطر الفتحة من 5 مم إلى 13 مم للسرعة العالية والمتوسطة.
- (12) المدة اللازمة لإطفاء حريق المولدات والمحولات والأجزاء الصناعية يكون في حدود 20 د، وفي حالة التبريد باستخدام السرعة المتوسطة تكون المدة اللازمة في حدود 90 د.
- (13) يجب الأخذ في الاعتبار زيادة الكثافة كلما زادت درجة التطاير للسوائل القابلة للاشتعال عند حمايتها.
 - (14) لتعيين المساحة اللازمة لتغطية الحريق راجع NFPA-15.

3/4/2/4 الحالات الخاصة لتطبيق النظام

(أ) متطلبات عامة

- (1) عند تصميم نظام الغمر المائي يراعى الدقة والحساسية المطلوبة لهذا النظام ويجب تحديد الخطوات الضرورية للتصميم واختلاف التصميم باختلاف العملية المراد أداؤها حسب طبيعة الغرض المراد حمايته أو وقايته من الحريق.
- (2) يجب اتخاذ العناية التامة عند اختيار المرش المناسب من حيث زوايا خروج الماء والسرعة المطلوبة وبعد رأس المرش عن الغرض واتجاه الرش.
- (3) يجب التحكم في مسار المياه وحجم جزيئات الماء تبعاً للسرعة وشكل مخروط رأس المرش وضغط المياه.
- (4) يجب أن تكون كمية المياه والضغط كافيين لتشغيل النظام في أسوأ الظروف مع اعتبار تأثير أي نظام آخر متوقع تشغيله في نفس الوقت لأداء هدف آخر لنفس الغرض المطلوب حمايته (فوهات مياه التبيريد أو الإطفاعة أو أي نظام مياه آخر إن وجد).
- (5) يجب أن تكون هناك كمية احتياطية من المياه تكفي للتشغيل مرة أخرى دون الانتظار للتعويض.
- (6) يتم حماية الأجزاء المعرضة للحريق بالرش بالمياه مباشرة على الأجزاء الإنشائية أو المعدات المطلوب تقليل تأثير انتقال الحرارة إليها وتعتبر الستارة المائية أقل تأثيرا من الرش المباشر، ولكن في بعض الحالات تكون إحدى الوسائل المطلوبة كنوع من الفواصل لعمل مناطق حريق منفصلة ويجب الأخذ في الاعتبار تأثير الرياح وكفاءة الصرف.
- (7) في حالة وجود أنظمة متعددة متجاورة لنظام الغمر المائي لمساحات كبيرة، ليس من الضروري أن يكون معدل المياه هو مجموع المعدل لهذه الأنظمة بل تؤخذ منطقة واحدة والمنطقتين المجاورتين بحيث يكون التدفق المطلوب هو اللازم لهذه المناطق الثلاث ويؤخذ أكبر معدل لثلاث مناطق متجاورة ويكون الضغط هو أعلى ضغط مطلوب لمنطقة من المناطق مع تركيب وسائل نتظيم الضغط اللازمة ووسائل التوجيه والتحكم للصمامات الخاصة بالأنظمة.

- (8) يراعى عند استعمال نظام الغمر المائي مع السوائل القابلة للاشتعال (بغرض إخماد الحريق) خواص السائل من حيث ضغط البخار ونقطة التطاير واللزوجة والكثافة والتفاعل مع المياه.
- (9) يمكن تقليل كمية المياه في حالة المواد المعزولة مثل الكبلات والأماكن التي تتطلب حماية من الحرارة للأسطح المعرضة للحريق.
 - (10) يجب ألا يزيد تدفق المياه للغمر المائي لأي نظام منفرد عن 11350 ل/د.
- (11) عند حماية الأسطح المقابلة يجب التركيز على الجوانب السفلية للمنشآت ذات الارتفاع العالي من 9.0 إلى 12.0 م.

(ب) حماية الكبلات وحواملها

- (1) يصمم النظام بحيث توجه المياه مباشرة على حوامل الكبلات أو مجموعة الكبلات عند كثافة لا 7.0 على المستوى الرأسي أو الأفقى حسب وضع الكبلات.
- (2) تصمم الأنظمة بحيث تعمل لمدة طويلة (أكثر من ساعة) للتحكم في احتراق المواد المنصهرة المتساقطة.
- (3) تصمم الرؤوس بحيث تشكل اندفاع مائي مباشر على مصدر الحريق المحتمل (الوصلات ونهايات الكبلات) وكذلك على الأماكن المجاورة التي يحتمل أن تتساقط عليها البقايا المنصهرة.
- (4) تكون كثافة الرش على الأماكن المجاورة والمحتمل تساقط المواد المنصمرة عليها 5.0 ل/د/م 2 .
 - (5) تكون أنظمة إنذار الحريق من الأنواع بالغة الحساسية لبدء الاشتعال البطيء.
 - (6) راجع NFPA في حالة المستويات المتعددة، للكبلات وحواملها.

(ج) حماية الأسطح من التعرض للحريق

- (1) تحدد المدة اللازمة للتبريد حسب حجم الحريق المتوقع ودرجة الخطورة.
 - (2) يحدد الزمن اللازم للتشغيل في حدود 30 ث من بدء عمل الإنذار.
- (3) في حالة الإنشاءات الحديدية الأفقية تكون المرشات على مسافة لا تزيد عن 3.0 م عن بعضها وتكون كثافة الرش بمعدل لا يقل عن 5.0 ل/د/م على الأسطح.
- (4) في حالة الإنشاءات الحديدية الرأسية تكون المرشات على بعد لا يزيد عن 3.0 م ويكون الرش بمعدل لا يقل عن 12.0 ل/د/م .
- (5) في حالة الأنابيب والقنوات: يكون الرش على المستوى الأفقي بمعدل لا يقل عن 12.0 ل/د/م ويكون الرش على الجوانب السفلية.
- (6) تضاف رؤوس مرشات إذا كان هناك أكثر من مستوى واحد ولا يقل معدل الرش عن $7 \, \text{ل/د/م}^2$ للمستويات الأخرى. يجب ألا تبعد رؤوس المرشات عن الأنابيب أكثر من 0.8

(د) حماية المحولات الكهربائية

- (1) تكون الحماية شاملة ومباشرة على جميع الأجزاء والأسطح (عدا الأسطح السفلية المواجهة للأرضية).
- (2) يكون الرش بكثافة لا تقل عن 12 $\frac{1}{\sqrt{6}}$ للمساحة المعرضة من أجزاء الغلاف القائمة و لا تقل عن 7 $\frac{1}{\sqrt{6}}$ للمساحة الداخلية وغير المعرضة وتضاف رؤوس إضافية لأجزاء مستقلة كخزن الزيت والمضخة والفراغ بين المشعات إذا زاد عن 300 مم.
 - (3) يجب ألا تمرر أنابيب نظام الغمر المائي فوق خزان الزيت مباشرة.

(هـ) حمايـة السيور المتحركـة

- (1) لوحدة التشغيل يكون الرش لحماية الأجزاء الدوارة والبكرات ووحدات الزيت الهيدروليكية بكثافة لا تقل عن 12 ل/ ϵ وتوجه رؤوس المرشات على السطح المعرض للحريق والأجزاء الإنشائية.
- (2) لحماية السير نفسه يكون الرش على السطح العلوي القادم والسطح السفلي للجزء الراجع وتكون كثافة الرش بمعدل 12 $\frac{1}{2}$.
- (3) يكون الرش على القطاعات الأولى من الأجزاء الإنشائية والكبلات الداخلية والركائز والمثبتات وأماكن التحويل والأنفاق التي يمر منها السير بنفس المعدل السابق.


(و) الحماية من الانفجار والحريق لأنظمة الغاز وما شابه

- (1) يكون النظام مصمم للحماية من اللهب لإعطاء الوقت الكافي لنقل المواد الخطرة.
- (2) يكون الرش بمعدل مناسب حسب الخبرة والقيمة الحرارية المتوقعة للمواد عند احتراقها ويكون في حدود 30 0/c للمساحة المحمية.
- (3) يكون نوع وحجم رؤوس المرشات لإعطاء كثافة للمساحة التي قد يتسرب منها بخار الغاز بسرعة كافية للترطيب السريع عند أقل مستوى من الاشتعال.
- (4) توجه الرؤوس بحيث تغطى أي مصدر محتمل التسرب مثل الشفات والوصلات المرنة والصمامات والخزانات.

(ز) حماية خزانات الوقود السائل

- (1) يستخدم نظام السرعة المتوسطة لتبريد خزانات الوقود السائل التي تقل درجة التطاير لها عن 66 °م.
- (2) الخزانات الأسطوانية على المستوي الأفقي (الخزانات ذات التهوية) يكون المرش بفتحة لا تقل عن 6 مم والضغط لا يقل عن 1.4 بار ولا يزيد عن 3.5 بار وتكون زاوية الرش من 60 إلى 12.5 درجة ، وتكون الكاشفات على شكل مرشات تلقائية وتكون كثافة الرش 12.0 ل $/c/n^2$ وتعمل وسائل تهوية الخزان على حفظ الضغط بمعدل يتناسب مع الحرارة المنبعثة من الحريق إلى الخزان بمعدل 3410 وات/ n^2 ، وإذا لم يمكن الوصول إلى هذه الحالة يجب حساب معدل التهوية بحيث يعطى الحالة المطلوبة لحفظ الضغط.


- (3) تكون القيمة الحرارية (للتبريد) في حدود 18930 وات/ $م^2$ ومنها تحسب كمية المياه اللازمة لامتصاص هذه الحرارة إلى حد معين بحيث لا تزيد الحرارة عن 250 °م.
- (4) في حالة الخزانات ذات الأسطح المائلة أو الرأسية تكون الكثافة 12 ل/د/م (السطح غير المعزول وللجوانب السفلية).
- (5) لا تزيد المسافة بين المرشات في حالة الأسطح المائلة والرأسية عن 4.0 م كما هو موضح في شكل (4/2_4).
- (6) يجب أخذ المسافة الأفقية التي يستغرقها الرش في الاعتبار ويجب إضافة مرشات حول صمام تخفيض الضغط وصمام الإمداد وأنابيب الإمداد.
 - (7) يتم رش قمة الخزان بالمياه حول الجوانب العليا من الداخل أو الخارج بمعدل $5 \, \text{L}/\text{c}/\text{c}^2$.
 - (8) لا تؤخذ الأسطح تحت الخزان في الاعتبار وتعتبر مبللة عند تساقط المياه.
 - (9) عند وجود مستويات (أرصفة للخزانات) تضاف رؤوس مرشات تحت كل مستوى.
 - (10) تكون الكثافة للمنشآت المعدنية حول الخزان بمعدل 10 ل/د/م 2 .
- (11) تستخدم مرشات من الأنواع التي ترش إلى أعلى وإلى أسفل إذا زاد الارتفاع عن 13.0 م.
- (12) إذا زاد ارتفاع السقف أو الرصيف عن المعدات المحمية عن 5.0 م، تضاف رؤوس مرشات في مستوى آخر وتضاف كاشفات دخان.



شكل (4/2/4) حماية خزانات الوقود السائل

(ح) حماية الخزانات الكروية للغازات المسالة

- غاز البترول ــ البيوتان ــ البروبان وما شابه، شكل (2/4_5) راجع (نظام الوقاية من الحريق ــ الجزء الرابع بشأن الشروط النطبيقية للمواد الخطرة).
- (1) تكون الكثافة لجميع الأسطح في حدود 12 $\frac{1}{\sqrt{c}}$ وكذلك نفس المعدل لنقاط الارتكاز والأنابيب والمنشآت المعدنية.
 - (2) تستخدم السرعة المتوسطة للرش وتكون فتحة المرش بقطر 6.0 مم.
 - (3) يكون الضغط عند المرش بين 1.4 إلى 3.5 بار.
 - (4) تكون زاوية المخروط بين 60 إلى 125 درجة.
- (5) يفضل استخدام رؤوس مرشات مياه تلقائية ككاشفات حريق مع نظام هواء مضغوط ويكون توزيع الرؤوس في ثلاث مستويات بمسافات لا تزيد عن 2.5 م عن بعضها و وضع رأسين فوق القمة بقرب صمام تنفيس الهواء أو صمام تخفيف الضغط.
 - (6) لا تزيد المسافة بين المرش والخزان عن 650 مم، انظر شكل (2/4_5).
- (7) يجب أخذ الاحتياطات لتبريد تأثير الحرارة الشمسية على الخزان بوضع مظلات قريبة من السطح.
- (8) تستخدم المنحنيات والجداول والأشكال في التصميم حسب المواصفات الدولية لتحديد الطريقة المناسبة لتوزيع المرشات والمساحات بين المرشات حسب قطر الخزان وزاوية الرش وفتحة المرش.



شكل (2/4_5) حماية الخزانات الكروية للغازات المسالة

(ط) حماية الغلايات والمحركات التي تعمل بالوقود السائل LNG

- (1) إذا كان الوقود له درجة تطاير أقل من 66 °م تستخدم سرعة الرش المتوسطة ويكون أقل ضغط للمياه عند المرش في حدود 1.4 بار.
- (2) إذا كان الوقود له درجة تطاير أكبر من 66 °م تستخدم سرعة الرش العالية ويكون أقل ضغط للمياه عند المرش في حدود 3.5 بار.
- (3) تشمل المساحة المحمية منطقة التشغيل للأجهزة المراد حمايتها و لمسافة 3.5 م حول المكان أو الى الحائط أيهما أقرب.
- (4) يجب تعيين زاوية الرش لكمية المياه المطلوبة لإعطاء كثافة 25 $\frac{1}{2}$ (راجع جداول المواصفات الدولية المعتمدة).
- (5) يجب وضع كاشفات الحريق على مساحة لا تزيد عن 3 م من موضع الخطورة ولا تزيد عن 1.5 من الحائط ويجب أن يركب الكاشف فوق كل نقطة متوقع حدوث حريق بها.
 - (6) يجب أن يكون صرف المياه بكفاءة لتستوعب المياه والوقود المتسرب خلال فترة الرش.
- (7) في حالة وجود خزان وقود يومي أو أسبوعي قريب من الأجهزة المراد حمايتها (وإذا كان عمق الخزان أكبر من 300 مم يجب وضع حماية منفصلة لهذا الخزان بمسافة لا تقل عن 3.5 م حول الخزان).
 - (8) يفضل أن تكون رؤوس المرشات من الأنواع ذات الغطاء.
 - (9) الحد الأفقى لطول المنطقة المحمية بنظام واحد لا يزيد عن 45 م.
 - (10) تُحمى الأجزاء الحساسة من رش المياه بوضع مظلة خاصة.

(ي) الفصل بين مناطق الحريق في حالة خزانات الوقود

- راجع (نظام الوقاية من الحريق ــ الجزء الرابع بشأن الشروط التطبيقية للمواد الخطرة) و المواصفات الدولية المعتمدة.
- (1) يكون الفصل بين المناطق في حالة خزانات الوقود بإحدى الطرق التالية أو أكثر (ويكون اختيار أحد الوسائل حسب نوع الخطورة والفراغ المتاح ونوع الحماية المطلوبة)
 - 1 الفراغ المناسب بين الخزانات.
 - 2 _ الحواجز من مواد مقاومة للحريق وبارتفاع مناسب.
 - 3 _ الصرف داخل حوض (حيز محدد).
 - 4 _ الصرف الخاص داخل مجارى و أنفاق وما شابه.
 - (2) يجب الأخذ في الاعتبار إمكانية تدفق السائل قبل وأثناء عملية رش المياه.
 - (3) يجب التأكد من تنفيذ الشروط التالية لعمل الصرف المناسب
- 1 أن تكون كمية المياه المتدفقة في أعلى معدل لها مع اعتبار أي وسائل مكافحة أخرى (خراطيم، فوهات).
 - 2 _ وجود مياه سطحية إضافة إلى مياه التبريد.
 - 3 _ كمية الوقود أو السائل المحتمل صرفها.

4/4/2/4 تصميم نظام الإنذار والتحكم والتشغيل

راجع فصل أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول).

- (أ) تتقسم وسائل الإنذار للنظام إلى نوعين
- (1) نظام الكتروني يعتمد على كاشفات الحريق أو الغازات توصل بلوحة الإنذار وتعمل على اعطاء إشارة لتشغيل النظام وتشغيل أجراس كهربائية وإشارات ضوئية، شكل (2/4).
- (2) نظام ميكانيكي أو هوائي يعتمد على مرشات تلقائية حرارية (ذات الفقاعة الزجاجية) معبأة بالهواء أو الغاز أو المياه وتعمل على فتح الصمام وتشغيل النظام عند انخفاض الضغط (بعد كسر الفقاعة الزجاجية) وتشمل أجراس هيدروليكية أو كهربائية.
- (ب) يكون اختيار هذه الأجهزة بالأخذ في الاعتبار المؤثرات الخارجية والعوامل الجوية وطبيعة الخطورة وكذلك عملية التفاعل مع الحريق أو الحماية والمؤثرات الميكانيكية للمعدات أو المنشأة ومدى الاستجابة المطلوبة وزمنها وسرعة تشغيل النظام.
- (ج) يستعمل النوع المناسب من الكاشفات وأدوات التشغيل للأداء في وقت الاستجابة المناسب ويجب ألا يزيد عن 20 ث.
- (د) يجب أن يتوافر للنظام لوحة إنذار وتحكم رئيسية وفي حالة عدم تواجدها توصل لوحة الإنذار الموضعية إلى مركز الإطفاء مباشرة أو إلى مكان المراقبة الرئيسية للمنشأة.
- (هـ) يجب أن يعمل نظام الإنذار على فصل الطاقة الكهربائية عن أجزاء المنشأة المحمية بنظام الغمر المائي.
- (و) يتم معايرة كاشفات الحريق للغاز من 0 100 °م لحد الانفجار الأدنى LEL وذلك للغاز المتوقع تسريه أو تكوينه نتيجة تفاعل كيميائي.
- (ز) يجب تزويد كل كاشف للحريق وكل كاشف للغاز بطريقتين للإنذار إحداهما ضوئية والأخرى مسموعة. وأن تكون استجابة الوسيلة الضوئية عند درجة بين 10 _ 25 % من حد الانفجار الأدنى والأخرى الصوتية تعمل عند درجة بين 25 _ 65 % من حد الانفجار الأدنى وذلك عند تحليل الإنذار ليعمل بصورة مستمرة.
 - (ح) يجب ألا تركب كاشفات الغاز بطريقة التوالي.
- (ط) عند استخدام كاشفات حريق الغاز بطريقة القنوات المتعددة يجب أن يكون لكل قناة إمكانية التحليل اللحظى وأن تظهر نتيجة الإنذار أو فصل الطاقة على لوحة التحكم، ويجب أن يكون لكل نظام

غمر مائي يعمل بهذه الطريقة نظام مستقل من أنظمة القنوات المتعددة مع لوحة التحكم الخاصة به.

- (ي) يجب أن تحدد مسافات ومواقع الكاشفات حسب توصيات الجهة المصنعة ومع مراعاة التالى:
- (1) الكاشفات المعرضة للجو الخارجي يجب أن تركب على مسافات أقل من المسافة التي تركب بها داخل المنشأة.
- (2) يمكن استخدام الكاشفات محدودة الغرض على أن تكون معتمدة ومفحوصة على أساس هذا الغرض.
- (3) يجب أن تكون الكاشفات حول منطقة الخطورة ويكون مجال عملها لمنطقة محددة رأسياً بمسافة لا تزيد عن ارتفاع طابق واحد فوق المعدات أو الغرض المطلوب.
- (4) يجب الأخذ في الاعتبار وجود الكاشفات تحت الأرض وفوق السقف المستعار إذا كانت مسطحة وصلبة كأنها داخل الغرفة وذلك في حالة وجود فتحات في الأرض أو السقف المستعار.
- (5) تحدد أماكن الكاشفات في مستوى منخفض إذا كان الغاز المتوقع تسربه أثقل من الهواء وتركب في مستوى أعلى إذا كان الغاز أخف من الهواء.
- (ك) عند استخدام مرشات المياه التلقائية (ذات الفقاعة الزجاجية) كنوع من الكاشفات لتشغيل النظام يجب أن يكون توزيعها على مسافات أقل من المعمول بها لحماية الأغراض بنظام المرشات التلقائية لزيادة التأكيد على سرعة عمل المرشات.
- (b) لا تقل حساسية كاشفات الحريق عن 30 °م فوق أعلى درجة حرارة للطقس في مكان النظام في الأوقات العادية.
- (م) إذا زاد الارتفاع للسقف أو الرصيف عن 5.0 م من المعدات المحمية، يجب إضافة مستوى آخر من كاشفات الحريق.
- (ن) المساحة القصوى التي يغطيها الكاشف لا تزيد عن 12.0 م2 أو حسب ما تحدده الجهة المصنعة.
- (س) المسافة بين الكاشفات لا تزيد عن 4.0 م ومن الحوائط والجدران لا تزيد عن 2 م وذلك داخل المنشآت.
- (ع) المسافة بين الكاشفات Y تقل عن 2.5 م والمساحة Y تزيد عن Y للكاشف وذلك خارج المنشآت.
- (ف) في حالة الخزانات يجب أن تغطى الكاشفات ملحقات الخزان المتوقع تسرب السائل أو الغاز منها وعلى أغطية غرف التفتيش والأنابيب والصمامات وذلك إذا زادت المسافة بين الخزان والكاشف عن 1.0 م.

(ص) أنظمة فائقة السرعة USS

- (1) يستخدم هذا النظام في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل العمليات الكيميائية الحساسة وبعض العمليات الصناعية ذات الخطورة العالية والتي يكون الجو فيها مملوء بالأكسجين.
 - (2) يكون نظام الإنذار بالغ الدقة والسرعة في التشغيل والاستجابة.
 - (3) تستخدم مكبرات لسرعة إعطاء الإشارة من الكاشف للوحة الإنذار.
 - (4) يعمل النظام على الانطلاق خلال أجزاء الثانية من وقت إعطاء الإشارة.
- (5) تستخدم أنواع تشغيل خاصة من وسائل التشغيل لصمام التحكم وشبكة أنابيب ابتدائية، راجع نظام مرشات المياه التلقائية (الباب الرابع ــ الفصل الأول).

5/2/4 التجهيزات الفنيــة

- 1/5/2/4 يجب أخذ الاحتياطات اللازمة من حيث المسافة والبعد عن الأجزاء الحية المعرضة للشبكة الكهربائية عند حمايتها بنظام الغمر المائي حسب NFPA-15 والجداول المرفقة بها.
 - 2/5/2/4 يجب أن تكون أجزاء النظام مصنعة ومختبرة لاستخدامها في نظام الغمر المائي.
- 3/5/2/4 يجب تركيب مصفاة على الخط الرئيسي للتغنية بالمياه وأن تكون بفتحات بقطر 3 مم وأن تكون من الأنواع التي لا تسبب انخفاضا ملحوظا في الضغط وتزود بوصلة تنظيف.
- 4/5/2/4 يجب أن تكون الأنابيب من الأنواع المجلفنة والمقاومة للصدأ، راجع مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول _ الفصل الأول)، ويجب الأخذ في الاعتبار البنود التالية عند تركيب شبكة الأنابيب:
 - (أ) معدل الضغوط للتشكيل والاختبار للأنابيب.
 - (ب) التأثير الكيميائي للجو المحيط.
 - (ج) العلاّقات والمثبتات والركائز.
 - (د) معدل تغيير درجة الحرارة.
 - (هـ) الأنواع المناسبة للتوصيل والرباط، ووصلات ميكانيكية للقطر أكبر من 65 مم.
 - (و) يجب أن تكون الصمامات المستخدمة من الأنواع ذات المؤشر.

- (ز) يجب أن تكون مياه الإمداد نقية إلى أبعد الحدود.
- (ح) يجب ألا تمر الأنابيب فوق مصدر الخطورة مباشرة.
- (ط) عند وجود عوائق أمام رؤوس المرشات تركب رؤوس إضافية في أماكن مناسبة.
- 5/5/2/4 يزود النظام بصمام عزل سهل الوصول إليه خلال الحريق وفي مكان بعيد نسبياً عن الغرض المحمي.
- 6/5/2/4 تكون صمامات التحكم (فيما عدا الصمامات تحت الأرض) من نوع بوابة مع وسيلة تحكم، وتكون على وضع الفتح بأي من الوسائل التالية أو أكثر:
 - (أ) نظام مراقبة عن بعد خلال لوحة التحكم.
 - (ب) نظام إنذار موضعي مسموع لنقطة المراقبة.
 - (ج) قفل للصمامات في حالة الفتح.
 - (د) الصمامات داخل غلاف يفحص أسبوعياً ويكون داخل منطقة المنشأة.
- 7/5/2/4 عند تركيب صمامات التحكم التلقائية يجب أن يكون في مكان قريب من الغرض المحمي ويسهل الوصول إليه.
- 8/5/2/4 يجب أن تكون الشبكة مزودة بوسائل التصريف لأسفل النقاط وأن تركب في مكان معروف وسهــل الوصول إليه ويجب أن تكون هناك مجاري للصرف كافية لاحتواء المياه و أي سوائل أخرى.
 - 9/5/2/4 لا تستعمل أنابيب أصغر من 25 مم في شبكة النظام.
- 10/5/2/4 يجب حماية معدات الإنذار مثل الكاشفات ووحدة التشغيل اليدوية، من عوامل الجو والصدأ في حالة وجودها خارج المنشأة وذلك بوضع أغلفة حامية للشمس والمطر أو وسائل أخرى.
 - 11/5/2/4 لحماية المرشات يمكن تركيب أغطية عليها تفتح بضغط المياه عند اندفاعها.
 - 12/5/2/4 في حالة عدم نقاء المياه بالدرجة المطلوبة تركب مصافي من الأنواع ذات المصفاة الداخلية.
 - 13/5/2/4 يجب عند تركيب الكاشفات أن تكون في أماكن يسهل فحصها وإعادة تركيبها.

6/2/4

- 1/6/2/4 يكون النظام تحت مسئولية أشخاص مدربين على كيفية عمل النظام وتشغيله حيث يحتاج النظام إلى عناية شديدة مع توفر أجهزة الفحص المناسبة.
- 2/6/2/4 تفرغ الشبكة من الأنابيب تحت الأرض والوصلات القادمة للأنابيب الرأسية للتخلص من المواد الغريبة.
- يتم إجراء الفحص الهيدروستاتيكي كما جاء في نظام مرشات المياه التلقائية (الباب الرابع $_{\rm log}$ الأول).
 - 4/6/2/4 يتم تعبئة النظام بالمياه ووضعه في حالة استعداد للتشغيل.
- يبدأ التشغيل بنظام الإنذار (تشغيل الكاشفات أو رؤوس المرشات التلقائية) وسماع أجراس الإنذار ورؤية الإشارة الضوئية.
- يتم ملاحظة أن التدفق شامل لجميع رؤوس المرشات عند أقصى تدفق وللمدة المحددة لاختبار وملاحظة أداء كمية المياه وكفاءة الضغط وطريقة الرش وكفاءتها وتغطية الغرض المحمي.
 - بتم قياس الضغط عند أعلى رأس مرشات ومقارنتها بضغط التصميم. 7/6/2/4
- 8/6/2/4 يتم قياس السرعة للتدفق وتقارن بالسرعة المطلوبة للنظام وملاحظة شكل المخروط المائي وحجم جزئيات الماء.
 - 9/6/2/4 يتم اختبار عمل صمام الغمر المائي ومجموعة التشغيل وقراءات المقاييس ومقارنتها بالتصميم.
- يتم اختبار عمل لوحة الإنذار والتحكم ومقارنة زمن الإندار وزمن الاستجابة بالزمن المحدد بالتصميم وعمل مبينات التشغيل ومصابيح الإشارة وتوصيل الإشارة إلى لوحة الإنذار الرئيسية (ومركز الإطفاء ونقاط المراقبة إن وجدت).
 - 11/6/2/4 يتم فحص وسائل التصريف من حيث كفاءتها وسرعة التصريف.

7/2/4 الصيانة

1/7/2/4

يجب أن توضع تعليمات التشغيل والصيانة للنظام بجوار معدات التحكم وفي نقطة المراقبة وعند أقرب مركز إطفاء.

2/7/2/4 تغيير الأجزاء

عند تغيير أي جزء من أجزاء النظام يستبدل بنفس الجزء من الجهة المصنعة نفسها وأن يكون مطابقاً للجزء الأصلى.

3/7/2/4 الصيانة الأسبوعية

- (أ) يتم مراجعة مصدر المياه وملاحظة عدم تعرضه لأي أخطار والتأكد من اكتمال كمية المياه، راجع مصادر المياه (الباب الثاني ــ الفصل الأول).
- (ب) يتم ملاحظة أي عطل لأجزاء النظام من شبكة الأنابيب وصمام الغمر المائي وملاحظة وجود أي عوائق أو ترسبات.
 - (ج) ملاحظة وضع الصمامات في وضع مفتوح والأقفال الموضوعة عليها.
- (د) تشغيل مضخة الحريق (إن وجدت) واختبار التوصيلات الكهربائية (المضخة الكهربائية) أو مستوى الديزل وحالة البطاريات (لمضخة الديزل) (مع إغلاق الصمام الرئيسي).
- (هـ) ملاحظة خزان الضغط (إن وجد) من حيث ضغط الهواء وتشغيل ضاغط الهواء (في حالة الأنظمة الهيدروليكية).
 - (و) ملاحظة رؤوس المرشات المفتوحة وتنظيفها في حالة وجود أي ترسبات.

4/7/2/4 الصيائــة الشهريــة

- (أ) إجراء ما تم في الصيانة الأسبوعية.
- (ب) يتم إغلاق الصمام الرئيسي وتشغيل نظام الإنذار وفحص مجموعة صمام التحكم والغمر المائي والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها ومعالجة أي أعطال.
- (ج) فحص لوحة التحكم والإنذار وعمل مصابيح الإشارة واختبار توصيلها إلى لوحة الإنذار الرئيسية أو المراقبة عن بعد.

5/7/2/4 الصيانــة السـنوية

- (أ) إجراء ما تم في الصيانة الشهرية وإعطاء إشعار للجهات المختصة بإجراء الصيانة السنوية.
 - (ب) تشغيل الإنذار كاملاً مع وضع الصمام في حالة تشغيل.
- (ج) ملاحظة كفاءة النظام ومراجعة مدة التشغيل وزمن الاستجابة وكفاءة الرش والصرف وعمل وسائل الإنذار والتحكم.
 - (د) فحص الشبكة وملاحظة وجود أي ترسبات أو انسداد وعلاجه.
- (ه-) فحص الصمامات ومجموعة التشغيل وتنظيف الصمامات وتشحيمها ووضعها في حالة استعداد للتشغيل وفحص المصافي وتنظيفها وإغلاقها.
- (و) إعادة وضع نظام الإنذار في حالة الاستعداد للتشغيل بعد تغيير رؤوس المرشات التي عملت أو إعادة وضع الكاشفات.
- (ز) تعبئة الشبكة بالمياه أو الهواء (إن وجد) ووضع النظام في حالة استعداد للتشغيل وملاحظة المقابيس وإشارات الإيضاح على لوحة التحكم الرئيسية.

8/2/4 نماذج التدقيق

1/8/2/4 مراجعة تصميم نظام الغمر المائي، انظر نموذج (2/4 ــ1).

2/8/2/4 مراجعة التجهيزات الفنية _ لنظام الغمر المائي، انظر نموذج (2/4 _2أ).

3/8/2/4 مراجعة والتشغيل والفحص _ لنظام الغمر المائي، انظر نموذج (2/4 - 2 + 2).

4/8/2/4 مراجعة النظام الغمر المائي ــ الدليل المصور للمواد والمعدات، انظر نموذج (2/4 ــ3).

5/8/2/4 مراجعة المخططات التنفيذية _ لنظام الغمر المائي، انظر نموذج (2/4 _4).

6/8/2/4 مراجعة الصيانة الدورية _ لنظام الغمر المائي _ الصيانة الأسبوعية، انظر نموذج (2/4 _ 5أ).

7/8/2/4 مراجعة الصيانة الدورية $_{-}$ لنظام الغمر المائي $_{-}$ الصيانة الشهرية، انظر نموذج (2/4-2ب).

8/8/2/4 مراجعة الصيانة الدورية _ لنظام الغمـر المائي _ الصيانة السنوية، انظر نموذج (4/ 2 _5ج).

نموذج (2/4_1) مراجعة تصميم نظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|------------------------------|--|----|
| | () موجودة () غير موجودة | المعلومات عن الموقع العام | 1 |
| | () موجودة () غير موجودة | المعلومات عن المالك والمصمم الاستشاري | 2 |
| | | مقياس الرسم للمخططات الأفقية والمقاطع | 3 |
| | | نوع النشاط في المنشأة | 4 |
| | | نوع النشاط في المنطقة المراد حمايتها | 5 |
| | | الغرض من النظام | 6 |
| | NFPA () LPC () أخرى | التصميم حسب مواصفات عالمية | 7 |
| | 35-() | درجة الخطورة للمنطقة المراد حمايتها | 8 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مدة التشغيل للنظام | 9 |
| | | الكثافة المطلوبة للمنطقة المراد حمايتها (التدفق ل/د/م ²) | 10 |
| | () عالية () متوسطة | السرعة المطلوبة للتدفق | 11 |
| | () جيد () غير جيد | توزيع المرشات | 12 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | زاوية الــرش | 13 |
| | | قطر رأس المرش | 14 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | المساحة التي يغطيها المرش | 15 |
| | () جيدة () غير جيدة | المسافة بين المرشات | 16 |
| | () جيدة () غير جيدة | المسافة بين المرش والغرض المطلوب حمايته | 17 |

تابع نموذج (1-2/4) مراجعة تصميم نظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|----------------------------------|--|----|
| | () مناسبة () غير مناسبة | عدد المرشات | 18 |
| | | الضغط المطلوب عند المرش (بار) | 19 |
| | | كمية المياه للمرش (ل/د) | 20 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مقاطع تبين توزيع المرشات على المستوى الأفقي والرأسي | 21 |
| | () نعم () لا | جميع أجزاء المكان موضحة على المخطط | 22 |
| | () مياه فقط () مياه مع رغوة | الوسيط المستخدم | 23 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مكان صمام الغمر المائي وملحقاته | 24 |
| | () مناسب () غیر مناسب | جميع أجزاء الملحقات لصمام الغمر المائي واضحة | 25 |
| | () جيدة () غير جيدة | أقطار أنابيب الشبكة | 26 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مصفاة الخط الرئيسي | 27 |
| | | طريقة التشغيل (توضيح) | 28 |
| | | نوعية الكاشف المطلوبة | 29 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | عدد الكاشفات (أو رؤوس المرشات التلقائية) | 30 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | المساحة التي يغطيها الكاشف (م²) | 31 |
| | | درجة الحرارة المطلوبة لتشغيل الكاشف (في حالة حرارية) | 32 |
| | | مدة الاستجابة المطلوبة | 33 |

تابع نموذج (1-2/4) مراجعة تصميم نظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|------------------------------|---|----|
| | () مناسبة () غير مناسبة | تمديـــدات شبكـــة التشغيـــل والإنـــذار | 34 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | وسائل الإنذار (مرئية وصوتية) | 35 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مكان لوحة التشغيل والإنذار | 36 |
| | () جيدة () غير جيدة | تفاصيل لوحة التشغيل والإنذار | 37 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نقطة التشغيل اليدوية | 38 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نقطة الدفع | 39 |
| | () جيدة () غير جيدة | خطوط تصريف المياه ونقاط التصريف | 40 |
| | | طريقة الفصل والصرف (بين الأنظمة) | 41 |
| | | مصدر المياه | 42 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | سعة مصدر المياه | 43 |
| | () متوفرة () غير متوفرة | إمكانية التعويض | 44 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | سعة المضخات (في حالة المضخات) | 45 |
| | () مناسب () غیر مناسب | ضغط المضخات المناظر (بار) | 46 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | سعة خزان الضغط (في حالة خزان الضغط) | 47 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الضغط في الخزان (في حالة خزان الضغط) | 48 |

تابع نموذج (1-2/4) مراجعة تصميم نظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|----------------------------------|--|---|
| | () 2/1 الخزان () 3/1 الخزان | نسبة الهواء إلي الماء في الخزان (خزان الضغط) | 49 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | سعة ضاغط الهواء (في حالة خزان الضغط) | 50 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الضغط المتاح للضاغط (في حالة خزان الضغط) | 51 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مدة تعبئة الخزان بالهواء (في حالة الخزان الضغط) | 52 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | سعة الخزان العلوي (في حالة الخزان العلوي) | 53 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | ارتفاع الخزان العلوي (في حالة الخزان العلوي) | 54 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | كفاءة خط الإمداد (في حالة خط المدينة) | 55 |
| | () صحيحة () غير مناسبة | الحسابات الهيدروليكية للنظام | 56 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مو اصفات النظام (وثائق الشروط) | 57 |
| | () مقبولة () غير مقبولة | المخططات و الوثائق | النتيجة: |
| التاريخ | , فیصع | التو | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |

نموذج (2/4_2أ) مراجعة التجهيزات الفنية لنظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|----------------|--|----|
| | () مناسبة | المسافة بين رؤوس المرشات | 1 |
| | () غير مناسبة | (حسب المخطط) | |
| | () مناسبة | المسافــة بين المرشات والغرض | 2 |
| | () غير مناسبة | (حسب المخطط) | 2 |
| | () مطابقة | أقطار الأنابيب | 2 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | 3 |
| | () نعم | رؤوس المرشات | 4 |
| | አ () | (حسب الدليل المصور) | 4 |
| | () مطابقة | توزيــع العلاقات والمثبتات | 5 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط والمواصفات) | 3 |
| | () مطابقة | المسافة بين الكاشفات (المرشات التلقائية) | 6 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | 0 |
| | () مطابقة | المسافة بين الكاشفات والغرض | 7 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | 1 |
| | () مطابقة | زاوية المرشات | 8 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | 0 |
| | () مطابقة | مكان ونوعية صمام الغمر المائي | 9 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | |
| | () مطابقة | مكان لوحة التحكم | 10 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | 10 |
| | () مطابقة | مكان نقطة الدفع | 11 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | |
| | () مطابقة | مكان نقطة التشغيل اليدوية | 12 |
| | () غير مطابقة | (حسب المخطط) | |
| | () نعم | الصمامات | 13 |
| | አ () | (حسب المخطط والدليل المصور) | |
| | () نعم | أدوات تشغيل المفتاح الكهربائي | 14 |
| | ሃ () | (حسب المخطط والدليل المصور) | - |

تابع نموذج (2/4_2أ) مراجعة التجهيزات الفنية لنظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|-----------|------------------------------|--|---|
| | () نعم () لا | مقابيس الضغط (حسب المخطط والدليل المصور) | 15 |
| | () نعم () لا | تجهيزات المضخات (إن وجدت) (حسب المخطط والدليل المصور) | 16 |
| | () نعم () لا | تجهيزات خزان الضغط (إن وجدت) (حسب المخطط الهيكلي) | 17 |
| | () نعم () لا | تجهيزات خزان الضغط (إن وجدت حسب المخطط الهيكلي) | 18 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | الأجراس ووسائل الإنذار (حسب المخطط) | 19 |
| | () موجودة () غير موجودة | تعليمات التشغيل للنظام بجوار (حسب المخطط) | 20 |
| | () موجودة () غير موجودة | أسهم توضح اتجاه السريان | 21 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | تجهيزات نقاط وخطوط الصرف | 22 |
| التاريــخ | و فيـــع | | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |

نموذج (2/4-2ب) مراجعة والتشغيل والفحص لنظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|---------------------------------------|---|----|
| | () موجودة () غير موجودة | أدوات الفحص والاختبار | 1 |
| | () موجودة () غير موجودة | شهادة الفحص الهيدروليكي للشبكة | 2 |
| | () نظام مستعد () نظام غیر مستعد | إشارات لوحة التحكم المضيئة تدل على استعداد النظام للتشغيل | 3 |
| | () صحيحة () غير صحيحة | أوضاع الصمامـــات مـــن حيث الفتــــح والإغلاق للتشغيل | 4 |
| | () صحيحة () غير صحيحة | مقابيس الضغط تعطي الضغط اللازم للتشغيل (الماء والهواء) | 5 |
| | () النظام يعمل () النظام لا يعمل | عند تشغيل كاشفات الحريق (أو المرشات التلقائية) بدء النظام في العمل | 6 |
| | () نعم () لا | زمن الاستجابة (كما هو مطلوب) | 7 |
| | () نعم () لا | قراءة المقاييس (المقاييس تعمل) | 8 |
| | () نعم () لا | أجهزة الإنذار والأجراس والوسائل الضوئية (تعمل) | 9 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الندفق وشكل المرش (زوايا المرش) | 10 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الضغط عند رؤوس المرشات | 11 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الضغط عند مصدر المياه (المضخات أو خزان الضغط) | 12 |
| | () مناسب () غیر مناسب | زمن التدفق | 13 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الضغط عند صمام الغمر المائي | 14 |

تابع نموذج (2/4-2ب) مراجعة والتشغيل والفحص لنظام الغمر المائي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|---|--|-----------|
| | () تعمل () لا تعمل | لمبات (مصابيح) التشغيل على لوحة التحكم | 15 |
| | () تعمل () لا تعمل | إشارات انخفاض مستوى المياه وانخفاض الضغط | 16 |
| | () تعمل () لا تعمل | إشارات انخفاض مستوى المياه وانخفاض الضغط | 17 |
| | () تعمل () لا تعمل | توصيل الإنذار للوحة التحكم ولوحة الإنذار الرئيسية أو المراقبة | 18 |
| | () تعمل () لا تعمل | نقطة التشغيل اليدوية | 19 |
| | () مناسب () غیر مناسب | خطوط ونقاط الصرف والتصريف | 20 |
| | () تعمل () لا تعمل | المضخات (إن وجدت) (عملت في المدة المطلوبة) | 21 |
| | () مناسب () غیر مناسب | أداء خزان الضغط (إن وجد) | 22 |
| | () ثابتة () تهتــز | أداء شبكة المرشات (الشبكة الثابتة) | 23 |
| | () نوجد () لا نوجد | وجود معوقات أمام المرشات | 24 |
| | () يعمل بطريقة صحيحة () لا يعمل بطريقة صحيحة | ـة: النظام | النتيج |
| تاريخ | يع ال | م التوقي | _ الاس |

نموذج (2/4_3) مراجعة نظام الغمر المائي ــ الدليل المصور للمواد والمعدات

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|------------------------------|--|----|
| | () معتمدة () غير معتمدة | رؤوس المرشات (حسب المواصفات) | 1 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | صمام الغمر المائي (حسب المواصفات) | 2 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | ر نوعية الأنابيب (حسب المواصفات) | 3 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الصمامات (حسب المواصفات) | 4 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الوصلات والملحقات (حسب المواصفات) | 5 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية المصفاة (حسب المو اصفات) | 6 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية نقطة الدفع (حسب المو اصفات) | 7 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية العلاقات والمثبتات (حسب المواصفات) | 8 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الأجراس (حسب المواصفات) | 9 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية مفتاح الضغط (حسب المواصفات) | 10 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية مقياس الضغط (حسب المواصفات) | 11 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الملف اللولبي (حسب المواصفات) | 12 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الإنذار الضوئي (حسب المواصفات) | 13 |
| | () معتمدة () غير معتمدة | نوعية الكاشفات (أو المرشات التلقائية) (حسب المواصفات) | 14 |

تابع نموذج (2/4_3) مراجعة نظام الغمر المائي ـ الدليل المصور للمواد والمعدات

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|----------------|------------------------------|-----|
| | () معتمدة | نوعية لوحة الإنذار والتحكم | 15 |
| | () غير معتمدة | (حسب المواصفات) | 13 |
| | () معتمدة | نوعية نقطة التشغيل اليدوية | 16 |
| | () غير معتمدة | (حسب المواصفات) | 10 |
| | () معتمدة | نوعية المضخات (إن وجدت) | 17 |
| | () غير معتمدة | (حسب المواصفات) | 1 / |
| | () معتمدة | نوعية خزان الضغط (إن وجدت) | 18 |
| | () غير معتمدة | (حسب المو اصفات) | 10 |
| | () معتمدة | نوعية ضاغط الهواء (إن وجد) | 19 |
| | () غير معتمدة | (حسب المواصفات) | 17 |
| | () معتمدة | نوعية لوحات الكهرباء للمضخات | 20 |
| | () غير معتمدة | (حسب المواصفات) | 20 |
| | () مقبولة | تيجـة: الدليل المصور | الذ |
| | () غير مقبولة | | |
| التاريخ | | ســـم التوقيع | ועי |
| | | | |

نموذج (4/2/4) مراجعة المخططات التنفيذية لنظام الغمسر المائسي

| ملاحظات | الحالة | AT 11 | |
|---------|------------------------------|---|----|
| ملاحظات | الكالة | البند | |
| | () معتمدة () غير معتمدة | اسم المقاول المنفذ واعتماده | 1 |
| | | مقياس الرسم للمخططات والمقاطع | 2 |
| | NFPA () LPC () أخرى | المخططات التنفيذ حسب التصميم والمواصفات العالمية | 3 |
| | | نوع الخطورة (حسب التصميم) | 4 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | أقطار رؤوس المرشات (حسب التصميم) | 5 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | المسافات بين المرشات (حسب التصميم) | 6 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | المسافة بين المرشات والفرض (حسب التصميم) | 7 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | المسافات بين الكاشفات (رؤوس المرشات التلقائية) | 8 |
| | () مطابقة () غير مطابقة | المسافات بين الكاشفات والغرض | 9 |
| | () مقبولة () غير مقبولة | بعد نقطة التشغيل اليدوية | 10 |
| | () مقبولة () غير مقبولة | مكان نقطة الدفع | 11 |
| | () مقبولة () غير مقبولة | مكان وسائل الإنذار (لوحة التحكم) | 12 |
| | () نعم () لا | مقاطع تبين توزيع شبكة الأنابيب والمرشات | 13 |
| | () مقبولة () غير مقبولة | زاوية توزيع المرشات | 14 |

تابع نموذج (4/2/4) مراجعة المخططات التنفيذية لنظام الغمسر المائسي

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|----------------|-------------------------------------|-----|
| | | • | |
| | () مطابقة | مكان صمام الغمر المائي | 15 |
| | () غير مطابقة | (حسب التصميم) | 13 |
| | () مطابقة | نقاط وخطوط التصريف | 16 |
| | () غير مطابقة | (حسب التصميم) | 16 |
| | () مقبولة | نوعية المضخات من حيث العدد والضغط | 17 |
| | () غير مقبولة | (إن وجدت) | 1 / |
| | () مقبولة | ضاغط الهواء السعة والضغط (إن وجد) | 18 |
| | () غير مقبولة | صاعط الهواء السعة والصنعط (إلى وجد) | 10 |
| | () مقبولة | الحسابات الهيدروليكية النتفيذية | 19 |
| | () غير مقبولة | الحسابات الهيدروليكية التلعيدية | 19 |
| | () مقبولة | تيجة: المخططات التنفيذية | الذ |
| | () غير مقبولة | | |
| التاريخ | قيع | م التو | וצי |
| | | | |

نموذج (2/4_5أ) مراجعة الصيانة الدورية لنظام الغمر المائي _ الصيانة الأسبوعية

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|-------------------|--|----|
| | () نعم () لا | جميع المؤشرات ومصابيح الإشارة على لوحة التحكم والإنذار في حالة صحيحة | 1 |
| | () نعم () لا | جميع الصمامات في الوضع الصحيح من حيث الغلق والفتح | 2 |
| | () نعم () لا | مقابيس الضغط في الوضع الصحيح | 3 |
| | () نعم () لا | جميع أجزاء الشبكة سليمة ومثبتة جيداً | 4 |
| | () نعم () لا | مستوى ومصدر المياه مناسبين | 5 |
| | () نعم () لا | نقطة الدفع سليمة ومناسبة | 6 |
| | () نعم () لا | لوحات التشغيل والصيانة مناسبة وفي مكانها الصحيح | 7 |
| | () نعم () لا | التيار الكهربائي للمضخات ولوحاتها (إن وجدت) في وضع صحيح | 8 |
| | () نعم () لا | مؤشرات خزان الضغط صحيحة ومناسبة (في حالة وجود خزان الضغط) | 9 |
| | () نعم () لا | عند قفل صمام الغمر المائي وفصل وسائل التشغيل الثلقائية عنه أعطى إشارة على لوحة التشغيل | 10 |
| | () نعم () لا | عند إغلاق صمام العزل الرئيسي نظام الإنذار أعطى إشارة مناسبة | 11 |
| | () نعم () لا | عند فتح صمام الصرف وملاحظة عمل لوحة التحكم (مع إغلاق الصمام الرئيسي) كانت مقاييس الضغط تعمل وبقراءات صحيحة | 12 |
| | () نعم () لا | عملت المضخات بصورة مناسبة (في حاله المضخات) | 13 |
| | () نعم () لا | ضاغط الهواء يعمل بصورة مناسبة | 14 |

نموذج (2/4_5ب) مراجعة الصيانة الدورية لنظام الغمسر المائسي ـ الصيانة الشهرية

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|-------------------|---|---|
| | | ما تم إجراءه في الصيانة الأسبوعية | 1 |
| | () نعم () لا | الإنذار يعمل بطريقة مناسبة عند إغلاق صمام العزل الرئيسي وتشغيل نظام الإنذار | 2 |
| | () نعم () لا | نظام المراقبة عن بعد والتوصيل بلوحة الإنذار الرئيسية يعمل بطريقة مناسبة | 3 |
| | () نعم () لا | عند فحص رؤوس المرشات وجدت نظيفة والزوايا صحيحة، واتجاهات المرش مناسبة | 4 |
| | () نعم () لا | جميع اللوحات الإرشادية والتشغيل في حالة جيدة | 5 |
| | () نعم () لا | عند فصل نظام الإنذار وإغلاق الصمام الرئيسي وفتح صمام التصريف واختبار عمل وسيلة التشغيل الرئيسية وجدت تعمل بصورة سليمة | 6 |

نموذج (2/4_5ج) مراجعة الصيانة الدورية لنظام الغمسر المائسي ـ الصيانة السنوية

| ملاحظات | الحالة | البند | |
|---------|-------------------|--|---|
| | | ما تم إجراءه في الصيانة الشهرية | 1 |
| | () نعم () لا | تم أخطار الجهات المسئولة عن موعد الصيانة السنوية | 2 |
| | () نعم () لا | عند تشغيل النظام بالكامل وجدت جميع الأجهزة تعمل بصورة سليمة والمرش مناسب | 3 |
| | () نعم () لا | تم إعادة وضع نظام الإنذار في حالة الاستعداد تغيير المرشات أو تعديل الكاشفات | 4 |
| | () نعم () لا | تم ضغط الشبكة بالماء أو الهواء وتم وضع الصمامات على الصورة المطلوبة | 5 |
| | () نعم () لا | تم التأكد من أن النظام في حالة استعداد وجميع مؤشرات اللوحة تعمل بصورة سليمة | 6 |
| | () نعم () لا | توجد ملاحظات | 7 |

الباب السرابع

الفصـــل الثــالـث

أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة

1/3/4

1/1/3/4 تعاریــف

(أ) الرغـوة

هي مجموعة من الفقاعات الصغيرة المجتمعة المملوءة بالهواء، تتشكل من محلول مائي، وتمتاز هذه الفقاعات بأنها أقل كثافة من أي سائل قابل للاحتراق أو الاشتعال، وأيضاً أقل كثافة من الماء، كما تمتاز بقدرتها على الالتصاق بسطح الوقود السائل المشتعل مما يؤدي إلى فصل الوقود عن الهواء، ومنع أبخرة الوقود من التصاعد إلى الهواء المحيط، وتبريد الوقود إلى درجة أقل من درجة حرارة الاشتعال، ومن ثم إلى إخماد الحريق.

(ب) الرغوة المركزة

هي سائل مركز لوسيط رغوى.

(ج) التركيــز

هو نسبة سائل الرغوة المركز في محلول الرغوة، يعتمد معدل التركيز على نوعية الرغوة المركزة، مثلاً للحصول على محلول رغوة بتركيز 3% يخلط ثلاثة أجزاء من الرغوة المركزة مع 97 جزء من الماء، أو محلول رغوة بتركيز 6% يخلط ستة أجزاء من الرغوة المركزة مع 94 جزء من الماء.

(د) محلول الرغوة

هو خليط متجانس من الماء والرغوة المركزة، بنسب خلط معينة.

(هـ) التمدد

هو النسبة بين الحجم النهائي للرغوة إلى الحجم الأصلي لمحلول الرغوة قبل إضافة الهواء، ويمكن نقسيم التمدد بصورة عامة إلى الفئات المذكورة في جدول (3/4_1).

جدول (3/4_1) نوع ونسبة تمدد الرغوة من الحجم الأصلي

| نسبة التمدد | نوع التمدد |
|-------------|----------------|
| لغاية 20 | التمدد المنخفض |
| 200 ≤ 20 | التمدد المتوسط |
| 1000 ≤ 200 | التمدد العالي |

(و) زمن التلاشي

هو زمن هبوط الماء من الرغوة بالدقيقة. وعادة يقدر بنسبة 25% من زمن التدفق عند التصميم. وهو مؤشر نوعي لدرجة بقاء الماء وانسيابية الرغوة ومقاومة الحرارة.

2/1/3/4 نظرية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق

تعتمد نظرية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق على الأسس التالية:

- (أ) خنق الحريق ومنع اختلاط الهواء مع أبخرة السوائل القابلة للاشتعال.
 - (ب) منع أبخرة السوائل من التصاعد واستمرار الاشتعال.
- (ج) عزل اللهب عن سطح السائل المشتعل لكونها ذات مقاومة عالية للنيران.
- (د) تبريد السوائل والمواد المشتعلة بالإضافة إلى الأسطح المعدنية المجاورة نتيجة لاحتواء الرغوة على الماء.

3/1/3/4 استعمالات الرغوة

الاستعمالات الأساسية لنظام الرغوة هي:

- (أ) إطفاء السوائل المشتعلة أو المحترقة ذات كثافة أقل من كثافة الماء.
- (ب) الحماية من اشتعال السوائل المنتشرة أو المتسربة على الأسطح عن طريق تغطيتها بطبقة متماسكة من الرغوة.
 - (ج) عزل وحماية الأسطح المعرضة للحرارة المتنقلة بالإشعاع.
 - (د) إطفاء الحرائق السطحية للمواد القابلة للاحتراق ذات الخطورة العادية والعالية.

و لا تعتبر الرغوة مناسبة للاستعمالات التالية:

- (أ) حر ائق الغاز ات.
- (ب) حرائق السوائل المتدفقة أو المتسربة نتيجة للضغط.
 - (ج) المواد التي تتفاعل مع الماء.
 - (د) الأجهزة الكهربائية الحية.

ملاحظة بيجب توخي الحرص عند تطبيق الرغوة على السوائل ذات نقطة غليان أعلى من درجة غليان الماء.

2/3/4 مادة الرغوة (وسيط الإطفاء)

1/2/3/4 خواص الرغوة

من أجل تحقيق الإطفاء الفعال للحريق، فإن الرغوة يجب أن تتمتع بالخواص الست التالية:

(أ) التماسك

يجب أن تكون فقاعات الرغوة مرتبطة مع بعضها البعض وتشكل غطاءاً قوياً متماسكاً.

(ب) منع تصاعد الأبخرة

يجب أن تكون الرغوة قادرة على منع تصاعد الأبخرة القابلة للاشتعال وذلك التقليل من خطورة عودة الاشتعال.

(ج) الاستقرار ومقاومة فقد المياه

يجب أن يكون للرغوة مقاومة فقد المياه وذلك للمحافظة على مفعولها وأدائها التبريدي.

(د) مقاومة الحرارة

يجب أن تكون الرغوة قادرة على مقاومة التأثيرات الناتجة عن الحرارة المنتقلة بالإشعاع من أي حريق متبقي أو من المواد الساخنة.

(هـ) السيولة والانسيابية

يجب أن تتدفق الرغوة وتنساب بحرية حول أي عائق موجود في مكان الحريق، وهذه الخاصية مهمة في حالات حرائق التصادم والارتطام.

(و) مقاومة الوقود أو تحمله

تتمتع الرغوة الجيدة بمقاومتها للمركبات العضوية الطيارة (الوقود) وقدرتها على تقليل خلط الوقود، بحيث لا يتم تبخره واحتراقه (عودة الاستعال).

2/2/3/4 أنواع الرغوة المركزة

نتمتع أنواع الرغوة المتوفرة للمصمم بالخواص المذكورة أعلاه بدرجات متفاوتة، ومن أجل ضمان الاختيار الصحيح للرغوة المركزة، فإنه من الضروري معرفة خواص كل نوع وتنقسم الرغوة المركزة إلى الأنواع التالية:

(أ) الرغوة البروتينية (P)

الرغوة البروتينية تتكون مبدئياً من منتجات البروتين الحيوانية المنحل بالماء، مضافاً إليها مثبتات وموانع للحماية من التجمد، ومانع صدأ المعدات والاسطوانات، ومواد لمقاومة التعفن البكتيري، وللتحكم باللزوجة. وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز من 3% أو 6% حسب النوع. وهي متوافقة مع أنواع معينة من المساحيق الكيميائية الجافة، وتتميز بكونها ذات مقاومة عالية للحرارة، وقدرتها على الاستقرار، وسعرها المنخفض. ومن عيوبها الرئيسية عدم مقاومتها للمركبات العضوية الطيارة (الوقود)، وأداؤها البطيء في إخماد الحريق وترسب مكوناتها وتحتاج إلى التقليب كل فترة زمنية.

(ب) الرغوة الفلوروبروتينية FP

وهي مشابهة للرغوة البروتينية، ولكن يضاف إليها مركبات فلوروكربونية نشطة، تزيد من تماسك الرغوة على سطح السوائل المشتعلة، وتكسبها خاصية مقاومة الوقود العالية والأداء السريع في إخماد الحريق. وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز 3% أو 6% حسب النوع، وهي متوافقة مع أنواع معينة من المساحيق الكيميائية الجافة.

(ج) مركب الرغوة الصناعي

تعتمد على وسائط الرغوة غير البروتينية وتشمل الآتي:

(1) رغوة مشكلة لطبقة مائية رقيقة AFFF

تتكون أساسا من مواد فلوروكربونية منشطة للسطح مضافا إليها مثبتات رغوة، لها درجة لزوجة أقل من أنواع الرغوة الأخرى، مما يجعلها تتساب سريعاً على الأسطح مكونة طبقة رقيقة تشكل غطاء محكم لحجب الهواء ومنع تصاعد أبخرة السوائل، وبهذا تتميز بمقدرة سريعة جداً على إخماد النار، ويستخدم هذا النوع من الرغوة لتغطية أسطح السوائل القابلة للاشتعال ذات توتر سطحي أكبر من التوتر السطحي لمواد الرغوة المركزة البروتينية، كما أنه لانخفاض درجة لزوجتها فإنه يمكن استخدامها لإطفاء حرائق المواد الصلبة المسامية لإمكانية تشرب هذه المواد بمحلول الرغوة.

غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز 3% أو 6% والرغوة المنتجة من AFFF المركزة هي متوافقة وكذلك مناسبة للاستعمال المشترك مع المساحيق الكيميائية الجافة.

(2) الرغوة متوسطة وعالية التمدد

هذه الرغوة غالباً ما تُشتق من هيدروكربون منشط للسطح، تستعمل بواسطة معدات ذات تصميم خاص لإنتاج الرغوة بنسب تمدد تتراوح بين 20 إلى 1000 من الحجم الأصلي، ووفقاً لما هو مذكور في المواصفات العالمية لنظام الرغوة متوسطة وعالية التمدد.

(3) رغوة هيدروكربونية صناعية

وهي تتكون أساساً من مواد هيدروكربونية منشطة للسطح ومسجلة كوسائط رطبة أو وسائط رغوية واستعمالها محدود بفتحات تدفق الرغوة المنتقلة.

(د) الرغوة الفلوروبروتينية المشكلة لطبقة رقيقة FFFP

تستعمل مواد فلوروكربونية لإنتاج سائل مائي يكون طبقة رقيقة لمنع تصاعد أبخرة الوقود الهيدروكربوني. ويستخدم أيضاً هذا النوع من الرغوة أساس بروتيني مضافاً إليه مثبتات وموانع للحماية من التجمد والصدأ والتعفن البكتيري، وإكسابه خاصية مقاومة عودة الاشتعال. غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز 3% أو 6% وهي متوافقة مع المسحوق الكيميائي الجاف.

(هـ) الرغوة المقاومة للكحول ARAFFF

المحاليل القطبية والسوائل القابلة للانحلال في الماء مثل الكحولات تحطم الرغوة الهيدروكربونية لأنها تمتص الماء المحتوى فيها، لذلك هذه الأنواع من السوائل تحتاج إلى نوع خاص من الرغوة المركزة المقاومة للكحول. الأنواع القديمة من الرغوة المقاومة للكحول كانت تصنع من أساس بروتيني، إلا أنها تعاني من قصر زمن تخزينها عندما تخزن على شكل محلول مسبق الخلط، في الوقت الحاضر تم استبدالها بنوع آخر من الرغوة يسمى مشترك وهو مكون من مركز اصطناعي مضافاً إليه مواد رغوية وفلوروكربوينة ومثبتات ومواد خاصة أخرى، ومن ميزات هذه الرغوة أنه يمكن استعمالها لكل حرائق السوائل القابلة للانحلال في الماء والسوائل الهيدروكربونية.

الرغوة المركزة المقاومة للكحول غالباً ما تستعمل بنسب تركيز 3% أو 6% للمحاليل، معتمدة على طبيعة المكان المراد حمايته ونوع الرغوة المركزة. وعند تصميم أنظمة مكافحة الحريق للسوائل القابلة للانحلال في الماء، فإنه من المهم استشارة الجهة المصنعة للرغوة بخصوص المعدل الصحيح المطلوب للرغوة، لكل نوع من السوائل المراد حمايتها.

(و) الرغوة الكيميائية

وهي تصنع بواسطة تفاعل محلول ملح قلوي (غالباً بيكربونات الصودا) مع محلول ملح حمضي (غالباً سلفات الألمونيوم) لتشكيل غاز (ثاني أكسيد الكربون) بوجود الوسيط الرغوي مما يسبب انحصار الغاز في فقاعات لتشكيل رغوة قوية مقاومة للحريق، جدول (3/4_2) يبين مقارنة بين أنواع الرغوة المختلفة.

جدول (3/4_2) أقصى زمن غمر للرغوة ذات التمدد العالي مقاسه من بداية تلاشي الرغوة

| زمن غمر الرغوة | | | نوع الخطورة | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| (2) | | | | | |
| تقيل | بناء خفيف من الصلب بناء تُقيل | | بناء خفيف | | |
| مقاوم للنار | أو بناء محمر | ير محمي | أو بناء غ | | |
| بدون فوهة رش | مع فوهة رش | بدون فوهة رش | مع فوهة رش | | |
| | | | | سوائل قابلة للاشتعال [نقطة | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | الوميض أقل من 38°م] بحيث | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | لا يزيد ضغط البخار عن | |
| | | | | 2.8 بار | |
| 3 | 5 | 3 | 4 | سوائل قابلة للاحتراق [نقطة | |
| J | 3 | 3 | т | الوميض من 38°م وأكثر] | |
| | | | | مواد قابلة للاحتراق ذات | |
| 4 | 6 | 3 | 4 | كثافة منخفضة (مطاط | |
| 7 | O | 3 | | رغوي، بلاستيك رغوي، | |
| | | | | مناديل ملفوفة، أو ورق) | |
| | | | | مواد قابلة للاحتراق ذات | |
| 6 | 8 | 5 | 5 7 | (ورق مقو <i>ي</i> 7 | كثافة عالية (ورق مقوي |
| | | | | ملفوف أو مطلي ومحزم) | |
| | | | | مواد قابلة للاشتعال ذات | |
| 5 | 6 | 4 | 5 | كثافة عالية (ورق مقوى | |
| | | | | ملفوف أو مطلي غير محزم) | |
| 6 | 8 | 5 | 7 | إطارات مطاطية | |
| | | | | مواد قابلة للاشتعال في | |
| 6 | 8 | 5 | 7 | كراتين، أكياس أو براميل | |
| | | | | ليفية | |

3/2/3/4 فحص الرغوة

يجب أن تخضع مادة الرغوة إلى الاختبارات والفحوص التي تتم من قبل هيئات اختبار مختصة ومعروفة، ووفقاً للمواصفات المعتمدة والنماذج المعدة لذلك ويجب تقديم شهادات الاختبار إلى جهة الاختصاص. والاختبارات التي تخضع لها مادة الرغوة هي كالآتي:

(أ) الفحص المخبرى

و يبين المعايير التالية حسب مواصفات النوع المطلوب:

- (1) الكثافة النوعية.
- (2) نسبة التركيز (معامل التركيز _ التوصيل الكهربائي).
 - (3) الأس الهيدروجيني pH.
 - (4) نسبة الرواسب في المحلول.
 - (5) التوافق مع وسائط الإطفاء الأخرى.
 - (6) التوافق مع استعمال الماء العذب والمالح.

(ب) الفحص الموقعي

يبين أداء وفعالية الرغوة ومحلول الرغوة في إطفاء الحريق بحيث تخضع العينة المقدمة الختبار ميداني يبين ما يلي:

- (1) نسبة التمدد.
- (2) زمن التلاشي 25% من زمن التدفق.
 - (3) زمن إخماد الحريق.
 - (4) عودة الاشتعال.

ونتم عملية الفحص هذه من قبل جهة الاختصاص أو أية جهة اختبار معتمدة لديها وفقاً للإجراءات والنماذج المعدة لذلك.

(ج) الفحص الدوري للمادة المخزنه في النظام

تؤخذ عينة من النظام على فترات زمنية وفقاً لشروط الجهة المصنعة وشروط الصيانة لكل نظام وتجري عليها الاختبارات المذكورة في الفحص الموقعي.

3/3/4 مواصفات أجهزة ومعدات الرغوة

يجب أن تكون أجهزة ومعدات الرغوة معتمدة من هيئات اختبار معروفة مثل UL أو FM و غيرها.

1/3/3/4 خلط الرغوة

(أ) التعريف

خلط الرغوة هي عملية تزويد الرغوة المركزة بالمعدل المطلوب إلى تيار الماء لتشكيل محلول الرغوة.

2/3/3/4 طرق خلط الرغوة

توجد عدة طرق للخلط أهمها التالى:

- (أ) مضخة مزدوجة تدار بالماء.
 - (ب) التحريض المباشر.
 - (ج) فوهة الرغوة بمحرض.
- (د) الخلط بالضغط المتوازن (الخلط بنسب مقاسة).
 - (ه) خزان الخلط المضغوط.
 - (و) الخلط حول المضخة.
 - (ز) طريقة التحريض الأولى والثانوي.

3/3/3/4 اختيار طريقة الخلط (التطبيق)

(أ) يعتمد اختيار طريقة الخلط على عدد من العوامل نؤخذ جميعها بعين الاعتبار لكل حالة حسب نوعها.

- (ب) أهم عاملين هما:
- (1) التدفق المطلوب لحماية مكان معين.
 - (2) ضغط الماء المتوفر في المكان.
- (ج) الاختيار ليس صعباً أو معقداً كما يبدو عند استعمال نظام ما مع الأخذ بعين الاعتبار الحلول البديلة.

(د) عندما يكون هناك مجال واسع من التدفقات والضغوط مطلوباً لحماية أماكن متنوعة (كما في حالة مصانع البتروكيماويات، حقول الخزانات، محطات الطاقة...الخ) ينصح باستعمال طريقة الخلط بالضغط المتوازن.

4/3/3/4 المكونات والمواصفات والتشغيل والتحديدات

(أ) مضخة مزدوجة تدار بالماء

(1) عبارة عن مضخة حجمية كبيرة وأخرى صغيرة تدوران على محور واحد. عندما يتدفق الماء إلى المضخة الكبيرة يجعلها تدير المضخة الصغيرة التي بدورها تسحب الرغوة المركزة من وعائها وتدفعها إلى خط دفع الماء للمضخة الكبيرة. تتدفع الكمية الصحيحة من الرغوة إلى تيار الماء عن طريق التحكم بنسب مقاسات المضختين.

(2) التحديدات

- 1 انخفاض الضغط عبر هذا الجهاز هو 25% عند ضغط 6.5 بار وأكبر تدفق.
 - 2_ حجم الماء المتدفق يتحكم في حجم الرغوة المتدفقة إلى تيار الماء.
- 220 يصنع هذا الجهاز بمقاسين فقط، الصغير يخلط ضمن حدود مقبولة بين 220 700 ل/ و الكبير يخلط بين 750 4000 ل/ بتركيز بين 5.5% و 6.5% للرغوة المركزة.
 - (3) ليس له تحديدات بالنسبة للضغط.

(ب) التحريض المباشر


- (1) عبارة عن محرض فنتوري يوضع على خط تزويد المياه إلى صانع الرغوة، وهذا المحرض متصل بخط واحد أو بخطوط متعددة مع مصدر الرغوة المركزة، وهو معاير أو يمكن إعادة معايرته، انظر شكل (3/4_1).
 - (2) التحديدات
- 1 ـ يجب أن يكون المحرض مصمماً وفقاً لصانع الرغوة أو وصلة الربط المطلوب استعمالها معه ويكون مصمماً لاستعماله مع أطوال معينة للخرطوم أو الأنبوب الواصل بينه وبين صانع الرغوة.
 - 2_ فاقد الضغط في المحرض يساوي تقريباً ثلث الضغط عند مدخله.
- 3 يجب أن لا تزيد المسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى المحرض عن 1.8 م عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى المحرض.

(ج) فوهة الرغوة بمحرض، شكل (4/3_2)


(1) وهي عبارة عن فوهة رغوة تحتوي على أنبوب فنتوري. وأنبوب سحب (مأخذ للرغوة المركزة) مصممة بشكل مناسب بحيث تتدفع الرغوة المركزة عبر أنبوب مرن قصير متصل بين الفوهة وخزان الرغوة المركزة بالتحريض، عند مرور الماء من الفوهة، وبذلك تختلط الرغوة المركزة تلقائياً مع الماء بالنسبة المطلوبة.

(2) التحديدات

- 1 ــ يجب أن لا تزيد المسافة بين قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى صانع الرغوة عن 1.8 م.
- 2 ـ طول وقطر الخرطوم أو الأنبوب الواصل بين وعاء الرغوة المركزة و صانع الرغوة يجب أن يكون حسب توصيات الجهة المصنعة.



شكل (3/4_1) محرض فنتوري على خط




شكل (2/3/4) فوهة الرغوة بمحرض

(د) الخلط بالضغط المتوازن، شكل (3/4_3)

- (1) عبارة عن مضخة مستقلة للرغوة المركزة تستعمل لحقن الرغوة في تيار الماء، فتحات أو أنابيب فنتوري أو كلاهما تتحكم أو تقيس نسبة خلط الماء إلى الرغوة المركزة، يمكن تغيير كمية الرغوة المحقونة يدوياً أو تلقائياً عن طريق التحكم بالضغط أو التدفق.
- (2) هناك طريقة أخرى للخلط تستعمل فيها مضخة أو خزان مثاني لموازنة ضغط الماء والرغوة المركزة.
 - (3) التشغيل
 - 1 يفتح صمام المياه الرئيسي وتؤخذ قراءة الضغط على المقياس المزدوج.
- يفتح الصمام الموجود على التحويلة بين خطى السحب والدفع لمضخة الرغوة المركزة
 بالكامل فتبدأ المضخة بالعمل.
- 3 عن طريق إغلاق الصمام الموجود على التحويلة ببطء يزيد ضغط الدفع للرغوة المركزة حتى يتوافق المؤشر الثاني للمقياس المزدوج مع مقياس ضغط الماء.
- 4 عندما يتوافق مؤشرا المقياس على نفس النقطة يتم حقن الكمية المناسبة من الرغوة المركزة إلى تيار الماء.

(4) التحديدات

- 1 ـ سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين 50% و 200% من السعة المحدودة للجهاز.
- 2_ انخفاض الضغط عبر جهاز الخلط يتراوح بين 0.3 2 بار وذلك يعتمد على حجم الماء المار عبر المحرض ضمن حدود السعات المذكورة أعلاه.
 - 3_ مضخة مستقلة مطلوبة لدفع الرغوة المركزة إلى المحرض.



شكل (3/4_3) الخلط بالضغط المتوازن لعدة نقاط حقن

(هـ) خزان الخلط المضغوط، شكل (4/3/4)

(1) هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر للطاقة، حيث يضغط الماء المغذي خزان الرغوة المركزة، وبنفس الوقت يتدفق الماء من خلال أنبوب فنتوري مجاور أو فتحة فيولد فرقاً في الضغط، جهة الضغط المنخفض لأنبوب فنتوري متصل مع خزان الرغوة المركزة، وبذلك فرق الضغط بين الماء المغذي وجهة الضغط المنخفض يدفع الرغوة المركزة من خلال فتحة القياس إلى أنبوب فنتوري.

الاختلاف في الضغط عبر أنبوب فنتوري يغير نسبة التدفق أيضاً، لذلك يكفي أنبوب فنتوري واحد لخلط نسب صحيحة خلال مجال واسع التدفق.

انخفاض الضغط خلال هذه الوحدة يعتبر قليل نسبيا ويوجد طريقة فحص خاصة للسماح باستعمال أقل كمية من الرغوة المركزة عند فحص نظام الخلط المضغوط.

(2) التحديدات


- 1_ هذا النظام يستعمل عادة مع الرغوة المكونة من البروتين والفلوروبروتين فقط، كما يمكن أن تمثل الرغوة المركزة ذات الوزن النوعي المشابه للماء مشكلة عند الخلط.
- 2_ سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين 50 _ 200% من السعة المحدودة للجهاز.
- 3_ انخفاض الضغط عبر جهاز الخلط يتراوح ما بين 0.3 2 بار، ذلك يعتمد على حجم الماء المتدفق ضمن حدود السعات المذكورة أعلاه.
- 4 عندما تُطرد الرغوة المركزة يجب أن يوقف النظام عن العمل، ويفرغ الخزان من الماء ويعاد تعبئته بالرغوة المركزة.
- 5 عندما يدخل الماء إلى الخزان وتتدفع الرغوة المركزة فإنه لا يمكن إعادة تعبئة الرغوة المركزة أثناء التشغيل كما في الطرق الأخرى.
- 6 هذا النظام يخلط بنسب مخفضة مميزة عند معدلات تدفق منخفضة، ويجب ألا يستعمل عند تدفق أقل من التدفق التصميمي.

(و) خزان مثانى للخلط المضغوط


(1) هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر للطاقة ولها نفس مبدأ عمل وجميع ميزات الطريقة السابقة إضافة إلى وجود مثانة منقبضة تفصل الرغوة المركزة عن الماء المغذي. وبذلك يمكن استخدام الرغوة المركزة من نوع AFFF البروتين أو فلوروبروتين. جهاز الخلط هو جهاز فنتوري معدل، متصل من جهة الضغط المنخفض مع خط إمداد الرغوة من الخزان. يمر الماء تحت ضغط معين خلال جهاز تحكم الخلط (فنتوري) وجزء من هذا الماء يحول إلى خط تغذية الماء للخزان، هذا الماء يضغط الخزان ويؤثر بقوة على المثانة المملوءة بالرغوة المركزة لتتقبض ببطء مما يجعل الرغوة المركزة تتدفع إلى الخارج من خلال خط تغذية الرغوة، إلى جهة الضغط المنخفض لجهاز تحكم الخلط. تقاس الرغوة المركزة باستعمال فتحة أو صمام قياس توصل إلى جهاز الخلط جهة الماء المغذي الرئيسي، وذلك إرسال محلول الرغوة الصحيح إلى صانع الرغوة، انظر شكل (4/د_5).

(2) التحديدات

نفس المذكور في خزان الخلط المضغوط (4/3/3/4(a))، عدا أنه يمكن استعمال النظام لجميع أنواع الرغوة المركزة.



شكل (4/3/4) الخلط المضغوط




شكل (3/4_5) خزان مثاني للخلط المضغوط

(ز) الخلط حول المضخة، شكل (3/4_6)

(1) يستعمل انخفاض الضغط بين جهتي الدفع والسحب لمضخة الماء للنظام لتحريض (دفع) الرغوة المركزة إلى تيار الماء، عن طريق فتحات مناسبة متغيرة أو ثابتة موصلة مع محرض فنتوري على التحويلة بين جهتي السحب والدفع للمضخة، يمكن تحقيق سعات مختلفة باستخدام صمام قياس مزدوج يدوي التحكم.

(2) التحديدات

- 1 _ يجب أن يكون الضغط المقاس عند خط سحب المضخة للماء صفراً أو سالباً، حيث أن قليلاً من الضغط الموجب عند خط سحب المضخة قد يؤدي إلى تقليل كمية الرغوة المحرضة أو يسبب تدفق الماء عكسياً إلى وعاء الرغوة المركزة من خلال المحرض.
- 2 يجب أن لا تزيد المسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى المحرض (فنتوري) عن 1.8 م عندما يكون الوعاء أسفل من مستوى المحرض.
- 2_ إن تيار الماء المار من التحويلة إلى المحرض بتدفق يتراوح بين 35-150 ل/د يعتمد على قياس الجهاز وعلى ضغط الدفع للمضخة، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار عند حساب التدفق الصافي للمضخة.



شكل (3/4_6) طريقة الخلط حول المضخة


(ح) طريقة التحريض الأولى والثانوي، شكل (3/4_7)

(1) عبارة عن وحدة مكونة على جدار المنطقة المراد حمايتها على التحويلة الواصلة على التوازي بين خطي تزويد المياه الرئيسي وصانع الرغوة. يتدفق جزء من الماء من خلال المحرض الأولي ويسحب الرغوة المركزة من الوعاء عن طريق أنبوب القط، يمر خط الماء الرئيسي خلال المنفث للمحرض الثانوي الموجود عند صانع الرغوة، و يندفع خليط الماء والرغوة المركزة القادمة من المحرض الأولى إلى جهة السحب المحرض الثانوي.

(2) التحديدات

1- يجب أن يركب المحرض الأولي على بعد 150 م من المحرض الثانوي، و يجب أن تكون مقاسات الأنابيب على خطوط الماء والمحلول حسب توصيات الجهة المصنعة وحسب الترخيص.

2_ يجب أن لا تزيد المسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى المحرض الأولى عن 1.8 م عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى المحرض.



شكل (3/4_7) طريقة التحريض الأولى و الثانوي

5/3/3/4 أوعية حفظ الرغوة

(أ) يجب أن تصنع أوعية حفظ الرغوة من مواد متجانسة مع الرغوة أو تطلى بطلاء متجانس مع الرغوة.

(ب) يجب أن يكون الوعاء من مواد مقاومة للصدأ مثل الصلب المقاوم للصدأ أو البوليستر الحراري.

6/3/3/4 صانع الرغوة


و هو الجهاز الذي يتم فيه خلط الهواء مع محلول الرغوة لتكوين الرغوة النهائية، ويوجد نوعان:

(أ) صانع الرغوة الثابت


وهو مصمم خصيصاً لسحب الهواء موصل على خط إمداد محلول الرغوة، يستغل جزء من طاقة السائل لسحب الهواء إلى التيار، والتيار المضطرب المتشكل عند هذه النقطة، يُكون رغوة مستقرة يمكن توجيهها إلى المنطقة المراد حمايتها.

(ب) صانع الرغوة المضغوط

وهو يستخدم مبدأ فنتوري لسحب الهواء إلى تيار محلول الرغوة لتشكل الرغوة تحت الضغط. تحفظ طاقة سرعة كافية في هذا الجهاز، لذلك فإن الرغوة المنتجة يمكن أن توصل عبر الأنابيب أو الخراطيم إلى المكان المراد حمايته. ويصنع صانع الرغوة من مواد مقاومة للحريق والصدأ ومتجانسة مع مادة الرغوة، مثل النحاس الاصفر والبرونز أو السبائك الخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من جهة الاختصاص وقادرة على تحمل ضغط التشغيل، شكل (3/4_8) و شكل (3/4_9).



شكل (3/4_8) صانع الرغوة للنظام شبه الثابت وضغط ارتدادي عالى وقصير



شكل (4/3_9) صانع الرغوة للنظام الثابت وضغط ارتدادي عالى وثابت

7/3/3/4 مدافع الرغوة

(أ) مدافع الرغوة اليدوية

وهي عبارة عن خراطيم وفوهات رغوة يتم توجيهها باليد إلى مكان الحريق. ويحدد رد فعل الفوهة كمية الرغوة المتدفقة إلى 950 ل/د، ويوجد نوعان من فوهات الرغوة هما:

(1) مدفع بمحرض

حيث يتم فيها خلط الرغوة المركزة مع الماء لتشكيل محلول الرغوة كما هو مذكور في الفقرة (1/3/3/1).

(2) مدفع بدون محرض

حيث يتم خلط الرغوة على الخط الواصل بين الفوهة ومصدر المياه، كما هو مذكور في الفقرة (1/3/3/4).

وتصنع المدافع عادة من مواد مقاومة للصدأ ولا تتأثر بمحلول الرغوة مثل الصلب المقاوم للصدأ أو البرونز أو النحاس الأصفر أو السبائك الخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من جهة الاختصاص وتحتوي على صانع الرغوة ومصفاة عند فتحة الدخول، وأنبوب توجيه. والخرطوم يكون من النوع المبطن و حسب مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول — الفصل الأول).

(ب) مدافع الرغوة ذات السعة الكبيرة

وتتقسم إلى الأنواع التالية:

(1) مدفع الرغوة الثابت


وهو جهاز لدفع كمية كبيرة من الرغوة، ويكون مثبتاً على قاعدة، يزود بمحلول الرغوة بواسطة أنابيب أو خراطيم، وتتقسم من حيث التحكم إلى نوعين:

1_ تحكم يدوي، شكل (4/3_10).


2 تحكم تلقائي عن بعد، ويكون المدفع مزوداً بمحركين للحركة أفقياً ورأسياً، وعلبتي سرعة أفقية ورأسية ويمكن أن يكون التحكم كهربائياً، أو هيدروليكياً أو هوائياً أو كهربائياً هوائياً، شكل (3/4_11).

(2) مدفع الرغوة المتحرك


وهو جهاز لدفع كمية كبيرة من الرغوة ويكون مثبتاً على عربة متحركة، ويمكن نقله إلى مكان الحريق، وقد تحتوي العربة على خزان الرغوة المركزة، وجهاز الخلط، ويوصل المدفع بواسطة خراطيم إلى مصادر المياه، شكل (3/4_12). وتصنع المدافع من مواد مقاومة للحريق والصدأ ومتجانسة مع الرغوة مثل الصلب المقاوم للصدأ أو البرونز أو النجاس الأصفر أو السبائك الخفيفة وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من جهة الاختصاص.



شكل (3/4_10) مدفع رغوة ثابت _ تحكم يدوي



شكل (14ـ3/4) مدفع رغوة ثابت _ تحكم تلقائي من بعد




شكل (3/4_12) مدفع رغوة متحرك


4/3/4 نظام الرغوة سابقة الخلط المضغوط

1/4/3/4 التعريــف

يعتمد هذا النظام على تدفق محلول الرغوة سابقة الخلط من الخزان بواسطة غاز طارد ومضغوط مثل النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون، عبر شبكة الأنابيب إلى صانع الرغوة إلى فوهات الرش لتغمر سطح المكان المراد حمايته، يمكن أن تكون الرغوة المتدفقة على شكل رذاذ أو على شكل تيار محكم منخفض السرعة حسب متطلبات التصميم. ويمتاز هذا النظام بأنه لا يحتاج إلى مصدر للمياه ومضخات وأجهزة خلط، شكل (4/3_11).



شكل (3/4_13) نظام الرغوة سابقة الخلط المضغوط



شكل (3/4_14) نظام الرغوة سابقة الخلط المضغوط مع الخراطيم

2/4/3/4 مادة الإطفاء

وهي عبارة عن محلول مكون من كمية معينة من الرغوة المركزة غالباً نوع AFFF، وكمية معينة من الماء مخزنة في وعاء خاص وتكون نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة 3% أو 6% حسب متطلبات التصميم. أما إذا استعملت محاليل أخرى من الرغوة المركزة، يجب استشارة جهة الاختصاص.

التطبيق (استعمالات النظام)

يعتبر هذا النظام فعالاً لاستعماله في حماية الأماكن والحالات التالية:

- (أ) غرف تخزين السوائل القابلة للاشتعال أو السوائل الساخنة القابلة للاحتراق.
 - (ب) المواد القابلة للاحتراق المعرضة لانتشار واسع للحريق.
 - (ج) غرف مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود السائل (الديزل).
 - (د) غرف محو لات الكهرباء التي تعمل بالزيت.
- (هـ) في الأماكن التي تحتاج إلى الحماية بنظام الرغوة ولا تتوفر فيها مصادر للمياه، أو أن يكون ضغط المياه غير كاف.

ملاحظة: لا يطبق هذا النظام على الحرائق ذات ثلاثة أبعاد مثل الحرائق في أماكن تحضير السوائل القابلة للاشتعال وما شابهها. وفي مثل هذه الحالات تستعمل أنظمة فوهات رش رعوة ماء المعتمدة. وأيضاً للسوائل القابلة للانحلال في الماء بعمق يزيد عن 25 مم عن طريق فوهات الرش المرذذة.

5/4/3/4 تشغيل النظام

(أ) وسائل التشغيل

(1) تشغيل تلقائي

بواسطة كاشفات الحريق أو الوصلات المنصهرة التي تقوم بفتح صمام الغاز الطارد المضغوط أو بواسطة الضغط الهوائي.

- (2) تشغيل يدوي كهربائي
- بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق.
 - (3) تشغیل یدوي میکانیکي

بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية

(ب) أجهزة التشغيل

وتستعمل لإطلاق الغاز الطارد المضغوط من أسطوانته لضغط محلول الرغوة في الخزان عند تلقيها الإشارة من لوحة تحكم النظام وهي تعمل بطريقة كهربائية أو ميكانيكية أو هوائية.

5/4/3/4 مكونات النظام

يتكون نظام الرغوة سابقة الخلط المضغوط من الأجزاء الرئيسية التالية:

- (أ) وعاء أو خزان يحتوي على محلول الرغوة.
- (ب) اسطوانات الغاز الطارد المضغوط، وغالباً ما يكون غاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون.
 - (ج) شبكة الأنابيب وملحقاتها وصانع الرغوة.
- (د) فوهات رش، ويمكن أن تأخذ شكل محرض الرغوة و فوهات رش، وفي هذه الحالة لا تحتاج الشبكة إلى محرض.
 - (هـ) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة، شكل (4/3ـــ13) يوضح مكونات النظام.
- (و) تدوير محلول الرغوة سابقة الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان.

6/4/3/4 مواصفات المـواد

(أ) مطول الرغوة

الرغوة المتدفقة على شكل رذاذ يجب أن تشكل بسرعة طبقة متماسكة تنتشر بسرعة حول العوائق. والرغوة التي تحقق هذه المتطلبات لها نسبة تمدد تتراوح ما بين 4 إلى 8 مرات وزمن تلاشي بنسبة 25% من زمن التدفق يتراوح ما بين 20 ث-60 ث كما جاء في مواصفات جهة الاختصاص لمركبات الرغوة. أما الرغوة المتدفقة على شكل تيار محكم منخفض السرعة يجب أن يكون لها خواص ضمن المجال المبين في شكل -3/4).

(ب) خزان محلول الرغوة سابقة الخلط

- (1) يجب أن يكون الخزان مصنعاً بطريقة اللحام، ويصمم ويصنع ويختم عليه حسب متطلبات ASME للاسطوانات المضغوطة أو ما يعادلها من المواصفات، وحسب الضغط المطلوب.
- (2) يجب أن يكون الخزان مصنوعاً من سبائك الفولاذ المقاومة للصدأ وأن يكون السطح الداخلي مبطناً بطبقة مناسبة لتمنع الصدأ أو التآكل الناتج عن الماء أو محلول الرغوة سابقة الخلط، وجميع الوصلات الرابطة في الخزان وصمامات القفل يجب أن تكون من نفس المواد.
 - (3) فتحة التعبئة وغطاؤها

يجب أن يكون الخزان مزودا بفتحة للتعبئة ذات قطر داخلي لا يقل عن 100 مم ويجب أن يكون غطاء فتحة التعبئة مزوداً بممسكين حتى يتم شد الغطاء باليد دون استعمال أدوات، وأن لا يحدث تسرب عندما يكون الخزان تحت الضغط. ويجب أن يكون الغطاء مزوداً بحاشية من المطاط، ويجب تزويد فتحة تهوية للأمان على غطاء التعبئة.

(4) صمام التتفيس

يجب أن يزود الخزان بصمام تنفيس للضغط معتمد من ASME أو ما يعادلها من الهيئات تم ضبطه بصورة سليمة عند الضغط 110% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به.

(5) مقياس الضغط

يجب أن يزود خزان الرغوة سابقة الخلط بمقياس للضغط لمعرفة الضغط داخل الخزان.

(ج) اسطوانات الغاز الطارد المضغوط

- (1) يجب أن تكون اسطوانات النيتروجين أو اسطوانات ثاني أكسيد الكربون معتمدة من DOT أو ما يعادلها من الهيئات الدولية.
 - (2) صمامات اسطوانات الغاز الطارد

يجب أن تكون صمامات الاسطوانات حسب مواصفات DOT للغازات المضغوطة أو ما يعادلها من المواصفات، ويجب أن يكون لها تسنين حسب الشروط الدولية، ويجب أن تكون أيضاً من النوع الذي يفتح بسرعة ويجب أن تستوفى الشروط التالية:

1_ إمكانية فتحها يدوياً بالوسائل التالية:

أ ـ ذراع الفتح السريع أو عجلة التشغيل اليدوية لكل اسطوانة نيتروجين أو اسطوانة ثاني أكسيد الكربون.

ب _ مشغل لفتح جميع اسطوانات النيتروجين.

2_ أن تكون جميع طرق الفتح مستقلة ومرتبة بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض.

3_ إمكانية قفلها يدوياً عند رأس الاسطوانة.

4_ أن تكون مزودة بمقياس ضغط تكاملي لقياس الضغوط المختلفة.

(3) منظم ضغط الغاز الطارد

- 1_ يجب أن يكون عدد منظمات الصغط المزودة كافياً للمحافظة على التدفق المحدد لكل أجهزة التدفق.
- 2 يجب أن يكون كل منظم ضغط مصمماً لضغط دخول لا يقل عن 200 بار ويجب أن يعير ويقفل ليدفع النيتروجين عند ضغط التشغيل المطلوب.
- 3 الحرارة الحرارة منظم الضغط قادراً على العمل بأمان ضمن مجال درجات الحرارة مو $^{\circ}$ 70 م و $^{\circ}$ 70 م و $^{\circ}$ 70 م .
- 4_ يجب أن يجهز كل منظم أو مجمع منظمات بصمام ذي نابض لتصريف الضغط، ويجب أن يكون موصلاً مع اسطوانات النيتروجين بخرطوم مسلح بالسلك لا يقل قطره عن 9.5 مم.

(د) الأنابيب والوصلات وصانع الرغوة

حسب مواصفات جهة الاختصاص لنظام الرغوة.

(هـ) فوهات الرش

حسب مواصفات جهة الاختصاص لأنظمة الرغوة الثابتة داخل المباني.

(و) أجهزة التحكم والتشغيل والمراقبة

تشمل الأنواع التالية:

- (1) أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي
- 1 وهي كاشفات الحرارة أو الدخان أو اللهب، ولوحة التحكم التابعة للنظام وفقاً
 لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس _ الفصل الأول).
- 2_ مشغل رأس الاسطوانة وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول _ الفصل الأول).
- 3 ملف لولبي ومفتاح الضغط وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ــ الفصل الأول).
 - (2) أجهزة التشغيل اليدوي

وهي وحدة التشغيل اليدوية وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) و ذراع التشغيل الميكانيكي معتمد حسب المواصفات الدولية.

(3) أجهزة الإنذار التابعة للنظام

وهي الأجراس والعلامات الضوئية والصافرات وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).

7/4/3/4 التصميــم

- (أ) يجب أن يكون هناك عدد كاف من الاسطوانات لتشغيل النظام عندما يكون ضغط النيتروجين 103 بار تقريباً أو ضغط ثاني أكسيد الكربون 58 بار تقريباً لطرد كمية المحلول التصميمية كلها، وكمية احتياطية أيضاً كافية لتنظيف جميع الخطوط.
- (ب) تخزين اسطوانات الغاز الطارد يجب أن توضع الاسطوانات في مكان آمن يسهل الوصول إليه، وذلك لغرض التشغيل

يجب أن نوضع الاسطوانات في مكان أمن يسهل الوصول إليه، ودلك لغرض التشغيل والصيانة وأن لا يكون معرضاً للعوامل الجوية، من درجة الحرارة وغيرها.

- (ج) تصمم شبكة الأنابيب والصمامات بحيث يمكن غسيل خطوط الخراطيم (إن وجدت) بعد الاستعمال.
- (د) عند حماية منطقة كاملة من الغرفة أو المبنى باستعمال فوهات رش، فإنه يجب أن توضع علامة على أعلى ارتفاع ممكن لها في المنطقة، والمباعدة بينها حسب منحنيات الأداء الخاصة بها بحيث تغطى المنطقة المحمية كلها.
- (هـ) في حالة استعمال الخراطيم ببكرة فإنه يمكن التحكم بتدفق محلول الرغوة لكل خرطوم عن طريق صمام كروي.

8/4/3/4 التجهيزات الفنية

حسب مواصفات ومتطلبات جهة الاختصاص لأنظمة الرغوة الداخلية مع مراعاة الآتي:

- (أ) تثبيت خزان الرغوة سابقة الخلط واسطوانات الغاز الطارد بشكل جيد على الحوامل المخصصة لها.
- (ب) يجب أن تركب الأنابيب والصمامات بحيث يمر الغاز عند التشغيل من الاسطوانة عبر منظم الضغط أو مجمع المنظمات والأنابيب للمحافظة على ضغط ثابت في خزان الرغوة سابقة الخلط أثناء التفريغ حسب التصميم.

- (ج) النتسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى، وأجزاء المكان المراد حمايته بتركيب صمام عدم رجوع، وتركيب الفوهات وأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل فوهات الرش.
- (د) توصيل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابعة للنظام مع لوحة تحكم الإنذار الرئيسية للمبنى في حالة وجودها.

9/4/3/4

- (أ) يؤخذ معدل التدفق التصميمي المطلوب لمحلول الرغوة حسب نوع الرغوة، إذا كان AFFF يؤخذ 4.2 ل/د/م² أو بروتين أو فلوروبروتين يؤخذ 6.5 ل/د/م².
 - (ب) يحسب معدل التدفق التصميمي الكلي (ل/د) لمحلول الرغوة للمساحة المطلوب تغطيتها.
- (ج) يؤخذ أقل زمن مطلوب لتشغيل النظام 10 د على الأقل، أو حسب نوعية الرغوة، أو حسب الترخيص وظروف المشروع.
 - (د) تحسب كمية محلول الرغوة المطلوبة خلال زمن التشغيل باللتر.
- (هـ) تؤخذ نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة 3% أو 6% وعلى ضوئها تحسب كمية الرغوة المركزة، وكمية الماء المطلوبتان في خزان الرغوة سابقة الخلط.
- (و) يحسب معدل التدفق التصميمي (ل/د) لكل فوهة رش حسب المساحة التي يغطيها، أو يحسب معدل متوسط التدفق لكل فوهة رش إذا كانت المساحات التي تغطيها فوهات الرش متساوية.
- (ز) يؤخذ الضغط المطلوب عند فوهة الرش (P_n) لتحقيق التدفق (Q_n) من منحنيات الأداء الموجودة في الدليل المصور للجهة المصنعة. أو من المعادلة التالية:

$$Q_n = K\sqrt{P_n}$$
 (1_3/4) معادلة

حيث:

K ثابت فو هة الرش، تؤخذ قيمته من الدليل المصور للجهة المصنعة.

(ح) يحسب فاقد الضغط في الأنابيب والوصلات بمعرفة التدفق، وأقطار الأنابيب والوصلات من معادلة (هازن وليامز) والأطوال المكافئة للوصلات.

- (ط) يؤخذ فاقد الضغط في خزان الرغوة سابقة الخلط من الدليل المصور للجهة المصنعة.
 - (ى) يحسب الضغط الناتج عن الاختلاف في الارتفاعات.
- (ك) يحسب أقل ضغط مطلوب في خزان الرغوة سابقة الخلط من حاصل جمع (ز) e(d) e(d) من الفقرة (9/4/3/4).
 - (ل) يحسب أو يؤخذ الحجم الكلي لخزان الرغوة سابقة الخلط من الدليل المصور للجهة المصنعة.
 - (م) بمعرفة أقطار الأنابيب وطولها يحسب حجم الأنابيب لطرد الرغوة من الخزان والأنابيب.
 - (ن) تحسب كتلة الغاز المطلوبة (كجم)، حسب نوع الغاز الطارد.
- (س) بمعرفة كتلة الغاز الطارد المضغوط، ودرجة الحرارة التي سيخزن فيها والضغط والكثافة، يحسب حجم اسطوانة الغاز الطارد المضغوط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غاز ثاني أكسيد الكربون يخزن في الحالة السائلة.

11/4/3/4 الفحص والاستلام

يراعي ما يلى عند الاستلام:

- (أ) التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات المعتمدة و الدليل المصور.
 - (ب) التأكد من عدم وجود عوائق تعترض عمل فو هات الرش.
- (ج) التأكد من وسائل تثبيت خزان محلول الرغوة واسطوانات الغاز الطارد وشبكة الأنابيب وملحقاتها.
- (د) ملاحظة مؤشرات الضغط والتأكد من أن القراءات صحيحة، وأيضاً ملاحظة حجم ووزن اسطوانات الغاز وسعة خزان محلول الرغوة.
- (هـ) إجراء فحص عملي لإطلاق الغاز الطارد من الشبكة، وذلك لفحص نظام التشغيل وتلقي الإشارات عند لوحة التحكم ولوحة الإنذار وسماع الإنذار وفي بعض الحالات يتطلب الفحص اطلاق الرغوة فعلياً حسب الترخيص.

11/4/3/4 الصيانــة

- يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يلي:
 - (أ) يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليمات التشغيل والصيانة.
 - (ب) يجب توفير الوسائل المناسبة لفحص النظام بدون تفريغه.
 - (ح) يجب فحص الصمامات وأجهزة الإنذار شهرياً وتسجيل النتائج.
- (د) يجب فحص ضغه ووزن اسطوانات الغاز الطارد وكمية محلول الرغوة في الخزان سنوياً.
- (هـ) أخذ عينات من محلول الرغوة سابقة الخلط من مستويات مختلفة من الخزان وفحصها للتأكد من تجانس المحلول والترسبات فيه وحسن أدائه وذلك على فترات منتظمة حسب نوعية الرغوة المركزة المستعملة.
- (و) تدوير محلول الرغوة سابقة الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان.
 - (ز) عند استبدال القطع الفعالة والحساسة يجب إتباع تعليمات وتوصيات الجهة المصنعة.
- (ح) يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من المقاومة للصدأ أو التلف الناتج عن الأعمال الأخرى أو الحريق.
 - (ط) يجب فحص النظام كاملاً من قبل فنيين مختصين سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالك.
 - (ى) يجب التأكد من أن استغلال أو استعمال المكان لم يتغير.

5/3/4 أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة للاشتعال داخل المبانى

1/5/3/4 التعريــف

يختص هذا الجزء بأنظمة مكافعة الحريق بالرغوة التي تعتبر كحماية أولية لأماكن خاصة موجودة داخل الغرف والمباني أو حماية عامة لمحتويات الغرف أو المباني.

التطبيق (استعمالات النظام) 2/5/3/4

تطبق هذه الأنظمة جزئياً على السوائل القابلة للاشتعال التي تخزن أو تعالج داخل المباني ولها نقطة وميض أقل من 60 °م والسوائل الساخنة القابلة للاحتراق، وهذه التطبيقات يمكن أن تكون في:
(أ) أماكن التخزين والأماكن المعرضة لانتشار واسع للحريق.

- (ب) معدات التحضير وغرف المضخات والخزانات التي يمكن أن تتواجد في مصانع المواد الكيميائية.
 - (ج) مصانع سحب المذيبات ومصانع التقطير والتكرير.
 - (د) غرف مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل.
 - (ه) غرف محولات الكهرباء التي تعمل بالزيت.

ملاحظة: لا يطبق هذا النظام كما هو مذكور في نظام الرغوة سابقة الخلط المضغوطة، الفقرة (4/3/4).

3/5/3/4 أنواع النظام

(أ) نظام رش الرغوة

هو نظام خاص عبارة عن شبكة أنابيب متصلة مع مصدر إنتاج محلول الرغوة ومجهزة بفوهات رش مرذذة لدفع الرغوة وتوزيعها فوق سطح المنطقة المراد حمايتها، وهذه الأنظمة من النوع ذي المخارج المفتوحة حيث أن الرغوة تتدفع من جميع فوهات الرش في نفس الوقت.

(ب) أنظمة الرغوة على شكل تيار محكم منخفض السرعة

وهي مشابهة للنظام السابق إلا أنها مزودة بمصبات منتجة للرغوة على شكل تيار محكم منخفض السرعة.

4/5/3/4 مكونات النظام

يتكون نظام الرغوة الثابتة داخل المباني بصورة عامة من الأجزاء التالية:

- (أ) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.
 - (ب) مصدر میاه مناسب.
- (ج) مصدر الرغوة المركزة (خزان الرغوة والمواد المنتجة للرغوة).
 - (د) معدات المزج النسبي.
 - (هـ) شبكة الأنابيب وملحقاتها.
 - (و) صانع الرغوة.
- (ز) فوهات الرش و مصبات الرغوة، وأجهزة الخلط، وفي هذه الحالة لا تحتاج الشبكة إلى صانع الرغوة.
- (ح) يجب ألا تكون المرشحات أكبر من أصغر فوهة رش في النظام، ولا أقل من 3.2 مم، وفي منتاول نظام الصرف.
 - (ط) مكونات اختبار النظام للتأكد من صلاحيته وخلوه من الأعطال.

5/5/3/4 مواصفات المواد

(أ) مصادر الرغوة المركزة

وتشمل ما يلي:

- (1) مادة الرغـوة
- 1 الرغوة المتدفقة من فوهات الرش المرذذة يجب أن تشكل طبقة متماسكة تنتشر بسرعة حول العوائق. الرغوة التي تحقق هذه المتطلبات، لها نسبة تتراوح ما بين 4 إلى 8، وزمن التلاشي بنسبة 25% من زمن التدفق ويتراوح ما بين 20 ث-60 ث، كما جاء في مو اصفات أنواع الرغوة، الفقرة (2/2/3/4).
- 2 الرغوة المتدفقة من أنظمة الرغوة على شكل تيار محكم منخفض السرعة، يجب أن يكون لها خواص كما جاء في مواصفات أنواع الرغوة، الفقرة (2/2/3/4).
- 3_ يمكن استعمال أنواع الرغوة الكحولية عندما يكون النظام مصمماً خصيصاً لهذا الغرض وحسب الترخيص.

- 4_ أنواع الرغوة المستخدمة يجب أن تسمح على إمكانية استخدامها للتطبيق المراد استخدامها فيه.
- (2) خزانات الرغوة المركزة كما جاء في مواصفات أوعية حفظ الرغوة المركزة فقرة (2) خزانات الرغوة المركزة كما معادن متوافقة مع المحلول الرغوي الذي سيتم تخزينه فيه. يجب أن يكون الخزان صالحاً للعمل تحت درجات الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها.
- (3) مضخات الرغوة المركزة وهي من نوعية التروس مسجلة حسب UL أو ما يعادلها، ولوحات التحكم التي تنظم بدء الحركة للمضخات الكهربائية و يجب أن تكون معتمدة من قبل مختبرات دولية معروفة متخصصة بالحريق، أو يمكن أن تكون حسب مواصفات NFPA-20. في حالة استخدام مضخات من الحديد الزهر أو الحديد الطروق، و يلزم أن تنظف المضخة بالماء بعد الانتهاء من الاستخدام حتى لا تؤدي الرغوة المركزة إلى تلف المضخة.

(ب) معدات خلط الرغوة

هي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة، الفقرة (2/3/3/4). سيتحمل المحلول الرغوي أعلى ضغوط يمكن أن يتعرض لها الماء.


(ج) الأنابيب والوصلات

وهي وفقاً لمواصفات الأنابيب والوصلات مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ــ الفصل الأول).


(د) صانع الرغوة

وهي وفقاً للمواصفات المذكورة في الفقرة (6/3/3/4).


- (هـ) فوهات رش الرغوة، شكل (3/4_15أ) و شكل (3/4_15ب) و شكل (3/4_15ج).
- (1) يجب أن تكون فوهات رش الرغوة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ مثل الصلب المقاوم للصدأ، البرونز، ...الخ، وأن تكون مسجلة للغرض المطلوب استعمالها فيه.
- (2) فوهات الرش المنتجة للرغوة على شكل رذاذ أو مجرى متشعب، تكون مزودة بعاكس أو منخل.
- (3) فوهات الرش المنتجة للرغوة على شكل تيار محكم السرعة يمكن أن تكون مزودة أو غير مزودة بعاكس أو موجه التيار، و يمكن أن تأخذ فوهات الرش شكل وصلة أنبوب مفتوحة، فوهة تدفق مباشرة، أو صانع رغوة صغير بفتحات خروج.
- (4) يمكن أن يكون النوعان المذكوران أعلاه مزودين أو غير مزودين بصانع للرغوة كأجزاء مكملة.



شكل (3/4_15أ) فوهة رش الرغوة



شكل (3/4_15ب) فوهة رش الرغوة



شكل (3/4_15ج) فوهة رش الرغوة ساحبة للهواء

6/5/3/4

يتم تشغيل نظام الرغوة الثابت بالوسائل التالية:

(أ) تشغيل تلقائي

بواسطة كاشفات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر أو أي أجهزة تشغيل أخرى.

(ب) تشغيل يدوي كهربائي

بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق.

(ج) تشغیل یدوي میکانیکي


بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية مثل الصمامات.

7/5/3/4

- (أ) عند حماية منطقة كاملة من الغرف أو المبنى باستعمال فوهات رش الرغوة المرذذة، فإنه يجب أن توضع على أعلى ارتفاع ممكن في المنطقة، والبعد بينها حسب منحنيات الأداء الخاصة بها بحيث تغطى المنطقة المحمية كلها.
- (ب) عندما تستعمل فوهات الرش الأرضية، يجب أن توضع بحيث تتدفق الرغوة بأكبر سرعة ممكنة فوق سطح المنطقة.
- (ج) يمكن حماية خزانات السوائل القابلة للاشتعال المفتوحة بواسطة فوهات رش الخزان الجانبية التي تدفع الرغوة بسرعة منخفضة مباشرة فوق سطح السائل أو بواسطة فوهات الرش المرذذة التي تركب فوق الخزان شكل (3/4—16).
- (د) يمكن حماية أجزاء معينة من معدة ما باستعمال فوهات رش توضع فوقها، أو بواسطة فوهات الرش الموجهة عليها حيث أن الغرض الأساسي من النظام هو إطفاء الحريق المنتشر على الأرض، بالإضافة إلى أن غمرها بالرغوة يؤدي إلى عزلها وحمايتها من التعرض للحرارة أثناء إطفاء الحريق.
- (هـ) يجب أن يكون هناك فوهة رش واحدة على الأقل لكل 9.0 م² من مساحة المنطقة المحمية، ما لم تكن فوهات الرش مسجلة لتغطية مساحة أكبر ويجب أن تكون فوهات الرش موزعة بشكل مناسب يضمن تغطية المنطقة المراد حمايتها، وأيضاً غمر المعدات والأجهزة الموجودة في المنطقة، ويجب أن توزع الفوهات وفقاً لاعتمادها أو تسجيلها من جهة الاختبار أو FM.
- (و) عندما نكون أنابيب الرغوة (سائل رغوي هوائي مركز) فوق الأرض أو تحت الأرض في مسارات تزيد عن 15.0 م، فإن الرغوة داخل هذه الأنابيب يجب أن تكون مضغوطة، ويمكن المحافظة على الضغط باستعمال مضخة مساعدة أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
- (ز) يجب أن توضع معدات الرغوة مثل خزان الرغوة، أجهزة الخلط، المضخات وصمامات التحكم في مكان آمن يسهل الوصول إليه وغير معرض لخطر الحريق.
- (ح) يمكن استخدام أنظمة لحماية مكان أو عدة أماكن تغذى بنفس المصدر من المياه والرغوة المركزة بواسطة صمامات التوجيه.
- (ط) حجم نظام واحد يجب أن يصمم صغيراً كلما أمكن ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر المياه والعوامل الأخرى التي تؤثر على عمل وأداء النظام حيث أنه حسب رأي جهة الاختصاص

يمكن حماية مكانين أو أكثر معرضين للحرق معاً، باستعمال نظام مستقل لكل مكان، أو أن يكون النظام مصمماً لتغطية جميع الأماكن المعرضة للحريق معاً وفي بعض الحالات الخاصة، قد يتطلب النظام بأن يغلق تلقائياً بعد زمن تشغيل معين وفي مثل تلك الحالات يجب أخذ موافقة جهة الاختصاص.

- (ي) يجب أن يكون هناك كمية من مواد إنتاج الرغوة (الرغوة المركزة) كافية لإمداد النظام وفقاً لمتطلبات التصميم وكمية احتياطية كافية حتى يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، هذه الكمية يمكن أن تكون في خزانات مستقلة أو براميل أو صفائح في الموقع، أو أن تكون متوفرة لدى مورد معتمد خلال 24 س.
- (ك) يجب تزويد النظام بإنذار محلي يعمل مستقلاً عن ندفق المياه، ليدل على تشغيل أجهزة الكشف التلقائي.
 - (ل) تطلب جهة الاختصاص تركيب أجراس مائية أو كهربائية خارجية، تدل على تدفق مياه النظام.
- (م) في الحالات التي لا يمكن فيها توفير محطة مركزية أو محطة خاصة لإنذار تدفق المياه، يفضل ربط وحدات الإنذار الكهربائي بمبنى جهة الاختصاص أو أقرب مركز إطفاء أو أي مكان آخر مناسب تتوفر فيه الإسعافات الأولية.
- (ن) يجب تزويد إنذار مناسب للأعطال لكل نظام للدلالة على الخطأ أو العطل في كاشفات الحريق التلقائية، أو معدات ووسائل التشغيل الأخرى للنظام.



شكل (3/4_16) فوهات الرش الجانبية لغمر الرغوة على سطح السائل داخل الخزان

8/5/3/4

تجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية:

(أ) معدل التدفق

- (1) السوائل الهيدروكربونية
- 1_ لحماية منطقة أو مساحة معينة يجب أن لا يقل معدل تدفق محلول الرغوة عن 1 6.5 ل/د/م 2 من المنطقة المحمية.
- 2 عندما يكون هناك تداخل بين أسطح أفقية يمكن أن تجمع رغوة مثل الخزانات الكبيرة، السنادر، الأسطح، والميزانين .. الخ. فإنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق معدل التدفق التصميمي.
- 3 عند حماية خزانات مفتوحة بواسطة فوهات رش موضوعة فوقها، فإن معدل التدفق يجب أن يكون 6.5 ل/د/م 2 من سطح السائل.

4 عند حماية خزانات مفتوحة صغيرة بواسطة فوهات الرش المرذذة، يجب الأخذ بعين الاعتبار نسبة التدفق التي تدخل الخزان فعلياً للتأكد من أن معدل التدفق المطلوب قد تحقق.

إن السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق والقابلة للانحلال في الماء والمحاليل القطبية (المتأينة) التي تهدم الرغوة العادية تتطلب استعمال نوع الرغوة الكحولي، إن الأنظمة التي تستعمل هذه الرغوة تتطلب عناية هندسية خاصة، وهذا يمكن أن يتطلب معدلات تدفق أعلى، في جميع الحالات يجب استشارة الجهة المصنعة للرغوة المركزة ومعدات تكوين الرغوة عن التمديدات والتوصيلات المعتمدة من جهات التسجيل والفحص واختبارات الحريق النوعية.

(ب) زمن التشغيل

- (1) لحماية منطقة معينة يجب أن يكون زمن تفريغ الرغوة 10 د على الأقل، وعندما يصمم النظام على معدل تدفق أعلى من 6.5 ل/د/م²، يمكن تخفيض زمن التفريغ نسبياً بحيث لا يقل عن 7 د.
 - (2) للخز انات ذات سطح سائل بمساحة أقل من 37.2 م²:
 - 1 _ لفوهات الرش المرذذة العلوية، فإن زمن تفريغ الرغوة يجب أن لا يقل عن 5 د.
 - 2_ للمصبات المثبتة على الخزان، فإن زمن تفريغ الرغوة يجب أن لا يقل عن 3 د.
- 3 يجب توفير الوسائل المناسبة للتدفق الفائض للمحافظة على سطح حر ثابت لا تقل سماكته عن 3 مم أو أو 3 مم أو أو 3 مم أو أو أي ما كناسبة للتدفق الفائض المحافظة على المحافظة على
- (3) الخزانات التي تزيد مساحة سطح السائل فيها 37.2 م 2 وأكبر تطبق عليها شروط زمن التشغيل للخزانات الخارجية كما هو مذكور في الفقرة (6/3/4).

(ج) كمية الرغوة المركزة وكمية الماء

تحسب كمية الرغوة المركزة باللتر بمعرفة كل من معدل التدفق وزمن التشغيل ونسبة الخلط، التي تؤخذ عادة 3% أو 6% و أيضاً كمية الماء تحسب باللتر أو بطريقة مشابهة.

(د) يحسب معدل الندفق التصميمي والضغط المطلوب لكل فوهة رش حسب ما جاء في نظام الرغوة سابقة الخلط الفقرة (4)/9/4(-(e)).


(هـ) فاقد الضغط

- (1) يحسب فاقد الضغط في أنابيب ووصــــلات المياه ومحلول الرغوة بمعرفة التدفق وأقطار الأنابيب من معادلة (هازن ووليامز) والأطوال المكافئة للوصلات.
- (2) يحسب فاقد الضغط في أنابيب ووصلات إمداد الرغوة المركزة حسب المنحنيات الموجودة في منحنى (3/4).
- (3) يحسب فاقد الضغط في أجهزة الخلط وفقا لما جاء في طرق خلط الرغوة، الفقرة (2/3/3/4).


- (4) يحسب الضغط الناتج عن الاختلاف في الارتفاعات.
- (5) يحسب الضغط الكلي المطلوب للنظام عند مصدر المياه نتيجة جمع البنود من الفقرة (5) يحسب الضغط (3) و (5) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (1)
- (6) التعديل في مقاسات الأنابيب لتزويد تدفق منتظم، يجب أن يكون مبنياً على أساس تغيير 15% كحد أقصى من متوسط التدفق المفترض لكل فوهة رش في النظام بحيث يكون التدفق الكلي للنظام مساوياً لمعدل التدفق التصميمي المطلوب.
 - (7) بصورة عامة الحسابات الهيدروليكية يجب أن تكون مطابقة لمواصفات NFPA-16.

9/5/3/4 المخططات والمواصفات

- عند تقديم طلب الترخيص يجب أن يرفق به المخططات والبيانات التالية:
- (أ) المخططات التصميمية موضحاً عليها المساقط الأفقية والرأسية بمقياس رسم مناسب تبين المكان المراد حمايته، وموقع النظام بكافة مكوناته ومخطط منظوري.
 - (ب) مو اصفات مكونات النظام.
- (ج) المخططات التنفيذية التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات التصميم.
 - (د) البيانات والحسابات وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
 - البيانات المطلوبة تتضمن الآتى:
 - (1) الغرض من تصميم النظام.
 - (2) معدل التدفق وزمن التشغيل.
 - (3) الحسابات الهيدروليكية.
 - (4) البيانات وشهادات الفحص لمصادر المياه الموجودة.
 - (5) مخطط تفصيلي لشبكة الأنابيب وأجهزة الكشف والتشغيل.
 - (6) نوع فوهات الرش المراد استعمالها.
 - (7) الموقع والمسافات بين فوهات الرش.
 - (8) تفاصيل عن علاقات و مثبتات الأنابيب.
 - (9) موقع ستائر السحب إن وجدت.
- (10) كمية ونوع الرغوة المركزة المطلوب تخزينها والكمية الاحتياطية ونسبة التركيز (الخلط) التصميمية.
- (11) مخططات كاملة وبيانات تفصيلية تصف المضخات، المحركات، لوحات التحكم مصادر الطاقة، الوصلات، توصيلات السحب والدفع، وحالات السحب.
 - (12) منحنيات الأداء للمضخات ومنحنيات المردود والقدرة الفرملية.



منحنى (4/3_1أ) فاقد الضغط في أنابيب ووصلات تغذية الرغوة المركزة



منحنى (3/4-1ب) فاقد الضغط في أنابيب ووصلات تغذية الرغوة المركزة

10/5/3/4 التجهيزات الفنيــة

إضافة الى ما هو مذكور في مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول) يجب القيام بالتجهيزات التالية:

- (أ) يجب أن تعلق الأنابيب بطريقة آمنة، وعندما تكون الأماكن المحمية معرضة لخطر الانفجار يجب أن تعلق الأنابيب على دعائم غير مثبتة على السقف، بحيث أنه إذا تطاير السقف أو تحطم فإن الأنابيب لا تتحطم أو تتشوه.
- (ب) يجب أن تزود أنابيب توزيع الرغوة بوسيلة صرف مناسبة وأن تكون ذات ميل بمقدار 12.5 مم لكل 3 م باتجاه نقاط الصرف.
- (ج) يجب أن تكون جميع العلاقات من النوع المعتمد، ويجب عدم السماح عامة بالثقب والربط بعناصر الإنشاء الحاملة، يمكن أن يكون الربط بالإنشاء القائم الحديدي أو الأسمنتي والعلاقات.
- (د) مواصفات التركيب لأنابيب نظام الرغوة هي كما ورد في مواصفات التركيب لنظام فوهات الرش ما عدا المذكور أدناه.
- (هـ) عملية اللحام حسب المواصفات ANSI للأنابيب المضغوطة مسموح بها عندما يكون تنفيذها لا يشكل خطر حريق. يجب أخذ العناية الخاصة لضمان أن الفتحات قطعت كاملة وأنه لا يوجد عوائق في مسار المياه.
- (و) أنابيب التغذية لفوهات الرش الرغوة التي تحمي مكان معين يجب ألا تمر فوق مكان آخر معرض للحريق في نفس المنطقة.
- (ز) يجب التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى، وأجزاء المكان المراد حمايته، وكل من فوهات الرش وأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل فوهات الرش.

11/5/3/4 الفحـص والاختبار

- (أ) تتم أعمال الفحص والاختبار دون إطلاق الرغوة المركزة بالنظام، يجب أن تتم أعمال الفحص والاختبار عند نهاية التتفيذ وفقاً لأصول المهنة وشروط العقد على أن لا تقل عن النقاط التالية:
 - (1) التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات المعتمدة والدليل المصور المعتمد.
 - (2) التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل فوهات الرش.
 - (3) التأكد من مثبتات الشبكة و فوهات الرش وجميع مكونات النظام.
 - (4) التأكد من ضغط وتدفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات الأداء.
 - (5) التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح.
- (6) فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذكور في طرق خلط الرغوة الفقرة (2/3/3/4).

- (7) التأكد من مصادر الرغوة المركزة (الكمية والضغط والتدفق).
- (8) التأكد من تركيب صانع الرغوة بالشكل الصحيح وفحص عملها.
- (9) قياس معدل التدفق لمحلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة.
- (10) إجراء فحص عملي لأجهزة التحكم والتشغيل، وتلقي الإشارات عند لوحة التحكم ولوحة الإنذار، وسماع الإنذار والتحكم بالخدمات الأخرى.

(ب) اختبارات استلام النظام

- (1) شطف الأنابيب المتصلة بمصدر المياه
 - (2) اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي.
- يتم ضخ الأنابيب على 150% من ضغط النظام لمدة 2 س، و يلزم ألا يزيد مقدار التسرب عن 0.032 ل/د لكل وصلة بغض النظر عن أقطار الأنابيب.
 - (3) ضغط التدفق، والتدفق الحقيقي.
 - (4) اختبار أنظمة الخلط.

12/5/3/4 الصيانة

يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة لإجراء الصيانة مع مراعاة ما يلى:

- (أ) يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليمات التشغيل والصيانة.
 - (ب) يجب التأكد من أن استغلال أو استعمال المكان لم يتغير.
- (ج) يجب فحص الصمامات وأجهزة التشغيل والإنذار شهرياً وتسجيل النتائج.
- (د) يجب أخذ عينات من الرغوة المركزة وفحصها مخبرياً للتأكد من صلاحيتها وحسن أدائها، وذلك على فترات منتظمة حسب نوعية الرغوة المركزة المستعملة، الفقرة (2/2/3/4).
- (هـ) فحص مضخات الحريق شهرياً والتأكد من منحنيات الأداء، والضغوط التي تعمل عليها المضخات، وإجراء الصيانة لها كما هو مذكور في مضخات الحريق (الباب الثاني _ الفصل الثاني).
 - (و) فحص أجهزة الخلط شهرياً والتأكد من حسن أدائها، ومعايرة نسب الخلط.
- (ز) يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من وجود المقاومة للصدأ أو التلف الناتج عن الأعمال الأخرى أو الحريق.
- (ح) يجب فحص النظام كاملاً من قبل فنيين مختصين سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالك.

6/3/4 أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة للاشتعال خارج المباني

1/6/3/4

يختص هذا الجزء بالمتطلبات التي تطبق للأنواع المختلفة من أنظمة الرغوة المستعملة لحماية خزانات السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق الموجودة خارج المباني، والمعرضة للعوامل الجوية، سواء ذات الأسقف الثابتة أو الخزانات بدون الأسقف أو الخزانات ذات الأسقف الطافية، وكذلك المناطق المعرضة لحرائق السوائل الناجمة عن الانسكاب أو أماكن تخزين السوائل القابلة للاشتعال في أماكن تخزين ذات رفوف متعددة الأدوار. وذلك بواسطة مصبات دفع الرغوة الثابتة وفقاً لمواصفات معينة، وهذه الأنظمة تصمم عادة لتعمل يدوياً أو تلقائياً أو يدوية أن واحد.

2/6/3/4

تستعمل هذه الأنظمة لحماية خزانات التحضير والتخزين الخارجية، وتشمل حماية تلك المخاطر في المصانع وحقول البترول الكبيرة، ومصافي البترول ومصانع المواد الكيميائية، وتعتبر أفضل حماية لخزانات السوائل القابلة للاشتعال الخارجية.

3/6/3/4 أنواع الأنظمة

(أ) النظام الثابت

ويتكون هذا النظام من شبكة من الأنابيب الثابتة متصلة بمحطة مركزية للرغوة، وتتساب الرغوة خلال مصبات ثابتة إلى سطح السائل المطلوب حمايته وإذا تطلب الأمر تركيب مضخات فإن هذه المضخات تكون بصفة دائمة، شكل (3/4–17).

ويتم دفع الرغوة إلى سطح السائل بالطرق التالية:

- (2) من خــلال مصبــات لدفع الرغــوة قرب قاع الخــزان، شكــل (4/3ـــ19أ) وشكــل (3/4ـــ19ب).
- (4) من صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان (حقن الرغوة)، شكل (3/4-21).

(ب) النظام شبه الثابت

يتكون من مصبات الرغوة متصلة مع شبكة أنابيب ممتدة إلى بعد كاف من فتحات تصريف الرغوة. ولا يشترط أن تحتوي شبكة الأنابيب على معدات تكوين الرغوة. وتتقل

معدات ومواد تكوين الرغوة إلى مكان الحادث بعد حدوث الحريق وتوصل بشبكة الأنابيب، $شك_{-}$ شك_ل(3/4_22)، وتحدد أعداد الخراطيم التي يتم تركيبها وفقا لقطر أكبر خزان كما هو موضح بجدول(3/4).

(ج) النظام الشبه ثابت باستخدام مدافع الرغوة


في هذا النوع تمتد أنابيب محلول الرغوة من محطة الرغوة الرئيسية إلى مكان قريب من الخزان المطلوب حمايته وتقذف الرغوة إلى سطح السائل المطلوب حمايته بواسطة مدافع الرغوة وأبراج قذف الرغوة والخراطيم، مع مراعاة أن أبراج قذف الرغوة لن تعد الوسيلة الرئيسية لحماية الخزانات ذات الأسقف الثابتة التي يزيد قطرها عن 18م، شكل (4/3-23).

(د) نظام الرغوة المتنقل على عجلات


يشمل هذا النظام وحدة إنتاج الرغوة والتي نكون مثبتة على عربة بعجلات ويمكن قطرها بسيارة إلى مكان الحادث ثم تجري عملية توصيل الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مناسب (مآخذ الحريق) بصانع الرغوة، شكل (4/3-24).

(هـ) النظام المتنقل


في هذا النظام تحمل معدات عمل الرغوة والخراطيم باليد إلى مكان الحادث.




شكل (3/4-17) النظام الثابت لحماية السوائل القابلة للاشتعال خارج المبانى




شكل (3/4-18أ) مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل




شكل (3/4-18ب) مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل




شكل (3/4_19أ) مصبات لدفع الرغوة قرب قاع الخزان




شكل (3/4-19ب) مصبات لدفع الرغوة قرب قاع الخزان




شكل (3/4_20أ) مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم




شكل (3/4-20ب) مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم




شكل (3/4_20ج) مصبات الرغوة من أعلى الخزان ومتصلة بخرطوم متحرك



شكل (3/4_20د) مصبات الرغوة من أعلى الخزان ومتصلة بخرطوم




شكل (2/4_21) صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان




شكل (3/4_22) النظام شبه الثابت لتوصيل الرغوة للخزانات

جدول (3/4-3) أعداد الخراطيم

| الحد الأدني | قطر أكبر خزان |
|--------------------------|------------------|
| لأعداد الخراطيم المطلوبة | (_A) |
| 1 | أقل من 19.5 |
| 2 | 36 ،19.5 |
| 3 | أكبر من 36 |



شكل (2/3_23) النظام شبه الثابت باستخدام مدافع الرغوة



شكل (3/4_24) وحدة الرغوة المتنقلة

4/6/3/4 مكونات نظام الرغوة

للحصول على نظام مكافحة بواسطة الرغوة يجب أن يتوفر الآتي:

- (أ) مصدر مياه مناسب ومضخات.
 - (ب) مصدر الرغوة المركزة.
 - (ج) معدات الخلط المناسبة.
 - (د) شبكة الأنابيب وملحقاتها.
- (هـ) صانع الرغوة (معدات تكوين الرغوة).
 - (و) مصبات الرغوة.
 - (ز) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.

5/6/3/4 مواصفات المواد

- (أ) مصدر المياه والمضخات وهي وفقاً لمواصفات مصادر المياه (الباب الثاني ـ الفصل الأول) و مضخات الحريق (الباب الثاني ـ الفصل الثاني) مع مراعاة الآتي:
 - (1) يمكن استخدام الماء العذب أو ماء البحر.
- (2) يجب أن لا يحتوي الماء على محلول مانع للصدأ أو أي مواد كيميائية تؤثر على الرغوة بدون استشارة الجهة المصنعة للرغوة.

(ب) مصدر الرغوة المركزة وتشمل الآتي:

- (1) الرغوة المركزة وهي وفقاً لمواصفات مادة الرغوة (2/2/3/4).
- (2) خزان الرغوة المركزة يجب أن يصنع خزان الرغوة المركزة من مواد لا تتأثر بالرغوة أو يطلى بطلاء لا يتأثر بالرغوة.
 - (3) مضخات الرغوة المركزة يجب أن تكون مسجلة حسب UL أو ما يعادلها.
- 1 ـ يجب أن نكون المواد المكونة لأجزاء المضخة الداخلية مناسبة لنوع الرغوة المركزة، وذلك لتقليل الصدأ وعمل الرغوة داخل المضخة.
 - 2_ يجب أن يكون مانع التسرب المستخدم من نوعية جيدة.
- 3_ لوحـة التحكـم، يجب أن تكـون لوحـة تحكم المضخة حسب مواصفات NFPA أو ما يعادلها.

(ج) معدات خلط الرغوة

وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة (2/3/3/4).

(د) الأنابيب والوصلات

وهي وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق للأنابيب والوصلات لنظام الرغوة (الباب الأول ــ الفصل الأول).

(هـ) معدات تكوين الرغوة

وهي وفقاً لمواصفات جهة الاختصاص لصانع الرغوة.

(و) مصبات الرغوة

يوجد نوعان من مصبات الرغوة

- (1) مصبات معتمدة لتفريغ الرغوة بدون أن تجعلها تغوص تحت سطح السائل أو تعمل على تحريكه.
- (2) مصبات معتمدة لتفريغ الرغوة وتتجاهل تأثير اندفاع الرغوة تحت سطح السائل أو تقليل حركته.

- 1 يجب أن تزود مصبات الرغوة بغطاء محكم من الداخل قابل للتمزق عند تأثره بضغط منخفض وذلك لكي يمنع دخول أبخرة السوائل إلى مصبات الرغوة والأنابيب.
- 2 يجب أن تزود مصبات الرغوة بوسيلة يمكن من خلالها فحص الفتحة، وفحص أو استبدال الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل.
- ق. بالنسبة لمصبات الرغوة قرب قاع الخزان يراعى عدم استخدامها في تطبيقات السوائل التي تتضمن كحول، والتي تستخدم في إخمادها أنواع من الرغوة المضاد للكحول، أما بالنسبة للأنواع التي تستخدم الرغوة الفلوروبروتينية أو AFFF أو FFFP فانه يراعى في التطبيقات الخاصة بالتفريغ قرب قاع الخزان أن يتراوح معدل التمدد من 2 إلى 4.

6/6/3/4 مبادئ التصميم

لا يستخدم هذا الطراز في حماية الخزانات الأفقية أو المضغوطة، وكذلك بالنسبة للسوائل الهيدروكربونية ذات درجة حرارة وميضية أعلى من 93 $^{\circ}$ م تقريبا، ويلزم ألا يقل زمن التدفق عن 35 $^{\circ}$.

(أ) كمية المياه

- (1) يجب أن تكون كمية المياه متوفرة باستمرار لتزويد جميع معدات مكافحة الحريق في نفس الوقت.
 - (2) في حالة نظام الرغوة المخلوطة فلا داعي لوجود مصدر مياه مستمر.

(ب) ضغط المياه

يجب أن لا يقل ضغط المياه عند مدخل الرغوة (جهاز عمل الرغوة أو جهاز خلط محلول الرغوة بالهواء) عن الضغط الذي صمم له نظام الرغوة.

(ج) حرارة المياه

يجب أن لا تقل درجة حرارة المياه عن 4.0 °م وأن لا تزيد عن 38.0 °م وأي انخفاض أو ارتفاع في درجة الحرارة يقلل من كفاءة الرغوة.

(د) كمية الرغوة المركزة

يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة كافية لإطفاء أكبر موقع مطلوب حمايته أو لإطفاء مجموعة مواقع مطلوب حمايتها في وقت واحد. مع الأخذ في الاعتبار أن يكون التصميم على أساس أكبر احتياج لمعدلات الرغوة وليس فقط حجم الموقع المراد حمايته.

(هـ) الكمية الاحتياطية من الرغوة المركزة

(1) يجب أن تتوفر كمية احتياطية من محلول الرغوة كافية لمتطلبات التصميم.

(2) يجب أن تكون هذه الكمية مخزنة في براميل أو جالونات أو يمكن توفيرها من مصدر معتمد خلال 24 س.

(و) حفظ وتخزين الرغوة المركزة ومعداتها

- (1) يجب أن تحفظ الرغوة المركزة ومعدات نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إليه في حالة حدوث حريق.
- (2) في حالة الأنظمة الخارجية غير التلقائية يمكن تحديد مكان تخزين معدات الرغوة والرغوة المركزة، وذلك باستشارة جهة الاختصاص.
- (3) يجب أن تحفظ الرغوة المركزة في مكان تكون درجة حرارته مناسبة وحسب التعليمات من الجهة المصنعة للمادة.

(ز) مضخات الرغوة المركزة


- (1) يجب أن تكون سعة المضخة مناسبة لمتطلبات التصميم العليا.
- (2) للتأكد من الحصول على حقن جيد لمحلول الرغوة المركزة في أنابيب المياه يجب أن يكون ضغط المحلول أعلى من ضغط الماء بالشبكة في المكان الذي يحقن به محلول الرغوة المركزة.
 - (3) يجب أن تكون من الأنواع المسجلة حسب UL أو ما يعادلها.

(ح) معدل كمية الرغوة المستخدمة


- (1) يجب الأخذ في الاعتبار أن جميع كمية الرغوة المستخدمة تصل إلى سطح السائل المطلوب
- (2) لتحديد معدل تدفق الرغوة المطلوبة، يجب الأخذ في الاعتبار معدات الرغوة بواسطة تيار
 الهواء والعوامل الأخرى.
- (3) يجب أخذ الحيطة عند استخدام محلول الرغوة للسوائل ذات اللزوجة العالية مثل الإسفلت والزيوت الثقيلة لأنها تسخن إلى درجة 95 $^{\circ}$ م وبالرغم من أن الماء يمكن أن يبرد السائل إلى أن هناك احتمال خروج السائل إلى الخارج.
 - (4) الخزانات التي تحتوي على سوائل قابلة للاشتعال وتحتاج إلى محلول رغوة خاصة:
- 1_ السوائل القابلة للاشتعال ولها خاصية الذوبان مثل الكحول يجب أن تكافح بواسطة محلول رغوة مقاوم للكحول.
- 2 يمكن أن يستخدم محلول الرغوة المقاوم للكحول بواسطة مدافع الرغوة، وخصوصاً إذا كان عمق السائل لا يتجاوز 25 مم، أما إذا زاد عمق السائل فيجب أن يستعمل مدفع الرغوة والخراطيم نوعاً خاصاً من محلول الرغوة المقاوم للكحول.
- 3 جميع الأحوال يجب استشارة الجهة المصنعة لمحلول الرغوة لتحديد معدل التدفق لمحلول الرغوة.

(ط) الحد الأدنى لمدة تدفق الرغوة


- (1) يجب أن تعمل معدات مكافحة الحريق بنظام الرغوة حسب المعدل المذكور في الفقرة (5/6/3/4) ولمدة زمنية معينة.
- (2) يحسب معدل الرغوة في الأنابيب باستخدام منحنى $(4/5-2^{\dagger})$ ومنحنى (4/5-2-2).
- (3) عند تحديد كمية محلول الرغوة المطلوبة لحماية الخزانات فيجب الأخذ في الاعتبار أكبر كمية مطلوبة.
- (4) يجب الأخذ في الاعتبار كمية محلول الرغوة المطلوبة لتغذية الأنابيب من مصدر الرغوة إلى أبعد مكان مطلوب حمايته.
 - (5) يجب توفير كمية من محلول الرغوة الاحتياطي.



منحنى (2-3/4) معدل الرغوة بالنسبة لقطر الأنبوب (65-350 مم) حسب جدول (40)



منحنى (3/4-2-4) معدل الرغوة بالنسبة لقطر الأنبوب (350-350 مم) حسب جدول (40)



منحنى (3/4-27) معدل الرغوة بالنسبة لقطر الأنبوب (500-600) مم) حسب جدول (40)

ملاحظة

الخزانات التي تحتوي على سوائل قابلة للاشتعال من الدرجة الثالثة (نقطة وميضها عند درجة حرارة 60 °م) لا يتطلب حمايتها بواسطة نظام الرغوة، ويتم حماية السوائل القابلة للاحتراق بواسطة الرغوة في الحالات غير العادية، وعندما يكون التخزين ذو قيمة عالية، والسوائل التي تسخن لدرجة حرارة فوق نقطة وميضها.

(ي) معدات خلط الرغوة

يجب أن تصمم معدات خلط الرغوة وفقاً لطرق خلط الرغوة ، فقرة (2/3/3/4).

(ك) شبكة الأنابيب

يجب أن تصمم شبكة الأنابيب وفقاً لشر وط NFPA.

(ل) معدات تكوين الرغوة

يجب أن تصمم وفقاً لمواصفات صانع الرغوة، فقرة (6/3/3/4).

(م) مصبات الرغوة

- (1) يجب أن يكون موقع المصبات بحيث لا يسمح لمحتويات الخزان عند امتلائه بالدخول إلى أنابيب نظام الرغوة.
- (2) يجب أن تصمم مصبات الرغوة بحيث لا تتعدى حدود الضغط والتدفق المسموح به.

(ن) أجهزة كشف الحريق والدخان ولوحة التحكم

يجب أن تصمم وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق، (الباب الخامس ـ الفصل الأول)

(س) طرق التشغيل والتحكم بنظام الرغوة

- (1) يجب أن يعمل نظام الكشف عن الحريق التلقائي على تشغيل جرس الإنذار في المنطقة التي يكون بها أفراد المراقبة.
- (2) يجب أن يعمل جرس الإنذار في حالة عمل النظام يدوياً (بواسطة وحدة التشغيل اليدوية) أو فتح الصمامات يدوياً.
- (3) يجب أن يكون المكان والهدف من نقطة التحكم أو التشغيل معروفاً، وأن يكون من ضمن تعليمات التشغيل.
- (4) يجب استخدام عدة أنواع مختلفة من أجهزة كشف الحريق المعتمدة وهذه الأجهزة تعمل على تشغيل نظام الرغوة بواسطة فتح صمام تحكم الماء أو جهاز آخر.
- (5) يجب أن تكون معدات الكشف عن الحريق والتي تكون ضمن منطقة الحريق مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

(ع) موقع نقطة التحكم بنظام الرغوة

- (1) يجب أن يكون التحكم بتشغيل نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إليه، وبعيدا عن منطقة الخطر لكي يكون بالإمكان تشغيل النظام في حالة حدوث حريق.
 - (2) يجب أن يكون مكان التشغيل قريب بحيث يمكن التأكد في حالة الحريق.

7/6/3/4

تجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية:

(أ) معدل التدفق

- (1) يجب أن V = 1 معدل تدفق محلول الرغوة عن 6.5 لV = 1 من مساحة سطح السائل المطلوب حمايته.
- ملاحظة (1): يشمل هذا البند مكافحة السوائل التي تحتوي على نسبة من الكحول أقل من 10% بالنسبة للحجم، أما إذا زادت النسبة عن 10% فيجب إتباع طرق المكافحة باستعمال محلول رغوة خاصة.
- ملاحظة (2): السوائل التي لها نقطة غليان أقل من 38 $^{\circ}$ م تحتاج إلى معدل أعلى لاندفاع الرغوة، ويحدد هذا بواسطة الفحوصات التي تجرى على السائل، ويمكن أن يصل معدل اندفاع الرغوة إلى 8.1~b
- (2) في حالة المحاليل القابلة للاشتعال والتي تذوب في الماء K يكون معدل التدفق المطلوب كما هو موضح بجدول (4/2/4).
- (3) عند استعمال محلول الرغوة البروتيني أو الفلوروبروتيني، فإن معدل التدفق لا يقل عن 6.5 ل/د/م²، أما في حال استعمال محلول الرغوة نوع AFFF، فإن معدل التدفق لا يقل عن 4.1 ل/د/ م².

جدول (4/3/4) معدل التدفق حسب نوع السائل

| معدل التدفق | نــوع الســائل |
|-------------|---------------------|
| (ك/د/م²) | |
| 6.5 | كحول الأثيل والمثيل |
| 9.8 | الأثير |
| 9.8 | الكحول الايوبروبولي |

(ب) زمن التدفق

- (1) يجب أن تعمل معدات الرغوة بمعدل تدفق حسب ما ورد في الفقرة (7/6/3/4) وفترات زمنية كالآتى:
 - 1 الخراطيم اليدوية ومدافع قذف الرغوة لمدة 60 د.
- 2_ الخزانات التي تحتوي سوائل هيدروكربونية ونقطة وميضها عند درجة 38 93 °م لمدة 50 د.
 - 38 م لمدة 65 د.
 - 4_ البترول الخام، لمدة 65 د.

- (2) أما بخصوص السوائل القابلة للاشتعال والتي تنوب في الماء، فيجب أن يكون معدل التدفق لمحلول الرغوة حسب ما ورد في الفقرة (1/6/3/4_(أ)) ولمدة 65 د إلا إذا أثبتت الجهة المصنعة بواسطة الحسابات والتجارب إمكانية تقليل زمن التدفق عن ذلك.
- (3) في حالة استخدام نظام الرغوة الثابت أو شبه الثابت يتم تحديد زمن التدفق لحماية الخزانات حسب نوع مصبات الرغوة المركبة، جدول (3/4).

(ج) مصبات الرغوة

- (1) يجب أن لا تزيد سرعة التدفق عند الفتحة عن 3.0 م/ث للسوائل عند درجة حرارة أقل من $^{\circ}$ 03 م/ث للسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث للسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 38 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 48 مراث المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل الأخرى المسوائل الأخرى عند درجة حرارة أكبر من المسوائل الأخرى المسوائل الأخرى المسوائل الأخرى المسوائل المسوائل الأخرى المسوائل المسوائل الأخرى المسوائل المسوائ
- (2) يجب أن يتناسب عدد مصبات الرغوة مع قطر أو مساحة الخزان وحسب نوع السائل المطلوب حمايته، جدول (3/4).

جدول (3/4_5) زمن التشغيل لحماية الخزانات

| مصبات الرغوة | مصبات الرغوة | الخزانات المحتوية على سوائل |
|-----------------|----------------|--|
| من النوع الثاني | من النوع الأول | هيدروكربونية |
| (ح) | (2) | |
| 30 | 20 | نقطة الوميض بين درجة حرارة 38 ــ 93 °م |
| 55 | 30 | نقطة الوميض عند درجة حرارة أقل من 38 °م |
| 55 | 30 | النفط الخام |

| قطر الخزان | ة حسب | مصبات الرغو | 6_3) عدد | جدول (4/ |
|------------|-------|-------------|----------|----------|
|------------|-------|-------------|----------|----------|

| السوائل التي نقطة | السوائل التي نقطة | قطر الخزان |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| ومیضها أعلى من $38~^{\circ}$ م | وميضها أقل من 38 °م | (م) |
| 1 | 1 | أقل من 24 |
| 1 | 2 | 36 _ 24 |
| 2 | 3 | 42 _ 36 |
| 2 | 4 | 48 _ 42 |
| 2 | 5 | 54 _ 48 |
| 3 | 6 | 60 _ 54 |
| **3 | *6 | أكثر من 60 |

^{*} بالإضافة إلى مصبة واحدة لكل 465 م

8/6/3/4 التجهيزات الفنيــة

- (أ) يجب تزويد مضخة سائل الرغوة المركزة بصمام تصريف الضغط الزائد على خط التصريف لمنع زيادة الضغط والحرارة.
- (ب) يجب تركيب مصفاة على أنبوب الرغوة ليمنع مرور الأجسام الغريبة وأن تكون نسبة مساحة الفتحات بالمصفاة إلى مساحة الأنبوب 10:1.
 - (ج) يجب عمل ميل في أنابيب الشبكة بمقدار 2 مم/م.
 - (د) يجب أن لا تمر الأنابيب المغذية لمنطقة حريق بمنطقة حريق أخرى.
 - (هـ) عندما تمر الأنابيب في منطقة خطرة يجب تجنب مصادر الخطورة لكي لا تنفجر الأنابيب.
- (و) يجب أن تكون العلاقات من نوعية معتمدة وأن يتم التعليق في الأجزاء الرئيسية التي لا تتأثر بالحريق.

(ز) مصبات الرغوة

- (1) يجب أن تثبت المصبات بأعلى الخزان.
- (2) يجب أن تثبت المصبات بشكل جيد بحيث لا يؤثر تحريك السقف على المصبات.
- (3) عند وجود أكثر من مصبة يجب أن يتم التوزيع بحيث لا تنتقل الرغوة على سطح السائل أكثر من 30 م.

^{**} بالإضافة إلى مصبة واحدة لكل 697 م2

- (4) يجب أن تزود مصبات الرغوة بمانعات التسرب لكي لا تسمح بتسرب بخار السائل إلى الخارج.
 - (ح) غسيل الشبكة بعد الانتهاء من التجهيزات ويتمثل بالآتى:
- (1) يجب غسيل شبكة الأنابيب سواء كانت فوق الأرض أو تحت الأرض بالمياه وبمعدل تدفق حسب أقصى ما تتحمله الشبكة وذلك قبل توصيل الأنابيب إلى نظام الرغوة من أجل إزالة جميع المواد الغريبة العالقة التي تكون قد دخلت أثناء التركيب.
- (2) يجب ألا يقل معدل تدفق المياه عن المعدل الذي صممت من أجله الشبكة وأن يكون تدفق المياه لمدة زمنية كافية.
 - (3) يجب الأخذ بالاعتبار تصريف المياه المستخدمة في غسل الشبكة.
- (4) يجب غسل الشبكة بعد الانتهاء من التركيب وذلك باستعمال المياه الخاصة بنظام الرغوة مع عدم توصيل معدات تكوين الرغوة.
- (5) عندما يكون من الصعب عمل غسيل لشبكة الأنابيب فعند ذلك يجب فحص الأنابيب من الداخل أثناء التركيب.

9/6/3/4 الفحص والاختبار

يجب أن يتم فحص النظام بعد الانتهاء من تركيبه بواسطة أشخاص مؤهلين وذلك لأخذ الموافقة من قبل جهة الاختصاص، و الهدف من فحص النظام هو التأكد من أن نظام الرغوة يعمل حسب ما صمم من أجله.

(أ) التفتيش والفحص بالعين المجردة

- (1) يجب أن يفحص نظام الرغوة بواسطة النظر للتأكد من أنه قد تم تركيب النظام بشكل جيد.
 - (2) يجب أن يشمل الفحص بالنظر الآتي
 - 1 _ مطابقة شبكة الأنابيب المنفذة بالمخططات التي تم اعتمادها.
 - 2 _ اتصال الأنابيب.
 - 3 _ التأكد من أن الصمامات في متناول اليد.
 - 4 _ مقاييس الضغط والتحكم.
 - 5 _ التأكد من تركيب مانع بخار السائل بشكل جيد.
 - 6 _ فحص جميع الأجهزة والتأكد من وجود تعليمات التشغيل.

(ب) فحص الأنابيب بالضغط

يجب أن تضغط الأنابيب لمستوى 13.4 بار أو 150% زائد 3.4 بار من ضغط التشغيل لمدة 2 س.

(ج) فحص التشغيل

قبل الموافقة على نظام الرغوة يجب أن تفحص جميع الأجهزة والمعدات للتأكد من أنها تعمل حسب مواصفات التشغيل.

(د) فحص التفريــغ

- (1) يجب عمل فحص لتدفق الرغوة للتأكد من أن المنطقة المطلوب حمايتها محمية حسب مواصفات التصميم.
 - (2) يجب ملاحظة الآتى أثناء الفحص:
 - 1_ ضغط الماء الساكن.
 - 2_ ضغط الماء بالشبكة أثناء التدفق عند صمام التحكم.
 - 3_ ضغط الماء عند أبعد نقطة بالنظام.
 - 4_ معدل التدفق الفعلي.
 - 5_ معدل تدفق الرغوة المركزة.
 - 6_ فحص الرغوة الناتجة للتأكد من نقاوتها.
 - 7_ فحص نسبة تركيز الرغوة المركزة.

10/6/3/4 الصيانـــة

- (أ) غسيل الشبكة بعد الاستعمال
- (1) يجب عمل توصيلات بالشبكة، ليصبح غسل شبكة الأنابيب بالماء النقي بعد الاستعمال
 - (2) التأكد من أن معدات الكشف عن الحريق التلقائية صالحة وليس بها أي عطل.
 - (3) التأكد من أن مضخات محلول الرغوة تعمل تلقائياً.
 - (4) التأكد من أن مضخات المياه لشبكة نظام الرغوة تعمل تلقائياً.
 - (5) التأكد من صلاحية محلول الرغوة المركز.
 - (6) التأكد من أن صمام نظام الرغوة يعمل تلقائياً.
- (7) التأكد من وجود الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل إلى أنابيب الشبكة على مصبات الرغوة.

11/6/3/4

- (أ) يجب أن يعهد بتحضير المخططات إلى من لهم الخبرة والمسؤولية الكافية.
 - (ب) يجب أن تكون المخططات حسب مقياس رسم مناسب.
 - (ج) يجب أن تتضمن المخططات المعلومات التالية:
- (1) الوصف الطبيعي للمنطقة المطلوب حمايتها من جهة الموقع ومكونات البناء ونوعية المادة المطلوب حمايتها.
 - (2) نوعية وتركيز محلول الرغوة.
 - (3) معدل تدفق محلول الرغوة.
 - (4) متطلبات الماء.
 - (5) الحسابات التي تبين كمية الرغوة المطلوبة.
 - (6) الحسابات الهيدروليكية.
 - (7) تحديد سعة جميع المعدات والأجهزة.
- (8) تحديد مسار الأنابيب ومواقع أجهزة الكشف عن الحريق وأجهزة التشغيل ومصبات الرغوة والمعدات الإضافية.
 - (9) تقديم مخطط مبسط يوضح المواقع والأجهزة المستخدمة وشبكة الأنابيب.
 - (10) توضيح أي مظاهر خاصة للنظام.
- (د) يجب أن يكون محلول الرغوة ومعدات عمل الرغوة من ضمن المعدات والمحاليل المعتمدة.
 - (هـ) يجب تقديم المخططات التنفيذية من قبل مهندس المقاول لأخذ الموافقة قبل التنفيذ.
 - (و) يجب تقديم منحنى عمل المضخات الذي يبين الضغط ومقدار التدفق.
- (ز) يجب أخذ الموافقة على أي تعديل على مخططات أو معدات نظام الرغوة من قبل الجهة المختصة.

أنظمــة الرغـوة متوسطة $_{-}$ وعالية التمدد

1/7/3/4 التعريــف

الرغوة متوسطة وعالية التمدد هي عبارة عن مجموعات من الفقاعات المتولدة ميكانيكياً، عن طريق مرور الهواء أو الغاز خلال شبكة أو شاشة أو أي وسط نفاذ (نظيف) يبلل بواسطة محلول مائي لوسيط رغوي. تحت هذه الظروف يمكن أن تتولد رغوة مكافحة الحريق ذات تمدد من 20 إلى 1000 . تعطي مثل هذه الرغوة وسيط مميز، لنقل الماء إلى الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها، لغمرها كلياً وللإحلال الحجمي للبخار، الحرارة والدخان.

لقد أثبتت التجارب أن عند استعمال الرغوة عالية التمدد مع مرشات المياه التلقائية تحت ظروف معينة يعطي سيطرة إيجابية وفعالية إطفاء للحريق أكبر منه عند استعمال أحد النظامين منفرداً.

2/7/3/4

(أ) نظام الرغوة متوسطة التمدد

يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل عندما يكون هناك ضرورة لتغطية العمق بدرجة معينة، ومثال على ذلك هو الغمر الكلي للأماكن صغيرة الحجم، أو غمر جزء من الحيز وهو فعال في الأماكن الداخلية والخارجية.

(ب) نظام الرغوة عالية التمدد

- (1) يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل، ولكن لتغطية عمق أكبر مما هو في نظام الرغوة متوسطة التمدد.
- وهو بذلك مناسب أكثر لملء الأحجام التي يحدث فيها الحريق بمستويات مختلفة، كمثال على ذلك المخازن ذات الأرفف العالية.
- (2) يمكن استعماله أيضاً في الأماكن التي لا يمكن إرسال أشخاص إليها، أو الأماكن التي تشكل خطورة على الأفراد مثل السراديب والأنفاق.
- (3) يجب أن لا تستعمل أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمدد للحرائق ذات الخطورة التالية ما لم تثبت التجارب عكس ذلك.
- 1 المواد الكيميائية مثل نترات السليلوز حيث أنها تطلق الأكسجين أو المواد المؤكسدة الأخرى التي تساعد على الاحتراق.
 - 2_ المعدات الكهربائية الحية غير المحاطة بحيز (الخارجية).
 - 3_ المعادن التي تتفاعل مع الماء مثل الصوديوم، البوتاسيوم.
- 4_ المواد التي تتفاعل مع الماء بخطورة، مثل ثلاثي إثيل الألمنيوم، و خامس أكسيد الفُسفور.
 - 5_ الغازات المسالة القابلة للاشتعال.

3/7/3/4 أنواع النظام

الأنظمة المعروفة للرغوة متوسطة وعالية التمدد هي:

(أ) نظام الغمر الكلي

وهو عبارة عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذي بالرغوة الحيز المحيط لمكان حدوث الحريق وتغمره ويستعمل هذا النظام عندما يكون مكان الحريق محاطاً بحيز يمكن غمره بوسيط الإطفاء، والمحافظة عليه لمدة كافيه من الزمن لضمان السيطرة على الحريق أو إخماده. والحرائق التي يتم السيطرة عليها أو إخمادها بطريقة الغمر الكلي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات:

- (1) الحرائق السطحية التي تتضمن السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق والمواد الصلبة.
 - (2) الحرائق العميقة التي تتضمن المواد الصلبة المتسامية.
 - (3) الحرائق ذات ثلاثة أبعاد لبعض السوائل القابلة للاشتعال.

(ب) نظام الغمر الموضعى

وهو عبارة عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذي بالرغوة المركزة والماء، عبر شبكة من الأنابيب ترتب بحيث تدفع الرغوة مباشرة إلى الحريق أو السائل المنتشر. ويمكن استعمال النظام لإخماد أو السيطرة على الحرائق في السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق، أو الغاز الطبيعي المسال أو المواد المحترقة العادية ذات الفئة " أ " عندما يكون المكان غير مغلق تماماً، وهذا النظام هو الأفضل لحماية الأسطح المنبسطة مثل تدفق السوائل، الخزانات المفتوحة، الأماكن المحاطة برصيف الحفر، مجارى الخدمات وغيرها.

(ج) أجهزة توليد الرغوة المتنقلة

وهي عبارة عن صانع للرغوة، يعمل يدوياً وسهل النتقل، يوصل عن طريق خرطوم أو أنابيب وخرطوم إلى مصدر الماء والرغوة المركزة.


وأجهزة الخلط يمكن أن تكون ضمن صانع الرغوة أو مفصولة عنه و يمكن أن تستعمل لمكافحة الحرائق في جميع الأماكن المذكورة في الفقرات السابقة، من قبل رجال الإطفاء أو أشخاص مدربين جيداً.

4/7/3/4 مكونات النظام

تتكون أنظمة الرغوة متوسطة _ وعالية التمدد بصورة عامة من الأجزاء التالية، شكل (3/4_25).

- (أ) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.
- (ب) مصدر میاه مناسب ومضخات.

- (ج) مصدر الرغوة المركزة.
 - (د) معدات الخلط المناسبة.
- (هـ) شبكة الأنابيب وملحقاتها.
 - (و) صانع الرغوة.



شكل (3/4_25) مكونات أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمدد

5/7/3/4 مواصفات المواد

- (أ) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة
 - تشمل المكونات التالية:
- (1) أجهزة التحكم والتشغيل التلقائيي
- 1 كاشفات الحرارة أو الدخان أو اللهب أو الأبخرة القابلة للاحتراق ولوحات التحكم والمراقبة التابعة للنظام وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق. (الباب الخامس ــ الفصل الأول).
- 2_ صمامات التحكم أو صمامات الغمر المائي طبقاً لمواصفات صمام نظام الغمر المائي ومواصفات مواد معدات الحريق لصمامات التحكم التلقائية (الباب الأول _ الفصل الأول).

- 3— أجهزة التشغيل وهي التي تتحكم في تشغيل صانع الرغوة، الصمامات، أجهزة الخلط، التحكم بالتدفق، ومعدات الإغلاق وهي غالباً ما تكون ميكانيكية، كهربائية، هيدروليكية أو هوائية مسجلة ومعتمدة، ويجب أن تزود بمصدر طاقة مناسب يعتمد عليه، ومصدر للطاقة الكهربائية لتشغيل أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمدد. يجب أن تطابق دوائر الكهرباء لمضخات الحريق مواصفات مضخات الحريق (الباب الثاني _ الفصل الثاني).
- 4- أجهزة الغلق مثل الصمامات الخانقة البوابات، الأبواب، الخوانق يجب أن تكون من النوع سريع الفتح، وتحافظ على الغلق أثناء الحريق وأن تتحمل الحريق والحرارة، وضغط اندماج الرغوة ومرشات المياه.

(2) أجهزة التشغيل اليدوي

1 _ وحدة التشغيل اليدوية طبقاً لمو اصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس _ الفصل الأول).

2 ـ ذراع النشغيل الميكانيكي طبقاً لمواصفات نظام الغمر المائي (الباب الرابع ـ الفصل الثاني) ومواصفات مواد معدات الحريق للصمامات (الباب الأول ـ الفصل الأول).

(3) أجهزة الإنذار التابعة للنظام

وهي الأجراس والعلامات الضوئية والصافرات طبقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).

(ب) مصادر المياه والمضخات

وهي وفقا لمواصفات مصادر المياه (الباب الثاني ـ الفصل الأول) ومضخات الحريق بالإضافة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار نوعية الماء وقابلينه لإنتاج الرغوة متوسطة وعالية التمدد، حيث أن استعمال الماء المالح أو العسر أو وجود المواد المانعة الصدأ أو المواد المانعة للتجمد أو الأعشاب والفطريات البحرية، الزيوت أو أي مواد ملوثة يمكن أن تؤدي إلى تقليل حجم الرغوة أو ثباتها. ويجب استشارة الجهة المصنعة للرغوة.

(ج) مصادر الرغوة المركزة

وتشمل ما يليى:

(1) مادة الرغوة

- 1 ــ الرغوة المركزة المستعملة في النظام يجب أن تكون مسجلة للمعدات المستعملة معها أو أن تكون الرغوة المركزة من نوعية مكافئة مقبولة لدى جهة الاختصاص، حيث أن أداء النظام يعتمد على تركيب الرغوة المركزة بالإضافة إلى العوامل الأخرى.
- 2 إن نوعية الرغوة المركزة للأداء الجيد في هذه المواصفة يجب أن تفحص حسب الاختبار ات المناسبة.
 - (2) خزان الرغوة المركزة

يجب أن يكون الخزان من مواد مقاومة للصدأ ومن تركيب متوافق مع الرغوة المركزة، ووفقاً لمواصفات أوعية حفظ الرغوة المركزة الفقرة (5/3/3/4) والأخذ بعين الاعتبار عند

تصميم الخزان أن يكون تبخر الرغوة المركزة قليلاً ويجب استشارة الجهة المصنعة لمعدات الرغوة.

(3) مضخات الرغوة المركزة

وهي كما هو مذكور في أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة للاشتعال، مصنعة من البرونز الفقرة (5/3/4).

(د) معدات الخلط

وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة، الفقرة (2/3/3/4).

(هـ) شبكة الأنابيب وملحقاتها

(1) الأنابيب والوصلات

- 1 ـ الأنابيب والوصلات التي تلامس الرغوة المركزة باستمرار يجب أن تكون من مواد مقاومة للصدأ ومتوافقة مع الرغوة المركزة المستعملة، الأنابيب المجلفنه يمكن أن تكون غير متوافقة مع الرغوة المركزة.
- 2 أما باقي الأنابيب والوصلات يجب أن تكون من الوزن القياسي جدول (40) الصلب الأسود أو المجلفن للأنابيب، ومن الوزن القياسي للصلب الأسود أو المجلفن، الحديد المطاوع أو الحديد الطروق للوصلات.
- 3_ الأنابيب والوصلات يجب أن تكون وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول _ الفصل الأول).

(2) الصماات

- 1 يجب أن تكون جميع الصمامات مناسبة للغرض المراد استعمالها فيه وتبعاً لسعة التدفق والتشغيل، ويجب أن تكون من نوع مسجل.
- 2 يجب أن لا تكون الصمامات سهلة التعرض لأي تلف ميكانيكي أو كيميائي أو غيره.
- 3 يجب أن تكون الصمامات وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول الفصل الأول).
- 4 يجب أن يتم تركيب الصمامات على مسافة لا تقل عن قطر الخزان المراد حمايته، وفي كل الأحوال على مسافة لا تقل عن 15 م.

(3) الخرطوم


الخرطوم المستعمل لربط صانع الرغوة المتنقل بمصادر الماء أو المحلول يجب أن يكون مبطناً، ويختار مقاس الخرطوم وطوله مع الأخذ بعين الاعتبار هيدروليكية النظام بأكمله.

(و) صانع الرغوة


صانع الرغوة المتوسطة وعالية التمدد ينقسم إلى نوعين حسب طريقة إدخال الهواء هما:

(1) صانع الرغوة _ النوع الساحب (الماص) للهواء


وهو يمكن ان يكون ثابت أو متنقل. التيارات النفاثة لمحلول الرغوة تمتص الكميات المناسبة من الهواء ثم بعد ذلك تسقط على المنخل لإنتاج الرغوة. هذه الأنواع تنتج غالباً رغوة بنسبة تمدد لا تزيد عن 250 من الحجم الأصلي، شكل (3/4_26).




شكل (3/4_26) صانع الرغوة الساحب للهواء



شكل (3/4_127) صانع الرغوة بمروحة دفع الهواء (نفخ)



شكل (3/4-27ب) صانع الرغوة بمروحة دفع الهواء (نفخ)



شكل (3/4_28) صانع الرغوة باستخدام محرك مائي لمروحة الهواء

6/7/3/4 التشغيــل

(أ) يتم تشغيل نظام الرغوة المتوسطة وعالية التمدد بالوسائل التالية

- (1) تشغيل تلقائي بواسطة كشافات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر أو أي أجهزة تشغيل أخرى.
 - (2) تشغيل يدوي كهربائي بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق.
 - (3) تشغيل يدوى ميكانيكي بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية.

(ب) المحافظة على الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد في نظام الغمر الكلي:

- (1) لضمان السيطرة الكافية أو الإطفاء، يجب أن يحافظ على الحجم المغمور لمدة لا تقل عن 60 د للأماكن غير المحمية بالمرشات ولمدة 30 د للأماكن المحمية بالمرشات.
 - (2) عندما يكون هناك سوائل قابلة للاحتراق أو الاشتعال فقط فإنه يمكن تقليل هذه المدة.
- (3) يمكن المحافظة على الحجم المغمور بواسطة التشغيل المستمر أو المتقطع لأي من أو جميع صانعات الرغوة المتوفرة.
- (4) يجب أن تؤخذ الترتيبات والطرق للمحافظة على الحجم المغمور بدون ضياع الرغوة المركزة التي يمكن أن يحتاج إليها في حالة عودة الاشتعال.

- (أ) يمكن استعمال الأنظمة لحماية مكان واحد أو عدة أماكن باستعمال نفس مصدر الرغوة المركزة والماء، ما عدا الحالات التي يمكن أن يحدث بها الحريق في موضعين أو أكثر معا بسبب قربهما لبعض، وحسب رأي جهة الاختصاص وفي هذه الحالات يجب أن يحمى كل مكان بنظام مستقل، أو أن يكون النظام مصمماً لتغطية جميع الأماكن المتوقع حدوث الحريق فيها معا في آن واحد.
- (ب) يجب توفير المياه بالكمية الكافية والضغط لتغذي العدد الأكبر من صانعات الرغوة متوسطة وعالية التمدد التي يحتمل أن تعمل معاً بالإضافة إلى احتياجات أنظمة الحريق الأخرى.
- (ج) يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة في النظام كافية على الأقل لأكبر مكان محمي أو مجموعة الأماكن المراد حمايتها معاً.
- (د) يجب توفير مخزون احتياطي جاهز من المواد المنتجة للرغوة (الرغوة المركزة) كافية لمتطلبات التصميم، لكي يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، ويمكن أن تكون في خزانات منفصلة أو براميل أو صفائح في المكان. أو تكون متوفرة من مصدر خارجي معتمد خلال 24 س.
- (هـ) يجب تزويد مراقبة لأجهزة الكشف التلقائية والتشغيل، ويجب أن تركب بحيث يمكن ملاحظة أو اكتشاف إشارة الخطأ في الحال.

- (و) يجب تركيب إنذار مسموع للدلالة على تشغيل النظام، وتنبيه الأشخاص، والدلالة على الخطأ في جهاز أو آلية مراقبة، وحسب مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس _ الفصل الأول).
- (ز) يجب أن توضع أجهزة التحكم اليدوي للتشغيل والغلق في مكان آمن يسهل الوصول إليه في جميع الأوقات. محطات التشغيل اليدوي عن بعد يمكن أن تطلب عندما تكون المساحة كبيرة وصعبة الخروج أو عندما تطلب من قبل الجهة االمختصة.
- (ح) يجب أن تزود جميع المعدات التي تعمل تلقائياً وتتحكم في توليد وتوزيع الرغوة بوسائل مستقلة معتمدة للتشغيل اليدوي الطارئ، سهلة الوصول وبالقرب من المعدات التي يتم التحكم فيها. ويصمم النظام بحيث يتم التشغيل الطارئ من مكان واحد إذا أمكن ذلك.
- (ط) يجب تزويد الهواء من خارج الغرفة المحمية لتوليد الرغوة ما لم نكن البيانات المحاطة تبين أن الهواء من الداخل يمكن أن يكون كافياً.
 - (ي) يجب توفير تهوية لمنع تدوير نواتج الاحتراق في فتحات دخول الهواء لصانعات الرغوة.
- (ك) يجب أن يكون صانع الرغوة في مكان سهل الوصول للتفتيش والصيانة، وبالقرب من المنطقة المراد حمايتها وبحيث تكون محمية من التعرض للحريق أو الانفجار.
- (b) يجب أن تصمم جميع الأنابيب وفقاً للحسابات الهيدروليكية لضمان معدل التدفق المطلوب عند صانعات الرغوة.
- (م) يجب تزويد مصفاة على خط الماء المتجه إلى أعلى من صمام التحكم، مناسبة للاستعمال مع أجهزة الخلط وصانعات الرغوة، ويمكن استعمال مصافي ثانوية حسب توصيات الجهة المصنعة لمعدات الرغوة.
- (ن) يجب أن تصمم مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بحيث تمنع السريان المضطرب المفرط، ويجب حساب معدل التدفق الفعلي للرغوة بالاختبار أو بطريقة أخرى مقبولة لجهة الاختصاص.
 - (س) بالنسبة لأنظمة الغمر الكلي يجب مراعاة الأمور التالية:
- (1) يجب منع تسرب الرغوة من الحيز المراد حمايته بإغلاق الفتحات، نظراً لأن كفاءة النظام تعتمد على المحافظة على الكمية المناسبة للرغوة.

- (2) في حالة وجود فتحات لا يمكن إغلاقها، فإن النظام يجب أن يصمم بحيث يتم تعويض الكمية المفقودة من الرغوة، ويجب أن يختبر لضمان الأداء الصحيح.
- (3) عندما يستخدم الهواء الخارجي لتوليد الرغوة، يجب تزويد تهوية في مستوى عالى للهواء الذي تحل محله الرغوة. ويجب أن لا تزيد سرعة التهوية عن 50 م/ث في الهواء الحر.
- (4) عندما يتطلب التصميم مراوح طرد، فإنها يجب أن تكون معتمدة للتشغيل عند درجة حرارة عالية، بحيث يراعى حماية المفاتيح والأسلاك والأجهزة الكهربائية الأخرى لضمان الأداء الذي يعتمد عليه لمراوح الطرد المكافئ لصانعات الرغوة.
- (5) يجب أن توضع صانعات الرغوة متوسطة وعالية التمدد بحيث يتم بناء الرغوة النسبي من خلال المنطقة المحمية أثناء زمن التقريغ.
- (6) يجب أن تطلق الرغوة عالية أو متوسطة التمدد بالمعدل الكافي بحيث تملأ الحيز إلى العمق الفعال فوق الحريق قبل تحطمها بدرجة غير مقبولة.

(ع) بالنسبة لأنظمة الغمر الموضعي يجب مراعاة الأمور التالية:

- (1) يجب أن يشمل المكان المراد حمايته جميع المناطق التي يمكن أن ينتشر منها أو إليها الحريق.
- (2) يمكن استعمال أنظمة الغمر الموضعي للرغوة المتوسطة والعالية التمدد ولحماية المخاطر الموجودة في داخل المبنى أو المسقوفة جزئياً، أو في الخارج ويجب الأخذ بعين الاعتبار تأثير الرياح والعوامل الجوية الأخرى.

8/7/3/4

تجرى الحسابات للنظام وفقاً للمعايير التالية:

(أ) نظام الغمر الكلي

(1) عمــق الرغــوة

1_ الرغوة عالية التمدد

يجب أن لا يقل عمق الرغوة عن 1.1 مرة من ارتفاع أعلى مكان خطورة ولا يقل بأي حال من الأحوال عن 0.6 م فوق هذا المكان. للسوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق يمكن أن يعتبر العمق المطلوب فوق المكان أكبر ويجب أن يحسب بالاختبارات.

2_ الرغوة متوسطة التمدد

يتغير العمق المطلوب فوق المكان وفقا للتمدد ويجب أن يحسب بالاختبارات.

(2) الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد

يعرف الحجم المغمور بالآتي:

- 1 العمق المذكور أعلاه مضروباً في مساحة أرض المكان المراد حمايته.
- 2 في حالة الغرف غير المحمية بالمرشات، وذات تركيب داخلي قابل للاحتراق، فإن الحجم الفعلي يتضمن الفراغات المخفية. يمكن استبعاد الحجم المشغول بالاسطوانات والمكائن أو أي معدات أخرى موجودة دائماً عند حساب الحجم المغمور.

(3) زمن الغمر للرغوة عالية التمدد

الزمن الموصى به لتحقيق الحجم المغمور لمختلف أنواع الأماكن والمخاطر وتجهيزات المبانى، جدول (3/4_2).

- (4) معدل التدفق
- 1_ الرغوة متوسطة التمدد

يجب أن يحسب معدل التدفق للرغوة متوسطة التمدد بالاختبارات.

2_ الرغوة عالية التمدد

أ _ إن معدل تدفق الرغوة الضروري للإطفاء أو السيطرة الكاملة على الحريق تعتمد على قوة حماية المرشات، طبيعة وشكل المكان، قابلية الإنشاء والمحتويات للحريق واحتمال فقد الحياة والعقار والإنتاج.

ب _ يعتمد المعدل أيضاً على خواص الرغوة مثل نسبة التمدد، احتفاظ الماء، تأثير ملوثات الماء، تأثير الحرارة على احتفاظ الماء ...الخ.

ج _ إن أقل معدل تدفق أو سعة صانع الرغوة الكلية يجب أن تحسب من المعادلة التالية:

$$R = \left(\frac{V}{T} + R_S\right) \times C_N \times C_L \tag{2-3/4}$$

حيث:

(م 3 د) معدل التدفق R

 $(^3$ م) المغمور =V

(2-3/4) زمن الغمر (د)، يتم حسابه من جدول T

(م 3 م) معدل تكسر الرغوة بالمرشات $= R_S$

1.15= معامل لتعويض انكماش الرغوة = C_N

(قيمة افتراضية) التسرب= C_L

يحسب معامل R_S لتعويض تكسر الرغوة بالمرشات إما بالاختبار أو بواسطة المعادلة التالية:

$$R_S = S \times Q \tag{3-3/4}$$

حيث:

S = x الرغوة من تدفق المرشات = 0.075 (م $^{6}/c$) (ل/د) S = x عدد رؤوس المرشات x المساحة للمرش S = x

إن المعامل C_L لتعويض فقد الرغوة بسبب التسرب حول الأبواب والنوافذ والفتحات غير المغلقة، يجب أن يحسب من قبل المهندس المصمم بعد التقييم السليم للبناء، وهذا المعامل يجب

أن لا يقل عن 1.0. يمكن أن يكون هذا المعامل مرتفعاً إلى 1.2 للمبنى ذي الفتحات المغلقة دائماً، معتمداً على نسبة تمدد الرغوة وتشغيل المرشات وعمق الرغوة.

(5) الكميـــة

1 ـ يجب أن يزود النظام بالكمية الكافية من الرغوة المركزة عالية التمدد لتسمح بالتشغيل المستمر للنظام كاملاً لمدة 25 د أو لتوليد أربع أضعاف الحجم المغمور، أيهما أقل، ولكن ليس أقل بأي حال من الأحوال من زمن 15 د للتشغيل الكامل.

 2 يجب أن تحسب كمية الرغوة متوسطة التمدد بالاختبارات المناسبة المتطورة بواسطة مختبرات فحص مستقلة.

(ب) نظام الغمر الموضعي

- (1) السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق والمواد الصلبة
- 1_ معدل التدفق: يجب أن تتدفق الرغوة بالمعدل المناسب لتغطية المكان لعمــق لا يقل عن 0.6 م خلال 2 د.
- 2_ الكمية: يجب تزويد الكمية الكافية من الرغوة المركزة والماء لتسمح بالتشغيل المستمر لكامل النظام لمدة 12 د على الأقل. ويجب توفير المخزون الاحتياطي من الرغوة وفقا للفقرة (7/7/3/4_(د)).

9/7/3/4 التجهيزات الفنية

- (أ) يجب أن تركب جميع أجهزة التشغيل وتحمى بشكل مناسب بحيث لا تتعرض لأي حالات ميكانيكية أو كيميائية أو مناخية أو أي حالات أخرى تجعلها غير قابلة للتشغيل.
- (ب) يجب أن تعتبر جميع أجهزة غلق الأبواب والشبابيك، فتحات التهوية وأجهزة الغلق الكهربائية المطلوبة أجزاء مكملة للنظام وتعمل عند تشغيله.
 - (ج) يجب أن تعرف جميع أجهزة التشغيل اليدوي حسب المكان المستعملة في حمايته.
- (د) يجب أن تخزن الرغوة المركزة (الرئيسية والاحتياطية) في مكان تكون درجة الحرارة فيه ما بين 2° م و 38 $^{\circ}$ م، أو ضمن مجال درجة الحرارة المسجل عندها الرغوة.
- (هـ) يجب أن يحفظ المخزون الاحتياطي في أوعية مغلقة بإحكام في منطقة نظيفة وجافة لمنع التلوث والتلف.
- (و) يجب أن تركب شبكة الأنابيب (الأنابيب والوصلات) وفقاً لمواصفات أنظمة مرشات المياه التلقائية (الباب الرابع ـ الفصل الأول).

- (ز) عندما تركب صانعات الرغوة في المكان المراد حمايته فإنها يجب أن تكون مقاومة أو محمية من التعرض للحريق ويمكن أن تكون الحماية بشكل عزل أو صبغ مقاوم للحريق أو غمر مائي أو مرشات ... الخ.
- (ح) يجب أن تركب وتحمى مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بصورة مناسبة بحيث تكون غير معرضة للتلف الميكانيكي الكيميائي وغيره.
- (ط) يجب أن تركب الفتحات الموجودة تحت العمق المراد تعبئته مثل الأبواب والشبابيك وغيرها بحيث تغلق تلقائياً قبل أو مع بدء انطلاق الرغوة، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إخلاء الأشخاص، وذلك في نظام الغمر الكلي.
- (ي) يجب أن تكون التهوية المطلوبة من فتحات مناسبة، إما أن تكون مغلقة دائماً أو مفتوحة دائماً ومرتبة بحيث تفتح تلقائياً عند تشغيل النظام.
 - (ك) يجب أن تغلق أنظمة التهوية الميكانيكية تلقائياً عندما تتعارض مع بناء الرغوة الصحيح.
- (ل) يجب أن ترتب مصبات الرغوة للنظام، بحيث تغطي منطقة الحريق التصميمية، ضمن الزمن الموصف وتبقى بالعمق المناسب لضمان إخماد الحريق الفعال والنهائي.

10/7/3/4 الفحص والاختبار

يجب أن تتم أعمال الفحص والاختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً لأصول المهنة وشروط العقد بواسطة مهندسين ومفتشين مؤهلين ومدربين على أن لا نقل عن النقاط التالية:

- (أ) التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات المعتمدة و الدليل المصور المعتمد.
 - (ب) التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل صانعات الرغوة.
- (ج) التأكد من مثبتات شبكة الأنابيب ومجاري الهواء ومجاري الرغوة وجميع مكونات النظام.
 - (د) التأكد من ضغط وتدفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات الأداء.
 - (هـ) التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح.

- (و) فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذكور في طرق خلط الرغوة فقرة (2/3/3/4).
 - (ز) التأكد من مصادر الرغوة المركزة (الكمية والضغط والتدفق).
 - (ح) التأكد من تركيب صانع الرغوة بالشكل الصحيح وفحص عملها.
 - (ط) قياس معدل تدفق محلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة.
- (ي) إجراء فحص عملي لأجهزة التشغيل والتحكم، وتلقي الإشارات عند لوحة التحكم ولوحة الإنذار، وسماع الإنذار والتحكم بالفتحات والأبواب والخدمات الأخرى.
 - (ك) يجب عمل فحوصات التفريغ المناسبة عند أي كشف للدلالة على حسن الأداء.
- (b) يجب ترتيب خطوات أو طرق التشغيل الكامل لنظام الغمر الكلي بعناية لمنع فقد السيطرة المتكونة من النظام وذلك باتباع المواصفات الدولية.

11/7/3/4 الصيانـــة

- (أ) يجب فحص جميع أنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد كاملة والتأكد من التشغيل الصحيح بواسطة مهندسين أو مفتشين مؤهلين ومدربين مرة واحدة على الأقل سنوياً. وذلك يتضمن حساب أي تغييرات في الخواص الفيزيائية للرغوة المركزة التي تؤثر على النوعية.
- (1) الهدف من هذا التفتيش والاختبار هو ضمان أن النظام في وضع التشغيل الكامل السليم، والدلالة على الاستمرار المحتمل لهذا الوضع حتى الفحص القادم.
 - (2) يجب كتابة تقارير الفحص مع التوصيات اللازمة بمعرفة المالك.
- (3) يجب أن يفحص النظام بواسطة شخص مؤهل متبعاً الجدول المعتمد، وذلك بين الفحوصات والاختبارات المنتظمة في عقد الصيانة.
- (ب) يجب عمل فحوصات أسبوعية مسجلة لأنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد، والبنود التي يتم التأكد منها تتضمن الآتي حسب الطلب:
 - (1) غرفة تحكم الرغوة وتشمل نظام إمداد الرغوة المركزة.
- 1_ مضخات الرغوة المركزة، الخزانات، والتأكد من عدم وجود التسرب والعطل من الخطوط والتأكد من مستوى الرغوة المركزة في الخزانات.
 - 2_ مضخات الرغوة المركزة تعمل بصورة سليمة.
 - 3 جميع صمامات العزل التي تعمل يدويا للنظام في الوضع الصحيح ومقفولة.

- 4_ الإشارات الضوئية على اللوحة الرئيسية تعمل بشكل صحيح.
 - 5_ جميع مفاتيح التشغيل في لوحة التحكم في وضع التشغيل.
 - 6_ معدل تدفق وضغط مصدر المياه صحيح.
 - 7_ البطاريات مشحونة تماماً ومستوى السائل طبيعي.
- 8_ أنظمة إنذار الحريق وإنذار الأعطال قد تم فحصها ومفاتيح الإغلاق في الوضع العادي.
 - 9_ جميع عمليات المراقبة تعمل بشكل صحيح.
 - (2) صانعات الرغوة الكهربائية
 - 1 _ جميع مفاتيح الفصل في وضع التشغيل ومقفولة.
 - (3) المرشات وإمداد المياه والإنذار
 - 1_ ضغط المياه على أنابيب المرشات الصاعدة عادي.
 - 2_ تم فحص نظام إنذار تدفق المياه.
 - 3_ جميع صمامات العزل التي تعمل يدوياً مفتوحة وعليها قفل.
 - (4) المنطقة المحمية
 - 1 جميع الفتحات التي تغلق تعمل بصورة سليمة.
 - 2_ تفحص المصافى وتنظف بعد كل استعمال واختبار.
 - 3_ يصلح أي عطل أو تلف في الحال بواسطة شخص مؤهل.

12/7/3/4 سلامــة الأشخاص

تدفق كميات كبيرة من الرغوة متوسطة أو عالية التمدد يمكن أن تغمر الأشخاص وتحجب الرؤيا، وتحدث صعوبة في السمع، وتعمل على عدم الراحة في التنفس، وتسبب الإرباك المكاني، لذا يجب إتباع التعليمات التالية:

- (أ) ترتب المواقع النسبية لنقاط دفع الرغوة إلى مخارج المبنى، بحيث تسهل عملية إخلاء الناس بقدر الإمكان.
- (ب) عدم دخول الأشخاص إلى المبنى المليء بالرغوة لانعدام الرؤيا ووجود الحريق، وللدخول يمكن استعمال رذاذ ماء شديد لقطع طريق في الرغوة.
- (ج) عدم ارتداء القناع ذو العلبة عند الدخول إلى الرغوة حيث أن المواد الكيميائية للقناع يمكن أن تتفاعل مع ماء الرغوة وتسبب الاختتاق. وإذا كان الدخول الطارئ ضرورياً يجب استعمال أجهزة التنفس الذاتية مع استعمال خط المياه (دليل النجاة).
 - (د) فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المعزولة عند عمل النظام.

(هـ) المحافظة على المسافات الدنيا بين الأجزاء الكهربائية الحية وغير معزولة وجميع أجزاء النظام كما هو مذكور في جدول (3/4).

جدول (3/4_7) المسافات الدنيا بين الأجزاء الكهربائية الحية و غير المعزولة و جميع أجزاء التمدد المتوسط و العالى

| أدنى مسافة | أساس مستوى | الجهد الأرضي | جهد الخط | | | |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | أساس مستوى العزل المصمم (كيلو فولت) | | | | | |
| (مم) | (كيلو فولت) | (كيلو فولت) | (كيلو فولت) | | | |
| 178 | 110 | (کیلو فولت) حتی 9 | (كيلو فولت) حتى 15 | | | |
| 254 | 150 | 13 | 23 | | | |
| 330 | 200 | 20 | 34.5 | | | |
| 432 | 250 | 27 | 46 | | | |
| 635 | 350 | 40 | 69 | | | |
| 940 | 550 | 66 | 115 | | | |
| 1118 | 650 | 80 | 138 | | | |
| 1321 | 750 | 93 | 161 | | | |
| 1600 | 900 | | | | | |
| 1930 | 1050 | 132-114 | 230-196 | | | |
| 2210 | 1175 | 132-114 | 230-196 | | | |
| 2489 | 1300 | | | | | |
| 2769 | 1425 | 220-166 | 380-287 | | | |
| 3048 | 1550 | | 300 207 | | | |
| 3327 | 1675 | | | | | |
| 3607 | 1800 | 290 | 500 | | | |
| 3886 | 1925 | | | | | |
| 4267 | 2100 | 400-290 | 700-500 | | | |
| 4674 | 2300 | 400-290 | /00-300 | | | |

8/3/4 نظام الرغوة لحماية مهابط الطائرات العمودية

استعمالات النظام (التطبيـق) 1/8/3/4

تختص هذه المواصفات بمهابط الطائرات العمودية (الهليكوبتر) على أسطح المباني من ناحية تعرضها للحريق والوسائل المناسبة لحمايتها عند حدوث حريق.

2/8/3/4 تعريـف

(أ) مهبط الطائرات العمودية

موقع مخصص لاستقبال وإقلاع الطائرات العمودية ويحتوي على مساحة مخصصة للهبوط وملحقات العمليات الأخرى.

(ب) المساحة المخصصة للهبوط

هي المساحة الأرضية التي تهبط عليها الطائرة العمودية ويمكن أن تكون مجهزة على أرضية السطح أو مبنية بإتقان فوق سطح البناية.

3/8/3/4 الإنشاءات والمباني

وفقاً لشروط نظام الوقاية من الحريق في المباني (الجزء الأول).

4/8/3/4 نظام مكافحة الحريق والإنذار

(أ) التصميم

- (1) يجب توفير نقاط إنذار يدوية متصلة مع نظام إنذار معتمد ومع جهة الاختصاص عند مخارج مهبط الطائرة، حسب مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).
- (2) يجب مراجعة جدول (4/3_8أ) و جدول (4/3_8ب) الذي يوضح كمية المياه اللازمة لعمل الرغوة، كمية محلول الرغوة المركزة، وكمية المسحوق الكيميائي الجاف لنظام مكافحة الحريق لمختلف أحجام الطائرات العمودية حسب التصنيف التالى:
- هـ 1 للطائرات العمودية التي يقـل ركابها عن 6 أشخاص وسعة خزان وقودها أقل من 400 ل.
- هـ 2 للطائرات العمودية التي ركابها أكثر من 6 أشخاص وأقل من 12 شخص وسعة خزان وقودها أقل من 800 ل.
- هـ 3 للطائرات العمودية التي ركابها 12 شخص أو أكثر وسعة خزان وقودها أكثر من 800 ل.

- (3) يجب توفير خرطومين لقذف الرغوة على الأقل ومزودين من مصدر ثابت وأن لا نقل كمية التدفق عن 380 ل/د لكل خرطوم، وأن يكونا متباعدين عن بعضهما لكي يكون بالإمكان توجيه الرغوة إلى أي مكان بالطائرة وأي مكان في مهبط الطائرة. كما يحدد عدد الخراطيم حسب مساحة مهبط الطائرة.
- (4) في حالة استخدام النظام الثابت يجب أن تكون كمية محلول الرغوة المتوفرة كافية لتزويد العدد المطلوب من الخراطيم باستمرار لمدة 10 د وتضاف مدة 5 د أخرى لاستخدام الخراطيم البدوية.
- (5) يجب حماية الغرف والمناطق القريبة والمتعلقة بمهبط الطائرة بنظام مرشات المياه التلقائية.
- (6) يمكن أن تكون فوهات رش الرغوة مع مستوى مهبط الطائرة، انظر شكل (3/4_30).
 - (7) يجب الأخذ بالاعتبار تأثير الريح على مدى قذف الرغوة وتوزيعها عند تصميم النظام.
- (8) يجب ملاحظة أن المعدات المطلوبة بشكل (4/3-31) ليست بالتحديد لمهبط الطائرات العمودية على سطح المبنى فقط وإنما يمكن الأخذ بها أيضاً لمهابط الطائرات في أي مكان آخر.
 - (9) يجب تركيب نظام إنذار تلقائي ببين عمل نظام الرغوة.

جدول (3/4_8أ) طريقة تحديد مساحة الحريق الحرجة للطائرة العمودية وأقل كمية مياه مطلوبة لخط الخرطوم لنظام (AFFF)


| كمية الماء | ن | مخزور | ء | كمية الما | كثافة الرغوة | | عرض جسم مساحة النار | | x 1/2 الطول | | تصنيف الطائرة | | | | | |
|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|------|------------------|--------|--------|
| الكاملة | ۶ | الإطفا | | للتحكم | | | | الطائرة ثلاثة الحرجة | | الكلي لأكبر | | حسب قطر المهبط طبقاً | | | حس | |
| للإطفاء | | | | | | | | العملية | (2 | أضعاف ⁽² | | طائرة ⁽¹⁾ | NFP | A/IC | فات AO | لمواص |
| (J) | | (%) | | (ك/د) | | (ك/د)/ م²)) | | (² م) | | (م) | | (م) | | (⁶) | | |
| 283.8 | | 100 | + | 141.9 | 1 | 4.1 | х | 34.8 | = | 4.6 | х | 7.6 | 15.2 | > | 0 | هــ 1 |
| 635.8 | = | 100 | + | 317.9 | = | 4.1 | х | 78.0 | - | 6.4 | х | 12.2 | 24.4 | > | 15.2 | ھـــ 2 |
| 1090.0 | = | 100 | + | 545.0 | = | 4.1 | х | 133.8 | = | 7.3 | х | 18.3 | 36.3 | ^ | 24.4 | 3 🛋 |

⁽¹⁾ الطول الكلى يقاس من رأس الدوار الرئيسي حتى طرف دوار الذيل ممدود كلياً.

جدول (4/3_8ب) كثافة الرغوة

| كثافة الرغوة | نوع الرغـــوة | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|--|--|
| ((ل/د)/ م ²) | | | | | |
| 4.1 | AFFF | | | | |
| 6.5 | فلوروبرونين | | | | |
| 8.1 | بروتين | | | | |

⁽²⁾ عرض جسم الطائرة = العرض الفعلى لجسم الطائرة (لا تشمل ترس الإنزال) تقاس من خارج الكبينة.



(ب) المواصفات

- (1) يجب أن تكون مدافع الرغوة خفيفة الوزن وأن تكون مصممة لدفع الرغوة أو المياه فقط.
- (2) يفضل أن يكون الخرطوم المستخدم من النوع ذو البكرة وإمكانية عمله بكفاءة دون سحب الخرطوم بأكمله وأن تكون فوهة الخرطوم من النوع سريع الفتح والغلق.

(ج) التجهيزات الفنية

يجب أن تمتد أنابيب نظام مكافحة الحريق إلى السطح وأن يتوفر عدد كافي من الفوهات لاستخدام الخراطيم بحيث تكون موزعة على السطح بالكامل ليسهل استعمالها دون الحاجة إلى توصيل الخراطيم بوصلات أخرى حسب مواصفات مواد معدات الحريق للأنابيب والخراطيم (الباب الأول _ الفصل الأول).

(د) التشغيل

(1) يجب أن يتم تشغيل نظام الرغوة الثابت من داخل غرفة التحكم والتي تكون قريبة من المخرج ويمكن عمل غرفة تحكم إضافية في مهبط الطائرة وفي هذه الحالة يجب أن يكون الأشخاص مدربين على تشغيل النظام.

(2) بعد الاستعمال يجب أن تحفظ خراطيم الحريق ومعدات مكافحة الحريق وتكون جاهزة للاستعمال قبل إعادة استقبال المهبط للطائرات.

(هـ) خدمات هندسيـة

- (1) يجب أن تكون عملية تزويد الوقود حسب المواصفات المعتمدة.
- (2) يجب أن يتوفر للمصاعد التي تخدم مهبط الطائرات مصدر كهرباء احتياطي لاستعماله في حالة الطوارئ.

(و) الصيالة

- (1) يجب حماية معدات مكافحة الحريق اليدوية من تأثير العوامل الجوية بحيث تكون جاهزة للعمل في أي وقت.
- (2) يجب عمل فحص دوري لنظام تخزين الوقود أو الزيت والمتجمع منها يجب إزالته بالطرق السليمة.

(ز) عــام

يجب تواجد الأشخاص المدربين على استخدام أنظمة مكافحة الحريق لعدة دقائق قبل هبوط الطائرة أو إقلاعها وأن يكونوا على استعداد لاستعمال نظام المكافحة.

نظام المسحوق الكيميائي الجاف

1/4/4 التعريــف

النظام عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة على الأماكن المطلوب حمايتها، تغذى من اسطوانات حفظ المسحوق الكيميائي (كوسيط إطفاء) مضغوط بغاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون ليندفع عند التشغيل من خلال فتحات في الشبكة مركب عليها فوهات الرش تحت ضغط معين حيث تتناثر جزيئاته على المواد المشتعلة وتدخل هذه الجزيئات في سلسلة التفاعل الكيميائي للحريق وتعمل على إخماده.

2/4/4 تركيب المادة وخصائصها

المسحوق الكيميائي الجاف عبارة عن مادة على شكل مسحوق معالج بشكل خاص لإكسابه مقاومة للرطوبة وخاصية الانسياب في الأنابيب وتنقسم من حيث التركيب الكيميائي إلى الأنواع التالية:

(NaHCO₃) بيكربونات الصوديوم 1/2/4/4

وتصلح لإطفاء حرائق المجموعة "أ" والتي تشمل الأخشاب، الأقمشة والورق ...الخ و المجموعة "ب" والتي تشمل الأجهزة الكهربائية، وهي فعالة لمكافحة حرائق الزيوت والشحوم في أجهزة الطبخ.

أملاح البوتاسيوم

متوفرة تجارياً مثل بيكربونات البوتاسيوم (KCL) أو كلوريد البوتاسيوم (KCL) أو بيكربونات يوريا البوتاسيوم (KC N_2 N_3 N_3) وتصلح لمكافحة حرائق المجموعة "ب" والمجموعة "ج"، وهي أفضل من بيكربونات الصوديوم في إطفاء حرائق المجموعة "ب".

3/2/4/4 المسحوق الكيميائي الجاف متعدد الأغراض

تركيبه الأساسي هو أحادي فوسفات الأمونيوم (NH4H2PO4) بالإضافة إلى أنه يصلح لمكافحة حرائق المجموعتين "ب" و "ج" وفعال في مكافحة حرائق المجموعة "أ". ولا ينصح باستعماله في حرائق شحوم الطبخ، وحرائق مصانع النسيج والأجهزة الكهربائية الحساسة.

4/2/4/4 المسحوق الكيميائي الجاف المتوافق مع الرغوة

عند استعمال هذا النوع يجب التقيد بتعليمات الجهة المصنعة وشروط الرغوة.

التطبيق (استعمالات النظام)


- 1/3/4/4 إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (2/4/4) فإن أنظمة المسحوق الكيمــيائي الجاف تصلح للاستعمال في حماية الأماكن والحالات التالية:
 - (أ) السوائل القابلة للاشتعال والغازات القابلة للاحتراق.
- (ب) المواد الصلبة القابلة للاحتراق التي لها خواص مشابهة للنفتالين والقار عند الاحتراق، أي التي تنصهر عند الحريق.
- (ج) الأجهزة الكهربائية مثل المحولات، أو قواطع الدوائر الكهربائية التي تحتوي على الزيت أو نقاط اتصال كوابل الزيت.
 - (د) عمليات تصنيع النسيج المعرضة لحرائق الوميض السطحى.
 - (هـ) المواد السليلوزية مثل الخشب والورق والأقمشة.
 - (و) الأقماع وقنوات التصريف التي تستعمل في معدات الطبخ التجارية.
 - (ز) بعض أنواع البلاستيك، حسب المواد التي تتكون منها والخطورة.
 - 2/3/4/4 يعتبر نظام المسحوق الكيميائي الجاف فعالاً في إطفاء حرائق المواد التالية:
- (أ) المواد الكيميائية التي تحتوي على أكسجين ذاتي يساعد على استمرار اشتعالها مثل نترات السليلوز.
 - (ب) الفلزات القابلة للاحتراق مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والتيتانيوم والزركونيوم.

ينصح بعدم استعمال المسحوق الكيم يائي الجاف في إطفاء حرائق الغازات المتسربة بسبب خطورة الانفجار الذي يحدث من إعادة اشتعال الغازات المتسربة بعد إطفاء اللهب.


4/4/4 مكونات النظام

1/4/4/4 يتألف نظام المسحوق الكيميائي الجاف من المكونات التالية، شكل (4/4_1) و شكل (4/4_2):

- (أ) اسطوانة تخزين المسحوق مضغوطاً أو غير مضغوط.
 - (ب) اسطوانة الغاز الضاغط.
 - (ج) رؤوس فوهات الرش.
 - (د) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.
 - (هـ) الأنابيب.



شكل (4/4_1) فوهة رش المسحوق الكيميائي الجاف



شكل (4/4_2) نظام المسحوق الكيميائي الجاف

5/4/4 مواصفات المواد

1/5/4/4 المسحوق الكيميائي الجاف

عبارة عن جزيئات صغيرة جداً على شكل مسحوق مكون من المركبات الكيميائية المذكورة في الفقرة (2/4/4) مضافاً إليها مواد أخرى الإكسابها الخواص التالية:

- (أ) مقاومة للتعبئة والضغط.
- (ب) مقاومة امتصاص الرطوبة والتكتل.
- (ج) سهولة الانسياب والتدفق في الأنابيب.
- (د) سهولة التناثر وغمر المكان المراد حمايته.
- (هـ) الالتصاق على المواد المحترقة (السوائل).
 - (و) يحافظ على فعاليته لفترة طويلة.
 - (ز) مقاومة الاهتزازات.

2/5/4/4 رؤوس فوهات الرش

- (أ) يجب أن تكون فوهات الرش مسجلة حسب الغرض المراد استعمالها فيه.
- (ب) يجب أن تكون فوهات الرش بالمتانة التي تتحمل الضغط الذي ستعمل عليه.
- (ج) يجب أن تكون فوهات الرش مصنوعة من البرونز أو الفولاذ غير القابل للصدأ وأن لا يؤثر الحريق على أدائها.
 - (د) يجب أن يكون نوع ومقاس فوهات الرش مسجلاً عليها بوضوح.

3/5/4/4

- (أ) يجب أن تكون جميع الصمامات مسجلة حسب الغرض المراد استعمالها فيه، وحسب كمية التدفق و التشغيل.
 - (ب) يجب أن تزود الصمامات التلقائية بوسيلة تشغيل يدوية.
- (ج) تطبيق مواصفات الصمامات الواردة في المواصفات العامة لمواد ومعدات الحريق (الباب الأول ـــ الفصل الأول).

4/5/4/4 الأنابيب والوصلات

يجب أن تكون غير قابلة للصدأ والتآكل، ولا نتأثر بالحريق طبقاً للمواصفات العامة للمواد (الباب الأول ــ الفصل الأول) مع مراعاة عدم استعمال أنابيب أو وصلات من الحديد الزهر.

5/5/4/4 اسطوانة المسحوق

يجب أن تكون مصممة ومصنعة حسب مواصفات سلامة معتمدة مثل TUV-17 ومفحوصة عند ضغط 013% من ضغط التشغيل، على أن يتم ضغط الوعاء خلال 20 ث ويجب تقديم شهادة فحص للاسطوانة من جهة فحص معروفة.

6/5/4/4 اسطوانة الغاز الضاغط

يجب أن تكون مصنعة حسب مواصفات دولية معتمدة مثل DOT.

7/5/4/4 أجهزة التحكم والتشغيل

- (أ) أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي
- (1) وهي كاشفات الحرارة أو كاشفات الدخان ولوحة التحكم التابعة للنظام وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).
 - (2) صمام رأس الاسطوانة.
- (3) صمام الملف ومفتاح الضغط وفقا لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول الفصل الأول).

(ب) أجهزة التشغيل اليدوي

وهي زرالتشغيل اليدوي وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول) وذراع التشغيل الميكانيكي وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول).

(ج) أجهزة الإنذار التابعة للنظام

وهي الأجراس والعلامات الضوئية والصافرات، وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).

6/4/4 أنواع النظام

1/6/4/4 تتقسم أنظمة المسحوق الكيميائي الجاف من حيث الأداء والتغطية إلى الأنواع التالية

(أ) نظام الغمسر الكلسي


يعتمد على غمر الحيز كله بالمسحوق ليصل إلى تركيز معين في مدة أقصاها 30 ث، ويستعمل عادة في الأماكن التي يسهل إحكام إغلاقها قبل تدفق المسحوق، شكل $(4/4_-$ 1).

(ب) نظام الغمسر الموضعسي


يعتمد على غمر أجزاء محددة في المكان المراد حمايته، حيث يتم توجيه فوهات الرش إلى هذه الأجزاء مباشرة، ويستعمل عادة في الأماكن التي يصعب الإبقاء عليها محكمة الإغلاق أو أن يكون الجزء المراد حمايته صغيراً جداً نسبة إلى حجم المكان بكامله.

(ج) النظام شبه اليدوي

يتكون من اسطوانة للمسحوق تحت ضغط الغاز، وخرطوم مع قاذف خاص لاستعمال المسحوق، ويعتمد على مكافحة أجزاء خطرة في أماكن متفرقة أو مكشوفة ولا يمكن تركيب شبكة ثابتة، ومن المميزات لهذا النظام كونه قليل التكاليف وممكن نقله من مكان لآخر بسهولة.



شكل (4/4_3أ) نظام الغمر الكلي (منظر عام)



شكل (4/4_3ب) نظام الغمر الكاسي (تفاصيل)

7/4/4

1/7/4/4 يتم تشغيل نظام المسحوق الكيميائي الجاف بالوسائل التالية:

(أ) تشغيل تلقائي

بواسطة كاشفات حريق تقوم بفتح صمام اسطوانة المسحوق.

(ب) تشغیل یدو ي کهربائي

بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق.

(ج) تشغیل یدوی میکانیکی

بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية.

2/7/4/4 أجهزة التشغيل

تستعمل لإطلاق غاز النتروجين المضغوط من اسطوانته لطرد المخزون من المسحوق الجاف في الاسطوانة.

(أ) في الأنظمة الثابتة

- (1) وفي هذه الحالات ينطلق الغاز من اسطوانته بطريقة كهربائية، أو هوائية أو ميكانيكية عن طريق إسقاط ثقل يعمل على فتح صمام الاسطوانة.
- (2) أو بطريقة ميكانيكية مطلقا "النابض" والذي بدوره يثقب غطاء الأحكام لخرطوشة الغاز.
- (3) عندما يكون المسحوق مخزن تحت الضغط فإنه ينطلق بطريقة تلقائية أو ميكانيكية بإسقاط ثقل يفتح بدوره صمام التفريغ أو بواسطة نابض كهربائي أو قرص قصيف.
- (4) يمكن استعمال مفاتيح قطع بالضغط لإسقاط الأثقال لمجموعة من الاسطوانات (الوحدات) تعمل آنياً لحماية مكان واحد، ومفاتيح الضغط تعمل بضغط الغاز المأخوذ من الجانب المنخفض الضغط لمنظم ضغط الغاز الطارد. وفي حالة التشغيل بطريقة كهربائية يجب توفير مصدر كهرباء احتياطي (بطاريات).

(ب) في الأنظمة اليدوية (الخراطيم)

فإنه يتم تشغيلها من الاسطوانة بفتح الصمام ذو العجلة اليدوية أو بتحريك الذراع.

8/4/4 مبادئ التصميم

1/8/4/4 تتقسم أنظمة المسحوق الكيميائي الجاف من حيث التصميم إلى نوعين:

(أ) الأنظمة المحسوبة هندسياً

هي التي لا تحتاج إلى حساب كمية ومعدل تدفق المسحوق ومقاسات الأنابيب وفوهات الرش، حيث أن هذا النوع من الأنظمة مناسب للأماكن التي تقترحها الجهة المصنعة وحسب اعتماد جهات الفحص والمختبرات المعروفة مثل FM و UL.

(ب) المحسوبة هيدروليكياً

هي التي تحسب فيها كمية المسحوق ومعدل تدفقه ومقاسات الأنابيب وفوهات الرش لخطورة معينة، أي تحتاج حسابات حسب الخطورة وحجم النظام.

2/8/4/4 ونظرا لتواجد حالتي الصلابة والغازية للمسحوق في الشبكة فإنه يصعب تصميم النظام بالطرق العادية كما في حالة وجود المادة بحالة ثابتة كالغازية أو السائلة، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

- (أ) يجب أن تكون مكونات النظام ماعدا الأنابيب والوصلات من نفس الجهة المصنعة حيث أن خصائص المسحوق تختلف من جهة مصنعة لأخرى، وكذلك فإن مكونات النظام يجب أن تتوافق مع بعضها البعض.
- (ب) تعتمد الكفاءة المطلوبة للنظام على الخواص الفيزيائية للمسحوق الكيميائي، لذلك يجب استعمال المسحوق المخصص لكل نظام على حدة.

3/8/4/4 مكان المسحوق والاسطوانات

يجب أن توضع اسطوانات المسحوق واسطوانات الغازات الطاردة المضغوطة بجانب المكان المراد حمايته، ويجب أن لا تكون معرضة لخطورة الحريق أو الانفجار، ويمكن الوصول إليها بأمان وسهولة. وإذا استعمل غاز النيتروجين يجب أن تكون حرارة المكان بين 20-4 °م. أما إذا استعمل غاز ثاني أكسيد الكربون فيجب أن تكون درجة حرارة المكان بين 30-4 °م ويجب أن لا تزيد المسافة بين وعاء المسحوق والمكان المحمى عن المسافة المحددة بالحسابات.

4/8/4/4 في حالة حماية أكثر من مكان يمكن استعمال صمامات التوجيه، وتحسب كمية المسحوق لتغطي المكان الأكبر والأخطر منها وفي هذه الحالة يجب توفير كمية احتياطية من المسحوق مساوية للكمية

المطلوبة وتوصل مع المجمع، ويفضل أن تكون كمية المسحوق المطلوبة في اسطوانة واحدة، وإذا استعملت أكثر من اسطوانة فيجب أن تكون جميعها بنفس المقاس والسعة.

5/8/4/4 يتم توزيع فوهات الرش بشكل مناسب بحيث تغطي المكان المراد حمايته.

6/8/4/4 يجب أن تكون شبكة الأنابيب متوازنة لكي يكون انخفاض الضغط على فوهات الرش متساوي تقريبا، وذلك للحصول على تدفق خليط متجانس من المسحوق والغاز، وعدم انفصال الغاز عن المسحوق.

7/8/4/4 في نظام الغمر المائسي الكلي

يجب السيطرة على جميع الفتحات ومجاري التكييف في الحيز المغطى بهذا النظام بحيث يتم إغلاقها بإحكام قبل انطلاق المسحوق. أيضا يكون إيقاف نظام التكييف ومراوح التهوية تلقائياً بتوصيلها بنظام التشغيل التلقائي التابع للنظام، وأيضا فإن بعض الأماكن محكمة الإغلاق قد تحتاج إلى تهوية إلى الخارج مع مراعاة عدم التأثير على الأماكن المجاورة أو أماكن العمل.

8/8/4/4 في نظام الغمر المائي الموضعي

يجب عزل كل منطقة خطر عن الأخرى، وفي المناطق القريبة من بعضها يجب عمل جدار فاصل بينها أو تحمى جميعها بتفريغ المسحوق في وقت واحد.

9/8/4/4 إذا كان المكان المحمي بهذا النظام يحتوي على الوقود يجب التحكم بنظام إمداد الوقود بأن يغلق تلقائياً قبل انطلاق المسحوق.

10/8/4/4 توصيل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابع للنظام بلوحة الإنذار الرئيسية للمبنى في حالة وجودها.

11/8/4/4 تصميم نظام التشغيل التلقائي في حالة استعمال كاشفات الدخان بطريقة مناطق الحريق التقاطعية ويكون التشغيل بواسطة إشارتين.

عند انطلاق المسحوق يكون الصوت الذي يصدر عن صفارة الإنذار مميزاً عن صوت الإنذار في الإشارة الأولى.

13/8/4/4 يجب أن تكون وسيلة التشغيل اليدوي في مكان يسهل الوصول إليه أثناء الحريق وعلى ارتفاع بحدود 1.45 م من سطح الأرض.

14/8/4/4 عندما يحتاج النظام إلى تعديل فيجب أن يكون تحت مسئولية وتعليمات الجهة المصنعة.

15/8/4/4 تجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية:

(أ) نظام الغمر الكلي: تحسب كمية المسحوق الجاف بنسبة تركيز 0.6 كجم/م 3 .

(ب) نظام الغمر الموضعي

- (1) لحماية مكان ذي ثلاثة أبعاد ضمن حيز مفتوح من جهة واحدة أو جهتين، تحسب كمية المسحوق بنسبة تركيز 1.0 كجم \int_0^{∞} .
- (2) للأماكن المحصورة ضمن حيز ومفتوحة من ثلاث جهات على الأقل، تحسب كمية المسحوق الكيميائي الجاف باستعمال نسبة تركيز 1.2 كجم/م وإضافة 1.0 كجم للأبعاد الخارجية غير المحاطة بجدار.
 - (3) للأماكن السطحية مثل الخزانات المفتوحة تحتاج إلى نسبة تركيز لا تقل عن 4.0 كجم/م².
- (ج) حساب معدل التدفق: يحسب معدل التدفق بال (كجم/ث) لتحقيق نسبة التركيز المطلوبة بزمن أقل من 30 ث.
 - (د) يجب زيادة الكمية المحسوبة في البنود السابقة كما يلي
 - (1) الأماكن التي يوجد فيها تهوية، يضاف نسبة 20% من كمية المسحوق.
- (2) الأماكن التي فيها خطورة إعادة اشتعال محتملة، تحتاج إلى زيادة في كمية المسحوق الكيميائي.
- (3) الحسابات المذكورة أعلاه لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير الرياح على الأماكن المفتوحة بل يجب أن تقدم لها حسابات خاصة.

(ه-) حساب الضغط الأوسط لاسطوانات المسحوق

يتم حسابه بمعرفة حجم الأنابيب وحجم وضغط اسطوانة المسحوق الجاف مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الأعلى للضغط في وعاء المسحوق والغاز معا 24 بار.

(و) حساب مقاسات الأنابيب وفوهات الرش.

يجب اختيار مقاسات الأنابيب وفوهات الرش بحيث تتوافق مع الحسابات من أجل الحصول على مدى التدفق المطلوب للمسحوق الجاف عند كل فوهة رش.

(ز) الأنظمة المحسوبة هندسياً

يتم اختيار الأنابيب وفوهات الرش حسب الدليل المصور لجهة مصنعة معتمدة من مختبرات الفحص.

(ح) الأنظمـة الهندسية

تستعمل المعادلات والمخططات التجريبية المقدمة من قبل الجهة المصنعة والمعتمدة من مختبرات الفحص في حساب فاقد الضغط في شبكة الأنابيب، أو تستعمل حسابات برامج الكمبيوتر المعتمدة، ويتم اختيار فوهات الرش من كتالوجات الجهة المصنعة بحيث تحقق التدفق المطلوب و فق الضغط المحسوب.

- (ط) عند تقديم طلب الترخيص يجب أن يرفق به المخططات والبيانات التالية
- (1) المخططات التصميمية موضحاً عليها المساقط الأفقية والرأسية بمقياس 1: 20 مبيناً عليها المكان المطاوب حمايته وموقع النظام بكافة مكوناته ومخطط منظوري.
- (2) المخططات التنفيذية التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات التصميم.
 - (3) البيانات والحسابات وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

9/4/4 التجهيزات الفنية

يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً لأصول المهنة إضافة للشروط التالية:

- التسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى وأجزاء المكان المطلوب حمايته وكل من فوهات الرش وأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل فوهات الرش.
- 2/9/4/4 يراعى تجنب المنحنيات الحادة في الشبكة كي لا تسبب هذه المنحنيات في فصل المسحوق عن الغاز الضاغط.
- 3/9/4/4 تثبیت الاسطوانات بشکل جید علی الحوامل المخصصة لها، وأیضاً تثبیت شبکة الأنابیب بشکل جید وخاصة عند الأکواع والمنحنیات و فوهات الرش حسب مواصفات الجهة المصنعة.
- 4/9/4/4 يجب فحص أو وزن اسطوانات الغاز الطارد المضغوط للتأكد من أنه أكبر من القيمة الصغرى المنصوص عليها من قبل الجهة المصنعة والتأكد من مقياس الضغط.
- يجب أن تزود فوهات الرش بأغطية مناسبة لمنع دخول الرطوبة أو الغبار أو أي مواد أخرى إلى الأنابيب بحيث تنزع تلقائياً بتأثير ضغط الغاز والمسحوق عند التفريغ، ويجب أن يكون قطر فوهة الرش حسب القياس الوارد بالتصميم.

6/9/4/4 يجب فحص المسحوق بعناية قبل تعبئة النظام للتأكد من أنه ينطلق (ينساب) بسهولة وخالية من التكتل.

7/9/4/4 يجب تزويد شبكة الأنابيب بوسيلة مناسبة للتصريف والتنظيف تستعمل بعد كل عملية تفريغ.

8/9/4/4 إذا كان هناك احتمال تكثيف داخل الأنابيب فيجب تزويدها بصمامات صرف في النقاط المنخفضة.

9/9/4/4 يجب تأريض جميع معدات وشبكة الأنابيب لنظام المسحوق لتفادي الكهرباء الساكنة أثناء التفريغ.

10/9/4/4 عند اختبار ضغط الشبكة يراعى عدم استعمال الماء أو الهواء ويستعمل النيتروجين فقط.

10/4/4 الفحص والاختبار

يجب أن تتم أعمال الفحص والاختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً لأصول المهنة على أن لا تقل عن النقاط التالية:

1/10/4/4 التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات والكتالوجات المعتمدة.

التأكد من عدم اعتراض عمل فوهات الرش. 2/10/4/4

3/10/4/4 التأكد من مثبتات الشبكة والاسطوانات.

4/10/4/4 مراقبة مقياس الضغط والتأكد من أن القراءات صحيحة.

التأكد من خلو فوهات الرش من أية مواد غريبة. 5/10/4/4

6/10/4/4 إجراء فحص عملي لإطلاق غاز النيتروجين من الشبكة وذلك لفحص نظام التشغيل، وتلقى الإشارات عند لوحة التحكم ولوحة الإنذار، وسماع الإنذار والتحكم بالفتحات والخدمات.

7/10/4/4 في بعض الحالات يتطلب الفحص إطلاق المسحوق الجاف عملياً (حسب الترخيص).

11/4/4 سلامـة الأشخـاص

يجب توفير وسائل السلامة للأشخاص بمراعاة الأمور الآتية:

1/11/4/4 عدم استعمال نسبة تركيز المسحوق الكيم يائي الجاف والتي تزيد نسبته عن الحد المسموح به في الأماكن المأهولة طبقاً لشروط المشروع.

2/11/4/4 توفير مخارج كافية تمكن الموجودين من الهروب خلال 30 ث، وتوفير وسائل إنذار صوتية وضوئية أقوى من الأجواء السائدة.

3/11/4/4 أن يكون هناك تأخر زمني بين إشارة الإنذار الثانية وانطلاق المسحوق، كاف لإخلاء المكان وذلك في حالة الأماكن المأهولة.

4/11/4/4 توفير نظام تهوية معتمد لتخليص المكان من الغاز والمسحوق بعد عملية تشغيل النظام.

5/11/4/4 توفير العلامات الإرشادية والتحذيرية المناسبة وإنارة الطوارئ والمخارج.

6/11/4/4 تدريب العاملين في المبنى على كيفية التصرف عند تشغيل النظام في حالة الحريق.

7/11/4/4 المحافظة على الأبعاد بين الأجزاء الكهربائية الحية وأجزاء النظام.

12/4/4 الصيانة

يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يلى:

1/12/4/4 يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليمات التشغيل والصيانة.

2/12/4/4 يجب التأكد من أن استغلال أو استعمال المكان لم يتغير.

3/12/4/4 يجب توفير الوسائل المناسبة لفحص النظام بدون تفريغه.

4/12/4/4 يجب فحص الصمامات وأجهزة الإنذار شهرياً وتسجيل النتائج.

5/12/4/4 يجب فحص ضغط ووزن اسطوانات الغاز الطارد واسطوانات المسحوق الجاف كل ستة شهور.

6/12/4/4 يجب فحص المسحوق كل ستة أشهر وإذا وجد رطباً أو متكتلاً فإنه يجب تفريغ الاسطوانة وإعادة تعبئتها حسب تعليمات الجهة المصنعة.

7/12/4/4 عند استبدال القطع الفعالة والحساسة يجب إتباع توصيات وتعليمات الجهة المصنعة.

8/12/4/4 يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام مرة واحدة كل ستة أشهر، للتأكد من المقاومة للصدأ أو التلف الناتج عن الأعمال الأخرى أو الحريق.

9/12/4/4 يجب فحص النظام كاملاً بواسطة فنيين مختصين سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالك (وعلاج أي ملاحظات تظهر على النظام).

10/12/4/4 الفحص الهيدروستاتيكي

يجب إجراء الفحص أو الاختبار الهيدروستاتيكي لأنظمة المسحوق التي نقل سعة اسطواناته عن 70 كجم على فترات منتظمة لا تزيد الفترة عن 12 سنة، والأجزاء التي يجرى عليها الفحص هي اسطوانات المسحوق واسطوانات الضغط المساعدة، والخراطيم والوصلات وصمامات عدم الرجوع، وصمامات التوجيه والمجمعات، وفوهات الرش. ويجب أن تكون طريقة الفحص حسب اعتماد المختبرات لكل نوع من المعدات، ويجب مراعاة الآتى:

- (أ) يجب التخلي عن المسحوق المزال من الاسطوانة قبل عملية الفحص وعدم استعماله.
 - (ب) يجب التأكد من أن المعدات التي تم فحصها جافة تماماً قبل إعادة التعبئة.
- (ج) يجب حماية المكان بنظام بديل توافق عليه الجهة المختصة أثناء القيام بعملية الفحص.

الباب السراب

الفصل الخامس

نظام حماية المطابخ التجارية

1/5/4 التعريــف

عبارة عن شبكة من الأنابيب والوصلات وفوهات الرش متصلة بأسطوانات تحتوي على محلول أملاح البوتاسيوم يتم ضغطه بغاز النتروجين.

2/5/4 التطبيــق

يعتبر هذا النظام فعالاً لحماية المطابخ التجارية التي تحتوي على أغطية علوية لتصريف الأبخرة والدخان.

3/5/4 مكونات النظام

1/3/5/4 يتألف النظام من المكونات التالية:

- (أ) وسيط الإطفاء يتكون أساساً من محلول أملاح البوتاسيوم.
- (ب) المنظم الميكانيكي التلقائي يعمل على تدفق النتروجين بمعدل ثابت تحت الضغط التصميمي عندما يعمل الجهاز.
 - (ج) مثبتات الأسطوانة.
 - (د) رأس التحكم الميكانيكي.
 - (هـ) خرطوشة النتروجين.
 - (و) مقياس الضغط.
 - **(ز)** فوهات رش.
 - (ح) الأنابيب والوصلات.
 - (ط) المنصهرات والأسلاك.
 - (ي) مفتاح لإغلاق الكهرباء.

- (ك) مفتاح لإغلاق الغاز.
- (ل) محطة التشغيل اليدوي.
 - (م) سدادة تنفيس.
 - (ن) الأجراس.
 - 4/5/4 مواصفات المواد
- 1/4/5/4 تعتمد مواصفات المواد على النظام الذي يتم تقديمه وحسب شروط الجهة المصنعة، ولكن هناك شروط محتمة يجب إتباعها في بعض عناصر الكشف منها:
- (أ) الأسطوانات النقالة وتوابعها: يجب أن تكون مصنوعة من مادة الصلب غير القابل للصدأ أو الحديد المعالج ضد التآكل.
- (ب) الأنابيب المستخدمة يجب أن تكون من نوع الصلب الغير قابل للصدأ ويمكن استخدام النحاس الأحمر أو الصلب الأسود المغطى بالكروم حسب ما جاء في مواصفات المواد.
- (ج) بالنسبة للفوهات يستخدم الصلب غير القابل للصدأ أو من النحاس الأحمر المغطى بطبقة من الكروم.
- (د) بالنسبة لعناصر المواد الأخرى فيجب أن تكون المواصفات حسب الجهة المصنعة وتلائم النظام والتأثيرات التي تترتب عليها.
 - (هـ) جميع مكونات النظام يجب أن تكون معتمدة من هيئة معترف بها دولياً.

5/5/4 أنواع النظام

1/5/5/4 ينقسم النظام من حيث التشغيل إلى نوعين:

- (أ) النظام المضغوط داخلياً.
- (ب) النظام المضغوط عن طريق الخرطوشه.
 - 6/5/4
 - 1/6/5/4 يتم التصميم حسب المراحل التالية:
- (أ) توزيع فوهات رش النظام حسب مكان حمايتها.
 - (ب) توزيع شبكة أنابيب النظام.
 - (ج) كمية المادة المطلوبة.
 - (د) عدد الأسطوانات المطلوبة.
 - (هـ) نظام التحكـم.

يتم توزيع فوهات رش النظام حسب مكان حمايتها وحسب نظام التصميم الوارد بالدليل المصور للجهة المصنعة.

(أ) مجارى الهواء

- (1) المجاري القصيرة والتي لا تزيد عن 1.0 م يتم حساب فوهة رش واحدة لتغطية مستطيل الشكل بحيث لا يزيد المحيط عن 2.5 م وألا يزيد طول المستطيل عن 0.9 م كما في شكل (5/4). أما بالنسبة للمجاري الدائرية يتم حسب فوهة رش واحدة بحيث لا يزيد قطر المجاري عن 0.7 م.
- (2) المجاري الطويلة التي يزيد ارتفاعها عن 1.0 م ولا يزيد محيطها عن 2.5 م تحمي بفوهتي رش للمجاري المستطيلة أو الدائرية بحيث تكون واحدة موجهه للأعلى والأخرى للأسفل

كما هو مبين في شكل $(5/4_2)$ أما بالنسبة للقياسات فهي كما جاءت في الفقرة (2/6/5/4) رقم (1).

(3) المجاري التي يزيد ارتفاعها عن 1 م وكذلك محيطها عن 2.5 م تقسم إلى أجزاء بحيث لا يزيد محيط كل جزء عن 2.5 م ويحسب عدد فوهات الرش كما جاء في الفقرة (2/6/5/4). وكما بشكل (5/4-3).


(ب) فوهة رش حيز

- (1) تغطي كل فوهة رش مساحة بطول 2.0 م بعرض 0.51 م وإذا زاد عن ذلك فيضاف فوهة رش لكل 2.0 م، شكل (-4.5)، أما إذا كانت فتحات الهواء تحتوي على مرشح الهواء فإن كل فوهة رش تغطي مساحة 2.0 م طولي، شكل (-5/4).
- (2) أما إذا كان يضم مرشح الهواء بحيث تأخذ شكل حرف V ففوهة رش واحدة تغطي 2.0 م طولى.
- (3) إذا لم يوجد مرشح للهواء على فتحات مجاري الهواء فإن كل فوهة رش تحمي مساحة مسطحة بطول 2.0 م وبعرض 2.0 م، شكل (5/4).


(ج) فوهة رش القلايـة

تغطي كل فوهة رش مساحة Y تزيد عن 0.650 م كما ويوجد نوعان لفوهات الرش تركب على المستوى العالي أو المنخفض.


(د) فوهات رش فتحات تدفق الوقود تغطى بفوهة واحدة لكل منطقة.




شكل $(5/4_{-1})$ مجرى مستطيل $(5/4_{-1})$ مجرى مستطيل




شكل $(5/4_2)$ مجرى طويل يزيد ارتفاعه عن 1 م ولا يزيد محيطه عن 2.5 م




شكل $(5/4_{-}3)$ مجرى يزيد ارتفاعه عن 1 م ومحيطه يزيد عن 2.5 م



شكل (4/5/4) فوهـة رش فتحـة هـواء قصيرة



شكل (5/4_5) فوهـة رش فتحـة هـواء طويلة



شكل $(5/4_6)$ مجرى هواء طويل مع عدم وجود مرشحات

3/6/5/4 توزيع شبكة أنابيب النظام

ينقسم توزيع الشبكة إلى أربع أقسام كالتالى:

- (أ) خط التغذية.
- (ب) فرع مجرى الهواء.
- (ج) فرع مرشحات مجرى الهواء.
 - **(د)** فرع الوقود.

هذا ويعتمد أقطار الأنابيب حسب الجهة المصنعة وكذلك الوصلات التابعة للشبكة.

4/6/5/4 كمية محلول المادة المطلوبة

تحسب هذه الكمية كالآتي:

- (أ) جهاز القلي ومرشحات الهواء والمجاري تحسب كميتها بما لا يقل عن 1.5 -2 ل/م².
 - (ب) وإذا لم توجد مصافي هواء تحسب بما لا يقل عن 1 ل $/^{2}$.
 - (ج) تحسب كمية المحلول الذي يمر خلال الأنابيب.

5/6/5/4 عدد اسطوانات النظام

- (أ) يعتمد عدد أسطوانات النظام على السعة التي يتم تصنيفها من قبل الجهة المصنعة.
- (ب) إذا احتاج النظام إلى وجود أسطوانتين فتخصص أسطوانة لمجاري الهواء والمرشحات والأسطوانة الأخرى لحماية المعدات.

7/5/4 التجهيزات الفنية

يؤخذ بعين الاعتبار ما يلى في التجهيزات: 1/7/5/4

- (أ) تثبت الأسطوانة بدعامات بصورة جيدة.
- (ب) تركب الأنابيب الخاصة بالنظام وتثبت بصورة جيدة.
 - (ج) تضغط الأنابيب بالماء ثم بالنيتروجين.
 - (د) تركب فو هات الرش حسب قياساتها.
- (هـ) تركب المنصهرات في الأماكن المطلوبة بحيث لا يبعد منصهر عن 1.3 م عن سطح الأرض.
 - (و) تركيب جرس إنذار للنظام بحيث لا يقل ارتفاعه عن 2.5م.
- (ز) تركيب وحدة التشغيل اليدوية مع أسلاك السحب وبحيث لا يزيد ارتفاع الوحدة عن 1.5 م، وأن لا تزيد المسافة بين وحدة التشغيل اليدوية عن صمام التشغيل للأسطوانة عن 3 م.
 - (ح) يجب أن لا يزيد طول الأنبوب الرئيسي عن 18.0 م من صمام تشغيل الأسطوانة.
 - (ط) تركيب جهاز إغلاق الغاز والوقود أو الكهرباء والذي يعمل تلقائياً عند تشغيل النظام.

الفحص والتشغيل 8/5/4

طريقة التشغيل لهذا النظام تتم بثلاث طرق: 1/8/5/4

- (أ) عن طريق الوصلات المنصهرة بعد ارتفاع درجة حرارتها إلى الحرارة المطلوبة فينقطع السلك الواصل إلى صمام التحكم الرئيسي مباشرة أو إلى خرطوشة تفريغ النظام مما يؤدي إلى اندفاع مادة الإطفاء إلى الشبكة.
- (ب) عن طريق وحدة التشغيل اليدوية، وذلك بسحب سلك التشغيل مما يؤدي إلى فتح الصمام الرئيسي واندفاع مادة الإطفاء إلى الشبكة.
 - (ج) عن طريق زر التشغيل الموجود على الصمام الرئيسي أو المتصل بالخرطوشة.

9/5/4 الصيانة الدورية

تجرى الصيانة الدورية حسب تعليمات الجهة المصنعة وحسب جداول التدقيق.

1/9/5/4 الفحص الشهري

- (أ) فحص صمام التنفيس والتأكد من أنه يعمل.
- (ب) فحص جميع أجزاء النظام والتأكد من أنه لا توجد أضرار ميكانيكية.
- (ج) فحص المنصهرات (كاشفات الحرارة) والتأكد من أنها نظيفة أو استبدالها بأخرى تكون من نفس درجة الحرارة إذا لم يمكن تنظيفها.
 - (د) التأكد من نظافة فوهات رش النظام ومن وجود الغطاء الخاص بها.
 - (هـ) التأكد من سلامة سلك السحب الذي يشغل النظام.

الفحص السنوي 2/9/5/4

- (أ) فحص الأنابيب بحيث تضغط بغاز النيتروجين.
 - (ب) فحص ضغط الاسطوانة أو الخرطوشة.
- (ج) فحص النظام حسب الخطوات المذكورة في الفحص الشهري الفقرة (1/9/5/4).

3/9/5/4 الفحص (كل خمس سنوات)

- (أ) فحص الاسطوانة جيداً لخلوها من التآكل والأجزاء المتعلقة بها.
 - (ب) فحص وسيط الإطفاء والتأكد من فعاليته.

البساب السرابسع

القصل السادس

نظام الهالون

1/6/4 التعريــف

النظام عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها وتغذى من اسطوانات تحتوي على غاز الهالون (كوسيط إطفاء) مضغوط بغاز النيتروجين حيث يندفع عند التشغيل من خلال فوهات الرش تحت ضغط معين، ويعمل على إيقاف سلسلة التفاعل الكيميائي للحريق وإخماده.

تركيب المادة وخصائصها 2/6/4

1/2/6/4 يعتبر غاز الهالون من المركبات الهالوجينية التي تحتوي على ذرة أو أكثر من عناصر العمود السابع في الجدول الدوري، وهي الفلور، والكلور، واليود، والبروم. وتنقسم من حيث التركيب الكيميائي إلى النوعين التاليين وهما الأكثر شيوعاً:

- (أ) هالون (1301) برومو ثلاثي فلورو الميثان.
- (ب) هالون (1211) برومو كلورو داي فلورو الميثان.

وسوف تقتصر هذه المواصفات على الهالون (1301).

3/6/4 التطبيـق

1/3/6/4 تستعمل أنظمة الهالون في حماية الأماكن والحالات التالية:

- (أ) السوائل القابلة للاشتعال والغازات القابلة للاحتراق.
- (ب) الأجهزة الكهربائية (محولات ــ مفاتيح كهربائية ... وغيرها).
 - (ج) المواد الصلبة القابلة للاحتراق.
 - (د) غرف الحاسب الآلي والتحكم.

- 2/3/6/4 كما لا يعتبر هذا النظام فعالاً في إطفاء الحرائق الناتجة عن:
- (أ) بعض الخلائط الكيميائية (نترات السليلوز ـ بارود المدافع).
- (ب) المعادن شديدة التفاعل (الصوديوم ـ البوتاسيوم ـ ... وغيرها).
 - (ج) المعادن المائية.
- (د) المواد الكيميائية التي لها القدرة على حل المركبات تلقائياً مثل بعض المركبات العضوية (المواد عالية الأكسدة).
 - 4/6/4 مكونات النظام
 - 1/4/6/4 يتألف نظام الهالون من المكونات التالية:
 - (أ) اسطوانة الغاز.
 - (ب) شبكة الأنابيب وملحقاتها.
 - (ج) فوهات الرش.
 - (د) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.
 - 5/6/4 مواصفات المواد

عند اختيار المـواد التي سيتـم تركيبها، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معروفة، وكما يلي:

- 1/5/6/4 اسطوانة غاز الهالون
 - (أ) جسم الاسطوانة

يجب أن يكون مصنوعاً طبقاً للمواصفات المذكورة في جدول (ج6/4_1) أو ما يعادلها.

- (ب) الصمام اللولبي للاسطوانة
- (1) لنظام الضغط المنخفض 25 بار يكون ضغط التشغيل 42 بار.
 - (2) لنظام الضغط العالى 42 بار يكون ضغط التشغيل 70 بار.

(ج) يجب أن يكون مبين على كل اسطوانة المعلومات الواردة في شكل (6/4-1) وشكل (6/4-1) وشكل (6/4-1) باللغتين العربية والإنجليزية.

2/5/6/4 الأنابيب والوصلات

- (أ) يجب أن تكون الأنابيب والوصلات طبقاً للمواصفات المذكورة في جدول (ج6/4_2) أو ما يعادلها.
- (ب) يجب أن يكون ضغط الاختبار للأنبوب المجمع لا يقل عن 90 بار لنظام الضغط المنخفض، و 130 بار لنظام الضغط العالى.
 - (ج) تكون الصمامات حسب مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول _ الفصل الأول).

3/5/6/4 فوهات الرش

حسب مواصفات الجهة المصنعة.

4/5/6/4 أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي

(أ) أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي

- (1) كاشفات الحرارة أو الدخان ولوحة التحكم التابعة للنظام وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول).
- (2) مشغل رأس الاسطوانة الكهربائي، صمام لولبي ومفتاح الضغط وفقاً لمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول).

(ب) أجهزة التشغيل اليدوي وهي:

- (1) وحدة التشغيل اليدوية/التلقائية وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).
- (2) وحدة التشغيل الميكانيكية وفقاً للمواصفات NFPA-12A وطبقاً للمواصفات المذكورة في جدول (ج6/4_2).

(ج) أجهزة الإنذار التابعة للنظام وهي:

- (1) وحدة الإنذار الصوتى وأجراس وصافرات.
- (2) وحدة الإنذار المرئي والإشارات المضيئة وفقاً لمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).

هاڻون 1301

نظام الحماية من الحريق

هذه الاسطوانة تحتوي على هالون 1301 (برومو ثلاثي فاورو الميثان) وقد تم ضغطها بضغط فائق لغاية 25 بار عند 20 درجة مئوية باستخدام النتروجين الجاف

وزن الهالون كجم

الوزن الصافي للاسطوانة والصمام كجم الوزن الكلي كجم تاريخ التعبئة الأولى

هذه الاسطوانة بجب أن تفحص كل سنة أشهر للتأكد من عدم فقدان وسيط المهالون أو انخفاض الضغط. إذا وجد فقد في الوسيط أو الضغط بمقدار 10% لهذه الاسطوانة، اتصل بمورد النظام.

تحذير

يجب عدم تخزين الاسطوانة تحت اشعة الشمس المباشرة أو في مناطق تزيد درجة الحرارة فيها عن 55 درجة مئوية. تأكد من وضع غطاء الأمان الخارجي إذا كانت الاسطوانة مفصولة عن خط الأنابيب.

مستوى السائل

شكل (6/4_1أ) لوحة البيانات لنظام الهالون _ باللغة العربية

HALON 1301

FIRE PROTECTION SYSTEM

THIS CYLINDER CONTAINS HALON 1301
(BROMOTRIFLOUROMETHANE) AND IS SUPER PRESSURISED
TO 25 BAR AT 20°C WITH DRY NITROGEN

WEIGHT OF HALON

KG

TARE WEIGHT CYLINDER AND VALVE
GROSS WEIGHT
INITIAL CHARGE DATE



THIS CYLINDER SHOULD BE INSPECTED SEMI-ANUALLY FOR LOSS OF HALON AGENT AND PRESSURE.
SHOULD CYLINDER SHOW ANY LOSS OF AGENT OR PRESSURE EXCEEDING 10%
CONTACT SYSTEM SUPPLIER

CAUTION

CYLINDER SHOULD NOT BE STORED IN DIRECT
SUNLIGHT OR AREAS EXCEEDING 55° C.
ENSURE SAFETY OUTLET CAP IS FITTED IF CYLINDER IS
DISCONNECTED FROM PIPE WORK.

LIQUID LEVEL



شكل (6/4_1ب) لوحة البيانات لنظام الهالون _ باللغة الانجليزية

6/6/4 أنواع النظام


تقسم أنظمـــة الهالـــون من حيث الأداء والتغطية إلى الأنواع التالية:

(أ) نظام الغمر الكلي

يعتمد على غمر الحيز كله بغاز الهالون ليصل إلى تركيز معين في مدة أقصاها 10 ث ويستعمل عادة في الأماكن التي يسهل إغلاقها بإحكام قبل تدفق الغاز، شكل (6/4).

(ب) نظام الغمر الموضعى

يعتمد على غمر أجزاء محددة في المكان المطلوب حمايته حيث يتم توجيه فوهات الرش إلى هذه الأجزاء مباشرة. ويستعمل عادة في الأماكن التي يصعب بقاءها محكمة الإغلاق، أو أن يكون الجزء المطلوب حمايته صغيراً جداً بالنسبة للمكان بكامله.



شكل (4/6_2) نظام الغمر الكلي

7/6/4 التشغيــل

1/7/6/4 يتم تشغيل نظام الهالون بالوسائل التالية:

(أ) تشغيل تلقائي

بواسطة نظام إنذار حريق حيث يقوم بفتح الصمام اللولبي لاسطوانات الهالون.

(ب) تشغیل یدو ي کهربائي

ويتم بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق.

(ج) تشغیل یدوی میکانیکی

ويتم بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية.

2/7/6/4 أجهزة التشغيل

وهي تستعمل لفتح الصمام اللولبي للاسطوانة لإطلاق غاز الهالون عند تلقيها الإشارة من لوحة تحكم النظام وهي تعمل بطريقة كهربائية أو هوائية (الغاز المضغوط) أو ميكانيكية.


8/6/4 نظام الغمر الكلى

1/8/6/4 مبادئ التصميم


يتم تصميم نظام الغمر الكلي وفقاً لما يلي:

- (أ) يجب أن تكون مكونات النظام ما عدا الأنابيب والوصلات من نفس الجهة المصنعة.
- (ب) مكان اسطوانات الهالون، يجب أن توضع الاسطوانات بجانب المكان المطلوب حمايته قدر الإمكان وأن تحفظ في غرفة لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 45 م ويمكن الوصول لها بأمان وسهولة، وفي حالة عدم توفر غرفة منفصلة للاسطوانات تحفظ في غرفة لا تحتوي على أية مواد تعرض الاسطوانات للتلف.
 - (ج) مكان لوحة تحكم الهالون داخل غرفة الاسطوانات.

- (د) يمكن استخدام صمامات التوجيه في حالة حماية عدة غرف مختلفة، وفي هذه الحالة تحسب كمية الهالون لتكفى أكبر وأخطر غرفة.
 - (هـ) توزع فوهات الرش بشكل يسمح بوصول الغاز إلى جميع أجزاء الحيز.
 - (e) توزع كاشفات الدخان حسب جدول (ج5/1-1).
- (ز) في الحالات التي تتطلب استعمال كاشفات الحرارة للتشغيل يجب استعمال كاشفات دخان في منطقة الحريق الأخرى، وتختار درجة الحرارة التي يعمل عليها كاشفات الحرارة بحيث تكون أعلى من درجة المكان بـ 30 °م.
 - (ح) يجب أن تكون وحدة التشغيل اليدوية في مكان يسهل الوصول إليها قرب المدخل.
- (ط) يزود كل نظام هالون بوحدة تشغيل يدوية/ تلقائية هي عبارة عن مفتاح يعمل على وضع النظام إما بحالة تشغيل تلقائي أو يدوي ويكون بالقرب من المدخل من الخارج.
- (ي) يكون مكان جرس الإندار داخل الحيز المحمي ويعمل عند استلام الإشارة الأولى ومكان الصافرة خارج الحيز المحمي أو بالقرب منه، وهي تعمل عند استلام الإشارة الثانية ويكون صوتها مميزاً عن الجرس.
- (ك) يكون مكان المصباح الوماض (وحدة الإنذار المرئي) خارج الحيز المحمي وعند المدخل كما في شكل (6/4).
- (ل) تستعمل ستائر الحريق لإغلاق الفتحات غير القابلة للإغلاق وتستعمل خوانق الدخان لإغلاق فتحات ومجاري التكييف والتهوية منعاً لتسرب الغاز وتعمل عند تلقي إشارة الإنذار الثانية قبل خروج الغاز إما كهربائياً بواسطة نظام إنذار الهالون أو بواسطة الغاز المضغوط كما في شكل (4-6/4).
 - (م) توصل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابع للنظام بلوحة الإنذار الرئيسية للمبنى في حالة وجودها.



شكل (4/4_3) مكان تركيب الصافرة والمصباح الوماض



شكل (4/6/4) ستائر لإغلاق الفتحات في المناطق المحمية بنظام الهالون

2/8/6/4

- (أ) تجرى عمليات حساب كمية غاز الهالون للنظام وفقاً للمعابير التالية:
- (1) نوع الخطورة، وذلك بتحديد نوع وكمية المواد القابلة للاشتعال التي يحتويها الحيز ومن ثم تحدد نسبة التركيز المطلوبة وبحد أدنى 5% وبحد أقصى 7%.
- (2) حساب حجم الحيز بقيمته العظمى والصغرى مع الأخذ بعين الاعتبار أية فتحات موجودة في هذا الحيز بقيمتها العظمى والصغرى.
 - (3) تحديد درجة الحرارة المتوقعة في الحيز بقيمتها العظمى والصغرى.
 - (4) وبناء على ما تقدم، تحسب كمية الهالون طبقاً للمعادلة التالية:

$$W = \frac{V \times C}{S(100 - C)} \tag{1-6/4}$$

حيث:

$$W = e$$
رن الهالون (کجم)

نسبة التركيز
$$= C$$

$$\binom{3}{6}$$
 حجم الحيز $= V$

(م
3
کجم) النوعي الحجم النوعي (م

وبناءً عليه تحدد عدد اسط وانات الهالون اللازمة طبقاً لحجم الاسطوانات حسب مواصفات الجهة المصنعة.

- (ب) يؤخذ زمن التفريغ بحيث لا يزيد عن 10 ث لكل كمية الغاز الموجودة في الاسطوانات.
- (ج) تحسب أقطار شبكة الأنابيب وفقاً للآتي وحسب المواصفة المذكورة في جدول (ج6/4_2).
 - (1) اختيار أقطار الأنابيب طبقاً للجدول(6/4_1).
- (2) تحسب أطوال الأنابيب مضافاً إليها الأطوال المكافئة للوصلات والصمامات كما هو مبين بجدول (6/4)و جدول (6/4).
 - (3) يحسب حجم الأنابيب كما في جدول (4/6_4).
 - (4) حساب كمية التدفق لكل قطاع من الأنابيب بحيث لا يزيد زمن التفريغ عن 10 ث.
 - (5) تقدر نسبة كمية الغاز بالشبكة وفقاً للمعادلة التالية وجدول (6/4_5).

$$H = \frac{K_1}{\left(\frac{m}{Vp}\right) + K_2}$$
 (2_6/4) معادلة

حيث:

$$W_{0}=0$$
 نسبة الغاز في الأنابيب (%) ويجب ألا تزيد عن 80%.
$$K_{1}=0$$

$$K_{1}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{3}=0$$

$$K_{4}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{2}=0$$

$$K_{3}=0$$

$$K_{4}=0$$

$$K_{4}=0$$

$$K_{5}=0$$

$$K_{6}=0$$

$$K_{7}=0$$

$$K_{7$$

- (6) تحديد متوسط الضغط كما في منحنى (6/4_1أ) أو منحنى (6/4_1ب).
 - (7) حساب فاقد الضغط في الشبكة.
 - (8) يحسب الضغط عند كل نقطة تصميم.
- (9) حساب الضغط عند كل فوهة رش على أن لا يقل عن 50% من متوسط الضغط.

جدول (6/4_1) أدنى معدل للتدفق التصميمي

| جدول (80) | جدول (40) | القطر الاسمي | | | |
|-----------|-----------|--------------|--|--|--|
| أقل تدفق | أقل تدفق | | | | |
| (کجم/ث) | (کجم/ث) | (مم) | | | |
| 0.05 | 0.09 | 6 | | | |
| 0.11 | 0.15 | 8 | | | |
| 0.22 | 0.31 | 10 | | | |
| 0.36 | 0.45 | 15 | | | |
| 0.86 | 0.91 | 20 | | | |
| 1.27 | 1.54 | 25 | | | |
| 2.18 | 2.63 | 32 | | | |
| 3.41 | 3.81 | 40 | | | |
| 5.90 | 5.90 | 50 | | | |
| 7.72 | 8.85 | 65 | | | |
| 11.80 | 14.98 | 80 | | | |
| 21.79 | 26.33 | 100 | | | |
| 36.77 | 43.13 | 125 | | | |
| 49.49 | 57.66 | 150 | | | |

جدول (6/4) الطول المكافئ للوصلات المسننة والصمامات

| قارنه مجمع أو | وصلة تي | كوع 90° نفة طوينة | كوع 90⁰ | کوع 45° | قطر |
|---------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| صمام بوابة | جانبية | ووصلة تي عابرة | | | الأنبوب |
| (م) | (م) | (م) | (م) | (م) | (مم) |
| 0.09 | 0.82 | 0.24 | 0.40 | 0.18 | 10 |
| 0.12 | 1.04 | 0.30 | 0.52 | 0.24 | 15 |
| 0.15 | 1.37 | 0.43 | 0.67 | 0.30 | 20 |
| 0.18 | 1.74 | 0.55 | 0.85 | 0.40 | 25 |
| 0.24 | 2.29 | 0.70 | 1.13 | 0.52 | 32 |
| 0.27 | 2.65 | 0.82 | 1.31 | 0.61 | 40 |
| 0.37 | 3.41 | 1.07 | 1.68 | 0.79 | 50 |
| 0.43 | 4.08 | 1.25 | 2.01 | 0.94 | 65 |
| 0.55 | 5.06 | 1.55 | 2.50 | 1.16 | 80 |
| 0.73 | 6.64 | 2.04 | 3.26 | 1.52 | 100 |
| 0.91 | 8.35 | 2.56 | 4.08 | 1.92 | 125 |
| 1.07 | 10.00 | 3.08 | 4.94 | 2.32 | 150 |

جدول (4/4_3) الطول المكافئ للوصلات الملحومة


| قارنه مجمع أو | وصلة تي | كوع 90° لفة طويلة | كوع 90⁰ | کو ع 45° | قطر |
|---------------|---------|-------------------|---------|----------|---------|
| صمام بوابة | جانبية | ووصلة تي عابرة | | | الأنبوب |
| (م) | (م) | (م) | (م) | (م) | (مم) |
| 0.09 | 0.49 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 10 |
| 0.12 | 0.64 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 15 |
| 0.15 | 0.85 | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 20 |
| 0.18 | 1.07 | 0.34 | 0.43 | 0.15 | 25 |
| 0.24 | 1.40 | 0.46 | 0.55 | 0.21 | 32 |
| 0.27 | 1.65 | 0.52 | 0.64 | 0.24 | 40 |
| 0.37 | 2.10 | 0.67 | 0.85 | 0.30 | 50 |
| 0.43 | 2.50 | 0.82 | 1.01 | 0.37 | 65 |
| 0.55 | 3.11 | 1.01 | 1.25 | 0.46 | 80 |
| 0.73 | 4.08 | 1.34 | 1.65 | 0.61 | 100 |
| 0.91 | 5.12 | 1.68 | 2.04 | 0.76 | 125 |
| 1.07 | 6.16 | 2.01 | 2.47 | 0.91 | 150 |

جدول (4/6/4) الحجم الداخلي لأنابيب الصلب (م $^{8}/_{0}$ م طولي)


| (80) | جدول (80) | | جدول (40) | |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------|
| الحجم الداخلي | القطر الداخلي | الحجم الداخلي | القطر الداخلي | (مم) |
| (م ³ /م) | (مم) | (م ³ م) | (مم) | |
| 0.00005 | 7.67 | 0.00007 | 9.25 | 8 |
| 0.00009 | 10.74 | 0.00012 | 12.52 | 10 |
| 0.00015 | 13.87 | 0.00020 | 15.80 | 15 |
| 0.00028 | 18.85 | 0.00034 | 20.93 | 20 |
| 0.00046 | 24.31 | 0.00056 | 26.64 | 25 |
| 0.00083 | 32.46 | 0.00097 | 35.05 | 32 |
| 0.00114 | 38.10 | 0.00131 | 40.89 | 40 |
| 0.00190 | 49.25 | 0.00217 | 52.50 | 50 |
| 0.00270 | 59.00 | 0.00309 | 62.71 | 65 |
| 0.00426 | 73.66 | 0.00477 | 77.93 | 80 |
| 0.00573 | 85.45 | 0.00638 | 90.12 | 90 |
| 0.00742 | 97.18 | 0.00822 | 102.26 | 100 |

جدول (6/4_5) حساب نسبة كمية الغاز في الشبكة

| معامل | معامل | كثافة التعبئة | ضغط خط الأنابيب |
|-------|---------|---------------|-----------------|
| K 2 | K 1 | (کجم/ م³) | (بسار) |
| 520 | 109,900 | 600 | 25 |
| 580 | 109,500 | 700 | 25 |
| 640 | 109,100 | 800 | 25 |
| 700 | 108,700 | 900 | 25 |
| 760 | 108,300 | 1000 | 25 |
| 820 | 107,900 | 1100 | 25 |
| 833 | 107,777 | 1121 | 25 |
| 880 | 107,500 | 1200 | 25 |
| 424 | 118,700 | 600 | 42 |
| 484 | 118,000 | 700 | 42 |
| 544 | 117,300 | 800 | 42 |
| 604 | 116,600 | 900 | 42 |
| 664 | 115,900 | 1000 | 42 |
| 724 | 115,200 | 1100 | 42 |
| 735 | 115,050 | 1121 | 42 |
| 784 | 114,500 | 1200 | 42 |



منحنى (4/4_11) الكثافة _ متوسط الضغط (25 بار)



منحنى (6/4_1ب) الكثافة _ متوسط الضغط (42 بار)

3/8/6/4

عند تقديم طلب الترخيص، يجب أن ترفق به المخططات والبيانات التالية:

(أ) المخططات التصميمة

موضحاً عليها المساقط الأفقية والرأسية بمقياس رسم 2:12 مبيناً المكان المراد حمايته، وموقع النظام بكافة مكوناته ومخطط هيكلي موضحاً عليه أرقام نقاط التصميم وقطاعات الأنابيب على الشبكة.

(ب) المخططات التنفيذية

التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات التصميم.

(ج) البيانات والحسابات

حسب ما ورد في الفقرة (2/8/6/4).


9/6/4 التجهيزات الفنية

1/9/6/4 يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً لأصول المهنة إضافة إلى الشروط التالية:


- (أ) تثبت الاسطوانات بشكل جيد وذلك بتركيب قوائم في الحائط المجاور.
- (ب) تركب الوصلات بين الشبكة والصمام اللولبي للاسطوانات بطريقة لا تسمح بالانحناءات الحادة.
- (ج) عند استعمال صمامات التوجيه فإن المسافة بين مركزي صمامين متجاورين لا تقل عن 300 مم.
 - (د) أن يكون اتجاه مقياس الضغط مواجها للفاحص بحيث يمكن قراءته بسهولة.
- (هـ) تثبت جميع أجزاء الشبكة بشكل محكم، شكل (6/4)، وطبقاً لما جاء بمواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول).
- (و) عند تفرع الشبكة إلى أجزاء يراعى اتجاه انسياب الغاز بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الأنواع الموضحة في شكل (6/4_6).

(ز) يتم تثبيت وحدة التشغيل اليدوي ــ التلقائي جيدا، شكل (6/4_7).


(ح) يتم تثبيت الأجراس والصافرات وأجهزة الإنذار المرئية، شكل (6/4_8).




شكل (6/4_5) طريقة تثبيت الأنابيب



شكل (6/4_6) طريقة التفرع للأنابيب



شكل (6/4_7) ارتفاع وحدة التشغيل اليدوية/التلقائية عن مستوى الأرض



شكل (6/4_8) ارتفاع الجرس والصافرة عن مستوى الأرض

10/6/4 نظام الغمر الموضعى

1/10/6/4 التعريــف

هو النظام الذي يعتمد في تصميمه على غمر أجزاء معينة من الحيز بالغاز.

2/10/6/4

يعتبر هذا النظام فعالاً لحماية الأماكن الخطرة في حيز كبير الحجم، نذكر على سبيل المثال:

- (أ) من حيث التطبيق
- (1) الخزانات التي تحتوى على سوائل قابلة للاشتعال.
- (2) لوحات التحكم الكهربائية الموجودة في حيز كبير.
 - (3) مكائن الطباعة ... إلخ.
- (ب) من حيث التصميم يتبع ما ورد في نظام الغمر الكلي فقرة 1/8/6/4) باستثناء التالي:
- (1) كمية الهالون المطلوبة تحسب بأن تكون 150% من الكمية المطلوبة في التصميم.
 - (2) يراعى أن يتدفق الهالون بشكل سائل على المكان المحمى.
 - (3) يجب اختيار عدد فوهات الرش بحيث تغطى المنطقة المراد حمايتها بالكامل.
- (ج) من حيث التركيب يراعى عند تركيب الجهاز ما ورد في شروط التجهيزات الفنية لنظام الغمر الكلى فقرة (9/6/4) ما عدا ما يلى:
 - (1) تركب فو هات الرش قريبة بقدر الإمكان من المنطقة المراد حمايتها.
- (2) في حالة حماية المعدات الكهربائية تترك مسافة مناسبة بين فوهات الرش والأماكن التي يمر فيها تيار الضغط العالى.

3/10/6/4 جميع البنود الأخرى كما في نظام الغمر الكلي.

11/6/4 الفحيص والاختبار

- 1/11/6/4 يجب أن تتم أعمال الفحص والاختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً لأصول المهنة وشروط العقد على أن لا يقل عن النقاط التالية:
- (أ) لفحص وسيلة التشغيل التلقائية لنظام إنذار الهالون يتبع ما جاء في أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول).
 - (ب) التأكد من أن تتفيذ جميع أجزاء النظام القائم قد تم حسب مواصفات التركيب والتصنيع.
- (ج) التأكد من ضغط ووزن الاسطوانات بقراءة مقياس الضغط وفي حالة نقص الضغط عن 10% من الضغط التصميمي يجب نقلها وتفريغها من الغاز بالكامل، ثم إعادة تعبئتها وضغطها.
 - (د) يجب توفير وسيلة للتأكد من مستوى الهالون في الاسطوانة.
 - (هـ) التأكد من عمل وسائل إغلاق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف.
 - (و) تقديم شهادة فحص الشبكة، بحيث لا يقل فحص الضغط عن 150% من متوسط الضغط.

12/6/4 الصيانــة

- 1/12/6/4 يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يلي:
- (أ) نظام التشغيل الكهربائي كما جاء في مواصفات الصيانة التابع لنظام الإنذار.
 - (ب) قراءة الضغوط من المقابيس الموجودة على الاسطوانات أسبوعياً.
- (ج) التأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديلات في النظام أو المكان المحمى به.
 - (د) التأكد من عدم وجود أي عوائق لفوهات الرش أو كاشفات الحريق.
 - (هـ) التأكد من وجود العلامات التحذيرية والإرشادية في أماكنها.
 - (و) التأكد من وزن اسطوانات الهالون كما هو بالتصميم مرتين في السنة.
 - (ز) التأكد من عمل جميع الأنظمة المتصلة بلوحة تحكم الهالون مرتين في السنة.

13/6/4 سلامــة الأشخاص

1/13/6/4 يجب توفير وسائل السلامة للأشخاص بمراعاة الأمور الآتية:


- (أ) توفير علامات إرشادية و تحذيرية باللغة العربية و الانجليزية، شكل (6/4_9أ) و شكل (6/4_9).
 - (ب) توفير إشارات مضاءة تدل على المخارج في المكان المحمى بالنظام.
 - (ج) توفير نظام تهوية بحيث يساعد على طرد الغاز بعد التفريغ.
 - (د) تدريب أشخاص على كيفية تشغيل النظام وإخلاء المكان.
 - (هـ) التأكد من أن زمن التأخير كاف لإخلاء الأشخاص.

14/6/4 نماذج التدقيق


1/14/6/4 التصميم والتنفيذ لشبكة نظام الهالون - (الجرزء الميكانيكي)، انظر نموذج -(6/4).

2/14/6/4 اعتماد نوعية الدليل المصور لمعدات الهالون - (الجـزء الميكانيكي)، انظر نمـوذج (-6/4).

3/14/6/4 الصيانة الدورية لنظام الهالون - (الجزء الميكانيكي)، انظر نموذج (6/4-6).



شكل (6/4_9أ) علامة تحذيرية لنظام الهالون _ باللغة العربية



شكل (6/4-9ب) علامة تحذيرية لنظام الهالون _ باللغة الانجليزية

نموذج (6/4_1) تدقيق التصميم والتنفيذ لشبكة نظام الهالون _ (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيـــل | البند | |
|---------|--|---|----|
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانات الهالون | 1 |
| | () موجود () غير موجود | الأنبوب المجمع | 2 |
| | () موجودة () غير موجودة | الوصلة المرنة | 3 |
| | () موجودة () غير موجودة | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () موجود () غير موجود | صمام تنفيس على الأنبوب المجمع | 5 |
| | () ضغط عالي () ضغط منخفض | نوع النظام | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | حجم الغرفة مقارنة بكمية الهالون والتركيز | 7 |
| | () مناسب () غیر مناسب | نوع الأنابيب المستخدمة | 8 |
| | () مناسب () غیر مناسب | تثبيت الأنابيب | 9 |
| | () مناسب () غیر مناسب | نوع فوهات الرش | 10 |
| | () مناسب () غیر مناسب | توزيع فوهات الرش | 11 |
| | () جيدة () غير جيدة | درجة حرارة قاع الاسطوانة | 12 |
| | () جيدة () غير جيدة | الفتحات وطرق المعالجة | 13 |
| | حُسَّب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 14 |

نموذج (6/4_2) تدقيق اعتماد نوعية الدليل المصور لمعدات الهالون _ (الجزء الميكانيكي)

| | | . • • | |
|---------|---|--------------------------------|----|
| ملاحظات | التفاصيل | البند | |
| | () معتمده () غیر معتمده | اسطوانة الهالون وسعتها | 1 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الأنبوب المجمع وقياسه وأبعاده | 2 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها | 3 |
| | () مناسب () غیر مناسب | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () مناسب () غیر مناسب | صمام التنفيس | 5 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الأنابيب والوصلات | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الصمام الرئيسي للاسطوانة | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مثبتات الأنابيب | 8 |
| | () مناسب () غیر مناسب | نوع النظـــام | 9 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | وحدة التشغيل الميكانيكي | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 11 |

نموذج $(6/4_{-}3)$ الصيانة الدورية لنظام الهالون - (الجزء الميكانيكي)

| -1 to 51 | 4 1 200 | . • • | |
|----------|---|--|----|
| ملاحظات | التفاصيـــل | البند | |
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من أقطار الأنابيب | 1 |
| | () جيـــد () غير جيــد | التأكد من مثبتات الأنابيب | 2 |
| | () جيــد () غير جيــد | التأكد من ضغط الاسطوانة | 3 |
| | () جيــد () غير جيــد | التأكد من مثبت الاسطوانة | 4 |
| | () جیــد () غیر جیــد | فحص الأنابيب وتنظيفها من الداخل | 5 |
| | () جيـدة () غير جيـدة | فوهات الرش وموقعها | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانة الهالون يجب أن يكون حسب التصميم | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي | 8 |
| | () جيـده () غير جيـده | التأكد من كمية الهالون بالنسبة للغرفة المحمية وعدم التغيير في حجم الغرف | 9 |
| | () مناسب () غیر مناسب | التأكد من عدم وجود فتحات جديدة | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 11 |

البساب السرابسع

الفصل السابع

نظام ثاني أكسيد الكربون

1/7/4 التعريــف

هو عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها من خطر الحريق، تغذى من السطوانات غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط حيث يندفع عند التشغيل من خلال فوهات الرش تحت ضغط معين، فتتناثر جزيئاته بتركيز معين في الحيز المحمي و تعمل على خنق و إخماد الحريق ومنع انتشاره.

2/7/4 تركيب المادة وخصائصها

يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون وذرتي أوكسجين وهو غاز عديم اللون والرائحة، وغير قابل للاشتعال وأثقل من الهواء بــــ 1.5 مرة، كما أنه يذوب في الماء، ويستخدم كوسيط إطفاء.

3/7/4

1/3/7/4 يعتبر هذا النظام فعالاً لاستعماله في حماية الأماكن والحالات التالية:

- (أ) السوائل القابلة للاشتعال.
- (ب) غرف الكهرباء وأماكن التوصيلات الكهربائية الخطرة (المحولات والقواطع الكهربائية).
 - (ج) المحركات التي تعمل بالوقود السائل (المشتقات البترولية).
 - (د) أماكن تخزين الورق والأقمشة (المنسوجات البترولية) والخشب.
 - (ه) المواد الصلبة الخطرة والقابلة للاشتعال.

2/3/7/4 لا يعتبر هذا النظام فعالاً في إطفاء الحرائق الناتجة عن:

- (أ) المواد الكيميائية التي تحتوي على مصدر الأوكسجين بداخلها مثل (نترات السليلوز و بارود المدافع).
 - (ب) المعادن شديدة التفاعل مثل الصوديوم والبوتاسيوم.
 - (ج) المعادن المائية.

3/3/7/4 يجب أن لا يستعمل هذا النظام إلا في حالة عدم وجود نظم بديلة وبعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

4/7/4 أنواع النظام

1/4/7/4 تتقسم أنظمة ثاني أكسيد الكربون من حيث الأداء والتغطية إلى الأنواع التالية:

(أ) نظام الغمر الكلي، شكل (1-7/4)

يعتمد في تصميمه على غمر الحيز كله بغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تركيز محددة.

(ب) نظام الغمر الموضعى


ويعتمد في تصميمه على غمر أجزاء محددة في المكان المطلوب حمايته، حيث يتم توجيه فوهات الرش إلى هذه الأجزاء مباشرة.

(ج) نظام الخراطيم اليدوية

يعتمد في تصميمه على وجود خرطوم متحرك ومصدر للغاز.

(د) نظام الشبكة الخالية

ويعتمد في تصميمه على تغذية شبكة أنابيب نظام الغمر الكلي أو الجزئي أو نظام الخراطيم اليدوية، وذلك باستعمال اسطوانات مملوءة بالغاز وتنقل بواسطة عربات.



شكل (7/4_1) نظام الغمر الكلي

5/7/4 التشغيــل

يتم تشغيل نظام ثاني أكسيد الكربون كما يلي:

1/5/7/4 تشغيل تلقائي

بواسطة كاشفات الحريق (دخان ـ حرارة ـ لهب ـ كاشفات أخرى) حيث نقوم الكاشفات بإرسال إشارة إلى لوحة التحكم للنظام والتي تعمل على فتح صمام اسطوانات ثاني أكسيد الكربون بواسطة مشغل أو وسيلة أخرى.

2/5/7/4 تشغیل یدو ی کهربائی

ويتم بواسطة مفتاح تشغيل كهربائي عن طريق لوحة التحكم التي تعمل على فتح صمام الاسطوانات.

3/5/7/4 تشغیل یدو ي میکانیکي

ويتم بواسطة أدوات تشغيل يدوية مثل أزرار ميكانيكية أو ذراع تشغيل تفتح صمام الاسطوانات مباشرة.

6/7/4 مكونات النظام

يتألف نظام ثاني أكسيد الكربون من المكونات التالية: 1/6/7/4

- (أ) اسطوانة الغاز.
- (ب) شبكة الأنابيب وملحقاتها.
 - (ج) فوهات الرش.
- (د) أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة.

7/7/4 مواصفات المواد

عند اختيار المواد التي سيتم تركيبها، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معروفة، كما يلي:

1/7/7/4 اسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون

(أ) جسم الاسطوانة

- (1) نظام الضغط العالي: (51.2 بار عند درجة حرارة 21 °م) يجب أن يكون مصنعاً ومفحوصاً حسب متطلبات DOT-3A, DOT-3AA, DOT-1800 أو ما يعادلها، وأن يكون مصنعاً من مادة الصلب غير ملحوم ومفحوص من قبل هيئة معتمدة من البلد المصنع.
- (2) نظام الضغط المنخفض: (21.0 بار عند درجة حرارة 18 °م) يجب أن يكون مصنعاً ومفحوصاً حسب متطلبات ASME أو ما يعادلها.

(ب) الصمام اللولبي للاسطوانة

يجب أن يكون مصنعا من مواد ذات مواصفات عالمية معتمدة، وضغط الانفجار لا يقل عن 41.5 بار لنظام الضغط العالى، ولا يقل عن 34.5 بار لنظام الضغط المنخفض.

(ج) صمام التنفيس

- (2) يجب أن يكون من نوع قرص قصيف ومعتمد من DOT، وحدود التشغيل حتى 400 بار لنظام الضغط العالي، وحتى 335 بار لنظام الضغط المنخفض.

2/7/7/4 الأنابيب والوصلات

حسب مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول) والمواصفات التالية:

(أ) الأنابيب

أن تكون جميع الأنابيب من مواد غير قابلة للاحتراق وأن تكون بالمتانة الكافية بحيث تتحمل ضغط التشغيل العالي وأن تطلى بمواد مقاومة للصدأ في حالة تعرضها لظروف مسببة للصدأ وأمثلة على هذه الأنابيب هي:

- (1) أنابيب الصلب الأسود أو الصلب المجلفن و تكون حسب المواصفات المذكورة في جدول (ج7/4_1) أو ما يعادلها من المواصفات ويجب عدم استعمال أنابيب الحديد الزهر.
 - (2) في نظام الضغط العالي
 - 1_ الأنابيب ذات الأقطار 20 مم وأقل، يمكن أن تكون حسب جدول (40) كحد أدنى.
- 2_ الأنابيب بقطر 25 مم المتفرع من أنبوب 100 مم يجب أن نكون حسب جدول (80) كحد أدنى.
 - (3) في نظام الضغط المنخفض يجب أن تكون الأنابيب حسب جدول (40) كحد أدني.

3/7/7/4 فوهات الرش

يجب أن تكون من مواد مثل الصلب المقاوم الصدأ بحيث تتحمل الضغوط الواقعة عليها _ ويجب أن تحتوي فوهة الرش على غطاء يمنع دخول الشوائب إلى الفتحة ويزال بالضغط عند التشغيل.

4/7/7/4 أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة

- (أ) يتم اختيار أجهزة كشف الحريق (الكاشفات) الملائمة لطبيعة الخطورة من حيث كونها كاشفات دخان أو حرارة أو لهب أو غيرها من الأنواع القياسية.
- (ب) يكون النيار الكهربائي والتوصيلات الكهربائية الخاصة بتشغيل النظام مستقلة عن إمداد النيار للأغراض الأخرى، وفي حالة عدم التمكن من تنفيذ ذلك توضع وسائل ميكانيكية مع وجود مصدر ثانوي احتياطي يعمل عن طريق مفتاح تحويل تلقائي في حالة فشل النيار الأصلي.
 - (ج) يكون تشغيل النظام بواسطة إنذار ذو مرحلتين.
 - (د) يجب أن تكون أجهزة الكشف والتشغيل من أنواع معتمدة ومسجلة دولياً للنظام.
- (هـ) تكون نوعيات أجهزة الإنذار كما في مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول).

8/7/4

تتم عملية الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية:

1/8/7/4 نظام الغمـر الكلي

تعتبر النقاط التالية المبادئ الأساسية لحساب هذا النظام:


- (أ) يجب تحديد نوع الحريق طبقاً لنوع المواد المشتعلة إما أن يكون الحريق سطحياً أو متعمقاً.
 - (1) الحرائق السطحية وتحسب كمية الغاز وفقاً لما يلي:
 - 1_ حساب حجم المنطقة المراد حمايتها.
 - 2_ حساب التركيز المطلوب حسب جدول (7/4_1) أو 34% للمواد الأخرى.
- 34 حاصل المواد تحتاج إلى نسبة تركيز أكثر من 34%، يجب زيادة كمية إضافية تعادل حاصل ضرب الكمية التصميمية في معامل التحويل وفق منحنى (7/4).
- 4. يؤخذ بعين الاعتبار إضافة كمية محسوبة من ثاني أكسيد الكربون لتعويض بعض الحالات التي تؤثر على فعالية الإطفاء كالفتحات غير القابلة للإغلاق، أو الارتفاع والانخفاض غير المتوقع في درجات الحرارة بمعدل 21 °م. لذلك تحسب كمية الغاز المطلوبة من جدول (7/4) وجدول (7/4)0 وجدول (7/4)1.
- 5 ـ تحسب مدة التدفق لنظام الغمر الكلي للحرائق السطحية بحيث يستمر ليبلغ التركيز المطلوب بأقل من 1د.

(2) الحرائق العميقة

- 1 _ يجب المحافظة على المكان مغلقا، والمحافظة على نسبة التركيز لمدة 20 د.
- 2 يؤخذ بعين الاعتبار إضافة كمية محسوبة من غاز ثاني أكسيد الكربون لتعويض بعض الحالات التي تؤثر على فعالية الإطفاء كالفتحات غير القابلة للإغلاق أو الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة. كما في جدول (7/4).
- 3 يجب أن يصل التركيز المطلوب في المنطقة المراد حمايتها إلى النسبة التصميمية خلال 7 د و يستمر في نفس التركيز لمدة لا تقل عن 20 د وبحيث يَتكون 30% من التركيز خلال 2 د.
- 4_ يحسب التدفق على أساس ضغط الاسطوانات، ففي نظام الضغط المنخفض يجب أن يكون معدل التدفق بالنسبة للقطر المكافئ حسب جدول (7/4_5) لفوهات الرش، على أن لا يقل الضغط التصميمي عن 10 بار.
- 5_ يجب أن يكون معدل التدفق لنظام الضغط العالي بالنسبة للقطر المكافئ حسب جدول(7/4_6) لفوهات الرش على أن لا يقل الضغط التصميمي لفوهة الرش عن 21 بار.

جـدول (1-7/4) أدنى نسبة لتركيز ثاني أكسيد الكربون للإطفاء حسب NFPA

| أدبى نسبة لتركيز ثاني أكسيد الكربون | أدبى نسبة لتركيز ثابي أكسيد | Material | المادة |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| (الكمية التصميمية) - (%) | الكربون (الكمية النظرية) - (%) | | |
| 66 | 55 | Acetylene | غاز الإسيتلين |
| 34 | 27 | Acetone | أسيتون |
| 36 | 30 | Aviation Gas Grades 115/145 | غاز الطيران درجة 145/115 |
| 37 | 31 | Benzol Benzene | بنزول بنزین |
| 41 | 34 | Butadiene | بيوتادايين |
| 34 | 28 | Butane | البيوتان |
| 37 | 31 | Butane-I | البيوتان ــ I |
| 72 | 60 | Carbon Disulfide | ثاني كبريتيد الكربون |
| 64 | 53 | Carbon Monoxide | أول أكسيد الكربون |
| 37 | 31 | Coal or Natural Gas | فحم حجري أو غاز طبيعي |
| 37 | 31 | Cyclopropane | سيكلوبروبان |
| 40 | 33 | Diethyl Ether | إيثر ثنائى الإثيل |
| 40 | 33 | Dimethyl Ether | إيثر ثنائي المثيل |
| 40 | 33 | Ethane | اپِدْان |
| 43 | 36 | Ethyl Alcohol | كحول إثيلي |
| 46 | 38 | Ethyl Ether | الأيثر الإثيلي |
| 49 | 41 | Ethylene | ٳؿڸؠڹ |
| 34 | 21 | Ethylene Dichloride | ثاني كلوريد الإثيلين |
| 53 | 44 | Ethylene Oxide | أكسيد الإثيلين |
| 34 | 28 | Gasoline | بنزین – جازولین |
| 35 | 29 | Hexane | هكسان، برافين هدروكربوني |
| 34 | 28 | Higher Paraffin Hydrocarbons | برافین هدروکربونی (مرتفع) |
| 75 | 62 | Hydrogen | هدروجين |
| 36 | 30 | Hydrogen Sulfide | كبريتيد الهيدروجين |
| 36 | 30 | Isobutane | أيسوبيوتان |
| 34 | 26 | Isobutylene | أيسوبيوتلين |
| 34 | 26 | Isobutyl Format | فورمات الإيسوبيوتيل |
| 36 | 30 | JP-4 (Jet Fuel) | وقود الطائرات |
| 34 | 28 | Kerosene | كيروسين ــ زيت البرافين |
| 34 | 25 | Methane | ميثان |
| 35 | 29 | Methyl Acetate | ايستات المثيل |
| 40 | 33 | Methyl Alcohol | كحول المثيل |
| 36 | 30 | Methyl Butene-I | مثيل |
| 40 | 33 | Methyl Ethyl Ketone | مثيل إثيل كيتون |
| 39 | 32 | Methyl Formate | فورمات المثيل |
| 35 | 29 | Pentane | بنتان،(برافین هدروکربونی) |
| 36 | 30 | Propane | بروبان |
| 36 | 30 | Propylene | بر وبلین |
| 34 | 28 | Quench, Lube oils | زيت النزليق |




منحنى (7/4_1) معامل التحويل

جدول (2-7/4) معامل الغمر حسب نوع الخطورة

| نوع الخطورة | معامل الحجم | | التركيز التصميمي |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | (<mark>كجم CO</mark> 2م (| (CO ₂ کجم) | |
| مواد كهربائية خطرة (حيز 56.6 م ³) | 1.60 | 0.62 | 50 |
| مواد كهربائية خطرة (حيز أكبر من 56.6 م³) | 1.33 (91 كجم) أدنى حد | 0.75 | 50 |
| تخزین ملفات (أوراق بكمیات كبيرة), أنابيب و خنادق مغطاة | 2.00 | 0.50 | 65 |
| مخازن فراء, مجمعات الغبار | 2.66 | 0.38 | 75 |

جدول (7/4_3) معامل الغمر

| الكمية المحسوبة | معامل الحجم | | حجم المنطقة |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| (ليسَ أقل من) | | | |
| (کجم) | (كجم CO ₂ /م | (CO ₂ کجم) | (³ م) |
| | 1.15 | 0.86 | لغاية 3.96 |
| 4.5 | 1.07 | 0.93 | 14.15 - 3.97 |
| 15.1 | 1.01 | 0.99 | 45.28 - 14.16 |
| 45.4 | 0.90 | 1.11 | 127.35 - 45.29 |
| 113.5 | 0.80 | 1.25 | 1415.5 - 127.36 |
| 1135.0 | 0.77 | 1.38 | أكبر من 1415.5 |



منحنى (4/7_2) اختلاف ضغط ثاني أكسيد الكربون بتغير درجة الحرارة

جدول (4/7/4) المقاسات المكافئة للفتحة

| المساحة المكافئة | القطر المكافئ | رقم رمز |
|-------------------|----------------|---------|
| للفتحة المفردة | للفتحة المفردة | الفتحة |
| (² مم | | |
| (مم) 0.49 | (مم) 0.79 | 1 |
| 1.11 | 1.19 | 1.5 |
| 1.98 | 1.59 | 2 |
| 3.09 | 1.98 | 2.5 |
| 4.45 | 2.38 | 3 |
| 6.06 | 2.78 | 3.5 |
| 7.94 | 3.18 | 4 |
| 10.00 | 3.57 | 4.5 |
| 12.39 | 3.97 | 5 |
| 14.97 | 4.37 | 5.5 |
| 17.81 | 4.76 | 6 |
| 20.90 | 5.16 | 6.5 |
| 24.26 | 5.56 | 7 |
| 27.81 | 5.95 | 7.5 |
| 31.68 | 6.35 | 8 |
| 35.74 | 6.75 | 8.5 |
| 40.06 | 7.14 | 9 |
| 44.65 | 7.54 | 9.5 |
| 49.48 | 7.94 | 10 |
| 59.87 | 8.73 | 11 |
| 71.29 | 9.53 | 12 |
| 83.61 | 10.32 | 13 |
| 96.97 | 11.11 | 14 |
| 111.29 | 11.91 | 15 |
| 126.71 | 12.70 | 16 |
| 160.32 | 14.29 | 18 |
| 197.94 | 15.88 | 20 |
| 239.48 | 17.46 | 22 |
| 285.03 | 19.05 | 24 |
| 506.45 | 25.40 | 32 |
| 1138.71 | 38.40 | 48 |
| 2025.80 | 50.80 | 64 |

جدول (7/4) معدل التفريغ لكل مم 2 من المساحة المكافئة للفتحة الضغط المنخفض (20.7)

| معدل التفريغ | ضغط الفتحة |
|--------------|------------|
| (كجم/د/مم²) | (بار) |
| 2.970 | 20.7 |
| 2.041 | 20.0 |
| 1.671 | 19.3 |
| 1.443 | 18.6 |
| 1.284 | 17.9 |
| 1.165 | 17.2 |
| 1.073 | 16.5 |
| 0.992 | 15.9 |
| 0.918 | 15.2 |
| 0.851 | 14.5 |
| 0.792 | 13.8 |
| 0.737 | 13.1 |
| 0.688 | 12.4 |
| 0.642 | 11.7 |
| 0.600 | 11.0 |
| 0.559 | 10.3 |

جدول (7/4) معدل التفريغ لكل مم 2 من المساحة المكافئة للفتحة الضغط العالي (51.7 بار)

| معدل التفريغ | ضغط الفتحة |
|-----------------------------|------------|
| معدل التفريغ (كجم/د/مم²) | (بار) |
| 3.258 | 51.7 |
| 2.706 | 50.0 |
| 2.403 | 48.3 |
| 2.174 | 46.5 |
| 1.995 | 44.8 |
| 1.840 | 43.1 |
| 1.706 | 41.4 |
| 1.590 | 39.6 |
| 1.488 | 37.9 |
| 1.397 | 36.2 |
| 1.309 | 34.5 |
| 1.224 | 32.8 |
| 1.140 | 31.0 |
| 1.063 | 29.3 |
| 0.985 | 27.6 |
| 0.908 | 25.9 |
| 0.830 | 24.1 |
| 0.760 | 22.4 |
| 0.690 | 20.7 |

2/8/7/4 نظام الغمر الموضعي

تعتبر النقاط التالية المبادئ الأساسية لحساب هذا النظام:

- (أ) تعتمد حساب كمية الغاز على مساحة أو حجم الحيز المراد حمايته ومدة التفريغ اللازمة لإطفاء الحريق.
- (ب) في حالة استخدام نظام الضغط العالي تضاف كمية من الغاز تعادل 40% من الكمية المقررة لنظام الغمر الكلي.
- (ج) إذا كانت المسافة بين المنطقة المحمية والاسطوانات، كبيرة وتتطلب أطوال كبيرة من الأنابيب يجب أن يعوض فاقد الغاز.
 - (د) عند استخدام نظام الضغط العالى تحسب كمية التدفق وفق المعادلة التالية:

$$Q_f = \frac{W_f}{1.4T_t}$$
 (1_7/4)

حيث:

معدل التدفق الجزئي لنظام الغمر الكلي (كجم/د) $=Q_f$ الكمية الكلية لغاز ثاني أكسيد الكربون لنظام الغمر الكلي (كجم) $=W_f$ معدل التدفق للغاز على طريقتين، إما الطريقة السطحية أو طريقة الحجم $=T_I$

- (هـ) أن لا تقل مدة تفريغ الغاز عن 30 ث، يؤخذ بعين الاعتبار نوع المواد القابلة للاشتعال، ومجاري التهوية والتكييف ودرجات الحرارة وكذلك زيادة مدة التدفق.
 - (و) يحسب معدل التدفق للغاز على طريقتين، إما الطريقة السطحية أو طريقة الحجم.

3/8/7/4 نظام الخراطيم ونظام الشبكة الخالية

تعتبر النقاط التالية المبادئ الأساسية لحساب تدفق هذين النظامين.


- (أ) يعتمد معدل التدفق على نوع المكان، ومدى خطورته وحجمه بحيث لا تقل مدة استعماله عن 1 د.
 - (ب) في حالة استخدام أكثر من خرطوم، فإن معدل التدفق يجب أن لا تقل مدة استعماله عن 1 د.
- (ج) بالنسبة لنظام الشبكة الخالية يجب أن يكون الزمن وكمية الغاز ومعدل التدفق من خلال العربات كافياً ليعطى التركيز المطلوب.

9/7/4 التجهيزات الفنية


1/9/7/4 يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً لأصول المهنة اضافة إلى الشروط التالية:

- (أ) يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً لأصول المهنة وبواسطة أشخاص مؤهلين ولديهم الخبرة اللازمة.
 - (ب) تثبت الاسطوانة بشكل جيد وذلك بتركيب قوائم في الحائط المجاور.
 - (ج) تركب الوصلات من أجزاء الشبكة وصمام الاسطوانات بطريقة لا تسمح بانحناءات حادة.
- (د) عند استعمال صمامات التوجيه فإن المسافة بين مركزي الصمام المتجاورين يجب أن لا تقل عن 300 مم.
 - (هـ) يجب أن يكون اتجاه مقياس الضغط مواجهاً للفاحص بحيث يمكن قراءته بسهولة.
- (و) تثبت جميع أجزاء الشبكة بشكل محكم وذلك حسب ما جاء في مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ــ الفصل الأول) وكما بشكل (7/4_2).
- (ز) عند تفرع الشبكة إلى أجزاء يراعى اتجاه انسياب الغاز بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الأنواع الموضحة في شكل $(7/4_{-}$ 3).
 - (ح) يتم تثبيت وحدة التشغيل اليدوي/التلقائي جيداً، كما بشكل (4/7_4).
 - (ط) يتم تثبيت الأجراس والصافرات ووسائل الإنذار، شكل (7/4) و شكل (7/4).
- (ي) يجب أن توضع اسطوانات الغاز في غرفة غير معرضة للعوامل الجوية وفي أقرب مكان للغرفة المحمية.
 - (ك) يجب أن تزود الاسطوانات بصمام عدم رجوع مع المجمع الخاص بها.
 - (ل) يجب أن يؤخذ في الاعتبار توفير وصلات للتمدد والانكماش في الأنابيب والوصلات.
- (م) في حالة عدم ظهور أنابيب النظام خارج الحائط يجب توفير مداخل أو فتحات للوصول إلى أي نقطة في الأنابيب بسهولة.


- (ن) يجب استخدام الشروط الدولية في عمليات اللحام والتوصيل بالأسنان أو الرباط.
- (س) يجب تأريض كل الأجزاء المعدنية الخاصة بنظام ثاني أكسيد الكربون التي تركب داخل غرف الكهرباء.
- (ع) يجب أن توضع لوحة البيانات التي توضح المعلومات على اسطوانة الغاز باللغتين العربية والإنجليزية كما هو موضح في شكل $(7/4-7^{\dagger})$ و شكل (7/4-7-7).




شكل (7/4_2) طريقة تثبيت الأنابيب




شكل (7/4_3) طريقة التفرع للأنابيب



شكل (7/4_4) ارتفاع وحدة التشغيل اليدوية/التلقائية عن مستوى الأرض



شكل (7/4_5) ارتفاع الجرس والصافرة عن مستوى الأرض



شكك (7/4) مكان تركيب الصافرة والمصباح الوماض

ثانى أكسيد الكربون

نظام الحماية من الحريق

هذه الاسطوانة تحتوي على ثاني أكسيد الكربون وقد تم ضغطها بضغط فائق لغاية 25 بار عند 20 درجة مئوية باستخدام النتروجين الجاف

وزن ٹانی أکسید الکربون کجہ

کجم کجم

الوزن الصافي للاسطوانة والصمام الوزن الكلي تاريخ التعبَّة الأولى

هذه الاسطوانة يجب أن تفحص كل ستة أشهر للتأكد من عدم فقدان وسيط ثاني أكسيد الكربون أو انخفاض الضغط. إذا وجد فقد في الوسيط أو الضغط بمقدار 10% لهذه الاسطوانة، اتصل بمورد النظام.

تحذير

يجب عدم تخزين الاسطوانة تحت اشعة الشمس المباشرة أو في مناطق تزيد درجة الحرارة فيها عن 55 درجة مئوية. تأكد من وضع غطاء الأمان الخارجي إذا كانت الاسطوانة مفصولة عن خط الأنابيب.

مستوى السائل

شكل (7/4-7أ) لوحة البيانات السطوانة ثاني أكسيد الكربون _ باللغة العربية

CO_2

FIRE PROTECTION SYSTEM

THIS CYLINDER CONTAINS CO₂
(CARBON DIOXIDE) AND IS SUPER PRESSURISED TO 25 BAR
AT 20°C WITH DRY NITROGEN

WEIGHT OF CO,

KG

TARE WEIGHT CYLINDER AND VALVE GROSS WEIGHT INITIAL CHARGE DATE



THIS CYLINDER SHOULD BE INSPECTED SEMI-ANUALLY FOR LOSS OF CO₂ AGENT AND PRESSURE.

SHOULD CYLINDER SHOW ANY LOSS OF AGENT OR PRESSURE EXCEEDING 10% CONTACT SYSTEM SUPPLIER.

CAUTION

CYLINDER SHOULD NOT BE STORED IN DIRECT SUNLIGHT OR AREAS EXCEEDING 55°C. ENSURE SAFETY OUTLET CAP IS FITTED IF CYLINDER IS DISCONNECTED FROM PIPE WORK.


LIQUID LEVEL



شكل (7/4-7ب) لوحة البيانات السطوانة ثانى أكسيد الكربون ـ باللغة الانجليزية

10/7/4 الفحص والاختبار

- (أ) يجب أن تتم أعمال الفحص عند نهاية التنفيذ وفقاً لأصول المهنة والمواصفات الدولية ومع وضع الشروط اللازمة للسلامة أثناء الفحص.
- (ب) يتم فحص أجهزة الفحص التلقائي من كاشفات وصمامات التوجيه، ومفاتيح الضغط، ولوحة التحكم، حسب ما جاء في مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) ومقارنتها بالتصميم.
- (ج) يتم التأكد من استكمال جميع أجزاء النظام حسب ما جاء في شروط التركيب وتعليمات الجهة المصنعة والدليل المصور.
- (د) يتم التأكد من ضغط ووزن الاسطوانات بقراءة مقياس الضغط وفي حالة نقص الضغط عن 10% من الضغط التصميمي تعاد الاسطوانة للتعبئة.
- (هـ) التأكد من عمل وسائل إغلاق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف وأي وسيلة أخرى تعمل مع انطلاق الغاز، شكـل (7/4_8).
 - (و) يتم تفريغ الغاز بالكامل وفي حالة تعدد الأنظمة يؤخذ أكبر نظام (حسب الترخيص).
- (ز) تقديم شهادة فحص للشبكة من حيث التسريب والتجهيزات بحيث لا يقل الضغط عن 150% من متوسط الضغط المطلوب للنظام وتوجه عناية خاصة لأجزاء الخراطيم أو الوصلات المرنة.
- (ح) يتم التأكد من نسبة تركيز الغاز في الحيز المحمي وعلى المقاول القائم بالعمل توفير المعدات اللازمة لذلك.
 - (ط) يتم التأكد من زمن التأخير و زمن التفريغ أثناء عملية الاختبار.
 - (ي) يتم عمل تقرير بالفحص وفي حالة وجود أي ملاحظات تدون الإجرائها.
 - (ك) يتم وضع النظام في حالة استعداد للتشغيل بعد إجراء الفحص وعمل الملاحظات.



شكل (7/4-8) ستائر لإغلاق الفتحات في المناطق المراد حمايتها بنظام ثاني أكسيد الكربون

11/7/4 الصيانــة الدوريــة

يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة عند إجراء الصيانة الدورية واستعمال التوجيهات الخاصة بالدليل المصور.

1/11/7/4 الصيانة الأسبوعية

- (أ) تتم الصيانة لنظام التشغيل والإنذار حسب ما جاء في مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس-الفصل الأول).
 - (ب) قراءة مقاييس الضغط والتأكد من أن الضغط مناسب و لا يوجد تسرب.
 - (ج) التأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديلات على النظام أو المكان المحمي.
 - (د) التأكد من عدم وجود أي عوائق على فوهات الرش أو كاشفات الحريق.
 - (هـ) التأكد من وجود العلامات التحذيرية والإرشادية في المكان.

2/11/7/4 الصيانة الشهرية

- (أ) إجراء ما تم في الصيانة الأسبوعية.
- (ب) عمل فحص نظري لجميع أجزاء النظام من أنابيب واسطوانات.
- (ج) ويتم فحص عملى للنظام مع فصل الاسطوانات والتأكد من أن النظام يعمل بصورة سليمة.


3/11/7/4 الصيانــة السنويــة

- (أ) يتم إجراء ما تم في الصيانة الشهرية.
- (ب) يتم تشغيل النظام بالكامل وقياس التركيز والتأكد من عمل أنظمة السلامة والتهوية كما في حالة الحريق بالكامل (حسب الترخيص). وتدون أي ملاحظات تظهر ويسجل ما تم في أعمال الصيانة بالكامل.


4/11/7/4 سلامــة الأشخــاص

يجب توفير وسائل السلامة للأشخاص حسب النقاط التالية:

- (أ) يجب التأكد من أن زمن التأخير كاف لإخلاء الأشخاص من جميع الأماكن التي قد يصلها الغاز.
- (ب) يجب توفير علامات تحذيرية وإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية كما هو موضح في شكل (7/4_9).
 - (ج) يجب توفير إشارات مضيئة وأسهم تدل على المخارج في المكان المحمي بالغاز.
- (د) يجب توفير نظام تهوية بكفاءة بحيث يعمل على طرد الغاز بالكامل من جميع الأماكن إلى خارج الحيز المحمى بالنظام بعد التشغيل وإخماد الحريق وتوفير وسائل دخول هواء نقى.
- (هـ) يجب تدريب أشخاص مسئولين عن كيفية تشغيل النظام وإخلاء المكان وعمل التهوية اللازمة.



شكل (7/4_9أ) نموذج الإرشادات التحذيرية لنظام ثانى أكسيد الكربون _ باللغة العربية



شكل (7/4_9ب) نموذج الإرشادات التحذيرية لنظام ثاني أكسيد الكربون _ باللغة الانجليزية

12/7/4 نماذج التدقيق

1/12/6/4 التصميم والتنفيذ لشبكة نظام ثاني أكسيد الكربون - (الجزء الميكانيكي)، انظر نموذج (7/4-1).

2/12/6/4 اعتماد الدليل المصور لمعدات نظام ثاني أكسيد الكربون _ (الجزء الميكانيكي)، انظر نموذج (7/4_2).

3/12/6/4 الصيانة الدورية لنظام ثاني أكسيد الكربون - (الجزء الميكانيكي)، انظر نموذج -

نموذج (-7/4) التصميم والتنفيذ لشبكة نظام ثاني أكسيد الكربون - (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيـــل | البند | |
|---------|---|---|----|
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانة ثاني أكسيد الكربون | 1 |
| | () موجود () غیر موجود | الأنبوب المجمع | 2 |
| | () موجودة () غير موجودة | الوصلة المرنــة | 3 |
| | () موجودة () غير موجودة | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () موجود () غير موجود | صمام التنفيس على الأنبوب المجمع | 5 |
| | () ضغط عالي () ضغط منخفض | نوع النظام | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | حجم الغرفة ومقارنتها بكمية وتركيز ثاني أكسيد الكربون | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نوع الأنابيب المستخدمة | 8 |
| | () مناسب () غیر مناسب | تثبيت الأنابيب | 9 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نوع فوهات الرش | 10 |
| | () مناسب () غیر مناسب | توزيع فوهات الرش | 11 |
| | () جیــدة () غیر جیــدة | درجة حرارة قاع الاسطوانة | 12 |
| | () جیــده () غیر جیــده | الفتحات وطرق المعالجة | 13 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 14 |

نموذج (7/4_2) تدقيق اعتماد الدليل المصور لمعدات نظام ثاني أكسيد الكربون _ (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيــل | البند | |
|---------|---|-----------------------------------|----|
| | () معتمد () غیر معتمد | اسطوانة ثاني أكسيد الكربون وسعتها | 1 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الأنبوب المجمع وقياسه وأبعاده | 2 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها | 3 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () مناسب () غیر مناسب | صمام التنفيس | 5 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | الأنابيب والوصلات | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | الصمام الرئيسي للاسطوانة | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | مثبتات الأنابيب | 8 |
| | () مناسب () غیر مناسب | نوع النظام | 9 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | وحدة التشغيل الميكانيكي | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 11 |

نموذج $(7/4_{-}3)$ الصيانة الدورية لنظام ثاني أكسيد الكربون - (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيال | الينب | |
|---------|---|--|----|
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من أقطار الأنابيب | 1 |
| | () جيــدة () غير جيــدة | التأكد من مثبتات الأنابيب | 2 |
| | () جیـــد () غیر جیـــد | التأكد من ضغط الاسطوانة | 3 |
| | () جیـــد () غیر جیــد | التأكد من مثبت الاسطوانة | 4 |
| | () جيــــد () غير جيـــد | فحص الأنابيب وتنظيفها من الداخل | 5 |
| | () جيـــدة () غير جيــدة | فوهات الرش وموقعها | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانة ثاني أكسيد الكربون حسب التصميم | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي | 8 |
| | () جيــدة () غير جيــدة | التأكد من كمية ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للغرفة المحمية وعدم التغيير في حجم الغرف | 9 |
| | () مناسب () غیر مناسب | التأكــد من عدم وجود فتحات جديدة | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 11 |

الباب الرابع

الفصلل الثامن

نظام الوسائط النظيفة

1/8/4

تتضمن هذه المواصفة متطلبات أنظمة الإطفاء باستخدام الوسائط النظيفة، كاستجابة إلى القيود الدولية المفروضة على غاز الهالون بموجب بروتوكول مونتريال الموقع في 16 سبتمبر 1987. ونظراً لأن التكنولوجيا في هذا المجال تشهد تطوراً متواصلاً، يجب مراجعة المواصفة 1002-NFPA بصفة دورية، لمعرفة التغيرات المستحدثة.

2/8/4 تركيب الوسائط النظيفة

1/2/8/4 الوسائط النظيفة لمكافحة الحريق هي عوامل غير موصلة للكهرباء ولا تترك رواسب عند التبخر.

2/2/8/4 تتقسم الوسائط النظيفة إلى التالي، كما في جدول $(8/4_{-1})$.

- (أ) وسائط هالوكربونية تحتوى على واحد أو أكثر من المركبات العضوية كمركبات أساسية، و تحتوي هذه المركبات العضوية على واحد أو أكثر من عناصر الفلور أو الكلور أو البروم أو البود .
- (ب) وسائط الغازات الخاملة تحتوي على واحد أو أكثر من غازات الأرجون أو النيتروجين كمكونات أساسية، وقد تحتوى على ثانى أكسيد الكربون كمكون ثانوي.

جدول (4/4_1) الوسائط النظيفة حسب NFPA-2001

| المادة | | | الصيغة الكيميائية | |
|--------------|---|-----------------------------|---|-----------------|
| FC-3-1-10 | Perfluoropropane | بيرفلورو بروبان | C_3F_8 | |
| FC-3-1-10 | Perfluorobutane | بيرفلورو بيوتان | C_4F_{10} | |
| | Dichlorotrifluoroethane HCFC-123 (4.75%) | داي کلورو ترای فلورو اپیثان | CHCI ₂ CF ₃ | |
| | Chlorodifluoromethane HCFC-22 (82%) | کلورودای فلورو میثان | CHCIF ₂ | |
| * A خلیط A A | Chlorotetrafluoroethane HCFC-124 (9.5%) | كلورو تترا فلورو إيثان | CHCIFCF ₃ | |
| | Isopropenyl-1- methylcyclohexene | أيزو بروبانيل –1– ميثيل | | |
| | (3.75%) | سايكلو هكسين (3.75%) | | الهالوكربونات |
| HCFC-124 | Chlorotetrafluoroethane | كلورو تترا فلورو إيثان | CHCIFCF ₃ | |
| HFC-125 | Pentafluoroethane | بنتا فلورو إيثان | CHF ₂ CF ₃ | |
| HFC-227ea | Heptafluoropropane | هيبتا فلورو بروبان | CF ₃ CHFCF ₃ | |
| HFC-23 | Trifluoromethane | ترای فلورو میثان | CHF ₃ | |
| HFC-236fa | Hexafluoropropane | هكسا فلورو بروبان | CF ₃ CH ₂ CF ₃ | |
| FIC-13I1 | Trifluoroiodide | تراي فلورو ايودايد | CF ₃ I | |
| IG-01 | Argon | أرجون | Ar | |
| IG-100 | Nitrogen | نيتروجين | N_2 | |
| | Nitrogen (52%) | نيتروجين (52%) | N_2 | |
| IG-541 | Argon (40%) | أرجون (40%) | Ar | الغازات الخاملة |
| | Carbon dioxide (8%) | ثاني أكسيد الكربون (8%) | CO ₂ | |
| IG-55 | Nitrogen (50%) | نيتروجين (50%) | N_2 | |
| | Argon (50%) | أرجون (50%) | Ar | |

3/8/4

- 1/3/8/4 تستعمل الوسائط النظيفة في حماية الأماكن والحالات التالية:
 - (أ) مصادر الخطر الكهربائية والإلكترونية.
 - (ب) الأرضيات السفلية و المساحات المخفية الأخرى.
- (ج) السوائل و الغازات القابلة للاحتراق والسريعة الاشتعال.
 - (د) الأصول الأخرى عالية القيمة.
 - (هـ) مرافق الاتصالات.
- (و) للوقاية من الانفجار و للإخماد في الأماكن المحتوية على المواد القابلة للاشتعال.
 - 2/3/8/4 لا تستخدم الوسائط النظيفة في الحرائق التي تشتمل على المواد التالية:
- (أ) المواد الكيميائية القابلة للتأكسد السريع في غياب الهواء مثل نترات السليلوز والبارود.
- (ب) المعادن الحفارة مثل اللثيوم و الصوديوم و البوتاسيوم و المغنيزيوم و النيتانيوم والزركونيوم و اليورانيوم و البلونينيوم.
 - (ج) هيدريدات المعادن (مركبات مؤلفة من الهيدروجين و عناصر أخرى).
 - (د) المواد الكيميائية القابلة للتحلل الحراري الذاتي مثل بعض المواد العضوية (البروكسيد و الهيدرازين).

3/3/8/4 تحذير

- (أ) عند تفريغ الغازات المسالة، قد يحدث شحن بالكهرباء الساكنة للموصلات غير المأرضة، و يمكن لهذه الموصلات أن تفرغ الشحن بأجسام أخرى مسببة قوساً كهربائياً بطاقة كافية لتوليد انفجار.
- (ب) عند استخدام نظام الغمر الكلي يجب تطويق مصدر الخطر للسماح بتحقيق والحفاظ على تركيز محدد للوسيط لفترة محددة من الوقت.
- (ج) عند استخدام الوسائط النظيفة في مصادر الخطر عند درجات الحرارة العالية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير تحلل الوسيط النظيف على فعالية الحماية من الحريق وعلى المعدات وعلى إنتاج مواد ضارة بالصحة.

يناير_2006


4/8/4 مكونات النظام

يتكون نظام الوسائط النظيفة من المكونات التالية، انظر شكل (8/4_1):

(أ) كمية الإمداد الرئيسي والاحتياطي من الغاز المضغوط.

(ب) الاسطوانات.

- (ج) شبكة التوزيع.
- (1) الأنابيب.
- (2) وصلات وتركيبات الأنابيب.
 - (3) الصمامات.
 - (4) فوهات الرش.
 - (د) أجهزة التشغيل والإنذار والتحكم.



شكل (8/4_1) مكونات نظام الوسائط النظيفة

5/8/4 مواصفات المواد

عند اختيار المواد التي سيتم تركيبها، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معروفة ومسجلة لدى الجهات المختصة، وكما يلي:

1/5/8/4 جودة الوسائط النظيفة

يجب أن تفي خواص الوسائط النظيفة بمقاييس الجودة المقدمة فيNFPA-2001.

2/5/8/4 اسطوانات التخزين

- (أ) يتم تعبئة الاسطوانات لكثافة ملء أو عند مستوى ضغط فائق كما هو محدد في كتيب الجهة المصنعة.
 - (ب) يجب أن تكون المعلومات التالية مبينه على كل اسطوانة:
- (1) وسائط الهالوكربونات: نوع الوسيط النظيف، وزن الاسطوانة وهي فارغة و إجمالي الوزن، مستوى الضغط الفائق.
- (2) وسائط الغازات الخاملة: نوع الوسيط النظيف، مستوى الضغط للاسطوانة، الحجم الاسمى للوسيط.
 - (ج) عندما تستخدم الاسطوانات كاسطوانات للشحن، يجب أن تفي بمواصفات DOT أو CTC.
- (د) يجب أن تكون درجات حرارة التخزين حسب مواصفات الجهة المصنعة. و يستخدم التسخين أو التبريد الخارجي للمحافظة على درجة حرارة اسطوانة التخزين.
 - (هـ) ينبغي أن يكون الضغط التصميمي مناسباً للحد الأقصى للضغط من $21-50^{\circ}$ م.

3/5/8/4 الأنابيب والوصلات

انظر مواصفات مواد معدات الحريق (الباب الأول ـ الفصل الأول).

4/5/8/4 تركيبات الأتابيب

- (أ) يجب أن يكون لجميع التركيبات حد أدنى من الضغط المقدر يعادل أو يزيد عن الحد الأدنى لضغط التشغيل التصميمي للوسيط المستخدم، و في الأنظمة التي تستخدم جهازاً مخفضاً للضغط في شبكة أنابيب التوزيع، فيجب أن يكون للتركيبات بعد الجهاز حد أدنى للضغط المقدر يعادل أو يزيد عن الحد الأقصى المتوقع للضغط بعد شبكة الأنابيب.
- (ب) يجب عدم استخدام تركيبات من الحديد الزهر. ولا تستخدم تركيبات الأنابيب من فئة 75 كجم إلا إذا كانت تفي بمواصفات ANSI لحسابات الإجهاد.

5/5/8/4

يجب أن تكون جميع الحاشيات والحلقات الدائرية ومانعات التسرب والمكونات الأخرى للصمام من مواد تتوافق مع الوسيط النظيف. ويجب توفير حماية ضد الأضرار الميكانيكية و الكيميائية والأضرار الأخرى.

6/5/8/4 فوهات الرش

- (أ) يجب أن تشتمل مواصفات فوهات الرش على خصائص التدفق و مساحة التغطية و حدود الارتفاعات، و الحد الأدنى للضغط. و يجب أن تكون فوهات الرش و صفيحة الضغط للتفريغ، والمداخل من مادة مقاومة للتآكل بالنسبة للوسيط المستخدم والجو المحيط.
 - (ب) يجب استخدام طلاء أو مواد خاصة مقاومة للتآكل في الأجواء المسببة للتآكل الشديد.
 - (ج) يجب تمييز فوهات الرش بشكل دائم بتحديد الجهة المصنعة ونوع وحجم الفتحة.
- (د) يجب تزويد فوهات الرش بقرص قصيف أو أغطية تصريف أو أي أجهزة أخرى مناسبة حتى لا يحدث أي انسداد بواسطة مواد خارجية. ويجب أن لا تعطل هذه الأجهزة تشغيل النظام، و توضع بحيث لا تسبب إصابة للأشخاص.

7/5/8/4 أجهزة التشغيل

- (أ) تحتوي أجهزة التشغيل على صمامات تصريف الوسيط و أجهزة التحكم بالتفريغ ومعدات إيقاف.
 - (ب) يجب تصميم أجهزة التشغيل للعمل بشكل سليم عند درجة حرارة من 29 إلى 54 °م.
 - (ج) يتم التشغيل بوسائل ميكانيكية أو كهربائية أو هوائية، ويجب استخدام مصدر كاف الطاقة.
- (د) توضع كافة الأجهزة و تركب و يتم حمايتها بشكل مناسب بحيث لا تكون معرضة لأضرار ميكانيكية أو كيميائية أو أضرار أخرى يمكن أن تجعلها معطلة.
- (هـ) يكون التشغيل تلقائياً ويجب أن تتوفر وسائل تشغيل يدوية ميكانيكية أو يدوية كهربائية، وتراقب معدات التحكم مستوى جهد البطارية الاحتياطية.
- (و) توضع أجهزة التحكم اليدوية في مكان يسهل الوصول إليه في جميع الأوقات و يشمل ذلك وقت اندلاع الحريق. و ينبغي أن تكون أجهزة التحكم ذات مظهر مميز و يتم التعرف عليها بوضوح.
 - (ز) يجب أن يوضع جهاز تحكم يدوي واحد على الأقل على ارتفاع لا يزيد عن 1.2 م فوق الأرض.

(ح) عند استخدام ضغط الغاز من النظام أو الاسطوانات الدليلية كوسائل لتفريغ الاسطوانات المتبقية، يجب تصميم معدل الإمداد و التفريغ ليناسب تفريغ جميع الاسطوانات المتبقية.

8/5/8/4 معدات التحكم

- (أ) معدات التحكم الكهربائي.
- (ب) معدات التحكم التي تعمل بالهواء المضغوط.

وتحدد معدات التحكم طبقاً لمواصفات NFPA-2001

9/5/8/4 أنظمة الإنذار و التحكم

حسب مواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ـ الفصل الأول).

6/8/4 مبادئ التصميم

1/6/8/4 حسابات التدفق

- (أ) يجب تقديم حسابات التدفق مع مخططات العمل إلى الجهة المختصة للحصول على اعتمادها. و يجب أن يكون تصميم النظام في إطار الحدود المدرجة للجهة المصنعة وحسب الجداول الصادرة منها.
- (ب) يجب تقدير الطول المكافئ للصمامات والتركيبات عند حساب أحجام الأنابيب التي سوف تستخدم معها و يجب إدراج الطول المكافئ لصمام الاسطوانة و يجب أن تشتمل الحسابات على أنبوبة سيفون وصمام ورأس تفريغ ووصلة مرنة.
 - (ج) يجب أن تكون أطوال الأنابيب واتجاه الوصلات التراكبية وفوهات الرش طبقاً لمواصفات الجهة المصنعة.
- (د) في حالة اختلاف التركيب النهائي عن الرسومات والحسابات المعدة من قبل فإنه يجب إعداد رسومات وحسابات جديدة تمثل التجهيزات الفعلية.

2/6/8/4 المنطقة المراد حمايتها

- (أ) عند تصميم أنظمة الغمر الكلى فإنه يجب أن توضع خصائص المنطقة المراد حمايتها في الاعتبار.
 - (ب) يجب تقليل المساحة التي لا يمكن إغلاقها في المنطقة المراد حمايتها.

- (ج) يجب إجراء اختبارات الضغط/إزالة الضغط للمنطقة المراد حمايتها.
- (د) لمنع تسرب الوسيط النظيف من خلال الفتحات إلى أماكن أخرى فإنه يجب أن يتم إحكام سداد هذه الفتحات بصورة دائمة أو تجهيزها بمعدات غلق تلقائية. وعندما يكون حصر التسرب غير ممكن عملياً فإنه يجب التوسع في الحماية لتشمل المناطق المجاورة، أو يتم إضافة المزيد من الوسيط النظيف إلى المنطقة المراد حمايتها باستخدام التفريغ الممتد.
- (هـ) يجب الإغلاق بطريقة تلقائية لنظم التهوية بالهواء المدفوع حيث أن تشغيلها المستمر قد يؤثر بصورة سلبية على أداء الوسيط النظيف أو يؤدي إلى انتشار الحريق. و يجب حساب حجم نظام التهوية ومجاري الهواء كجزء من حجم الخطورة الكلى عند تحديد كمية الوسيط.
- (و) يجب أن يكون للمنطقة المراد حمايتها قوة إنشائية لاحتواء تفريغ الوسيط، وإذا ما مثلت الضغوط الناتجة تهديداً للقوة الإنشائية فإنه يجب توفير منفس للضغط الزائد.

3/6/8/4 متطلبات التركيز التصميمي

عند تحديد التركيز التصميمي للوسيط النظيف فإنه يجب استخدام تركيزات إخماد أو إطفاء اللهب بالنسبة لوقود ما. وفي حالة استخدام تركيب من أنواع مختلفة من الوقود فإنه يجب استخدام قيمة الإخماد أو إطفاء اللهب بالنسبة للوقود الذي يتطلب أعلى تركيز، إلا إذا تم عمل اختبارات خاصة على الخليط الفعلى لذلك الوقود.

4/6/8/4 إطفاء اللهب

- (أ) يجب تحديد تركيز إطفاء اللهب بالنسبة لأنواع الوقود من الفئة "ب" باستخدام طريقة (حارق الكوب) الموضحة في NFPA-2001.
- (ب) يجب تحديد تركيز إطفاء اللهب بالنسبة لأنواع الوقود من الفئة "أ" من خلال الاختبارات المذكورة في UL-2127 للغازات الخاملة، أو UL-2166 للهالوكربونات أو ما يعادلها.
- (ج) بالنسبة للمواد الخطرة من أنواع الوقود من المجموعة "أ" أو من المجموعة "ب" أو الوقود السطحي أو النظام الذي يتم تشغيله يدوياً فقط فأنه يجب أن يكون الحد الأدنى للتركيز التصميمي هو تركيز الإطفاء طبقاً لما تم تحديده في الفقرة (4/6/8/4_(أ))، مضروباً في معامل الأمان وقيمته 1.3.

5/6/8/4 كمية الغمر الكلي

(أ) كمية الوسيط النظيف _ الهالوكربون

يجب حساب كمية وسيط الهالوكربون اللازمة للوصول إلى التركيز التصميمي من المعادلة التالية:

$$W = \frac{V}{s} \left(\frac{C}{100 - C} \right) \tag{1-8/4}$$

حبث:

W = eرن الوسيط النظيف (كجم)

V = صافي حجم منطقة الخطورة ($a^{(3)}$)، محسوباً كحجم كلي مطروح منه حجم الإنشاءات الثابتة غير المنفذة لبخار الوسيط النظيف.

t عند 1 ضغط جوي ودرجة حرارة t درارة t عند 1 مغط جوي ودرجة حرارة t

التركيز التصميمي للوسيط النظيف (% بالحجم).

الحد الأدنى لدرجة الحرارة المتوقعة بالنسبة لحجم المنطقة المحمية $\binom{0}{1}$.

(ب) كمية الوسيط النظيف _ الغاز الخامل

يتم حساب الكمية اللازمة للوصول إلى التركيز التصميمي باستخدام المعادلة التالية:

$$X = 2.303 \left(\frac{Vs}{s}\right) Log_{10} \left(\frac{100}{100 - C}\right)$$
 (2_8/4)

أو

$$X = 2.303 \left(\frac{294.4}{273 + t} \right) Log_{10} \left(\frac{100}{100 - C} \right)$$
 (3_8/4)

حبث:

X= حجم الغاز الخامل المضاف لكل وحدة حجم من منطقة الخطورة (a^{5} / a^{5}) في الظروف القياسية (a^{5} 1.013 بار، a^{5} 21 بار، a^{5} 3).

 V_{S} = الحجم النوعي للغاز الخامل (م 6 /كجم) عند (1.013 بار، 21 م).

s = 1 الحجم النوعي للغاز الخامل (م 3 /كجم) عند (1 ضغط جوي ودرجة حرارة s).

التركيز التصميمي للغاز الخامل (النسبة المئوية بالحجم). = C

الحد الأدنى لدرجة الحرارة المتوقعة بالنسبة للحجم المحمي $\binom{\circ}{\circ}$.

- (ج) تشتمل هذه الحسابات على الكمية المسوح بها بالنسبة للتسرب الطبيعي من المنطقة المراد حمايتها والناشئ عن تمدد الوسيط النظيف.
- (د) يجب زيادة كميات إضافية من الوسيط النظيف من خلال استخدام العوامل التصميمية لتعويض أي من الظروف الخاصة التي قد تؤثر في كفاءة عملية الإطفاء.

معامل التصميم للوصلات تى 6/6/8/4

عندما يتم استخدام مصدر واحد للوسيط النظيف بغرض حماية أكثر من منطقة معرضة للخطورة يستخدم جدول (8/4_2) لتحديد معامل التصميم للوصلات تى.

جدول (8/4_2) المعامل التصميمي لوصلات الأنابيب تي

| 7 | 7 | · ' ' |
|------------------|------------------|----------------|
| المعامل التصميمي | المعامل التصميمي | عدد الوصلات تي |
| للغازات الخاملة | للهالوكربون | |
| 0.00 | 0.00 | 4-0 |
| 0.00 | 0.01 | 5 |
| 0.00 | 0.02 | 6 |
| 0.00 | 0.03 | 7 |
| 0.00 | 0.04 | 8 |
| 0.01 | 0.05 | 9 |
| 0.01 | 0.06 | 10 |
| 0.02 | 0.07 | 11 |
| 0.02 | 0.07 | 12 |
| 0.03 | 0.08 | 13 |
| 0.03 | 0.09 | 14 |
| 0.04 | 0.09 | 15 |
| 0.04 | 0.10 | 16 |
| 0.05 | 0.11 | 17 |
| 0.05 | 0.11 | 18 |
| 0.06 | 0.12 | 19 |

7/6/8/4 العوامل التصميمية الأخرى

يجب أن تحدد العوامل التصميمية لكل مما يلى:

- (أ) الفتحات التي لا يمكن إغلاقها، وتأثيراتها على عملية التوزيع وتركيز الوسيط النظيف انظر أيضاً الفقرة (٩/6/8/4)
 - (ب) التحكم في الغازات الحمضية.
 - (ج) إعادة الاحتراق من الأسطح الساخنة.
- (د) نوعية الوقود والتركيبات والسيناريوهات والشكل الهندسي للمنطقة المراد حمايتها والعوائق وتأثيراتها على عملية التوزيع.

8/6/8/4 فترة الحماية

يجب أن يتم الحفاظ على التركيز التصميمي للوسيط النظيف لفترة محددة من الوقت للسماح باتخاذ الإجراءات الفاعلة عند الطوارئ، وذلك في جميع مجموعات الحرائق، حيث إن مصدر الاشتعال المتواصل (القوس الكهربي _ المصدر الحراري _ مشعل الأوكسى استيلين، الحرائق العميقة) قد يؤدي إلى عودة الاشتعال.

9/6/8/4 نظام التوزيع

(أ) معدل الاستخدام

يعتمد الحد الأدنى للمعدل التصميمي للاستخدام على كمية الوسيط النظيف اللازمة لتحقيق التركيز المطلوب والوقت المحدد للوصول إلى هذا التركيز.

(ب) وقت التفريغ

- (1) للوسائط الهالوكربونية فإن وقت التفريغ القائم على 20% من معامل الأمان يجب ألا يزيد عن 10 ث أو تبعاً لشروط جهة الاختصاص وذلك لتحقيق 95% من الحد الأدنى للتركيز التصميمي الخاص بإطفاء اللهب.
- (2) بالنسبة للغازات الخاملة فإن وقت التفريغ القائم على 20% من معامل الأمان يجب ألا يزيد عن 60 ث أو تبعاً لشروط جهة الاختصاص وذلك لتحقيق 95% من الحد الأدنى للتركيز التصميمي الخاص بإطفاء اللهب.
- (3) يجب أن يتم استخدام حسابات التدفق طبقاً للفقرة (1/6/8/4) أو طبقاً لتعليمات دليل الاستخدام بالنسبة للنظم المدرجة والنظم المصممة هندسياً.
- (4) في حالة الأنظمة الخاصة بمنع الانفجار فإن وقت التفريغ للوسائط النظيفة يجب أن يضمن تحقيق الحد الأدنى من التركيز التصميمي للإخماد قبل أن تصل تركيزات الأبخرة القابلة للاشتعال إلى حد اشتعالها.

(ج) التفريغ الممتد

عندما يستلزم الأمر أن يكون هناك تفريغا ممتداً للحفاظ على التركيز التصميمي لفترة محددة من الوقت فإنه يمكن استخدام كميات إضافية من الوسيط النظيف بمعدل منخفض، و يجب أن يكتمــل التغريــغ الابتدائي فــي حــدود وقت التغريغ كما هو مذكور في الفقرة $(9/6/8/4)(\cdot)$. و يجب أن يتم التأكد من أداء نظام التغريغ الممتد من خلال الاختبار.

(د) اختيار فوهات الرش ومواقعها

- (1) يجب أن تكون فوهات الرش من النوع المدرج للغرض المطلوب و يجب أن يتم وضعها في إطار المنطقة المراد حمايتها بالامتثال إلى الحدود المدرجة الخاصة بالمساحات وغطاء الأرضيات والاستقامة.
- (2) يجب أن تكون نوعية فوهات الرش المختارة وعددها ومواقعها محققة للتركيز التصميمي في كافة أجزاء المكان الذي يشتمل على مصادر الخطورة، وبالصورة التي لا يؤدي التفريغ فيها إلى بعثرة السوائل القابلة للاشتعال أو وجود سحب من الغبار أو أي نتيجة تسبب انتشار الحريق أو حدوث انفجار أو تؤثر سلبياً على محتويات المنطقة المراد حمايتها.

10/6/8/4 المخططات

عند تقديم طلب الترخيص، يجب أن ترفق به المخططات والبيانات التالية:

(أ) المخططات التصميمية

موضحاً عليها المساقط الأفقية والرأسية بمقياس رسم 20:1 مع بيان المكان المراد حمايته، وموقع النظام بكافة مكوناته ومخطط هيكلي عليه أرقام نقاط التصميم وقطاعات الأنابيب على الشبكة.

(ب) المخططات التنفيذية

التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات التصميم.

(ج) البيانات والحسابات

حسب ما ورد في الفقرة (6/8/4).

(د) الدليل المصور

7/8/4 التجهيزات الفنية

1/7/8/4 يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً لأصول المهنة بالإضافة إلى الشروط التالية:

- (أ) يجب فحص نظام توزيع الأنابيب للتأكد من مطابقته لمستندات التصميم والتركيب.
- (ب) يجب أن تكون فوهات الرش وحجم الأنابيب مطابقة لمخططات النظام، و يجب فحص حجم الأنابيب و وصلات تى للتأكد من مطابقتها للتصميم.
- (ج) يجب أن يتم ربط وصلات الأنابيب وفوهات الرش ودعامات الأنابيب بصورة آمنة لمنع حدوث أي حركة غير مرغوبة أثناء عملية التفريغ, و يجب أن يتم تركيب فوهات الرش بالصورة التي تمنع انفصال الأنابيب أثناء عملية التفريغ.
- (د) يجب فحص نظام توزيع الأنابيب من الداخل للتأكد من عدم وجود أي من الزيوت أو المواد الأخرى التي قد تؤدي الله تلويث منطقة مصدر الخطورة أو تؤثر في توزيع الوسيط كنتيجة لتصغير المساحة الفعلية لفوهة الرش.
 - (هـ) يجب أن يتم توجيه فوهة الرش بالصورة التي تؤدي إلى أفضل فاعلية لنشر الوسيط النظيف.
 - (و) في حالة تركيب عاكس لفوهة الرش فانه يجب وضعه بالصورة التي تحقق أقصى استفادة منه.
- (ز) يجب توجيه فوهة الرش وشبكة الأنابيب و الأرفف المنصبة بطريقة لا تسبب ضرراً للأشخاص. كما يجب ألا يتم نشر الوسيط النظيف بصورة مباشرة في الأماكن التي يتواجد بها الأشخاص في مواقع العمل المعتادة. كما يجب أيضاً ألا يتم فتح الوسيط النظيف على الأجسام غير الثابتة أو الأرفف أو أعلي الخزائن أو الأسطح المشابهة حيث يمكن أن يوجد عليها بعض الأجسام غير الثابتة فتتحول إلى قذائف.
- (ح) يجب اختبار الأنابيب بالهواء المضغوط في دائرة مغلقة لمدة 10 د عند ضغط 2.76 بار وفي نهاية المدة فإن انخفاض الضغط يجب أن لا يتعدى 20% من ضغط الاختبار.
- (ط) يجب إجراء اختبار التدفق باستخدام النيتروجين أو الغاز الخامل على شبكة الأنابيب للتأكد من استمرار تدفق الغاز والتأكد أيضا من عدم انسداد الأنابيب أو فوهات الرش.

2/7/8/4 فحص تسرب الهواء للمنطقة المراد حمايتها

يجب فحص أنظمة الغمر الكلي في المنطقة المراد حمايتها واختبارها للتأكد من فاعلية موضعها ومدى إحكامها، وذلك لغلق أي تسرب للهواء والذي يسبب عدم الحفاظ على مستوى التركيز المطلوب للوسيط النظيف للفترة المحددة في المنطقة المراد حمايتها. وطريقة الفحص المفضلة هي استخدام وحدة دفع الهواء ومخططات الدخان. و يجب الحصول على مقدار كمية التركيز المحدد للوسائط النظيفة والفترة المحددة للحماية كما في فقرة (8/6/8/4).

8/8/4 الفحص والاختبار

- (أ) يجب فحص واختبار كافة الأنظمة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
- (ب) يجب تعبئة تقرير الفحص وإيضاح التوصيات بحضور المالك أو من ينوب عنه.
 - (ج) يجب التأكد من كمية الوسيط النظيف وضغط الاسطوانات.
- (د) إذا اتضح أن كمية الوسائط الهالوكربونية في الاسطوانة قد قلت بنسبة تزيد عن 5% أو أن هناك فقد في الضغط (المعدل طبقا لدرجة الحرارة) بنسبة تزيد عن 10% فإنه يجب إعادة تعبئة هذه الاسطوانات أو استبدالها.
- (هـ) إذا قل الضغط (المعدل طبقاً لدرجة الحرارة) في اسطوانة وسائط الغازات الخاملة بنسبة تزيد عن 5% فإنه يجب إعادة تعبئة هذه الاسطوانات أو استبدالها.
 - (و) يجب معايرة مقاييس الضغط مرة واحدة على الأقل سنوياً.

1/8/8/4 اختبار الاسطوانات

- (أ) يجب عدم إعادة تعبئة اسطوانات الوسيط النظيف المصممة تبعاً لتعليمات DOT أو CTC قبل إعادة فحصها في حالة مضي مدة تزيد عن 5 سنوات من تاريخ آخر فحص واختبار ومعاينة لهذه الاسطوانات. ويسمح بإعادة فحص اسطوانات تخزين الوسائط الهالوكربونية بحيث يتكون الاختبار من الفحص البصري تبعاً لما هو موضح في 49 CFR 173.34 (e) (10)
- (ب) يجب إجراء فحص بصري للاسطوانات التي تستمر في الخدمة بدون تفريغ مرة أو أكثر كل 5 سنوات، و تسجيل النتائج على ما يلي:
 - (1) ملصق للسجل يوضع بصفة دائمة على كل اسطوانة.
 - (2) تقرير عن عملية الفحص.
- يجب أن يتم تزويد المالك أو من يمثله بنسخة كاملة من تقرير فحص النظام، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات بواسطة المالك خلال العمر التشغيلي للنظام.
 - (ج) عندما يشير الفحص البصري إلى ثلف الاسطوانات فانه يلزم إجراء المزيد من اختبارات القوة.

2/8/8/4 اختبار الخراطيم

- (أ) يجب اختبار كافة الخراطيم كل 5 سنوات.
- (ب) يجب اختبار كافة الخراطيم عند قيمة من الضغط تعادل مرة ونصف الحد الأقصى لضغط الاسطوانة وعند . NFPA-2001 م و يجب أن تكون طريقة الاختبار تبعاً للخطوات المذكورة في NFPA-2001.

3/8/8/4 فحص المنطقة المراد حمايتها

يجب فحص المنطقة المراد حمايتها مرة واحدة على الأقل كل 12 شهراً للتأكد من عدم وجود ثقوب أو تغيرات أخرى تؤثر على تسرب الوسيط النظيف و/أو تغير في حجم مصدر الخطورة. وعندما تشير عملية الفحص إلى وجود ظروف تؤدي إلى عدم القدرة على الاحتفاظ بتركيز الوسيط النظيف فإنه يجب أن يتم تصحيحها, ويلزم إعادة اختبار المنطقة المراد حمايتها إذا ما كان هناك شك في ذلك للتأكد من موافقتها للفقرة (2/7/8/4).

9/8/4 الصيانــة

- (أ) يجب صيانة الأنظمة من حيث الحالة التشغيلية الكاملة.
- (ب) يجب تصحيح أي مشاكل أو معوقات في الوقت المناسب بالصورة التي تتوافق مع الحماية من الخطر.
- (ج) إذا حدثت أي ثقوب في المنطقة المراد حمايتها فيجب إغلاقها بإحكام فوراً، و يجب أن تكون طريقة الإغلاق كافية لإعادة المنطقة المراد حمايتها إلى وضعها الأصلى من حيث مقاومتها للحرائق.

10/8/4 سلامــة الأشخاص

يجب توفير وسائل السلامة للأشخاص بمراعاة الأمور الآتية:

- (أ) توفير علامات إرشادية وتحذيرية.
- (ب) توفير إشارات مضاءة تدل على المخارج في المكان المحمي بالنظام.
 - (ج) توفير نظام تهوية بحيث يساعد على طرد الغاز بعد التفريغ.
 - (د) تدريب أشخاص على كيفية تشغيل النظام وإخلاء المكان.
 - (هـ) التأكد من أن زمن التأخير كاف لإخلاء الأشخاص.

11/8/4 العوامل البيئية

- (أ) يجب مراعاة التأثيرات التالية عند اختيار أي من الوسائط النظيفة الملائمة لإخماد الحريق:
 - (1) التأثير البيئي المحتمل للحريق في المنطقة المحمية.
 - (2) التأثير البيئي المحتمل للوسائط النظيفة التي يمكن استخدامها.
- (ب) يجب جمع وإعادة تدوير كل الكمية التي يتم إزالتها من اسطوانات الوسائط النظيفة التي يعاد تعبئتها أثناء الصيانة، أو التخلص منها بصورة مناسبة من الناحية البيئية وطبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

12/8/4 التوافق مع الوسائط الأخرى

لا يسمح باستخدام الأنظمة التي تعمل على التفريغ المتزامن لوسائط مختلفة لنفس المنطقة المراد حمايتها.

13/8/4 نماذج التدقيق

1/13/8/4 التصميم والتنفيذ لشبكة نظام الوسائط النظيفة _ (الجـزء الميكانيكـي)، انظر نمـوذج (8/4 _1).

2/13/8/4 اعتماد نوعية الدليل المصور لمعدات الوسائط النظيفة _ (الجزء الميكانيكي)، انظر نموذج (8/4 _2).

3/13/8/4 كشف موقعي لنظام الوسائط النظيفة (1/8 - 1)، انظر نموذج (1/8 - 1).

نموذج (8/4 -1) تدقيق التصميم والتنفيذ لشبكة نظام الوسائط النظيفة - (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيال | البند | |
|---------|--|--|----|
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانات الوسائط النظيفة | 1 |
| | () موجود () غير موجود | الأنبوب المجمع | 2 |
| | () موجودة () غير موجودة | الوصلة المرنة | 3 |
| | () موجودة () غير موجودة | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () موجود () غير موجود | صمام النتفيس على الأنبوب المجمع | 5 |
| | () ضغط عالي (بار) () ضغط منخفض (بار) | نوع النظام | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | حجم الغرفة ومقارنتها بكمية وتركيز الوسائط النظيفة | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نوع الأنابيب المستخدمة | 8 |
| | () مناسب () غیر مناسب | تثبيت الأنابيب | 9 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | نوع فوهات الرش | 10 |
| | () مناسب () غیر مناسب | توزيع فو هات الرش | 11 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | درجة حرارة قاع الاسطوانة | 12 |
| | () جيدة () غير جيدة | الفتحات وطرق المعالجة | 13 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 14 |

نموذج (8/4_2) تدقيق اعتماد نوعية الدليل المصور لمعدات الوسائط النظيفة _ (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيـــل | البند | |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|----|
| | () معتمده | اسطوانة الوسائط النظيفة وسعتها | 1 |
| | () غير معتمده | اسطواله الوسائط النطيعة وسعتها | 1 |
| | () مناسب | الأنبوب المجمع وقياسه وأبعاده | 2 |
| | () غیر مناسب | ۱ م بنوب المجمع وتيسه و المعدد | 2 |
| | () مناسبة | الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها | 3 |
| | () غير مناسبة | | J |
| | () مناسبة | مثبتات الاسطوانة | 4 |
| | () غير مناسبة | | |
| | () مناسب | صمام النتفيس | 5 |
| | () غیر مناسب | | |
| | () مناسبة | الأنابيب والوصلات | 6 |
| | () غير مناسبة | — J. J. + 2 | |
| | () مناسب | الصمام الرئيسي للاسطوانة | 7 |
| | () غیر مناسب | الصمام الربيسي للاسطوالة | , |
| | () مناسبة | مثبتات الأنابيب | 8 |
| | () غير مناسبة | | |
| | () مناسب | نوع النظام | 9 |
| | () غیر مناسب | رح ، ــــــ | |
| | () مناسبة | وحدة التشغيل الميكانيكي | 10 |
| | () غير مناسبة | وحده التسعين الميدانيدي | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة | | |
| | إنذار الحريق (الباب الخامس ــ | الجزء الكهربائي | 11 |
| | الفصل الأول) | | |

495

نموذج (8/4 _3) تدقيق كشف موقعي لنظام الوسائط النظيفة _ (الجزء الميكانيكي)

| ملاحظات | التفاصيال | البنــد | |
|---------|--|---|----|
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من أقطار الأنابيب | 1 |
| | () جيــدة () غير جيــدة | التأكد من مثبتات الأنابيب | 2 |
| | () جیــد (بار) () غیر جیــد (بار) | التأكد من ضغط الاسطوانة | 3 |
| | () جیـ د () غیر جیـ د | التأكد من مثبت الاسطوانة | 4 |
| | () جیــد () غیر جیــد | فحص الأنابيب وتنظيفها من الداخل | 5 |
| | () جیده () غیر جیده | فوهات الرش وموقعها | 6 |
| | () مناسب () غیر مناسب | موقع اسطوانة الوسائط النظيفة التصميم | 7 |
| | () مناسبة () غير مناسبة | التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي | 8 |
| | () جیـده () غیر جیـده | التأكد من كمية الوسائط النظيفة بالنسبة للغرفة المحمية وعدم التغيير في حجم الغرف | 9 |
| | () مناسب () غیر مناسب | التأكد من عدم وجود فتحات جديدة | 10 |
| | حسب ما جاء بمواصفات أنظمة إنذار الحريق (الباب الخامس ــ الفصل الأول) | الجزء الكهربائي | 11 |

البساب السرابع

الفصــل التاسع

نظام الضباب المائي

1/9/4

يعتبر نظام الضباب المائي من الأنظمة الخاصة التي تعتمد في تطبيقاتها على الدقة الشديدة و الخبرات العلمية لمصممي و منفذي هذه الأنظمة. وفكرة تطبيق هذا النظام تبنى على امتصاص حرارة الحريق و عزل الأكسجين و تخفيف اثر الإشعاع الحراري لإخماد أو لإطفاء الحريق أو التحكم به. و يمتاز النظام عن غيره بأنه يستخدم قطرات مائية ذات دقة متناهية في الصغر و على شكل ضباب.

2/9/4 التعريــف

1/2/9/4 النظام ذو الوسيط الواحد

هو نظام الضباب المائي الذي يستخدم شبكة أنابيب منفردة لتغذية كل فوهات الرش.

2/2/9/4 النظام ثنائى الوسيط

هو نظام الضباب المائي الذي يستخدم الماء و وسيط الترذيذ منفصلين بحيث يتم الخلط من خلال فوهة الرش.

3/9/4

1/3/9/4 يستخدم نظام الضباب المائى في الأماكن التالية:

- (أ) تربينات الغاز.
- (ب) داخل الآلات.
- (ج) المحولات الكهربائية.
 - (د) أجهزة الطباعة.
- (هـ) وحدات إنتاج البلاستيك.
 - (و) غرف الأرشيف.
 - (ز) المتاحف.
 - (ح) الفنادق و المطاعم.
- (ط) حاملات الكبلات الكهربائية.
 - (ى) لوحات الكهرباء.
- (ك) مخازن المواد القابلة للاشتعال.

4/9/4 مواقع يحظر تركيب النظام فيها

- 1/4/9/4 يمنع تركيب نظام الضباب المائي لمكافحة الحريق للمواد التي تتفاعل مع المياه أو التي تنتج تفاعلات شديدة مثل:
 - (أ) المعادن المتفاعلة (الليثيم البوتاسيم المنجنيز التيتانيم ...الخ).
 - (ب) الاكاسيد القلوية مثل هيدكسيد الصوديوم و الامايد (امايد الصوديوم).
 - (ج) الكربايد (كربايد الكالسيوم) و الهاليد من كلوريد البنزول و كلوريد الألمنيوم.
 - (د) الهيدرات و الأكسى هاليدات و السيلانات و السلونايرات و كاينات.
 - (هـ) كذلك لا تستخدم هذه الأنظمة للتطبيقات المباشرة في حالات الغازات المسالة.

5/9/4 مميزات النظام

- (أ) سلامة الأشخاص عند استعمال النظام.
 - (ب) غير ضار بيئيا.
 - (ج) يستهلك كمية مياه أقل.
- (د) التأثير الفوري على الحرارة و الدخان.
 - (ه) يؤثر في إيقاف تفاعل الحريق.
 - (و) يتغلغل إلى الفراغات.
- (ز) إمكانية إضافة وسيط آخر إلى النظام.
- (ح) يعمل مع جميع أنواع أنظمة إنذار الحريق.
 - (ط) سهولة توزيع مكونات النظام.

أنواع أنظمة الضباب المائي أنواع أنظمة الضباب المائي

1/6/9/4

النظام الجاف يستخدم فوهات رش تلقائية موصلة بأنابيب تحتوي على الهواء المضغوط أو غاز النتروجين أو غاز خامل مضغوط و عند فتح إحدى فوهات الرش و انخفاض الضغط يفتح صمام التحكم و يخرج الضباب من خلال فوهات الرش المفتوحة.

2/6/9/4 النظام الرطب

النظام الرطب يستخدم فوهات رش تلقائية موصلة بأنابيب تحتوي على المياه المضغوطة و التي تعمل فيها فوهات الرش فورا إذا تأثرت بالحرارة الناتجة من الحريق.

3/6/9/4 النظام الهندسي

هو النظام الذي يحتاج إلى عمل حسابات و تصميم خاص لتحديد معدلات التدفق و الضغط و أقطار الأنابيب و فوهات الرش و السعة المراد حمايتها لكل فوهة رش و كثافة الرش و نوعية فوهات الرش والسعة المعنية لكل فوهة رش.

4/6/9/4 النظام المحسوب هندسياً

هذا النظام الذي تم تحديد معدلات التدفق له و ضغوط فوهات الرش و كميات المياه مسبقا.

5/6/9/4 النظام الموضعي

النظام الذي يتم إعداده لعمل تغطية تدفق مباشر فوق خطورة معينة سواءً داخل حيز أو مكان مفتوح.

6/6/9/4 النظام المطبق لمنطقة

هو النظام المصمم لحماية جزء محدد من داخل المنطقة.

7/6/9/4 النظام سابق التشغيل

يستخدم هذا النظام فوهات رش تلقائية متصلة بأنابيب تحتوي على الهواء (مضغوط أو غير مضغوط) ومزود بكاشفات حريق مركبة في نفس منطقة فوهات الرش، و يكون تشغيل النظام بواسطة الكاشفات التي تعمل على فتح صمام التحكم ليتم تدفق المياه لفوهات الرش التي فتحت.

7/9/4 مكونات النظام

1/7/9/4 يجب أن تكون مكونات هذه الأنظمة من الأنواع المسجلة للاستخدام لهذا الغرض و أن تكون مناظرة للضغط المستخدم و أن تكون مقاومة للصدأ و التآكل أو معالجة ضد الصدأ.

2/7/9/4 اسطوانات الماء و الغاز

يجب أن تكون سعة الاسطوانات حسب المتطلبات والتصميم الوارد من الجهة المصنعة لها. و تكون الاسطوانات مصنعة طبقاً للمواصفات الدولية و مسجلة ومعتمدة حسب المواصفات المذكورة في جدول (-9/4-1) أو DOT-CFR49 أو ما يعادلها. و تصمم لمواجهة ضغط التشغيل الأقصى عند درجة حرارة 54 $^{\circ}$ م. و تزود الاسطوانة بوسيلة أمان لتصريف الضغط الزائد. و يضاف للاسطوانات مؤشر مستوى السائل محمي من التلف. مع وضع جميع المعلومات الخاصة بالاسطوانة في ملصق على الجدار الخارجي (الحجم – الوزن – نوع الوسيط). و إذا جمعت الاسطوانات لمجمع واحد فيجب أن تكون بنفس السعة و التدفق، انظر شكل (9/4-1).

3/7/9/4

قد يعتمد النظام في عمله على مضخات خاصة يتم اختيارها بعد عمل الحسابات الهيدروليكية والتصميم، انظر شكل (4/9_2).

الأنابيب و الوصلات 4/7/9/4

يجب أن تكون الأنابيب و الوصلات المستخدمة من الأنواع المقاومة للصدأ و التآكل، و تكون مساوية أو أفضل من المواصفات المذكورة في جدول $(-4/9_2)$ و تكون من الأنواع المسجلة لأداء هذا الغرض حسب ضغوط التشغيل عند درجة حرارة 54 م وحسب توصية الجهة المصنعة للنظام. كذلك يجب أن تكون طريقة التركيب و التسنين و اللحام حسب ما توصي به الجهة المصنعة و لا تقل عن المواصفات المذكورة في جدول $(-4/9_2)$. أما طرق التثبيت و التعليق فحسب ما جاء في NFPA-750 أو حسب ما توصي به الجهة المصنعة.

5/7/9/4 فوهات الرش

يجب أن تكون فوهات الرش من الأنواع المسجلة لهذا الغرض و أن تتضمن المعلومات المهمة (استخدام فوهة رش - معدل التدفق - الضغوط - خصائص المياه - أعلى ارتفاع للتركيب - أبعد مسافة عن الجدران أو العوائق - زوايا الاستخدام). و تصنع فوهات الرش من مواد خاصة مقاومة للصدأ و التآكل والضغوط المعرضة لها عند درجات الحرارة العالية.

6/7/9/4


يجب أن تكون هذه الصمامات من الأنواع المسجلة و تزود بعلامات دائمة، و نكون مقاومة للعوامل الجوية و مقاومة للصدأ و التآكل و درجات الحرارة العالية و أن تكون مصنعة لهذا الغرض.

المرشحات و المصافي 7/7/9/4


يجب أن تكون المرشحات مصنعة من مواد ملائمة و مسجلة لهذه الإغراض، و تكون مقاومة للصدأ و التآكل ومناسبة للضغوط المستخدمة، وذات عمر افتراضي طويل و تحتوي على وصلات تصريف وغسيل مناسبة، و تكون حسب توصية الجهة المصنعة.

8/7/9/4 معدات الإنذار و التشغيل و التحكم

- (أ) جميع معدات الإنذار والتشغيل والتحكم تركب وتفحص حسب مواصفات أنظمة إنذار الحريق(الباب الخامس ــ الفصل الأول) مع مراعاة توصيات الجهة المصنعة.
 - (ب) جميع معدات الإنذار و التشغيل و التحكم تكون مسجلة لهذه الوظيفة و تعمل تلقائياً و يدوياً.
 - (ج) تشغيل أنظمة الضباب المائي يكون ميكانيكياً أو كهربائياً أو هو ائياً.
- (د) كل معدات التشغيل تكون مركبة في أماكن آمنة محمية و يسهل الوصول إليها. و جميعها تتحمل الظروف القاسية.



شكل (9/4_1) اسطوانات الماء والغاز



شكل (2-9/4) مكونات نظام الضباب المائي

8/9/4 عوامل التصميم

- 1/8/9/4 يجب تحديد الغرض من النظام من حيث إخماد الحريق أو التبريد أو التحكم بالحريق.
 - 2/8/9/4 يجب تحديد طريقة التطبيق حيث يكون النظام موضعياً أو نظام تدفق كلى.
- 3/8/9/4 يجب تحديد طبيعة التهوية الموجودة بالمنطقة المراد حمايتها والفتحات و تأثيرها على التدفق.
- 4/8/9/4 يجب تحديد الحمل الحراري وطبيعة الخطورة بالمكان و تصنيف نوع الحريق (المجموعة "أ"، المجموعة "ب"، المجموعة "ج") و مدى تداخل هذه العناصر في حالة الحريق.
 - 5/8/9/4 تحديد حجم الحريق المتوقع و ارتفاعه و ابتعاده عن عناصر المكان.
 - 6/8/9/4 يجب توزيع فوهات الرش بحيث لا تتعارض مع العوائق و تغطى الخطورة الموجودة بطريقة مناسبة.
 - 7/8/9/4 يجب تحديد مصادر الكهرباء و تقدير قوتها و المسافة المناسبة للبعد عن تأثيرها.
 - 8/8/9/4 يجب تحديد أي عوامل تؤدي إلى عودة الاشتعال بالمكان.

9/9/4 التجهيزات الفنية

- 1/9/9/4 يجب أن تكون المواد و المعدات المستخدمة مسجلة لهدا الغرض.
- 2/9/9/4 يجب أن تكون المعدات مركبة في مكان آمن لا تتعرض لأي صدمات أو احتكاك.
 - 3/9/9/4 يجب أن يكون الفحص و التجهيزات حسب توصيات الجهة المصنعة.
- 4/9/9/4 يجب أن تكون المسافات مناسبة بين فوهات الرش و الجدران و الارتفاعات و عناصر البناء الأخرى.
- 5/9/9/4 تراعى أن تكون المعدات و المواد مركبة في أماكن لها درجات حرارة مناسبة و حسب توصيات الجهة المصنعة.
 - 6/9/9/4 يجب أن تعمل المضخات تلقائياً و تغلق يدوياً أو تلقائياً، و تزود بوسيلة اختبار.
 - 7/9/9/4 يجب توفير إمكانية التشغيل التلقائي لمعدات التحكم و ملحقاتها.
- 8/9/9/4 يجب توفير أجهزة تنظيم الضغط و تصريف الضغط الزائد لأجزاء النظام و تكون حسب توصيات الجهة المصنعة.
- 9/9/9/4 يجب توفير مقاييس الضغط في الأماكن المناسبة من النظام لكل من المياه و الغاز، و أن تكون مناسبة لسعة النظام.
- 10/9/9/4 يجب تحديد معدل الحرارة المؤثر على توزيع فوهات الرش و المسافات اللازمة من مصدر الحرارة إلى فوهات الرش.
- 11/9/9/4 يجب أن تكون المثبتات و العلاقات مناسبة للضغوط المستخدمة و يجب مراعاة الحماية من الزلازل و الهزات الأرضية.
- 12/9/9/4 يجب عمل التجهيزات المناسبة وتوفير المثبتات اللازمة لاسطوانات المياه و الغاز و حسب توصيات الجهة المصنعة، ويجب ألا تتعرض لظروف جوية أو ميكانيكية أو كيميائية تؤثر على أدائها.

10/9/4 حسابات التدفق

1/10/9/4 تعمل حسابات التدفق لجميع الأنظمة الجديدة حسب الفئة و النوع و يعاد عمل الحسابات كلما كان هناك أي تعديل على طبيعة النظام من حيث التجهيزات والحيز و شروط الجهة المصنعة

تستعمل معادلة دارسي _ وسبك لحساب التدفق في شبكة نظام الضباب المائي و بسرعة تدفق لا تزيد عن 2/10/9/4.

$$\Delta P_m = 2.252 \frac{f L \rho Q^2}{d^5}$$
 (1_9/4) معادلة

حيث:

(بار، ضغط المقياس) فاقد الاحتكاك P_m

معامل الاحتكاك = f

L = deb طول الأنبوب (م)

 $(^3 / ^2 / ^2)$ کثافة المائع أو الماء (کجم

(التدفق (ل/د) التدفق = Q

فطر الأنبوب الداخلي (مم) = d

يمكن استخدام معادلة هازن وليم للأنظمة التي لا يتعدى الضغط فيها عن 12 بار و بسرعة تدفق لا تزيد عن 3/10/9/4.

$$P_m = 6.05 \frac{Q_m^{1.85}}{C^{1.85} d_{...}^{4.87}} \times 10^5$$
 (2_9/4)

حيث:

(بار /م طولي ــ للأنبوب) مقاومة الاحتكاك (بار P_m

(ل/د) التدفق Q_m

(م) قطر الأنبوب الداخلي d_m

معامل فاقد الاحتكاك = C

4/10/9/4 و تحسب سرعة التدفق في الشبكات حسب المعادلة التالية:

$$P_{\nu} = 0.001123 \, \frac{Q^2}{D^4} \tag{3-9/4}$$

* حيث:

(2 ضغط السرعة (باوند/بوصة Pv

(جالون/د) = Q

القطر الداخلي (بوصة) = D

* يراعى أن الوحدات المستخدمة هي الوحدات البريطانية.

5/10/9/4 أما حسابات التذفق في النظام الثنائي (هواء - ماء) فيرجع إلى توصية الجهة المصنعة.

11/9/4 مصادر المياه

1/11/9/4 يجب أن يحتوي أي نظام للضباب المائي على مصدر تلقائي للماء (واحد أو أكثر) و مصدر تلقائي للهواء المضغوط في الأنظمة الثنائية. و لا تقل مدة التدفق عن 30 د في الأنظمة الهندسية، أما الأنظمة المحسوبة هندسياً فيحتاج النظام إلى ضعف كمية المياه. ويجب توفير كمية احتياطية من وسيط الإطفاء لإعادة التعبئة.

2/11/9/4 يجب تركيب مصفاة للمياه في كل فوهات الرش.

غي حالة استعمال مياه البحر لنظام الضباب المائي يجب أن تكون الشبكة معدة للغسيل بالمياه العذبة لإزالة الملوحة.

4/11/9/4 يجب تركيب مصفاة للمياه على كل خط رئيسي.

5/11/9/4 يجب تركيب نقطة دفع على خط التدفق الرئيسي لنظام الضباب المائي للمواقع التي تزيد مساحة التغطية فيها عن 200 م. و لا تركب نقطة الدفع في الأنظمة الثنائية أو عند طلب الجهة المصنعة بعدم تركيب نقطة دفع.

12/9/4 الفحص والاختبار

يجب أن تتم أعمال الفحص والاختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً لأصول المهنة وشروط العقد على أن لا تقل عن النقاط التالية:

1/12/9/4 لفحص وسيلة التشغيل التلقائية لنظام إنذار الضباب المائي يتبع ما جاء في أنظمة إنذار الحريق(الباب الخامس الفصل الأول).

2/12/9/4 التأكد من أن تنفيذ جميع أجزاء النظام القائم قد تم حسب مواصفات التركيب والتصنيع.

3/12/9/4 التأكد من ضغط ووزن الاسطوانات بقراءة مقياس الضغط وفي حالة نقص الضغط عن 10% من الضغط التصميمي يجب إعادة تعبئتها وضغطها.

4/12/9/4 توفير وسيلة للتأكد من مستوى الضباب المائي في الاسطوانة.

5/12/9/4 التأكد من عمل وسائل إغلاق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف.

6/12/9/4 فحص نظام الضباب المائي عملياً بتفريغ كامل مخزون الضباب المائي، في حالة تعدد الأنظمة يتم اختيار أكبر ها حجماً.

7/12/9/4 تقديم شهادة فحص الشبكة، بحيث لا يقل ضغط الفحص عن 150% من متوسط الضغط.

8/12/9/4 التأكد من زمن التأخير و زمن التفريغ أثناء عملية الفحص.

13/9/4 الصيانــة

يجب إتباع تعليمات الجهة المصنعة عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يلي:

1/13/9/4 نظام التشغيل الكهربائي كما جاء في مواصفات الصيانة لجهاز الإنذار (الباب الخامس ــ الفصل الأول).

2/13/9/4 قراءة الضغوط من المقابيس الموجودة على الاسطوانات أسبوعياً.

3/13/9/4 التأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديلات في النظام أو المنطقة المراد حمايتها.

4/13/9/4 التأكد من عدم وجود أي عوائق لفوهات الرش أو كاشفات الحريق.

5/13/9/4 التأكد من وجود العلامات التحذيرية والإرشادية في أماكنها.

6/13/9/4 التأكد من كمية الوسيط في الاسطوانات كما هو بالتصميم مرتين في السنة.

7/13/9/4 التأكد من عمل جميع الأنظمة المتصلة بلوحة تحكم الضباب المائي مرتين في السنة.